



Multimedia Key Sheet

GXT 830 Rainbow Gaming Keyboard

EN	DE	IT	NL	FI	SE	FR	ES	RU	PL	CZ	BR
Home	Startseite	Pagina iniziale	Startpagina	Aloitusviva	Startsida	Page d'accueil	Página principal	домашняя страница	Strona główna	Domovská stránka	Home page
** Task View	Aktive Anwendungen	** visualizzazione attività	Taakweergave	** tehtävänkymä	Aktivitetssvy	** Applications actives	Vista de tareas	** представление задач	Widok zadań	** Widok zadań	Visão de tarefas
Settings	Einstellungen	Impostazioni	Instellingen	Asetukset	Inställningar	Paramètres	Configuración	Настройки	Ustawienia	Nastavení	definições
Search	Suchen	Ricerca	Zoeken	Haku	Sök	Recherche	Buscar	Поиск	Wyszukiwanie	Vyhledávání	Pesquisar
** Action Centre	Info-Center	** centro notifiche	actiecentrum	** toimintokeskus	åtgärdscenter	** centre de notifications	centro de actividades	** центр уведомлений	centrum akcji	** centrum akcí	central de ações
Lock	Sperren	Blocco	Vergrendelen	Lukitus	Lås	Verrouiller	Bloquear	Блокировка экрана	Zablokuj	Zámek	Bloquear
Previous page	Vorherige Seite	Pagina precedente	Vorige pagina	Tuo näkyviin edellisensivun	Går till föregående sida	Page précédente	Va a la página anterior	Переход на предыдущую страницу	Poprzednia strona	Přejde na předchozí stránku	Página anterior
Next page	Nächste Seite	Pagina successiva	Volgende pagina	Tuo näkyviin seuraavan	Går till nästa sida	Page suivante	Va a la próxima página	Переход на следующую страницу	Następna strona	Přejde na další stránku	Próxima Página
Music Player	Musik-Player	Lettore musicale	Media speler	Musiikkisoitin	Musikspelaren	lecteur de musique	Reproductor de música	музыкальный проигрыватель	Odtwarzacz muzyki	hudební přehrávač	Music Player
Previous	Zurück	Precedente	Vorige	Edellinen	Föregående	Précédent	Siguiente	Назад	Poprzednie	Předchozí	Voltar
Play / Pause	Abspielen/Pause	Riproduci / Pausa	Afspelen / Pauze	Toisto/Tauko	Spele upp/Paus	Lecture / Pause	Reproducción/Pausa	Воспр / Пауза	Odtwarzanie/pauza	Přehrávat/Pozastavit	Reproduzir/Pausar
Next	Weiter	Avanti	Volgende	Seuraava	Nästa	Suivant	Anterior	Вперед	Dalej	Další	Avançar
* Breathing LED 3 colours	Pulsierende LED 3 Farben	* LED pulsatile a 3 colori	Pulserende LED 3 kleuren	* Vilkkuva LED-merkkivalo, kolmeväärinen	Blinkande LED 3 färger	* LED à pulsation 3 couleurs	LED oscilante en tres colores	* Пульсирующая 3-цветная светодиодная подсветка	Lampka LED miga w 3 kolorach	* Pulzující LED dioda, 3 barvy	LED pulsante 3 cores
* Solid LED	Permanent leuchtende LED	* LED fisso	Vaste LED kleur	* Pysyvä LED-merkkivalo	Fast LED	* LED solide	LED fijo	* Одноцветная светодиодная подсветка	Lampka LED pali się	* Stálá LED dioda	LED sólido
* LED on/off	LED ein-/ausschalten	* LED on/off	LED uit	* Virran LED-merkkivalo	LED på/av	* LED marche/arrêt	LED encendido/apagado	* Вкл./выкл. светодиодную подсветку	Lampka LED wł./wył.	* LED dioda zap./vyp.	LED ligado/desligado
* Increase brightness	Helligkeit erhöhen	* Aumenta luminosità	Feller	* Lisää kirkkausta	Öka ljusstyrkan	* Augmenter la luminosité	Aumentar brillo	* Увеличить яркость	Zwiększ jasność	* Zvýšit jas	Aumentar brilho
* Decrease brightness	Helligkeit verringern	* Riduci luminosità	Minder fel	* Vähennä kirkkautta	Minska ljusstyrkan	* Réduire la luminosité	Reducir brillo	* Уменьшить яркость	Zmniejsz jasność	* Snížit jas	Reduzir brilho
Disable Windows key	Windows-Taste deaktivieren	Disabilita tasto Windows	Deactiveer Windows toets	Poita Windows-painike käytöstä	Inaktivera Windows-tangenten	Désactiver la touche Windows	Deshabilitar tecla Windows	Отключить клавишу Windows	Wyłącz klawisz Windows	Deaktivovat klávesu Windows	Desabilitar tecla Windows
* Use FN key to select this function	* FN-Taste zum Auswählen dieser Funktion verwenden	* Usa tasto FN per selezionare questa funzione	* Gebruik FN toets voor deze functie	* Valitse tämä toiminto FN-painikkeella	* Använd FN-tangenten för att välja denna funktion	* Utiliser Fn pour sélectionner cette fonction	* Utilice la tecla FN para seleccionar esta función	* Для выбора этой функции используйте клавишу FN	* Użyj klawisza FN, aby wybrać tę funkcję	* Tuto funkci vyberete pomocí klávesy FN	* Utilizar tecla FN para seleccionar esta função
** Works only in Windows	**Funktioniert nur mit Windows	** Funziona solo con Windows	**Werkt alleen in Windows	** Toimii vain Windows -käyttöjärjestelmässä	**Fungerar endast på Windows	** Compatible uniquement avec Windows	** Solo funciona en Windows	** Поддерживается только Windows	** Działa tylko pod systemem Windows	** Pracuje pouze s operačním systémem Windows	** Funciona apenas no Windows

RO	HU	BG	EL	PT	NO	DA	TR	SK	SI	HR	UA
 Pagină de pornire	Kezdőlap	 Начална страница	αρχική σελίδα	 Home page	Hjemmeside	 Startside	Giriş sayfası	 Domovská stránka	Domača stran	 Početna stranica	домашня сторінка
**  Vizualizare activități	Feladatnézet	**  Изглед на задачи	προβολή εργασιών	**  Vista de tarefas	Oppgavevisning	**  Oppgavevisning	Görev görünümü	**  Zobrazenie úloh	Pregled opravil	**  Prikaz zadataka	Перегляд завдань
 Setări	Beállítások	 Настройки	Ρυθμίσεις	 Definições	Innstillinger	 Indstillinger	Ayarlar	 Nastavenie	Nastavitve	 Postavke	Настройки
 Căutare	Keresés	 Търсене	Αναζήτηση	 Localizar	Søk	 Søg	Ara	 Vyhľadávanie	Iskanje	 Traženje	пошук
**  central de ações	műveletközpont	**  работен център	κέντρο ενεργειών	**  centro de ação	action center	**  action center	İşlem merkezi	**  centrum akcií	središče za opravila	**  centar za aktivnosti	центр підтримки
 Blocare	Zár	 Заключване	κλειδωμα	 Bloquear	Lås	 Lås	Kilitli	 Zablokovanie	Zakleni	 Zaključaj	екран блокування
 Merge la pagina precedentă	Előző oldal	 Отива на предишната страница	Μεταβαίνει στην προηγούμενη σελίδα.	 Regressa à página anterior	Går til forrige side	 Går til foregående side	Bir önceki sayfaya gider	 Prejde na prechádzajúcu stranu	Prejšnja stran	 Prethodna stranica	Попередня сторінка
 Merge la pagina următoare.	Következő oldal	 Отива на следващата страница	Μεταβαίνει στην επόμενη σελίδα.	 Avança para a página seguinte	Går til neste side	 Går til næste side	Bir sonraki sayfaya gider	 Prejde na ďalšiu stranu	Prejšnja stran	 Sljedeća stranica	Наступна сторінка
 Music Player	Music Player	 музикалния плейър	αναπαραγωγής μουσικής	 música	musikkavspiller	 musikkafspiller	müzik çalar	 hudobný prehrávač	Predvajalnik glasbe	 Svirač glazbe	Музичний програвач
 înapoi	Előző	 Предходен	Προηγούμενο	 Anterior	Forrige	 Forrige	Önceki	 Predchádzajúci	Prejšnja	 Prethodno	Попередній запис
 Play / Pause	Lejátszás/Szünet	 Възпроизвеждане/ Пауза	Αναπαραγωγή/ Παύση	 Reproduzir/Pausa	Spill av / pause	 Afspil/pause	Yürüt / Duraklat	 Prehrávanie/Pozastavenie	Predvajaj / Premor	 Pokrenite / zaustavite	Відтворення/Пауза
 înainte	Tovább	 Следващ	Επόμενο	 Seguinte	Neste	 Næste	Next	 Ďalší	Naslednja	 Sljedeće	Наступний запис
*  Led pulsator 3 culori	Villógó LED, 3 színű	*  Пулсиращ LED 3 цвята	Αναλαμπή LED σε 3 χρώματα	*  LED intermitente a 3 cores	Blinkende LED-lys i 3 farger	*  Pulserende LED i 3 farver	Yanıp sönen LED 3 renkli	*  Blikájúce LED kontrolky – 3 farby	Utripajoča lučka LED, 3-barvna	*  Treperenje LED žaruljice, 3 boje	Пульсуюче 3-колірне світлодіодне підсвічування
*  Led permanent	Folyamatosan világító LED	*  Постоянен LED	Σταθερό LED	*  LED constante	Permanent lysende LED-lys	*  Fast LED	Sürekli yanan LED	*  Svetiaca LED kontrolka	Stalna lučka LED	*  LED žaruljica stalno svijetli	Безперервне світлодіодне підсвічування
*  Led pornit/oprit	LED be-/kikapcsolása	*  LED вкл/изкл	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση LED	*  Ligar/desligar LED	LED-lys på/av	*  LED tændt/slukket	LED açık/kapalı	*  Zap./Vyp. LED	Vklop/izklop lučke LED	*  LED žaruljica uklj/isklj.	Увімк./вимк. світлодіодне підсвічування
*  Crește luminozitatea	Fényerő növelése	*  Увеличаване на яркостта	Αύξηση φωτεινότητας	*  Aumentar brilho	Øke lysstyrken	*  Øg lysstyrke	Parlaklığı arttır	*  Zvýšenie jasu	Povišanje svetlosti	*  Povećaj svjetlinu	Збільшити яскравість
*  Reduce luminozitatea	Fényerő csökkentése	*  Намаляване на яркостта	Μείωση φωτεινότητας	*  Diminuir brilho	Redusere lysstyrken	*  Sænk lysstyrke	Parlaklığı azalt	*  Zníženie jasu	Znižanje svetlosti	*  Smanji svjetlinu	Зменшити яскравість
 Dezactivează tasta Windows	A Windows billentyű letiltása	 Деактивиране на клавиш Windows	Απενεργοποίηση πλήκτρου Windows	 Desativar tecla Windows	Deaktivere Windows-tast	 Deaktiver Windows-tast	Windows tuşunu devre dışı bırak	 Deaktivovanie klávesu Windows	Onemogočite tipko Windows	 Onemogućí Windows tipku	Вимкнути клавішу Windows
* Utilizați tasta FN pentru a selecta această funcție	* A funkció kiválasztásához használja az FN billentyűt	* За да изберете тази функция, използвайте клавиш FN	* Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο FN για να επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία	* Utilizar a tecla FN para seleccionar esta função	* Bruk FN-tasten til å velge denne funksjonen	* Brug FN-tasten til at vælge denne funktion	* Bu fonksiyonu seçmek için FN tuşunu seçin	* Na výber tejto funkcie použite tlačidlo FN	* Uporabite tipko FN, da izberete to funkcijo	* Koristi FN tipku da bi odabrao ovu funkciju	* Виберіть цю функцію за допомогою клавіші FN
** Funcționează doar sub Windows	** Csak Windows operációs rendszerben működik	** Работи само на Windows	** Λειτουργεί μόνο στα Windows	** Funciona apenas no Windows	** Fungerer kun med Windows	** Fungerer kun på Windows	** Yalnızca Windows'da çalışır	** Funguje len na Windows	** Deluje samo v operacijskem sistemu Windows	** Radi samo na sustavu Windows	** Працює тільки з Windows