
STEALTH PRO FOR XBOX
STEALTH PRO POUR XBOX



Complete Manual Available
Manuel Complet Disponible

turtlebeach.com/support

Wireless Stealth Pro (PC-PS5, Stealth Pro (PC-PS5

IMPORTANT

PLEASE MAKE SURE YOUR HEADSET IS UPDATED WITH THE LATEST FIRMWARE.

IMPORTANT

VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE VOTRE CASQUE DISPOSE DE LA DERNIÈRE VERSION DU MICROLOGICIEL.

Download the Turtle Beach Audio Hub V2 for Windows or Mac® to update your headset before use. Create your own EQ's, adjust active noise cancellation, reassign headset functions, check your headset vitals.

Téléchargez Turtle Beach Audio Hub V2 pour Windows ou Mac® afin de mettre votre casque à jour avant de l'utiliser. Créez votre propre EQ, ajustez l'isolation acoustique active, réassignez les fonctionnalités du casque et vérifiez son état.

turtlebeach.com/audiohub

COMPATIBILITY
COMPATIBILITÉ

TRANSMITTER | ÉMETTEUR	BLUETOOTH®[1]
Xbox Series X|S & Xbox One	Mobile
PS5™ & PS4™	PC & Mac®
PC & Mac®	Nintendo Switch™[2] *(chat not available)* *(chat non disponible)*
Nintendo Switch™ *(docked | sur station)*	

[1] *Some features not available over Bluetooth® connection.*
[2] *Chat not available in handheld mode.*

[1] *Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles via connexion Bluetooth®.*
[2] *Chat non disponible en mode portable.*


MICROPHONES
MICROPHONES

TruSpeak™ Mic
Install the mic boom and easily mute yourself by flipping it up.
When your mic boom is not installed, the Stealth™ Pro will switch to its built-in mic.

Installez la micro amovible et mettez-vous facilement en sourdine en le retournant. Lorsque votre micro amovible n'est pas installé, le Stealth™ Pro passe sur le micro intégré.

Built-In Mic
Use the built-in microphone for casual gaming and taking calls. Press the Superhuman Hearing™ button once to activate/deactivate Superhuman Hearing™, and press and hold for 2s to mute/unmute.

Utiliser le microphone intégré pour les jeux occasionnels et la prise d'appels. Appuyez une fois sur le bouton Superhuman Hearing™ pour activer/désactiver Superhuman Hearing™, et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour activer/désactiver le micro intégré.



HEADSET & TRANSMITTER CONTROLS
CONTRÔLES DU CASQUE ET DE L'ÉMETTEUR

MODE Button
Active Noise Cancellation on/off by default. Remappable in TURTLE BEACH AUDIO HUB app.

Bouton MODE
Activation/désactivation de l'isolation acoustique active par défaut. Peut être réassigné dans l'application TURTLE BEACH AUDIO HUB.

Volume Wheel
Master volume is the primary function. Secondary function is Game/Chat Mix by default (available in Xbox mode only). Alternative function may be assigned in TURTLE BEACH AUDIO HUB app.

Molette du volume
Le volume principal est la principale fonctionnalité. La fonctionnalité secondaire par défaut concerne les Mixages des sons du jeu et du chat (disponibles uniquement en mode Xbox). La fonctionnalité alternative peut être assignée dans l'application TURTLE BEACH AUDIO HUB.

LED Status Indication
See LED Behaviors in the Complete Manual

Indication d'état par LED
Consulter Comportements des LED dans le Manuel Complet


USB-C Charge/Update Port
Port de mise à jour/charge USB-C

Superhuman Hearing™ On/Off
Press (1s)

Mute/Unmute Built-in Mic
Press & Hold (2s)

Activation/Désactivation de Superhuman Hearing™
Appuyer (1 s)

Activer/Désactiver le son du micro intégré
Maintenir appuyé (2 s)





Power
Press (2s) = Power on/off

Alimentation
Appuyer (2 s) = Allumer/Éteindre

Bluetooth® Multi-function Button
See Bluetooth® Pairing in the Complete Manual


Bouton multifonction Bluetooth®
Consulter l'appairage Bluetooth® dans le Manuel Complet





SETUP FOR XBOX
CONFIGURATION POUR XBOX


A **Ensure your transmitter is set to 'Xbox' mode.**
Vérifiez que votre émetteur est configuré sur le mode « Xbox ».



B **Hold the headset's power button for 2 seconds.**
Maintenez appuyé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.



C **Solid green LEDs will indicate a successful pair.**
Une LED verte indiquera que l'appairage est réussi.



D **Make sure your Stealth™ Pro is assigned to your Xbox Profile.**
Veillez à ce que votre Stealth™ Pro soit assigné à votre profil Xbox.

ES
1. Asegúrate de que el transmisor está en modo 'Xbox'.
2. Mantén pulsado el botón de encendido durante 2 segundos.
3. La luz LED verde continua indicará una vinculación correcta.
4. Asegúrate de que tu Stealth™ Pro se haya asignado a tu perfil de Xbox.

IT
1. Assicurati che il tuo trasmettitore sia impostato sulla modalità "Xbox".
2. Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi.
3. I LED verdi fissi indicheranno un'associazione effettuata con successo.
4. Assicurati che lo Stealth™ Pro siano assegnate al tuo profilo Xbox.

SE
1. Se till att sändaren är inlagd Xbox.
2. Håll in strömknappen i 2 sekunder.
3. Ett fast grönt sken betyder att parkopplingen lyckades.
4. Kontrollera att Stealth™ Pro är tilldelad din Xbox-profil.

NL
1. Zorg dat de zender is ingesteld op de Xbox-modus.
2. Houd de aan/uit-knop gedurende 2 seconden ingedrukt.
3. De led-lampjes branden groen als de koppeling is gelukt.
4. Zorg ervoor dat je Stealth™ Pro is toegewezen aan je Xbox-profiel.

DE
1. Vergewissere dich, dass der Sender auf „Xbox"-Modus eingestellt ist.
2. Halte die Stromtaste für 2 Sekunden lang gedrückt.
3. Konstant grün leuchtende LEDs zeigen eine erfolgreiche Kopplung an.
4. Vergewissere dich, dass das Stealth™ Pro Headset deinem Xbox-Profil zugewiesen ist.

PT
1. Certifica-te de que o teu transmissor está em modo Xbox.
2. Mantém o botão de energia premido durante 2 segundos.
3. As luzes LED com verde fixo indicam um emparelhamento bem-sucedido.
4. Certifica-te de que os teus Stealth™ Pro estão atribuídos ao teu Perfil Xbox.

DK
1. Sørg for at din transmitter er sat til 'Xbox'-tilstand.
2. Hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder.
3. Konstant grønt LED-lys indikerer en succesfuld parring.
4. Sørg for at dit Stealth™ Pro er tildelt til din Xbox-profil.


TW
1. 確保您的發射器設定為「Xbox」模式。
2. 長按電源按鈕 2 秒。
3. LED 指示燈常亮表示配對成功。
4. 確保您的 Stealth™ Pro 已指派給您的 Xbox 設定檔。

CH
1. 确保您已将传输器设置为"Xbox"模式。
2. 长按电源按钮2秒。
3. 配对成功后，绿色LED灯会常亮。
4. 请确保您的Stealth™ Pro已分配到您的Xbox档案。


SETUP IN PC MODE
CONFIGURATION EN MODE PC

PC, Mac*, PlayStation* & Nintendo Switch™ (docked | sur station)

A **Ensure your transmitter is set to 'PC' mode.**
Vérifiez que votre émetteur est configuré sur le mode « PC ».



B **Hold the headset's power button for 2 seconds.**
Maintenez appuyé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.



C **Solid green LEDs will indicate a successful pair.**
Une LED verte indiquera que l'appairage est réussi.



D **Make sure your Stealth™ Pro is selected as the input and output device within your device's audio settings.**
Veillez à ce que votre Stealth™ Pro soit sélectionné comme périphérique d'entrée et sortie dans les options audio de votre appareil.

ES

1. Asegúrate de que el transmisor está en modo 'PC'.
2. Mantén pulsado el botón de encendido durante 2 segundos.
3. La luz LED verde constante indicará una vinculación correcta.
4. Asegúrate de que tu Stealth™ Pro se haya seleccionado como el dispositivo de entrada y de salida en los ajustes de audio.

IT

1. Assicurati che il tuo trasmettitore sia impostato sulla modalità "PC",
2. Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi,
3. Il LED verdi fissi indicheranno un'associazione effettuata con successo.
4. Assicurati che la Stealth™ Pro siano selezionate come dispositivo di entrata e uscita nelle impostazioni audio del tuo dispositivo.

SE

1. Se till att sändaren är inställd på PC.
2. Håll in strömknappen i 2 sekunder.
3. Ett fast grönt sken betyder att parkopplingen lyckades.
4. Kontrollera att Stealth™ Pro väljs som ingångs- och utgångsenhet i enhetens ljudinställningar.

NL

1. Zorg dat de zender is ingesteld op de PC-modus.
2. Houd de aan/uit-knop gedurende 2 seconden ingedrukt.
3. De led-lampjes branden groen als de koppeling is gelukt.
4. Zorg ervoor dat je Stealth™ Pro is geselecteerd als het invoer- en uitvoerapparaat in de geluidsinstellingen van je apparaat.

DE

1. Vergewissere dich, dass der Sender auf „PC"-Modus eingestellt ist.
2. Halte die Einschalttaste für 2 Sekunden lang gedrückt.
3. Konstant grün leuchtende LEDs zeigen eine erfolgreiche Kopplung an.
4. Vergewissere dich, dass dein Stealth™ Pro Headset in den Audio-Einstellungen deines Geräts als Eingabe- und Ausgabe-Gerät ausgewählt ist.

PT

1. Certifica-te de que o teu transmissor está em modo PC.
2. Mantém o botão de energia pressionado durante 2 segundos.
3. As luzes LED com verde fixo indicam um emparelhamento bem-sucedido.
4. Certifica-te de que os teus Stealth™ Pro estão selecionados como dispositivo de entrada e saída nas definições de áudio do teu dispositivo.

DK

1. Sørg for, at din transmitter er sat til 'PC'-tilstand.
2. Hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder.
3. Konstant grønt LED-lys indikerer en succesfuld parring.
4. Sørg for, at dit Stealth™ Pro er valgt som input- og outputenhed i enhedens lydindstillinger.

TW

1. 請確保傳輸器設定為「PC」模式。
2. 按住電源按鈕 2 秒。
3. LED 燈亮綠燈表示配對成功。
4. 請確保在裝置音效設定中將 Stealth™ Pro 選為輸入與輸出裝置。

CH

1. 确保您已将传输器设置为"PC"模式。
2. 长按电源按钮2秒。
3. 配对成功后，绿色LED灯会常亮。
4. 请确保在设备的音频设置中，将Stealth™ Pro 选择为输入和输出设备。

426-206-005-600 RA