Vertical Stand

Socle vertical / Soporte vertical / Suporte vertical

Instruction Manual / Mode d’emploi / Manual de instrucciones / Manual de instruções

CFI-ZVS1

5-063-457-**11**(1)

EN

Health and Safety

Before using this product, carefully read this manual and any manuals for compatible hardware. Retain instructions for future reference. Parents or guardians of children should read this manual for safe use.

⚠Warning

YOUNG CHILDREN INJURIES

Keep the product out of the reach of young children. Young children may swallow small parts which may inflict injury or cause an accident or a malfunction.

NEVER DISASSEMBLE OR MODIFY THE PRODUCT OR ACCESSORIES

There is a risk of injury.

⚠Precautions

Set up and handling

- Do not place heavy items on the product, throw or drop the product, or otherwise expose it to strong physical impact.
- Do not place the product on surfaces that are unstable, tilted, or subject to vibration.
- Do not leave the product on the floor.
- Do not expose the product or accessories to high temperatures, high humidity, or direct sunlight during operation, transportation, and storage.
- Do not remove the vertical stand immediately after using your PlayStation®5 console as the stand’s mounting screw may become hot during use and cause burns.

Care and cleaning

Follow the precautions below to help prevent the product exterior from deteriorating or discoloring.


- Do not apply volatile substances such as insecticide.
- Do not allow rubber or vinyl materials to be in prolonged contact with the product.
- Do not use thinner, benzine, or alcohol. Avoid using wipes, chemically-treated cloths, and other products that contain such substances.
- Wipe with a soft, dry cloth.

Attach the stand


Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before attaching the stand.

1 Go to the control center and select **Power** ⏻ > **Turn Off PS5**.
The screen goes blank, the power indicator flashes white, and then turns off.


2 Place the PS5® console with the rear side facing up and then remove the screw cap.



3 Attach the screw cap to the screw hole (marked with △∃○) on the stand.



4 Align the screw hole (marked with ×□) on the stand with the console’s screw hole, and then secure with the mounting screw using your hand.
You can also use a coin to tighten the screw.



Specifications

External dimensions (excluding projecting parts)	Approx. 155 × 11 × 155 mm (w × h × d)
Mass	Approx. 140 g
Operating temperature	5 °C to 35 °C (41 °F to 95 °F)

Design and specifications are subject to change without notice.

End of life product recycling

Follow local regulations when disposing of this product. Sony products can be recycled for free in the United States and Canada by dropping the product off at a number of nationwide locations. Visit www.sony.com/ecotrade for details.

Limitations of Liability

Sony Interactive Entertainment LLC (“SIE LLC”) warrants to the original purchaser that this product shall be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase. This warranty does not apply to any consumables (such as batteries). For defects in material or workmanship within the warranty period, upon showing a proof of purchase, SIE LLC agrees for a period of one (1) year to either repair or replace this product with a new or factory recertified product at SIE LLC’s option. For the purpose of this Limited Warranty, “factory recertified” means a product that has been returned to its original specifications. Visit playstation.com/help or call 1-800-345-7669 to receive a return authorization and shipping instructions. As the original purchaser, you will be responsible for inbound shipping costs and any packaging materials required. SIE LLC will then return the repaired or replaced product at no cost to you including return shipping. This warranty shall not be applicable and shall be void if the defect in the SIE LLC product has arisen through abuse, unreasonable use, mistreatment, neglect, or means other than from a defect in materials or workmanship.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND NO OTHER REPRESENTATIONS OR CLAIMS OF ANY NATURE SHALL BE BINDING ON OR OBLIGATE SIE LLC. ANY IMPLIED WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE ONE (1) YEAR PERIOD DESCRIBED ABOVE. IN NO EVENT WILL SIE LLC BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM POSSESSION, USE OR MALFUNCTION OF THE SIE LLC PRODUCT. SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATION ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATIONS OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

This warranty is valid only in the United States and Canada.

Copyright and trademarks

“”, “PlayStation” and “PS5” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” and “” are registered trademarks or trademarks of Sony Group Corporation.

FR

Santé et sécurité

Avant d’utiliser ce produit, lisez attentivement ce mode d’emploi et les autres modes d’emploi de l’équipement compatible. Conservez les instructions pour référence ultérieure. Les parents ou tuteurs d’enfants doivent lire ce manuel pour une utilisation sécuritaire.

⚠Avertissement

BLESSURES CHEZ LES JEUNES ENFANTS

Gardez le produit hors de la portée des jeunes enfants. Les jeunes enfants peuvent avaler de petites pièces, ce qui peut causer des blessures, un accident ou un mauvais fonctionnement.

NE DÉMONTEZ OU NE MODIFIEZ JAMAIS LE PRODUIT OU LES ACCESSOIRES

Il y a un risque de blessure.

⚠Précautions

Utilisation et manipulation

- Ne placez pas d’articles lourds sur le produit, ne jetez pas ou ne laissez pas tomber le produit ou ne l’exposez pas autrement à un impact physique important.
- Ne placez pas le produit sur des surfaces instables, inclinées ou sujettes aux vibrations.
- Ne laissez pas le produit sur le sol.
- Évitez d’exposer le produit ou les accessoires à des températures élevées, à une humidité élevée ou à la lumière directe du soleil pendant le fonctionnement, le transport et l’entreposage.
- Ne retirez pas le support vertical immédiatement après avoir utilisé votre console PlayStation®5, car la vis de fixation du support pourrait devenir chaude pendant l’utilisation de la console et causer des brûlures.

Entretien et nettoyage

Suivez les précautions ci-dessous pour aider à prévenir la détérioration et la décoloration de l’extérieur du produit.


- N’appliquez pas de substances volatiles comme un insecticide.
- Ne laissez pas du caoutchouc ou du vinyle entrer en contact prolongé avec le produit.
- N’utilisez pas de diluant, de benzine ou d’alcool. Évitez d’utiliser des lingettes, des tissus traités chimiquement et d’autres produits qui contiennent de telles substances.
- Essuyez le produit avec un linge doux et sec.

Fixez le support


Placez votre console sur un linge doux étendu sur une surface plane avant de fixer le support.

1 Accédez au Centre de contrôle et sélectionnez **Alimentation** ⏻ > **Éteindre la PS5**.
L’écran devient noir et le voyant d’alimentation clignote en blanc, puis s’éteint.


2 Placez la console PS5® face arrière vers le haut, puis retirez le capuchon à vis.



3 Fixez le capuchon à vis au trou de vis (marqué avec △∃○) du support.



4 Alignez le trou de vis (marqué avec ×□) du support avec le trou de vis de la console, puis fixez le tout avec la vis de fixation en utilisant votre main.
Vous pouvez également utiliser une pièce de monnaie pour serrer la vis.



Spécifications

Dimensions externes (à l’exception des parties saillantes)	Environ 155 × 11 × 155 mm (larg. × haut. × prof.)
Poids	Environ 140 g
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C (41°F à 95°F)

Le design et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.

Recyclage des produits en fin de vie

Suivez les règlements applicables de votre région lorsque vous souhaitez mettre ce produit au rebut. Les produits Sony peuvent être recyclés gratuitement aux États-Unis et au Canada en les déposant dans un centre de recyclage. Consultez www.sony.com/ecotrade pour plus de détails.

Garantie limitée

Sony Interactive Entertainment LLC (“SIE LLC”) garantit à l’acheteur original que ce produit ne présentera aucun vice matériel ou de fabrication pendant une période d’un (1) an à compter de la date d’achat. Cette garantie ne couvre pas les consommables (tels que les batteries). Pour tout défaut de matériel ou de fabrication constaté ou survenant durant la période de garantie, SIE LLC accepte pendant une période d’un (1) an et sur présentation d’une preuve d’achat, de réparer ou de remplacer ce produit, selon le choix de SIE LLC, par un produit neuf ou recertifié par l’usine. Aux fins de cette Garantie limitée, le terme “recertifié par l’usine” signifie un produit retourné à ses spécifications originales. Visitez playstation.com/help ou appelez le 1-800-345-7669 pour recevoir une autorisation de retour de produit et des instructions d’expédition. En tant qu’acheteur original, vous serez responsable des frais d’expédition pour le retour et de tout matériel d’emballage requis. SIE LLC vous renverra alors le produit réparé ou remplacé sans frais, y compris les frais d’expédition de renvoi. Cette garantie ne s’applique plus si le vice du produit SIE LLC a été causé par abus, mauvais traitement, négligence ou dommages non liés aux matériels ou à la fabrication.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES ET AUCUNE AUTRE REPRÉSENTATION OU RÉCLAMATION DE TOUTE NATURE NE DEVRA LIER OU OBLIGER SIE LLC. TOUTES GARANTIES IMPLICITES SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS DES GARANTIES SUR LA QUALITÉ MARCHANDE OU LE CARACTÈRE UTILISABLE DE CE PRODUIT POUR UN BUT PRÉCIS, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE D’UN (1) AN SUSMENTIONNÉE. EN AUCUN CAS, SIE LLC N’ASSUMERA DE RESPONSABILITÉ PAR RAPPORT AUX DOMMAGES CONSÉQUENTS OU ACCESSOIRES RÉSULTANT DE LA POSSESSION, DE L’UTILISATION OU DU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE CE PRODUIT SIE LLC. CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE LIMITES SUR LA DURÉE D’UNE GARANTIE IMPLICITE
ET QUELQUES ÉTATS NE PERMETTENT PAS L’EXCLUSION OU DES LIMITES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE. IL EST DONC POSSIBLE QUE LES LIMITES OU LES EXCLUSIONS SUSMENTIONNÉES NE S’APPLIQUENT PAS.

Cette garantie n’est applicable qu’aux États-Unis et au Canada.

Droits d’auteur et marques commerciales

“”, “PlayStation” et “PS5” sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” et “” sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Group Corporation.

ES

Salud y seguridad

Antes de utilizar este producto, lee atentamente este manual y cualquier otro manual de hardware compatible. Guarda las instrucciones para consultas futuras. Los padres, madres o tutores de los niños deben leer este manual para darles un uso seguro al producto.

⚠Advertencia

LESIONES EN NIÑOS PEQUEÑOS

Mantén el producto fuera del alcance de niños pequeños, ya que pueden tragarse piezas pequeñas, lo que podría causar lesiones, un accidente o un mal funcionamiento.

NUNCA DESARMES NI MODIFIQUES EL PRODUCTO NI LOS ACCESORIOS

Existen riesgos de lesiones.

⚠Precauciones

Utilización y manejo

- No pongas elementos pesados sobre el producto, no lo arrojes o dejes caer, ni lo expongas a un fuerte impacto físico.
- No coloques el producto sobre superficies inestables, inclinadas o sujetas a vibración.
- No dejes el producto en el piso.
- No expongas el producto o los accesorios a altas temperaturas, alta humedad o luz solar directa durante el uso, el transporte y el almacenamiento.
- No retires el soporte vertical inmediatamente después de utilizar la consola PlayStation®5, ya que el tornillo de montaje del soporte puede calentarse durante el uso y provocar quemaduras.

Cuidado y limpieza

Sigue las precauciones que se indican a continuación para evitar que el exterior del producto se deteriore o decolore.


- No apliques sustancias volátiles, como insecticidas.
- No permitas que los materiales de caucho o vinilo entren en contacto prolongado con el producto.
- No uses diluyente, bencina ni alcohol. Evita utilizar toallitas, paños tratados químicamente y otros productos que contengan dichas sustancias.
- Limpia con un paño suave y seco.

Fijar el soporte


Coloca la consola sobre un paño suave distribuido sobre una superficie plana antes de fijar el soporte.

1 Ve al centro de control y selecciona **Encendido** ⏻ > **Apagar PS5**.
La pantalla queda en negro, el indicador de encendido parpadea en blanco y, luego, se apaga.


2 Coloca la consola PS5® con la parte posterior orientada hacia arriba y quita la tapa atornillada.



3 Fija la tapa atornillada en el hueco para tornillo (marcado con un símbolo △∃○) en el soporte.



4 Alinea el hueco para tornillo (marcado con un símbolo ×□) en el soporte con el hueco para tornillo de la consola y, a continuación, usa tu mano para asegurarlo con el tornillo de montaje.
También puedes usar una moneda para apretar el tornillo.



Especificaciones

Dimensiones externas (sin incluir las partes salientes)	Aprox. 155 × 11 × 155 mm (ancho × alto × profundidad)
Peso	Aprox. 140 g
Temperatura de funcionamiento	De 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Reciclaje del producto al final de su vida útil

Cuando el producto llegue al fin de su vida útil, deshágase del mismo de acuerdo con las leyes y directrices ambientales locales vigentes

Póliza de garantía

Se garantiza este producto por un período de un (1) año contra defectos de fabricación y funcionamiento en todas sus partes y componentes a partir de la fecha de entrega al consumidor final.

Para hacer efectiva esta garantía, el consumidor podrá llevar el producto y la presente póliza debidamente sellada, o en su defecto la factura o boleta de compra, al lugar donde fue adquirido o a un centro nacional de servicio autorizado para realizar servicios por la garantía, cuyo listado se puede obtener contactando la línea de servicio al cliente de su respectivo país indicado en esta póliza.

Para obtener más información, visite soporte.latam.playstation.com.

El Garante se compromete a reparar y/o reemplazar el producto según el caso y de acuerdo a las regulaciones locales del país donde éste fue adquirido sin ningún cargo para el consumidor.

El tiempo de reposición o reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la fecha de recepción del producto donde pueda hacerse efectiva esta póliza.

El Garante se hará cargo de los gastos de transportación y mano de obra que se deriven del cumplimiento de esta póliza.

El "Garante" es Sony Interactive Entertainment America Trading LLC, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, California, 94404 para los siguientes países: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. En Argentina, el "Garante" es Sony Argentina S.A., con domicilio en Av. Corrientes 345, (C1043AAD) CABA, Argentina.

Exclusión de la garantía

- Esta garantía no es válida en cualquiera de los siguientes casos:
- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo del mismo.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas.

Aclaración para México

Para hacer válida esta garantía deberá llamar al número de servicio al cliente indicado al final de esta póliza, en donde recibirá instrucciones para el envío de su producto o para validar su garantía para obtener los servicios; igualmente podrá solicitar la validación de la garantía en el lugar en donde adquirió el producto.

Datos del importador y lugar donde puede adquirir periféricos, accesorios, partes, consumibles y componentes:

S2G MÉXICO LLC. Antonio Dovali Jaime 70, Torre C, Piso 2, Colonia Santa Fe, Álvaro Obregón, México, Cd. de México, C.P. 01210. Teléfono: 55.5350.1100

Aclaración para Perú

Los gastos de transportación hasta los centros nacionales de servicio autorizados para obtener servicios por la garantía no serán cubiertos. Las partes de este producto no están disponibles en Perú actualmente.

Números de teléfono de servicio al cliente

Argentina: 011-5984-4090
Bolivia: 800-10-4614
Chile: 800-004-315; (56)(2) 29884930
Colombia: Bogotá: (57)(1)786-8937
Nacional: 01-800-518-9860
Costa Rica: 800-012-2170
Ecuador: 1-800-70-3777
El Salvador: 2136-8250
Guatemala: 2233-7370
Honduras: 800-2791-6019
México: Interior de la República Mexicana: 01800-286-4458
Desde la Cd. de México: 55-1036-1395
Nicaragua: 001-800-2202549
Panamá: 00-800-203-0457
836-5591
Perú: Lima: (51)(1) 707-1620

Para obtener más información o ayuda con este producto, visite playstation.com/help

Datos del consumidor	Datos del producto
	Producto: **Soporte vertical**
	Marca: **SONY**
Fecha de entrega:	Modelo: **CFI-ZVS1**

Derechos de autor y marcas comerciales

"", "PlayStation" y "PS5" son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" y "" son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Group Corporation.

PT

Saúde e segurança

Antes de usar o produto, leia com atenção este manual e quaisquer manuais do hardware compatível. Guarde as instruções para consulta futura. Pais ou responsáveis por crianças devem ler este manual sobre o uso seguro.

⚠ Aviso

LESÕES EM CRIANÇAS PEQUENAS

Mantenha o produto longe do alcance de crianças pequenas. Elas podem engolir as peças pequenas, o que pode causar ferimentos, acidentes ou mau funcionamento do produto.

JAMAIS DESMONTE OU MODIFIQUE O PRODUTO OU OS ACESSÓRIOS

Há risco de ferimento.

⚠ Precauções

Utilização e manuseio

- Não coloque itens pesados sobre o produto, não jogue ou derrube o produto ou exponha-o a qualquer impacto físico forte.
- Não utilize o produto em superfícies instáveis, inclinadas ou propensas a vibrações.
- Não deixe o produto no chão.
- Não exponha o produto ou os acessórios a altas temperaturas, alta umidade ou luz solar direta durante a operação, o transporte e o armazenamento.
- Não remova o suporte vertical imediatamente depois de usar o console PlayStation®5, pois o parafuso de montagem do suporte pode aquecer durante o uso e causar queimaduras.

Cuidado e limpeza

Siga as precauções abaixo para evitar que a parte externa do produto seja danificada ou perca a cor.


- Não aplique substâncias voláteis, como inseticidas.
- Não deixe que materiais de borracha ou vinil fiquem em contato prolongado com o produto.
- Não use solvente, benzina ou álcool. Evite usar lenços, panos de limpeza que contenham produtos químicos e outros produtos que contenham tais substâncias.
- Limpe com um pano macio e seco.

Encaixar o suporte


Coloque o console sobre um pano macio em uma superfície plana antes de encaixar o suporte.

1 Vá para o centro de controle e selecione **Energia** ⏻ > **Desligar PS5**.
A tela ficará branca, o indicador de alimentação piscará na cor branca e, em seguida, apagará.


2 Apoie o console PS5® com a parte traseira virada para cima e remova a tampa do parafuso.



3 Encaixe a tampa do parafuso na abertura do parafuso (indicada com △∃○) do suporte.



4 Alinhe a abertura do parafuso (indicada com ×□) no suporte com a abertura do parafuso do console e, em seguida, fixe-o com o parafuso de montagem usando sua mão.
Você também pode usar uma moeda para apertar o parafuso.



Especificações

Dimensões externas (exceto as partes salientes)	Aprox. 155 × 11 × 155 mm (l × a × p)
Peso	140 g
Temperatura de operação	5 °C a 35 °C

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Reciclagem do produto ao término de sua vida útil

Este produto é fabricado com vários materiais que podem ser reciclados. Quando o produto chegar ao término de sua vida útil, descarte-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais vigentes.

Ao descartar o seu produto

Este produto e sua embalagem podem ser reciclados gratuitamente no Brasil, ao serem descartados nos pontos de recebimento da ABREE. Acesse https://abree.org.br ou ligue (11) 98991-4558 para mais informações sobre os pontos de recebimento.

Garantia limitada

Este produto possui garantia contra defeitos de fabricação e funcionamento de todas as peças e componentes por um período de um (1) ano a partir da data de entrega final ao consumidor. Para que esta garantia tenha efeito, o consumidor deve apresentar o produto com a devida política de garantia carimbada ou a nota fiscal de compra, no local onde ele foi adquirido ou em qualquer autorizada da Sony Interactive Entertainment do Brasil Comércio e Serviços de Marketing Ltda. ("SIEB") para obter atendimento a esse produto. Uma lista destes centros pode ser obtida entrando em contato com a Central de relacionamento da SIEB indicada nesta garantia.

Para obter mais informações, visite nosso website suporte.br.playstation.com.

A SIEB compromete-se a consertar ou trocar o produto conforme necessário e conforme a legislação local aplicável de onde o produto foi adquirido sem nenhum encargo para o cliente. O período de troca ou conserto não deverá ultrapassar 30 dias, contados a partir da data de recebimento do produto em local onde esta política de garantia possa ser efetuada.

Os custos de transporte e mão de obra decorrentes da implementação desta política de garantia ficam a encargo da SIEB.

Exceções à garantia

Esta garantia não terá validade nos seguintes casos:

- O produto foi utilizado em condições anormais.
- O produto não foi utilizado segundo as instruções.
- O produto foi modificado ou consertado por pessoal não autorizado pela SIEB.

Central de Relacionamento Sony

São Paulo capital e região metropolitana: 011-3351-7090
Demais localidades: 0800 724 8310

Direitos autorais e marcas comerciais

"", "PlayStation" e "PS5" são marcas registradas ou marcas comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" e "" são marcas registradas ou marcas comerciais da Sony Group Corporation.

Sony Interactive Entertainment

© 2024 Sony Interactive Entertainment Inc.
Printed in China / Imprimé en Chine / Impreso en China / Impresso na China