
SONY


Television

Setup Guide

Téléviseur
Televisor digital a color con pantalla de cristal líquido
Televisor



5-057-857-**12**(1)



EN Setup Guide
FR Manuel de configuration
ES Guía de configuración
PT Guia de Configuração

Sony Customer Support
U.S.A.:
https://www.sony.com/tvsupport
Canada:
https://www.sony.ca/support
U.S.A. 1.800.222.SONY (7669)
Canada 1.877.899.SONY (7669)
Please Do Not Return the Product to the Store

Service à la clientèle Sony
Canada :
https://www.sony.ca/support
États-Unis :
https://www.sony.com/tvsupport
Canada 1.877.899.SONY (7669)
États-Unis 1.800.222.SONY (7669)
Ne retournez pas le produit au magasin


Lea este manual antes de usar el producto

Centro de Asistencia de Sony
https://esupport.sony.com/ES/LA/
Llame al número telefónico que aparece en su póliza de garantía.
Por favor no devuelva el producto a la tienda donde adquirió el producto.


BRAVIA

K-85XR70 / 85XR70C / 75XR70
K-75XR70C / 65XR70 / 65XR70C
K-55XR70 / 55XR70C


1




2




3



4



5




*1 Only for limited region/country/model. / Uniquement pour certaines régions/pays/modèles. / Solo para regiones/países/modelos limitados. / Exclusivo para regiões/países/modelos especificados.


*2 Refer Reference Guide. / Reportez-vous au Manuel de référence. / Consulte la Guía de referencia. / Consulte o manual de instruções.

© 2024 Sony Corporation


6





7




8












https://www.sony.com/tvsupport

https://www.sony.ca/support

https://esupport.sony.com/ES/LA/


*3



*4




*5



1 : TxD
2 : RxD
3 : GND / Tierra

*6



1 : IR
2 : GND / Tierra

*7

