EACH PANEL

85mm

105mm

JOY-CON CHARGING SHUTTLE

STATION DE RECHARGE JOY-CON

Quick Start Guide

Guide De Démarrage Rapide

FOR **NINTENDO SWITCH**

500-188

EN **Need Help?**
Visit support.pdp.com or talk to us at (800) 331-3844 (USA and Canada only) or +442036957905 (UK only).

FR **Besoin d'aide?**
Visitez support.pdp.com ou appelez-nous au (800) 331-3844 (Etats-Unis et Canadaseulement) ou +33184886234 (France).

ES **¿Necesita ayuda?**
Vcite support.pdp.com o llame al (800) 331-3844 (Estados Unidos y Canadá únicamente)o +34911982897 (España).

DE **Noch Fragen?**
Geh auf support.pdp.com oder ruf uns an unter +494087408688 (Deutschland) oder +31208080923 (Nederlands).

IT **Hai bisogno di aiuto?**
Visita il sito support.pdp.com oppure contattaci al numero (800) 331-3844 (solo per Canada e Stati Uniti) o al +390294753553 (Italia).

2-Year Limited Manufacturer's Warranty:
For product issues,contact us instead of returning to the store.
2 ans de garantie constructeur limitée:
Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions, veuillez nous contacter directement sans passer par le magasin distributeur

Further warranty information inside.
Veuillez consulter ce guide pour plus d'informations concernant la garantie.

IN THIS QUICK START GUIDE • DANS CE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
EN ESTA GUÍA DE INICIO RÁPIDO • IN DIESER SCHNELLSTARTANLEITUNG
IN QUESTA GUIDA RAPIDA

EN ITEMS INCLUDED WITH THE JOY-CON CHARGING SHUTTLE
LIGHTING FEATURES
GETTING STARTED
• Installing & Charging the Joy-Con Controllers
• Removing the Joy-Con Controllers
2-YEAR LIMITED MANUFACTURER'S


FR ARTICLES INCLUS AVEC LA STATION DE RECHARGE JOY-CON
FONCTIONNALITÉS D'ÉCLAIRAGE
INSTALLATION
• Installer et recharger les manettes Joy-Con
• Retirer les manettes Joy-Con
INFORMATIONS SUR LES 2 ANS DE GARANTIE CONSTRUCTEUR LIMITÉE

ES QUÉ INCLUYE LA ESTACIÓN DE CARGA PARA JOY-CON
ILUMINACIÓN
GUÍA DE INICIO RÁPIDO
• Instalar y cargar los mandos Joy-Con
• Retirar los mandos Joy-Con
INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS DEL FABRICANTE

DE MIT DER JOY-CON-LADEHALTERUNG ENTHALTENE GEGENSTÄNDE
BELEUCHTUNGSFUNKTION
EINRICHTUNGSANLEITUNG
• Installieren und Aufladen der Joy-Con-Controller
• Entfernen der Joy-Con-Controller
INFORMATION ÜBER DIE 2 JAHRE BESCHRÄNKTE HERSTELLERGARANTIE

IT OGGETTI INCLUSI CON LO SHUTTLE DI RICARICA JOY-CON
FUNZIONALITÀ ILLUMINAZIONE
PER INIZIARE
• Installazione e ricarica dei controller Joy-Con
• Rimozione dei controller Joy-Con
INFORMAZIONI SULLA GARANZIA LIMITATA DEL PRODUTTORE (2 ANNI)

ITEMS INCLUDED • ARTICLES INCLUS • ARTÍCULOS INCLUIDOS
ENTHALTENE GEGENSTÄNDE • OGGETTI INCLUSI



EN **A:** Charging Shuttle
B: Quick Start Guide


FR **A:** Station de recharge
B: Guide de démarrage rapide

ES **A:** Estación de carga
B: Guia de inicio rápido

DE **A:** Ladehalterung
B: Schnellstart-Anleitung

IT **A:** Shuttle di ricarica
B: Guida rapida

LED CHARGING INDICATORS • VOYANTS DE CHARGE LED • INDICADORES DE CARGA LED
LED-LADEANZEIGE • INDICATORI LED DI RICARICA



LED CHARGING INDICATORS
VOYANTS DE CHARGE LED
INDICADORES DE CARGA LED
LED-LADEANZEIGE
INDICATORI LED DI RICARICA

EN **LED CHARGING INDICATOR:** Once you connect the Joy-Con Charging Shuttle to a power source, the LED indicators on the top of the charging shuttle will turn on and begin flashing. The individual charging indicators let you know the charge status of each Joy-Con controller. Once fully charged, the lights will remain solid.

FR **VOYANTS DE CHARGE LED:** Lorsque vous branchez la station de recharge Joy-Con à une source d'alimentation, les voyants LED situés sur le dessus de la station s'allument et se mettent à clignoter. Les voyants de charge individuels vous informent du statut de charge de chaque manette Joy-Con. Lorsque la batterie est totalement rechargée, les voyants se stabilisent.


ES **INDICADORES DE CARGA LED:** Al conectar a la corriente la estación de carga para Joy-Con, los indicadores LED de la parte superior de la estación se encenderán y empezarán a parpadear. Los indicadores de carga individuales te informarán del estado de carga de cada mando Joy-Con. Una vez estén cargados por completo, las luces se quedarán fijas.

DE **LED-LADEANZEIGE:** Sobald die Joy-Con-Ladehalterung mit einer Stromquelle verbunden wurde, wird die LED-Anzeige am oberen Ende der Ladehalterung aktiv und beginnt zu blinken. Die jeweiligen Ladeanzeigen verdeutlichen den Status der Aufladung für die Joy-Con-Controller. Wenn der/die Controller vollständig aufgeladen ist/sind, leuchtet das Licht durchgehend.

IT **INDICATORI LED DI RICARICA:** Una volta collegato lo shuttle di ricarica Joy-Con a una fonte di alimentazione, gli indicatori LED sulla parte superiore dello shuttle di ricarica si accendono e iniziano a lampeggiare. Gli indicatori di carica individuali mostrano lo stato di carica di ciascun controller Joy-Con. A carica ultimata, le luci diventano fisse.

INSTALLING & CHARGING THE JOY-CON CONTROLLERS • INSTALLER ET CHARGER LES MANETTES JOY-CON
INSTALAR Y CARGAR LOS MANDOS JOY-CON • INSTALLIEREN UND AUFLADEN DER JOY-CON-CONTROLLER
INSTALLAZIONE E RICARICA DEI CONTROLLER JOY-CON

1



EN
• To set up your Joy-Con Charging Shuttle, connect the USB cable to the Nintendo Switch Dock, or any other USB port.
• Once connected, the LED charging indicators on top of the charging shuttle will flash 3 times, indicating "ready" status.
• Line up the Joy-Con controllers with the rails on the charging shuttle and carefully slide them down until they can't go any further.
• The LED charging indicators will light up and begin breathing to indicate the Joy-Con controllers are properly installed.
• When charging, the LED indicators will show the charge status of each respective Joy-Con controller.
• The LED charging indicators will remain solid when fully charged.

FR
• Pour installer votre station de recharge Joy-Con, reliez le câble USB à la station d'accueil Nintendo Switch ou un autre port USB.
• Une fois le câble relié, les voyants de charge LED au dessus de la station de recharge clignoteront 3 fois, indiquant que la station est prête à l'emploi.
• Alignez les manettes Joy-Con avec les glissières de la station de recharge et faites-les glisser doucement vers le bas jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus descendre davantage.
• Les voyants de charge LED s'allumeront et commenceront à clignoter pour indiquer que les manettes Joy-Con sont installées correctement.
• Pendant la charge, les voyants LED indiqueront le statut de charge de chaque manette Joy-Con.
• Lorsque les manettes sont entièrement rechargées, les voyants de charge LED se stabilisent.


ES
• Para configurar la estación de carga para Joy-Con, conecta el cable USB al dock de Nintendo Switch u a otro puerto USB.
• Cuando esté conectado, los indicadores de carga LED de la parte superior de la estación de carga parpadearán 3 veces, indicando que está lista para funcionar.
• Coloca los mandos Joy-Con con los rieles en la estación de carga y desliza con cuidado hacia abajo hasta que den con un tope.
• Los indicadores de carga LED se iluminarán y empezarán a parpadear para indicar que los mandos Joy-Con están colocados correctamente.
• Mientras se estén cargando, los indicadores LED mostrarán el estado de carga de cada mando Joy-Con.
• Cuando estén cargados, el indicador LED de carga se quedará fijo.

DE
• Um die Joy-Con-Ladehalterung einzurichten, schließen Sie bitte das USB-Kabel an die Station der Nintendo Switch oder einen beliebigen anderen USB-Anschluss an.
• Wenn die Verbindung hergestellt wurde, blinkt die LED-Ladeanzeige am oberen Ende der Ladehalterung 3-mal auf. Damit wird der „Bereitschafts-modus" angezeigt.
• Richten Sie die Joy-Con-Controller an den Schienen der Ladehalterung aus und schieben Sie sie vorsichtig so weit nach unten, bis sie nicht mehr weitergeschoben werden können.
• Die LED-Ladeanzeige wird aktiv und das Licht nimmt rhythmisch ab und zu, um anzuzeigen, dass die Joy-Con-Controller korrekt eingesetzt wurden.
• Beim Laden zeigt die LED-Ladeanzeige den einzelnen Ladestatus für jeden Joy-Con-Controller an.
• Die LED-Ladeanzeige leuchtet durchgehend, wenn die Aufladung vollständig abgeschlossen ist.

IT
• Per installare lo shuttle di ricarica Joy-Con, collegare il cavo USB al dock di Nintendo Switch o a qualsiasi altra porta USB.
• Una volta effettuato il collegamento, gli indicatori LED di ricarica sulla parte superiore dello shuttle di ricarica lampeggiano 3 volte, indicando che il sistema è pronto.
• Allineare i controller Joy-Con con i binari sullo shuttle di ricarica e farli scorrere con cautela verso il basso fino in fondo.
• Gli indicatori LED di ricarica si accendono e iniziano a indicare che i controller Joy-Con sono stati installati correttamente.
• Durante la ricarica, gli indicatori LED mostrano lo stato di carica di ciascun controller Joy-Con.
• Gli indicatori LED di ricarica diventano fissi a carica ultimata.

REMOVING THE JOY-CON CONTROLLERS • RETIRER LES MANETTES JOY-CON
RETIRAR LOS MANDOS JOY-CON • ENTFERNEN DER JOY-CON-CONTROLLER
RIMOZIONE DEI CONTROLLER JOY-CON

2



EN To remove a Joy-Con controller from the Joy-Con Charging Shuttle, simply pull the controller up and out.

FR Pour retirer une manette Joy-Con de la station de recharge Joy-Con, tirez simplement la manette vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit sortie.

ES Para retirar los mandos Joy-Con de la estación de carga, solo tienes que tirar de los mandos hacia arriba y sacarlos.

DE Um die Joy-Con-Controller aus der Joy-Con-Ladehalterung zu entfernen, ziehen Sie die Controller einfach nach oben und dann heraus.

IT Per rimuovere un controller Joy-Con dallo shuttle di ricarica Joy-Con, tirare il controller verso l'alto ed estrarlo.

© 2020 Performance Designed Products LLC. PDP, PDP Gaming, Level Up Your Game, and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Performance Designed Products LLC. All rights reserved. © 2020 Nintendo. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. Licensed by Nintendo. All rights reserved. All other logos and trademarks are the property of their respective owners.

Please keep this information for future reference.

© 2020 Performance Designed Products LLC. PDP, PDP Gaming, Level Up Your Game, et ses logosrespectifs sont des marques de commerce et/ou marques déposées de Performance Designed Products LLC. Tous droits réservés. © 2020 Nintendo. Nintendo Switch est une marque de commerce de Nintendo. Sous licence par Nintendo. Tous droits réservés. Tous les autres logos et toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Veuillez conserver ces informations pour référence ultérieure.

This product is manufactured and imported by Performance Designed Products Ltd.
Ce produit est fabriqué et importé par Performance Designed Products Ltd.
Este producto ha sido fabricado e importado por Performance Designed Products Ltd.
Dieses Produkt wurde hergestellt und importiert durch Performance Designed Products Ltd.
Questo prodotto è fabbricato e importato da Performance Designed Products Ltd.

Performance Designed Products LLC.
4225 W Buckeye Rd #2 Phoenix, AZ 85009, USA

Performance Designed Products Ltd.
104 Rbd Sebastopol 75003, Paris, France

Performance Designed Products Australia Pty Ltd.
GPO Box 457 Brisbane, QLD 4001, Australia

support.pdp.com

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE

ENGLISH **CLASS B EQUIPMENT:**

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is Connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ENGLISH 2-YEAR LIMITED MANUFACTURER'S WARRANTY

- **Coverage and Terms** • PDP warrants that this product will be free from manufacturing defects for two years from the original date of purchase. Manufacturing defects are those defects in materials and/or workmanship, subject to final determination by PDP's customer service department. This warranty applies only to original purchasers with a valid proof of purchase from an authorized PDP retailer that clearly shows the date of purchase.
- **Exclusive Remedy and Exclusions** • The exclusive remedy for valid claims will be the repair, replacement, or refund of the product. This warranty does not cover defects caused by accidents, improper or abusive use of the product, unauthorized or improper modifications, repairs, or handling.
- **How to Get Service** • Purchasers with product issues should not return the product to the store, but instead contact PDP's customer service department first. You can contact PDP customer service by phone at 1-800-331-3844 (US and Canada only), Monday to Friday from 8 AM to 6 PM PST. International customers can contact us by phone at +442036957905. You can always reach us, 24/7, by visiting support.pdp.com and clicking the "Submit a Request" button top right of the page to open a support ticket. Inquiries are typically answered within 24 business hours.
- **Your Rights Under Applicable Law** • This warranty does not affect the legal rights of customers under applicable state, provincial, or national laws governing the sale of consumer goods.
- **Additional Information for Australian Consumers** • PDP products come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. The benefits given to you under our express warranty are in addition to other rights and remedies you have under the Australian Consumer Law and other laws.

FRANÇAIS CANADA GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS DU FABRICANT

- **Couverture et conditions** • PDP garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication durant deux ans à partir de la date originale d'achat.
  Les défauts de fabrication sont des défauts liés à la fabrication ou aux matériaux, et sont sujets à une décision finale du service à la clientèle de PDP. Cette garantie ne s'applique qu'aux acheteurs initiaux du produit qui ont une preuve d'achat valide indiquant clairement la date d'achat auprès d'un détaillant autorisé de PDP.
- **Recours exclusif et exclusions** • Le seul recours pour les réclamations valides se limite au remplacement ou au remboursement du produit. Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par des accidents, par un usage inadéquat ou abusif du produit, ainsi que par des modifications, des réparations ou une manipulation non autorisées ou inadéquates.
- **Réparations sous garantie** • Les acheteurs qui ont des problèmes avec leur produit ne doivent pas retourner le produit en magasin, mais plutôt contacter d'abord le service à la clientèle de PDP. Vous pouvez contacter le service à la clientèle de PDP par téléphone au 1 800 331-3844 (Canada et États-Unis seulement), du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, heure du Pacifique. Les clients internationaux peuvent nous contacter par téléphone au +442036957905. Vous pouvez toujours nous joindre 24 h/24 et 7 j/7 en vous rendant sur la page support.pdp.com et en soumettant une requête auprès du service de soutien en cliquant sur le bouton situé au coin supérieur droit de la page. Nous répondons habituellement aux demandes à l'intérieur de 24 heures ouvrables.
- **Vos droits en vertu des lois en vigueur** • Cette garantie n'affecte en aucun point les droits des consommateurs tels que légiférés par les lois de protection du consommateur en vigueur selon l'État, la province ou le pays en question.
- **Renseignements supplémentaires pours les clients australiens** • La garantie des produits PDP ne peut se soustraire de l'Australian Consumer Law. Vous avez droit à un remplacement ou un remboursement pour toute défaillance majeure, de même qu'à une compensation pour tout dommage ou toute perte raisonnablement prévisible. Vous avez aussi droit à ce que les biens soient réparés ou remplacés si la qualité des biens n'est pas acceptable et que la défaillance n'est pas majeure. Les avantages que vous procure notre garantie expresse s'ajoutent aux autres droits et réparations qui vous sont conférés par l'Australian Consumer Law et les autres lois.

ESPAÑOL GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE DE 2 AÑOS

- **Cobertura y vigencia** • PDP garantiza que este producto estará libre de defectos de fabricación durante dos años a partir de la fecha original de compra. Los defectos de f abricación en materiales y/o mano de obra están sujetos a la decisión final del servicio de atención al cliente de PDP. Esta garantía solo se aplica a los compradores originales con un comprobante de compra válido de un minorista autorizado de PDP que muestre claramente la fecha de compra.
- **Recurso exclusivo y exclusiones** • El recurso exclusivo para las reclamaciones válidas será la sustitución o el reembolso del producto. Esta garantía no cubre los defectos causados por accidentes, uso indebido o abusivo del producto, modificaciones, manipulación o reparaciones no autorizadas o inapropiadas.
- **Servicio de mantenimiento** • Los compradores que tengan problemas con el producto no deben devolverlo a la tienda, sino contactar primero con el servicio de atención al cliente de PDP. Puede contactar con el servicio de atención al cliente del PDP por teléfono al 1-800-331-3844 (solo en EE. UU. y Canadá), de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 PST (17:00 - 03:00 CEST). Los clientes internacionales pueden llamar al teléfono +442036957905. Ofrecemos contacto garantizado las 24 horas en support.pdp.com. También puede hacer clic en el botón Enviar una solicitud en la parte superior derecha de la página para enviar una solicitud de asistencia. Normalmente, se responde a estas solicitudes en un periodo de 24 horas laborables.
- **Derechos en virtud de la legislación aplicable** • Esta garantía no afecta a los derechos legales de los clientes en virtud de las leyes estatales, provinciales o nacionales aplicables que rigen la venta de bienes de consumo.
- **Información adicional para clientes de Australia** • Los productos de PDP tienen garantías que no pueden excluirse en virtud de la Ley del Consumidor de Australia. Tiene derecho a una sustitución o reembolso por una avería grave y a una indemnización por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. También tiene derecho a que se reparen o sustituyan los bienes si estos no son de calidad aceptable y el fallo no equivale a una avería grave. Los beneficios que se le otorgan en virtud de nuestra garantía expresa se suman a los otros derechos y recursos que tiene en virtud de la Ley del Consumidor de Australia y otras leyes.

DEUTSCH 2 JAHRE BESCHRÄNKTE HERSTELLERGARANTIE

- **Umfang und Einschränkungen** • PDP garantiert, dass dieses Produkt 2 Jahre lang ab Datum des Kaufs frei von Produktionsmängeln ist. Als Produktionsmängel gelten Defekte an Material und/oder Verarbeitung, die abschließende Beurteilung unterliegt hierbei dem Kundendienst von PDP. Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer unter Vorbehalt der Vorlegung eines Kaufbelegs eines autorisierten PDP-Handelspartners, aus dem das Kaufdatum eindeutig abzulesen ist.
- **Alleiniger Anspruch und Ausnahmen** • Der alleinige Anspruch bei rechtmäßigen Forderungen ist ein Ersatz oder eine Rückerstattung für das Produkt. Diese Garantie deckt keine Defekte ab, die durch Unfälle, falsche oder unsachgemäße Benutzung des Produkts, unautorisierte oder unsachgemäße Eingriffe, Reparaturen oder Handhabung entstanden sind.
- **Inanspruchnahme der Garantie** • Käufer mit Produktfehlern werden gebeten, das Produkt nicht beim Verkäufer zurückzugeben, sondern direkt in Kontakt mit dem Kundendienst von PDP zu treten. Sie können den Kundendienst von PDP telefonisch unter 1-800-331-3844 erreichen (nur aus USA und Kanada), Bürozeiten sind Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr Ortszeit (PST). Internationale Kunden erreichen uns unter +442036957905. Wir sind außerdem täglich und rund um die Uhr unter support.pdp.com für Sie da. Klicken Sie auf „Anfrage einreichen" in der oberen rechten Ecke der Seite, um eine Anfrage zu erstellen. Anfragen werden in der Regel innerhalb von 24 Geschäftsstunden beantwortet.
- **Ihre Kundenrechte nach geltendem Recht** • Diese Garantie beeinflusst nicht die geltenden Kundenrechte, die in Ihrem jeweiligen Land, Bundesland oder übernational durch Gesetze zum Verkauf von Verbrauchsgütern gewährt werden.
- **Zusätzliche Information für Kunden in Australien** • PDP-Produkte bieten alle Garantierechte an, die nach australischem Käuferschutzrecht nicht untersagen werden dürfen. Sie haben das Recht auf einen Ersatz oder eine Rückerstattung im Falle einer massiven Fehlfunktion, sowie auf Kompensation für alle anderen vermeidbaren Verluste oder Schäden. Sie haben außerdem das Recht auf eine Reparatur oder einen Ersatz des Produkts, sollte dieses nicht die zu erwartende Qualität aufweisen, auch wenn keine massive Fehlfunktion vorliegt. Diese Rechte sind ausdrücklichen Garantien gelten für Sie zusätzlich zu Ihren anderen Rechten und exklusiven Rechtsmitteln, die Ihnen nach dem australischen Käuferschutzrecht und weiteren Gesetzen zustehen.

ITALIANO GARANZIA LIMITATA DEL PRODUTTORE: 2 ANNI

- **Copertura e condizioni** • PDP garantisce un prodotto esente da difetti di fabbricazione per due anni dalla data di acquisto. I difetti di fabbricazione sono quelli riconducibili ai materiali e/o alla lavorazione, soggetti alla decisione finale da parte del servizio clienti PDP. Questa garanzia si applica solo agli acquirenti in possesso di una prova di acquisto valida che mostra la data effettiva dell'acquisto fornita da un rivenditore PDP autorizzato.
- **Unici rimedi possibili ed esclusioni** • Gli unici rimedi possibili per reclami validi sono la sostituzione o il rimborso del prodotto. Questa garanzia non copre difetti causati da incidenti, uso improprio o non corretto del prodotto, modifiche non autorizzate o improprie, riparazioni o modifiche.
- **Come usufruire del servizio** • Gli acquirenti che riscontrano problemi con il prodotto devono contattare il servizio clienti PDP, non restituire il prodotto al negozio. È possibile contattare telefonicamente il servizio clienti PDP al numero 1-800-331-3844 (solo da Stati Uniti e Canada), dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 03:00 CEST. Il clienti di altri paesi possono contattarci telefonicamente al numero +442036957905. È sempre possibile visitare il sito support.pdp.com e fare clic sul pulsante "Invia una richiesta" in alto a destra sulla pagina per inviare una richiesta di supporto. Il servizio è operativo tutti i giorni, 24 ore su 24. Solitamente, rispondiamo entro 24 ore lavorative.
- **I diritti dell'utente ai sensi della legge** • Questa garanzia non pregiudica i diritti legali dei clienti ai sensi delle leggi statali, provinciali o nazionali applicabili alla vendita di beni di consumo.
- **Ulteriori informazioni per i consumatori australiani** • I prodotti PDP sono dotati di garanzie che non possono essere escluse ai sensi della legge australiana sui consumatori. L'utente ha diritto alla sostituzione o al rimborso per un grave difetto del prodotto e a un risarcimento per qualsiasi altra perdita o danno ragionevolmente prevedibile. L'utente ha diritto alla riparazione o alla sostituzione se la qualità dei prodotti non è accettabile e nel caso di un difetto non equivalente a un grave difetto. I vantaggi conferiti all'utente dalla nostra garanzia si sommano ad altri diritti e rimedi previsti dalla legge australiana sui consumatori e da altre leggi.

pdpgaming™

LEVEL UP YOUR GAME™

@pdpgaming

accordian fold

fold up & down

PDP GAMING
500-188 JOY-CON CHARGING SHUTTLE FOR NINTENDO SWITCH
QUICK START GUIDE