180.00MM

80.00MM

UK

GUARANTEE
COVERS MANUFACTURING DEFECTS FOR 1 YEAR FROM DATE OF PURCHASE.
BATTERY, STRAPS, OR DAMAGE CAUSED BY MISUSE **ARE NOT COVERED.**
(please do not return in original packaging)
THE ABOVE INFORMATION SHOULD BE KEPT FOR FUTURE REFERENCE.

RETURN ADDRESS:
ZEON LIMITED,
39 WATERLOO ROAD, LONDON NW2 7TT.

INCLUDE £5.00 CHEQUE OR P.O. FOR POSTAGE AND PACKING.
ENCLOSE RECEIPT TO SHOW PLACE AND DATE OF PURCHASE.

BATTERY REPLACEMENT SHOULD ONLY BE UNDERTAKEN BY A WATCH SPECIALIST.

F

GARANTIE
COUVRE LES DEFAUTS DE FABRICATION PENDANT UN AN A PARTIR DE LA DATE D'ACHAT.
LA PILE, LE BRACELET, ET LES DOMMAGES RESULANT D'UNE UTILISATION INCORRECTE **NE SONT PAS COUVERTS.**
SI MALGRE TOUTES VOS VERIFICATIONS, VOTRE PRODUIT PRESENTAIT UN DEFAUT DE FABRICATION : VEUILLEZ LE RETOURNER A VOTRE VENDEUR.

LE REMPLACEMENT DE LA PILE NE DOIT ETRE EFFECTUE QUE PAR UN SPECIALISTE COMPETENT

D

GARANTIE
DIE GARANTIE GILT FÜR HERS TELLUNGSFEHLER UND IST GÜLTIG FÜR 2 JAHRE AB KAUFDATUM.
BATTERIE, ARMBAND, ODER SCHÄDEN DURCH UNSACHGEMÄSSE BEHANDLUNG **FALLEN NICHT UNTER DIE GARANTIE.**
EINZELHEITEN ZU GARANTIE UND BEDIENUNGSANLEITUNG ENTNEHMEN SIE BITTE DER PACKUNGSBEILAGE.
BITTE BEWAHREN SIE DIESE BESCHEINIGUNG ZU IHRER SPÄTEREN INFORMATION GUT AUF.

DER BATTERIEAUSTAUSCH SOLLTE NUR DURCH EINEN FACHMANN ERFOLGEN.

I

GARANZIA
SONO GARANTITI I DIFETTI DI FABBRICAZIONE PER UN ANNO DALLA DATA DI ACQUISTO.
LA BATTERIA, IL CINTURINO, O I DANNI CAUSATI DA CATTIVO USO **NON SONO COPERTI DALLA GARANZIA.**
PER MAGGIORI DETTAGLI CIRCA LA GARANZIA LEGGERE IL FOGLIETTO ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE.
E' CONSIGLIABILE CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER EVENTUALI FUTURE NECESSITÀ D'USO.
IN CASO DI PROBLEMA CON IL VOSTRO OROLOGIO SOTTO QUESTA GARAZIA,
PER FAVORE RIPORTARLO DAL RIVENDITORE.
LA BATTERIA DEVE ESSERE CAMBIATA SOLTANTO DA UN OROLOGIAIO.

E

GARANTIA
CUBRE TODOS LOS DEFECTOS DE FABRICACION DURANTE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.
LA GARANTIA **NO CUBRE** LA PILA, CORREAS, O DESPERFECTOS CAUSADOS POR UN USO IMPROPIO, PARA OBTENER INFORMACION SOBRE LA GARANTIA Y FUNCIONAMIENTO REFIERASE AL FOLLETO INCLUIDO EN EL PAQUETE.
LA INFORMACION ANTERIORMENTE MENCIONADA DEBERA GUARDASE PARA SU FUTURA REFERENCIA.

DEVOLUCION DEL PRODUCTO:
DEVUELVA EL PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA JUNTO CON EL COMPROBANTE DE COMPRA ORIGINAL.

SI EL PRODUCTO NO ESTA CUBIERTO POR LA GARANTIA PODRA RECARGASE EL COSTE DE SU REPARACION.


LA PILA SOLO DEBERA CAMBIARSE POR UN RELOJERO ESPECIALIZADO.

CE

ZEON LTD.
39 Waterloo Road, London, NW2 7TT
Helpline Tel. Number 0208 208 1833

Instruction Manual

Display:



1. Normal time display: hour & minutes.

2. Press B1 once: month & date (automatically return to normal time display).

3. Press B1 twice: seconds (press B1 again to return to normal time display).

Setting the watch:

1. Month: press B2 twice to display month and set the month with B1.

2. Date: press B2 to display the date and set the date with B1.

3. Hour: press B2 to display the hour and press B1 to set the hour ("A" for AM and "P" for PM time).

4. Minutes: press B2 to display the minutes and set the minutes with B1.

5. Press B2 once more to return to normal time display.

6. Press B1 once to activate the watch (colon will flash).

Battery Information:

Requires 1 x LR41
1.5V batteries (included)