Joie™

birth to 15kg/birth - 36 months

nitro™

stroller

- GB Instruction Manual
- PT Manual de instruções
- ES Manual de instrucciones
- FR Mode d'emploi
- DE Bedienungsanleitung
- NL Handleiding
- IT Manuale di istruzioni
- TR Kullanma kalvuzu








FIGURE 1 - 5
















FIGURE 6 - 11

















FIGURE 12 - 16
















FIGURE 17 - 21














FIGURE 22 - 24

22



23



24






FIGURE 25 - 26

25



Accessories (not included in purchase)

26



GB Welcome to Joie™

Congratulations on becoming part of the Joie family! We are so excited to be part of your journey with your little one. While traveling with the Joie Nitro™, you are using a high quality, fully certified stroller, approved to European safety standards EN 1888-2012. This product is suitable for use with children weighing under 15kg. Please carefully read this manual and follow each step to ensure a comfortable ride and best protection for your child.

IMPORTANT - Keep these instructions for future reference.

Visit us at joiebaby.com to download manuals and see more exciting Joie products!

Contents

Figures	1-6
Product Information	8
Parts List	8
WARNING	9-10
Stroller Assembly	**10**
Open Stroller	10
Assemble Front Wheels	10
Assemble Rear Wheels	10
Assemble Hood	10
Stroller Operation	**11**
Adjust Recline	11
Use Buckle	11
Use Shoulder & Waist Harnesses	11
Adjust Calf Support	11
Use Front Swivel Lock	12
Use Brake	12
Use Hood	12
Fold Stroller	12
Use Carry Strap	12
Accessories	12
Care and Maintenance	12

Emergency

In case of emergency or accident, it is most important to have your child taken care of with first aid and medical treatment immediately.

Product Information


Read all the instructions in this manual before using this product. If you have any further questions, please consult the retailer. Some features may vary depending on model.

Product	**Nitro Stroller**
Suitable for	**Child weighing under 15kg (birth - 36 months)**
Materials	**Plastics, metal, fabrics**
Patent No.	**Patents pending**
Made in	**China**
Brand Name	**Joie**
Website	**www.joiebaby.com**
Manufacturer	**Joie Children's Products (UK) Limited**

Parts List

Make sure all parts are available before assembly. If any part is missing, please contact local retailer. No tools are required for assembly.

1 Stroller Frame	6 Storage Latch	11 Calf Support	16 Foot Plate
2 Front Wheel (X2)	7 Carry Strap	12 Buckle	17 Brake Lever
3 Rear Wheels	8 Rear Wheel	13 Safety Harness	18 Folding Pedal
4 Hood	9 Front Wheel	14 Hood Stretcher	19 Folding Plate
5 Handle	10 Footrest	15 Storage Basket	



Accessories (Non-included)

Rain Cover (on certain models)



WARNING

! WARNING Always use the crotch combination with the waist belt. The shoulder harnesses should be used as well.
! WARNING Ensure that all the locking devices are engaged before use.
! WARNING Do not let your child play with this product.
! WARNING Check that the pram body or seat unit attachment devices are correctly engaged before use.
! Adult assembly required.
! Use the stroller with a child weighing less than 15kg. It will cause damage to the stroller with an unfitted child.
! To prevent a hazardous, unstable condition, do not place more than 4.5kg in the storage basket.
! Never leave child unattended. Always keep child in view while in stroller.
! Use the stroller with only one child at a time. Never place purses, shopping bags, parcels or accessory items on the handle or hood.
! Overloading, folding incorrectly, or using component parents from other manufacturers may cause the stroller to be damaged, broken or unsafe. Please read the instruction manual carefully.
! Never use it along with component parts from other manufacturers.
! Please read all the instructions in the manual before using the product. Please save instruction manual for future use. Failure to follow these warnings and instructions may result in serious injury or death.
! Safety belts and restraint systems must be used correctly.
! To avoid serious injury from falling or sliding out, always use seat belt.
! Make sure your child's body is clear from the moving parts when adjusting the stroller.
! Child may slip into leg openings and be strangled if the harness is not used.
! Never use stroller on stairs or escalators.
! Keep away from high temperature objects, liquids, and electronics.
! Never allow your child to stand on the stroller or sit in the stroller with head toward front of stroller.
! Never place the stroller on roads, slopes or dangerous areas.
! Do make sure all mechanisms are fixed before using the stroller.
! To avoid strangulation, DO NOT place items with a string around your child's neck, suspend strings from this product, or attach strings to toys.
! To prevent tipping DO NOT put anything on the handle.
! DO NOT lift stroller while child is in stroller.
! DO NOT use storage basket as a child carrier.
! To prevent tipping, never let child climb the stroller. Always lift the child in and out of the stroller.

! To avoid finger entrapment, use care when folding and unfolding the stroller.
! Be sure the stroller is fully open or folded before allowing child near the stroller.
! To ensure your child's safety, please make sure all parts are assembled and fastened properly before using the stroller.
! To avoid strangulation, do make sure your child is clear from the hood.
! Always engage the brakes when parking the stroller.
! Discontinue using stroller if it is damaged or broken.
! Stroller to be used only at walking speed. This product is not intended for use while jogging.
! To avoid suffocation, remove plastic bag and packaging materials before using this product. The plastic bag and packaging materials should then be kept away from babies and children.
! This product is not suitable for running or skating.
! Pushchair designed to be used from birth shall recommend the use of the most reclined position for new born babies.
! The parking device shall be engaged when placing and removing children.

Stroller Assembly

Please read all the instructions in this manual before assembling and using this product.

Open Stroller

Separate storage latch from storage mount 1 , and then lift the handle upwards 2 - 1 , push the foot plate downwards with foot 2 - 2 , a click sound means the stroller is open completely.

! Check that the stroller is completely open before continuing.

Assemble Front Wheels

Assemble front wheels to front legs. Check that wheels are securely attached by pulling on wheel assemblies. 3

To disassemble front wheel, detach front wheel from front leg 4 - 2 while pressing the release tabs outwards. 4 - 1

Assemble Rear Wheels

Assemble rear wheels to rear legs 5. Check that wheels are securely attached by pulling on wheel assemblies.

Snap the brake cable into the fixing tabs under square tubes to fix it. 6

Assemble Hood

Align the holes of the hood mounts with the posts on the tubes, and then insert to assemble the hood 7, stick

the hook and loop fasteners, snap the buttons to attach the rear hood to backrest. 8

The completely assembled stroller is shown as 9

Stroller Operation

Adjust Recline

There are 5 angles for the backrest.

Squeeze the adjust button 10 - 1 , and then adjust the backrest to a desired angle. 10 - 2

To raise the backrest, push up.

! Make sure the recline is set properly for use.

Use Buckle

Release Buckle
Press the center button to release the buckle. 11

Lock Buckle

Match the waist belt buckle with the shoulder buckle 12 - 1, and click into the center buckle. 12 - 2
A “click” sound means the buckle is locked completely. 12 - 3

! To avoid serious injury from falling or sliding out, always secure your child with harness.

! Make sure your child is snugly secured. The space between the child and the shoulder harness is about the thickness of one hand.

! Do not cross the shoulder belts. This will cause pressure on child’s neck.

Use Shoulder & Waist Harnesses

! In order to protect your child from falling out, after your child is placed into the seat, check whether the shoulder and waist harnesses are at proper height and length.

13 - 1 Shoulder harness anchor A
13 - 2 Shoulder harness anchor B
13 - 3 Slide adjuster

For larger child, use shoulder harness anchor A and the highest shoulder slots. For smaller child, use shoulder harness anchor B and the lowest shoulder slots.

To adjust the position of the shoulder harness anchor, turn the anchor to be level with the side facing forward. Thread it through the shoulder harness slot from back to front. 14 Rethread it through the slot that is closest to child's shoulder height. 15

Use slide adjuster to change the harness length. 16 - 1

Press the button 16 - 2, while pulling the waist harness to proper length. 16 - 3

Adjust Calf Support

The calf support has 2 positions.

Raise Calf Support

To raise the calf support, just push it upwards.

Lower Calf Support

Press the adjustment buttons on both sides of the calf support 17 - 1, and rotate the calf support downwards. 17 - 2

Use Front Swivel Lock

Push up the front swivel locks to maintain the moving direction. 18

Tip It is recommended to use swivel locks on uneven surfaces.

Use Brake

To lock wheels, step the brake lever downwards. 19

To release wheels, just lift the brake lever upwards. 19 - 1

Tip Always apply brake when stroller is in stopped position.

Use Hood

To open the hood, pull hood forwards and press stretchers down on both sides. 20

To fold the hood, pull up the stretchers on both sides 20 - 1 and pull hood toward back.

Fold Stroller

! Please fold the hood before folding the stroller.

Lift the folding plate 21 , step the folding pedal downwards 22 - 1, push the stroller forward to fold 22 - 2. The storage latch will automatically hook onto the storage mount, then the stroller is folded and locked completely. 23

Use Carry Strap

You can carry the stroller with ease by lifting the carry strap. 24

Accessories

Accessories may be sold separately or may not be available depending on region.

Use Rain Cover

To assemble the rain cover, place it over the stroller, and then attach the 2 pairs of hook and loop fasteners and 2 pairs of snaps on the rain cover. 26

! When using the rain cover, please always check its ventilation.

! When not in use, please check that the rain cover has been cleaned and dried before folding.

! Do not fold the stroller after assembling the rain cover.

! Do not place your child into the stroller assembled with rain cover during hot weather.

Care and Maintenance

! Removable seat pad may be washed in cold water and drip-dried. No bleach.

! To clean stroller frame, use only household soap and warm water. No bleach or detergent.

! From time to time, check your stroller for loose screws, worn parts,torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed.

! Excessive exposure to sun or heat could cause fading or warping of parts.

! If stroller becomes wet, open hood and allow to dry thoroughly before storing.

! If wheels squeak, use a light oil (e.g., Silicon Spray, antirust oil, or sewing machine oil). It is important to get the oil into the axle and wheel assembly. 25

! When using your stroller at the beach, completely clean your stroller after use to remove sand and salt from mechanisms and wheel assemblies.

PT Bem-vindo a Joie™

Parabéns para sua integração na família Joie! Estamos felizes de ser perto de você na viagem de sua criança. Enquanto viajar com Joie Nitro™ você use um carrinho de alta qualidade, inteiramente certificado, aprovado pela normas de segurança europeias EN 1888-2012. Este produto é adequado para crianças com peso abaixo de 15 kg. Leia este manual e siga todos os passos para garantir uma viagem confortável e a melhor proteção para a sua criança.

! IMPORTANTE-Guardar estas instruções para referências futuras

Visite-nos a joiebaby.com para baixar manuais de instruções e para ver mais produtos Joie!

Conteúdo

Figuras	1-6
Informações sobre o produto	**14**
Lista de peças	**14**
Avisos	15-16
Montagem do carrinho	**16**
Abertura do carrinho	16
Montagem das rodas dianteiras	16
Montagem das rodas traseiras	16
Montagem do copertino	16
Funcionamento do carrinho	**17**
Ajuste do ângulo do encosto	17
Utilização da fivela	17
Utilização dos cintos de segurança	17
Ajuste do suporte	17
Utilização do mecanismo de bloqueio da roda dianteira	18
Utilização do freio	18
Utilização do copertino	18
Dobramento do carrinho	18
Utilização do cinto de transporte	18
Acessórios	18
Cuidado e manutenção	18

Emergências

Em caso de emergência ou acidente, o mais importante é cuidar da sua criança dando os primeiros socorros imediatos e tratamento médico.

! Para evitar prender os dedos, dobrar e desdobrar o carrinho com cuidado

Informações sobre o produto


Leia todas as instruções deste manual antes de usar o produto. Se tiver perguntas ulteriores, contacte o seu distribuidor. Alguns componentes podem variar dependendo do modelo.

Produto	**Carrinho Nitro**
Adequado para	**crianças com peso máximo de 15kg**
Materiais	**plástico, metal, tecidol**
Patente no.	**pendente**
Produzido em	**China**
Nome marcă	**Joie**
Site web	**www.joiebaby.com**
Produtor	**Joie Children's Products (UK) Limited**

Lista de peças

Antes da montagem certifique-se que todas as peças estão disponíveis. Em caso de falta de peças, entre em contato com seu distribuidor local. Não são necessárias ferramentas para a montagem.

1 Quadro carrinho
2 Roda dianteira (X2)
3 Rodas traseiras
4 Copertino
5 Cabo
6 Elemento de fixacão
7 Cinto de transporte
8 Roda traseira
9 Roda dianteira
10 Apoio para pés
11 Suporte
12 Fivela
13 Cintos de segurança
14 Extenção copertino
15 Cesto de armazenamento
16 Apoio para pés
17 Alavanca freio
18 Pedal dobramento
19 Placa dobramento



Acessorios (Podem não estar inclusos na compra)

Capa de chuva



AVISOS

! CUIDADO Use o dispositivo bifurcado em combinação com a cintura. Os cintos de segurança também devem ser utilizados .

! CUIDADO Antes de usar o produto, certifique-se que são ativados todos os dispositivos de bloqueio.

! CUIDADO Não deixe a criança a jogar com o produto.

! CUIDADO Antes de utilização, verifique que os dispositivos de fixacão da cadeira e do corpo do carrinho sejam fixados corretamente.

! É necessário o montagem por um adulto.

! O carrinho é para uma criança com peso inferior a 15 kg. Uma criança com um peso inadequado pode danificar o assento.

! Para evitar situações de risco, instáveis, não coloque mais de 4,5 kg na caixa de armazenamento.

! Não deixe a criança sem supervisão. Sempre que seu filho está no carrinho não deixe-o sem supervisão.

! Em caso de sobrecarga , o dobramento incorreto ou o uso de elementos constituintes de outros fabricantes, isso pode causar danos, , ou prejudicar o carrinho. Leia atentamente o manual de instruções.

! Nunca use o carrinho com peças de outros produtores..

! Leia todas as intruções do manual antes de usar o produto. Guarde o manual de instruções para referência futura. A falta de respeito destes avisos e instruções pode levar a lesões graves ou morte.

! Os cintos de segurança e os sistemas de fixação devem ser corretamente usados.

! Para evitar ferimentos graves causados por quedas ou deslizamento, use sempre cintos de segurança.

! Certifique-se que, ao ajustar o carrinho, a criança não esteja ao lado das parte móveis.

! A criança pode deslizar através das aberturas para as pernas e pode ser estrangulado, se os cintos de segurança não são usados.

! Nunca use o carrinho nas escadas ou nas escadas rolantes.

! Mantenha longe de objetos de alta temperatura, líquidos e aparelhos eletrônicos.

! Nunca permita que uma criança levanta-se de pé ou seja sentada com a cabeça orientada para a frente do carrinho.

! Nunca deixe o carrinho na rua, em declive ou em áreas de risco.

! Certifique-se que todos os mecanismos são fixados antes de usar o carrinho.

! Para evitar estrangulamento, NÃO coloque objetos com a cordas ao redor do pescoço da criança, elementos pendentes do produto e não anexe cordas aos brinquedos.

! Para evitar capotamento, NÃO coloque nada sobre o cabo.

! Não levante o carrinho, quando a criança estiver nele.

! NÃO utilize o cesto para carregar a criança.

! Para evitar a derrubada, nunca deixe sua acriança a subir no carrinho. Leve sua criança de e no cesto.

! Certifique-se que está totalmente abertao ou dobrado antes de permitir que as crianças tenham acesso na proximidade.

! Para garantir a segurança da criança, certifique-se de todas as peças montadas e fixadas bem antes de usar o carrinho.

! Para evitar estrangulamento, certifique-se que a criança não estiver perto do copertino.

! Quando você parar o carro, sempre ativar os freios.

! Pare de usar o carrinho se ele estiver danificado ou quebrado.

! O Carrinho pode ser utilizado apenas para velocidade da marcha normal. O produto não é destinado para uso durante a corrida.

! Para evitar sufocamento, remova todos os sacos e embalagens de plástico antes de usar o produto. Os sacos e as embalagens de plástico devem ser mantidos longe de bebês e crianças.

! O produto não é destinado para uso durante a corrida ou patinação.

! A maca é projetada para ser usada desde o nascimento, e para os recém-nascidos é recomendada a posição de inclinação máxima.

! O dispositivo de estacionamento deve ser activado quando colocar ou retirar a criança do carrinho.

Montagem do carrinho

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de montar e usar este produto.

Abertura do carrinho

Separe o dispositivo de fechamento do elemento de fixação 1 , após leve o cabo acima 2 - 1 ,empurre a placa para baixo com o pé 2 - 2 , se ouvir um clique, isso significa que o produto está completamente aberto.

! Antes de continuar, verifique a abertura completa do carrinho.

Montagem das rodas dianteiras

Monte as rodas dianteiras sobre os pés dianteiros. Verifique se as rodas estão bem presos puxando os conjuntos de rodas. 3, Para desmontar as rodas dianteiras, remova as rodas dos pés dianteiros 4 - 2 enquanto pressiona ao lado de fora os elementos de liberação.4 - 1

Montagem das rodas traseiras

Monte as rodas dianteiras nos pés dianteiros 5. Verifique que as rodas sejam bem fixadas atirando do conjunto das rodas.

Prenda o cabo de freio no lugar de fixação sob a barra retangular para fixá-lo. 6

Montagem do copertino

Alinhe os orifícios do copertino com os suportes na barra e após introduza no conjunto do copertino 7, prenda o gancho e os elementos de fixação, prenda os botões para fixar o copertino ao encosto. 8

O carrinho completamente montado apresenta-se como em 9

Funcionamento do carrinho

Ajuste do ângulo do encosto

O encosto tem 5 pontos.

Pressione o botão de ajuste 10 - 1 , após ajuste o encosto ao ângulo desejado. 10 - 2

Para levar o encosto, empurre acima.

! Certifique-se que o mecanismo de inclinação é adequadamente usado.

Utilização da fivela

Liberação de fivela

Pressione o botão central para liberar a fivela. 11

Bloqueio da fivela

Ajuste os cintos de segurança 12 - 1,e após introduza-os na fivela central. 12 - 2
A fivela é completamente bloqueada ao ouvir um clique. 12 - 3

! Sempre fixe a criançacom os cintos de segurança, para evitar lesões graves que podem ocorrer em caso de cair ou escorregar.

! Assegure-se do ajuste confortável da criança. O espaço entre a criança e os cintos de ombro é da espessura de uma mão.

! Não cruze os cintos de ombros. Isso produzirá pressão sobre o pescoço da criança.

Utilização dos cintos de segurança

! Para proteger a criança de cair, depois de colocá-lo no assento,verifique se os cintos de ombro e cintura são á altura e comprimento adequados.

13 - 1 Dispozitivo de fixação do cinto de segurança para ombros A
13 - 2 Dispozitivo de fixacão do do cinto de segurança para ombros B
13 - 3 Dispozitivo de ajuste

Para crianças mais grandes, use o dispositivo de fixação do cinto de segurança para ombros A e os orifícios mais acima. Para as crianças mais pequenos, use o dispositivo de fixação do cinto de segurança e os orifícios do baixo.

Para ajustar a posição use o dispositivo de fixação do cinto de segurança para ombros, gire o dispositivo ao nível da parte dianteira. Tire o dispositivo através o orifício para os cintos de trás para a frente.14 Tire de novo o dispositivo através o orifício mais adequado da altura dos ombros da criança. 15

Use o dispositivo de ajuste para mudar o comprimento dos cintos.16 - 1

Pressione o botão 16 - 2, tirando ao mesmo tempo o cinto do meio ao comprimento desejado 16 - 3

Ajuste do suporte

O suporte tem 2 posições.
Levar o suporte
Para levar o suporte, empurre acima.
Baixar o suporte
Pressione os botões de ajuste nas duas partes do suporte 17 - 1, e gire o suporte para baixo. 17 - 2

Utilização do mecanismo de bloqueio da roda dianteira

Puxe para cima as travas rotatórias dianteiras para manter a direção do movimento. 18

Dica Recomenda-se o uso dos mecanismos de bloqueio giratórios em superfícies irregulares.

Utilização dos freios

Para bloquear as rodas, pressione a alavanca de freio com o pé. 19
Para liberar as rodas, leve a alavanca. 19 - 1

Dica Afixe sempre o freio enquanto o carrinho está parado.

Utilizacão do copertino

Para abrir o copertino, empurre o copertino para a frente e pressione os cabos de extensão dos lados.20
Para dobrar o copertino, empurre os cabos de extensão dos lados 20 - 1 e tire o copertino para trás.

Dobramento do carrinho

! Antes de dobrar o carrinho, dobre o copertino.

Leve a placa de dobramento 21 , pressione com o pé a pedal de dobramento 22 - 1, empurre o carrinho para a frente para dobrá-lo 22 - 2. O mecanismo de bloqueio se prende automaticamente do elemento de fixação; o carrinho é pliado e completamente bloqueado. 23

Utilização do cinto de transporte

Pode transportar ligeiramente o carrinho levando-o com a ajuda do cinto para o transporte. 24

Acessórios

Os acessórios podem ser comercializadas separadamente ou podem não estar disponíveis dependendo da região.

Utilizacao da Capa de Chuva

Para montar a capa de chuva, coloque-a sobre o carrinho, e una os 2 pares de ganchos e lacos e 2 pares de botoes de pressao na capa de chuva. 26

! Ao utiliza a capa de chuva, verifique sempre sua ventilacao.
! Quando nao estiver em uso, certifique-se de que a capa de chuva esteja limpa e seca antes de dobrar.
! Se a capa de chuva estiver no carrinho, remova sempre a capa de chuva para impedir rasgos.
! Nao coloque sua crianca no carrinho montado com a capa de chuva em dias quentes.

Cuidado e Manutenção

! O acolchoado para o assento removível pode ser lavado com água fria e pode ser secado naturalmente. Sem branqueamento
! Para limpar o quadro do carrinho, use somente sabão para uso doméstico e água quente. Sem lixívia ou detergentes.
! Verifique periodicamente o carrinho para o desgaste de peças, parafusos soltos, materiais quebrados ou costura. Se necessário, substituir ou reparar as peças.
! A exposição excessiva ao sol ou calor pode produzir descoloração ou a deformidade das peças.
! Se o carro estiver molhado, retire a capota e deixe-o secar completamente antes do armazenamento.
! Se as rodas rangam, utilize óleo destilado (como spray de silicone, óleo anti-ferrugem ou óleo de máquina de costura). É importante introduzir óleo no eixo e no conjunto da roda. 25
! Ao usar o carrinho na praia, limpe-o inteiramente depois da utilização para remover toda a areia e sal dos mecanismos e das assambléias das rodas.

ES Bienvenido a Joie™

Felicidades por hacer parte de la familia Joie! Somos muy contentos por hacer parte de su viaje con el niño. Cuando viaja con Joie Nitro™, está usando una carriola de alta calidad, completamente certificada, aprobada según el estándar europeo de seguridad EN 1888-2012. El producto es adecuado para niños con un peso máximo de 15 kg. Lea con atención este manual y siga cada pasa para asegurar un paseo confortable y la mayor protección para su niño.

IMPORTANTE – Guarde estas instrucciones para referencias futuras.

Visítenos en joiebaby.com para descargar manuales de instrucciones y para ver más productos Joie!

Contenido

Figuras	1-6
Informaciones sobre el producto	20
Lista de piezas	20
Advertencias	21-22
Ensamble de la carriola	**22**
Abrir la carriola	22
Ensamble de las ruedas delanteras	22
Ensamble de las ruedas traseras	22
Ensamble de la cubierta	22
Uso de la carriola	**23**
Ajuste de la inclinación	23
Uso de la hebilla	23
Uso de los arneses para el hombro y la cintura	23
Ajuste del soporte para las piernas	23
Uso del mecanismo de bloqueo de la rueda delantera	24
Uso del freno	24
Uso de la cubierta	24
Pliegue de la carriola	24
Uso del cinturón de transporte	24
Accesorios	24
Cuidado y mantenimiento	24

Emergencias

En caso de emergencia o accidentes es muy importante cuidar en primer lugar de su niño y darle inmediatamente los primeros auxilios y tratamiento médico.

Informaciones sobre el producto


Lea todas las instrucciones de este manual antes de usar el producto. Para preguntas, contacte el distribuidor. Algunas características pueden variar según el modelo.

Producto	**Cariola Nitro**
Adecuado para	**niños con un peso máximo de 15kg**
Materiales	**plástico, metal, telas**
Numero de patente	**en espera**
Fabricado en	**China**
Marca	**Joie**
Pagina web	**www.joiebaby.com**
Productor	**Joie Children's Products (UK) Limited**

Lista de piezas

Asegúrese que todas las partes para el ensamble están disponibles. Si faltan partes, contacte el comerciante local. No se necesitan utensilios pare el ensamblaje.

1 Bastidor carriola
2 Rueda delantera (X2)
3 Ruedas traseras
4 Cubierta
5 Mango
6 Elementos de sujeción
7 Cinturón de transporte
8 Rueda trasera
9 rueda delantera
10 Soporte para las piernas
11 Soporte para las piernas
12 Hebilla
13 Arnés de seguridad
14 Extensión cubierta
15 Cesta de almacenamiento
16 Soporte para las piernas
17 Palanca de freno
18 Pedal de pliegue
19 Placa de pliegue



Accessorios (es posible que no se incluyan con la compra)

Cubre lluvia



ADVERTENCIAS

! ATENCIÓN Use siempre el dispositivo de entrepiernas en combinación con el cinturón para la cintura. También se deben usar los arneses para el hombro.
! ATENCIÓN Antes del uso, asegúrese que todos los dispositivos de bloqueo están activados.
! ATENCIÓN No deje al niño jugar con el producto.
! ATENCIÓN Antes del uso, verifique si los dispositivos de adjunto del asiento y del cuerpo de la carriola están sujetados correctamente.
! El ensamblaje tiene que ser realizado por un adulto.
! La carriola es adecuada para niños con un peso máximo de 15 kg. Un peso inadecuado puede deteriorar la carriola.
! Para prevenir condiciones peligrosas y la falta de estabilidad, no ponga más de 4,5 kg en la cesta de almacenamiento.
! No deje el niño desatendido. Supervise el niño siempre que está en la carriola.
! Use la carriola para un solo niño. No ponga sacos, bolsas de compras, paquetes o accesorios en el mango o en la cubierta.
! En caso de carga excesiva, pliegue incorrecto o uso de componentes de otros productores la carriola se puede deteriorar, averiar o se puede volver insegura. Lea con atención el manual de instrucciones.
! Nunca use la carriola con partes fabricados por otros productores.
! Lea todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. Guarde el manual de instrucciones para referencias futuras. Si no se respetan estas advertencias e instrucciones pueden ocurrir heridas graves o la muerte.
! Los cinturones de protección y los sistemas de sujeción tienen que ser usadas correctamente.
! Para evitar heridas graves causadas por caídas o resbales use siempre los cinturones de seguridad.
! Asegúrese que cuando está ajustando la carriola el niño no está cerca de las partes móviles.
! El niño puede resbalas por los espacios para las piernas y se puede asfixiar si no se usan los cinturones.
! Nunca use la carriola en escaleras o escaleras mecánicas.
! Mantenga a distancia objetos con temperaturas altas, líquidos o aparados electrónicos.
! No deje al niño estar de pie en la carriola o con la cabeza hacia la frente de la carriola.
! No deje la carriola en la calle, en pendiente o en zonas peligrosas.
! Antes de usar la carriola asegúrese que todos los mecanismos están sujetados.
! Para evitar la estrangulación, NO ponga objetos con cordones alrededor del cuello del niño, elementos suspendidos de este producto y no ponga cordones el los juguetes.
! Para evitar el vuelco, NO ponga nada en el mango.
! NO levante la carriola mientras el niño está adentro.
! NO use la cesta para cargar al niño.
! Para evitar el vuelco, nunca deje al niño subir en la carriola. Levante el niño de la y en la carriola.

! Para evitar el prendimiento de los dedos, pliegue y despliegue la carriola con atención.
! Asegúrese que está completamente desplegada o plegada antes de dejar los niños cerca.
! Para asegurar la seguridad del niño, asegúrese que ha ensamblado y sujetado bien todas las partes antes de usar la carriola.
! Para evitar la estrangulación, asegúrese que el bebe no está cerca de la cubierta.
! Accione siempre los frenos cundo para la carriola.
! Deje de usar la carriola si está deteriorada o averiada.
! La carriola se va a usar solo a la velocidad de camino normal. El producto no está destinado a ser usado mientras está corriendo.
! Para evitar la asfixia, quite todas las bolsas y los embalajes de platico antes de usar el producto. Las bolsas y los embalajes de plástico tienen que ser guardados lejos de bebes y niños.
! El producto no se debe usar mientras está corriendo o patinando.
! La silla de paseo se puede usar desde el nacimiento, y para recién nacidos se recomienda el uso en posición máxima de inclinación.
! El dispositivo de aparcamiento se tiene que activar cuando sienta y cuando saca el niño de la carriola.

Ensamble de la carriola

Lea con atención las instrucciones de este manual antes de ensamblar y usar el producto.

Abrir la carriola

Separe el dispositivo de cierre del elemento de sujeción 1 , después levante el mango 2 - 1 ,empuje la placa hacia abajo con la pierna 2 - 2 , si oye un ruido significa que el producto está completamente abierto.

! Verifique si el producto este completamente abierto antes de seguir.

Ensamble de las ruedas delanteras

Monte las ruedas delanteras en las piernas delanteras. Verifique si las ruedas están sujetadas tirando del ensamble de las ruedas. 3

Para desmontar las ruedas delanteras, quite las ruedas de las piernas delanteras 4 - 2 empujando hacia el exterior los elementos de liberación. 4 - 1

Ensamble de las ruedas traseras

Monte las ruedas traseras en las piernas traseras 5. Verifique si las ruedas están sujetadas tirando el ensamble de las ruedas.

Agarre el cable de freno en el orificio de sujeción debajo de la barra rectangular para sujetarlo. 6

Ensamble de la cubierta

Alinee los orificios de la cubierta con los soportes de la barra y después introdúzcalos en el ensamble de la cubierta 7, agarre el gancho y los elementos de sujeción, agarre los botones para adjuntar la cubierta en el respaldo 8, La carriola completamente ensamblada se muestra como en 9

Uso de la carriola

Ajuste de la inclinación

El respaldo tiene 5 posiciones.

Pulse el botón de ajuste 10 - 1 , y después ajuste el respaldo en la posición deseada 10 - 2

Para levantar el respaldo, empuje hacia arriba.

! Asegúrese que el mecanismo de inclinación está siendo usado correctamente.

Uso de la hebilla

Abrir la hebilla

Pulse el botón del centro para abrir la hebilla 11

Cerrar la hebilla

Sujete la hebilla del cinturón para la cintura con la hebilla del hombro 12 - 1, y después póngalas en la hebilla central 12 - 2, Un clic significa que la hebilla está completamente cerrada 12 - 3

! Para evitar heridas graves causadas por caídas o resbales, proteja siempre el niño con los cinturones de seguridad.

! Asegúrese de haber sujetado bien al niño. El espacio entre el niño y los cinturones es de aproximadamente una mano.

! No cruce los cinturones para el hombro. Esto puede causar presión en el cuello del niño.

Uso del arnés para el hombro y la cintura

! Para prevenir la caída del niño, después de sentar el niño en el asiento, verifique si los arneses para el hombro y la cintura tienen la altura y la longitud correspondiente.

13 - 1 Dispositivo de sujeción del arnés para los hombros A
13 - 2 Dispositivo de sujeción del arnés para los hombros B
13 - 3 Dispositivo de ajuste

Para niños mayores use el dispositivo de sujeción del arnés para los hombros A y los orificios superiores. Para niños más pequeños use el dispositivo de sujeción del arnés para los hombros B y los orificios inferiores.

Para ajustar la posición del dispositivo de sujeción del arnés para los hombros, gire el arnés al nivel de la parte delantera. Páselo por el orificio del arnés para los hombros desde atrás hacia adelante 14 Páselo de nuevo por el orificio más cercano de la altura de los hombros del niño 15, Use el dispositivo de ajuste para cambiar la longitud de los cinturones 16 - 1,Pulse el botón 16 - 2, tirando al mismo tiempo el arnés para la cintura a la longitud correcta 16 - 3

Ajuste del soporte para las piernas

El soporte para las piernas tiene 2 posiciones.

Levantar el soporte para las piernas

Para levantar el soporte para las piernas empújelo hacia arriba.

Bajar el soporte para las piernas

Pulse los botones de ajuste en ambas partes del soporte para las piernas 17 - 1, y gire el soporte hacia abajo 17 - 2

Uso del mecanismo de bloqueo de la rueda delantera

Tire hacia arriba del bloqueo de giro frontal para mantener la dirección de movimiento. 18

Consejo Se recomienda el uso de los mecanismos de bloqueo en superficies irregulares.

Uso de los frenos

Para bloquear las ruedas empuje con la pierna la palanca de freno 19

Para liberar las ruedas levante la palanca 19 - 1

Consejo Use siempre el freno cuando la carriola esta parada.

Uso de la cubierta

Para abrir la cubierta tire hacia adelante la cubierta y pulse las extensiones laterales 20

Para plegar la cubierta tire las extensiones laterales 20 - 1 y tire la cubierta hacia atrás.

Pliegue de la carriola

! Antes de plegar la carriola pliegue la cubierta.

Levante la placa de pliegue 21 , empuje con la pierna el pedal de pliegue 22 - 1, empuje la carriola hacia adelante para plegarla 22 - 2. El mecanismo de bloqueo se agarra automáticamente del elemento de sujeción; la carriola es completamente plegada y bloqueada 23

Uso del cinturón para transporte

Puede cargar la carriola con facilidad levantando el cinturón para transporte 24

Accesorios

Los accesorios pueden ser vendidos por separado o puede no estar disponible dependiendo de la región.

Uso de la cubierta contra la lluvia

Para ensamblar la cubierta contra la lluvia, pongala encima de la carriola y despues monte las 2 parejas de 26 ganchos y anillos de sujecion y 2 parejas de grapas para la cubierta contra la lluvia.

! Verifique la ventilacion cuando esta usando la cubierta contra la lluvia.

! Cuando no la esta usando, verifique si la cubierta contra la lluvia ha sido limpiada y secada antes del plegue.

! Si la cubierta contra la lluvia esta en la carriola quitela para prevenir rupturas y deterioros.

! Durante la temporada calida, no siente al nino en la carriola con la cubierta contra la lluvia

Cuidado y mantenimiento

! El cojín del asiento se puede quitar y lavar con agua fría y se puede dejar a secar. No use blanqueador.

! Para limpiar el bastidor de la carriola use jabón normal y agua caliente. No use detergentes o blanqueadores.

! Verifique periódicamente la carriola para ver si hay tornillos débiles, partes usadas, materiales rotos u objetos pegados. Remplaza o repare las partes según sea necesario.

! La exposición prolongada a la luz del sol o el calor pueden causar la descoloración o la deformación de las partes.

! Si la carriola se moja, abra la cubierta y déjela secar antes del almacenamiento.

! Si las ruedas rechinan, use aceite ligero (por ejemplo un espray de silicona, aceite contra herrumbre o aceite para la machina de coser). Es importante poner aceite en el eje y en el ensamble de las ruedas 25

! Si usa la carriola en la playa, límpiela completamente después de usarla para remover la arena y la sal de los mecanismos y los ensambles de las ruedas.

FR Bienvenu à Joie™

Félicitations pour être devenu partie de la famille Joie ! Nous sommes très heureux de faire partie de la vie avec votre enfant.Lorsque vous utilisez Joie Nitro™, vous utilisez une poussette de bonne qualité, complètement attestée, approuvée aux standards européens de sécurité EN 1888-2012. Ce produit correspond à l'usage pour les enfants qui pèsent moins de 15kg. Lisez attentivement ce manuel et suivez chaque étape pour assurer un voyage confortable et la meilleure protection à votre enfant.

IMPORTANT –Gardez ces instructions pour les consulter dans l'avenir.

Visitez-nous sur joiebaby.com pour télécharger des manuels et pour visualiser plusieurs produits extraordinaires de Joie!

Contenu

Figures	1-6
Informations sur le produit	26
Liste des composants	**26**
MISES EN GARDE	27-28
Ensemble de la poussette	**28**
Ouvrir la poussette	28
Assembler les Roues Avant	28
Assembler les Roues Derrière	28
Assembler le Baldaquin	28
Fonctionnement de la poussette	**29**
Réglage de l'inclinaison	29
Utiliser la Boucle	29
Utiliser le harnais pour les épaules et la ceinture	29
Régler le Repose-Jambes	29
Utiliser la serrure pour le pivot avant	30
Utiliser le frein	30
Utiliser le baldaquin	30
Plier la poussette	30
Utiliser la sangle d'attachement	30
Accessories	30
Soins et entretien	30

Cas d'émergence

Au cas d'une émergence ou d'un accident, la chose la plus importante est le soin de votre enfant par lui offrir les premiers soins ou un traitement médical immédiat.

Informations sur le produit


Lisez attentivement les instructions de ce manuel avant d'utiliser le produit. Si vous avez d'autres questions, consultez s'il vous plait, le commerçant. De telles caractéristiques peuvent varier d'un produit à l'autre.

Produit	**Poussette Nitro**
Adéquat pour	**Desenfants au poids moins de 15kg**
Matériaux	**Matériaux plastique, métaux, tissus**
No. brevet	**Brevet en cours d'agrément**
Fabriqué en	**Chine**
Nom de la marque	**Joie**
Page Web	**www.joiebaby.com**
Fabricant	**Produits pour les enfants Joie (UK) Limited**

Liste des composants

Assurez-vous que toutes les pièces sont disponibles avant l'assemblage. Si une pièce manque, contactez le fabricant local. Les outils ne sont requis pour l'assemblage.

1 Kinderwagenrahmen	6 Befestigungselement	11 Lehne	16 Fußlehne
2 Vorderrad (x 2)	7 Transportriemen	12 Schnalle	17 Bremshandhebel
3 Hinterräder	8 Hinterrad	13 Sicherheitriemen	18 Faltungspedal
4 Bedeckung	9 Vorderrad	14 Bedeckung Erweiterung	19 Faltungsplatte
5 Handgriff	10 Fußlehne	15 Lagerkorb	



Accessoires (Peuvent ne pas etre inclus lors de l'achat)

Housse pour la pluie



MISES EN GARDE

! MISE EN GARDE Utilisez toujours la combinaison d'entrejambes avec la ceinture. Le harnais pour les épaules doit être aussi utilisé.

! MISE EN GARDE Assurez-vous que tous les dispositifs de blocage sont enclenchés avant d'utiliser le produit.

! MISE EN GARDE Ne permettez pas à l'enfant de jouer avec ce produit.

! MISE EN GARDE Vérifiez si l'armature de la poussette ou l'unité du siège sont correctement enclenchés avant d'utiliser le produit. .

! L'assemblage doit être réalisé par un adulte.

! Utilisez la poussette avec un enfant qui pèse moins de 15 kg. L'utilisation avec un enfant plus grand peut endommager la poussette.

! Pour prévenir une condition dangereuse, instable, ne rangez plus de 4,5 kg dans le porte-bagages.

! Ne laissez pas l'enfant sans surveillance. Surveillez toujours l'enfant lorsqu'il se trouve dans la poussette.

! Utilisez la poussette seulement avec un enfant à la fois. Ne rangez pas des sacs à main, des bourses d'achats, des colis ou d'autres accessoires sur la poignée ou le baldaquin.

! Le surcharge, le pliage incorrecte, ou l'utilisation des composants d'autres fabricants peut endommager, briser ou rendre instable la poussette. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.

! Ne l'utilisez jamais avec des composants d'autres fabricants.

! Veuillez lire toutes les instructions du manuel avant d'utiliser ce produit. Veuillez garder le mode d'emploi pour consultation dans l'avenir. Manquer de suivre ces mises en garde et ces instructions peut entrainer des blessures graves ou le décès.

! Les ceintures de sécurité et les systèmesde retenue doivent être utilisés correctement.

! Afin d'éviter des blessures graves à cause des chutes ou des glissements, utilisez toujours la ceinture pour le siège.

! Assurez-vous que le corps de votre enfant n'est pas dans la proximité des parties mobiles lorsque vous réglez la poussette.

! L'enfant peut glisser dans les ouvertures pour les jambes et peut s'étrangler si le harnais n'est pas utilisé.

! N'utilisez jamais la poussette sur des marches ou des élévateurs.

! Gardez à distance des objets àtempératures hautes, des liquides et des objets électroniques.

! Ne permettez jamais à votre enfant de rester debout dans la poussette ou de rester assis dans la poussette la tête vers la partie avant de la poussette.

! Ne stationnez jamais la poussette sur les rues, les pentes inclinées ou les zones dangereuses.

! Assurez-vous que tous les mécanismes sont fixés avant d'utiliser la poussette.

! Pour éviter l'étranglement, NE mettez pas des objets avec des ficelles autourdu cou de l'enfant, suspendez les ficelles de ce produit ou attachez les ficelles aux jouets.

! Pour prévenir le renversement, NE rangez rien sur la poignée.

! NE levez pas la poussette lorsque l'enfant se trouve dans la poussette.

! N'utilisez pas la corbeille de rangement pour porter l'enfant.

! Pour prévenir le renversement, ne laissez jamais l'enfant monter dans la poussette. Levez toujours l'enfant de et dans la poussette.

! Pour éviter de coincer les doigts, prendre soin lorsque vous pliez ou dépliez la poussette.

! Assurez-vous que le produit est complètement ouvert ou plié avant de laisser l'enfant dans sa proximité.

! Pour assurer la sécurité de l'enfant, assurez-vous que toutes les composants sont assemblées et enclenchées proprement avant d'utiliser la poussette.

! Pour éviter l'étranglement, assurez-vous que vous tenez l'enfant loin du baldaquin.

! Activez toujours les freins lorsque vous parquez la poussette.

! Arrêtez l'usage de la poussette si elle devient endommagée ou brisée.

! La poussette sera utilisée seulement pour la vitesse de la marche. Ce produit n'est pas conçu pour usage pendant la course à pied.

! Pour éviter l'étouffement, enlever la bourse en plastique et les matériaux pour l'emballage avant d'utiliser le produit. La bourse en plastique et les matériaux pour l'emballage doivent puis être tenus hors de la portée des bébés et des enfants.

! Ce produit n'est pas adéquat pour usage pendant une course à pied ou pendant une promenade avec les patines.

! La poussette pour les nouveau-nés est recommandée à être utilisé dans la position inclinée la plus basse pour les nouveau-nés.

! Le dispositif de stationnement doit être activé pour asseoir ou lever l'enfant.

Assemblage de la poussette

Veuillez lire tous les instructions de ce manuel avant d'assembler et utiliser ce produit.

Ouverture de la poussette

Séparez le loquet de rangement du support de rangement 1 , et puis levez la poignée en haut 2 - 1 , posez votre pied sur la plaque à pieds 2 - 2 , un clac signifie que la poussette est maintenant complètement ouverte.

! Assurez-vous que la poussette est complètement ouverte avant de continuer.

Assembler les roués avant

Assemblez les roues avant sur les supports avant. Vérifiez si les roues sont attachées solidement en tirant sur les assemblages de roues 3

Pour désassembler la roue avant, détachez la roue avant du support avant 4 - 2, appuyant les plaques pour le détachement à l'extérieur 4 - 1

Assembler les roues arrière

Assemblez les roues arrière sur les supports arrière5 5, Vérifiez si les roues sont attachées solidement en tirant sur les assemblages. Presser le câble de frein dans les trous d'enclenchement sous les tubs carrés pour le fixer 6

Assembler le baldaquin

Alignez les espaces des supports pour le baldaquin avec les pivots sur les tubes et puis introduisez-les pour l'assemblerle baldaquin 7, et collez le velcro pour attacher le baldaquin arrière au dossier 8

La poussette complètement assemblée se présente comme dans l'illustration 9

Utilisation de la poussette

Réglage de l'inclinaison

Il y a 5 angles pour le dossier.

Serrez le bouton pour le réglage ⑩ - 1 , et puis réglez le dossier à l'angle désiré ⑩ - 2

Afin de lever le dossier, poussez en haut.

! Assurez-vous que l'inclinaison est adéquate avant l'utilisation.

Utilisation de la boucle

Dégagement de la boucle

Pressez le bouton central pour dégager la boucle ⑪

Enclenchement de la boucle

Ajustez la boucle de la ceinture de retenue avec celle pour les épaules ⑫ - 1, et introduisez-les dans la boucle au milieu ⑫ - 2 Un clac signifie que la boucle est complètement enclenchée. ⑫ - 3

! Pour éviter des blessures graves à cause de la chute ou du glissement de la poussette, attachez toujours l'enfant avec le harnais.

! Assurez-vous que l'enfant est bien attaché de manière confortable. L'espace entre l'enfant et la ceinture pour les épaules est d'environ l'épaisseur de la paume.

! Ne croisez pas les ceintures pour les épaules. Ceci entraine de la pression sur le cou de l'enfant.

Utiliser le harnais pour les épaules et la ceinture pour la retenue

! Pour protéger l'enfant afin de ne pas tomber de la poussette, après assoir l'enfant dans le siège, vérifiez

si les harnais pour les épaules et la ceinture pour la retenue ont la hauteur et la longueur correspondante.

⑬ - 1 Ancre A du harnais pour les épaules
⑬ - 2 Ancre B du harnais pour les épaules
⑬ - 3 Dispositif pour régler le glissement

Pour un enfant plus grand, utilisez ancre A du harnais pour les épaules et les espaces les plus hauts pour les épaules. Pour un enfant plus petit, utilisez ancre B du harnais pour les épaules et les espaces les plus bas pour les épaules.

Pour régler la position de l'ancre pour le harnais pour les épaules, tournez l'ancre pour arriver au même niveau avec la partie face avant. Passez-le par l'espace pour le harnais pour les épaules de la partie derrière vers la partie avant ⑭ , Passez-le de nouveau par l'espace le plus proche de la hauteur des épaules de l'enfant ⑮

Utilisez le dispositif de réglage du glissement pour modifier la longueur du harnais ⑯ - 1, Serrez le bouton ⑯ - 2, en tirant au même temps de la ceinture de retenue jusqu'à la longueur adéquate. ⑯ - 3

Régler le support pour les jambes

Le support pour les jambes a 2 positions.

Lever le support pour les jambes

Pour lever le support pour les jambes, seulement pousser-le en haut.

Descendre le support pour les jambes

Pressez les boutons de réglage des deux cotées du support pour les jambes ⑰ - 1, et tournez le support pour les jambes en bas ⑰ - 2

Utiliser le loquet pour le pivot avant

Tirez les dispositifs pour le blocage de l'essieu avant pour maintenir la direction de mouvement. ⑱

Conseil Il est recommandé d'utiliser les loquets pour les pivots sur des surfaces irrégulières.

Utilisez les freins

Pour bloquer les roues, appuyez le pied sur la pédale des freins ⑲

Pour libérer les roues, seulement levez la pédale des freins ⑲ - 1

Conseil Enclenchez toujours le frein lorsque la poussette est en position de stationnement.

Utilisez le baldaquin

Pour ouvrir le baldaquin, tirer-le en avant et pressez en bas les extensions des deux côtés ⑳

Pour plier le baldaquin, tirer les extensions en haut des deux côtés ⑳ - 1 et tirez le baldaquin en arrière.

Plier la poussette

! Veuillez plier le baldaquin avant de plier la poussette.

Levez le plateau pliant ㉑ appuyez le pied en bas sur la pédale pour le pliage ㉒-1, poussez la poussette en avant pour la plier ㉒-2. Le loquet pour rangement s'accrochera automatiquement sur le support pour le rangement, puis la poussette est pliée et bloquée complément.㉓

Utilisez la Sangle pour le transport

Vous pouvez transporter la poussette aisément en levant la sangle pour le transport ㉔

Accessories

Les accessoires peuvent être vendus séparément ou peuvent ne pas être disponibles selon la région.

Utilisation de la house pour la pluie

Pour attacher la housse pour la pluie, placez-la sur la poussette, et puis attachez les 2 pairs de pinces et ㉖ anneaux de reglage et les 2 pairs de bouton-pression sur la housse pour la pluie.

! Quand vous utilisez la housse pour la pluie, toujours verifiez sa ventilation.

! Lorsque vous ne l'utilisez pas, veuillez verifier si elle a ete nettoyee et sechee avant d'etre pliee.

! Si la housse pour la pluie est sur la poussette, enlevez –la toujours pour prevenir les ruptures et les deteriorations.

! Pendant la saison chaude, n'asseyez jamais votre enfant dans la poussette qui a la housse de pluie assemblee.

Soins et maintien

! Le coussin détachable pour le siège peut être lavé dans l'eau froide et séché sans avoir des plis. Sans blanchisseur

! Pour nettoyer l'armature de la poussette, utilisez seulement du savon de ménage ou de l'eau chaude. Sans blanchisseur ou détergent.

! Vérifiez périodiquement la poussette pour des vis desserrées, pièces usagées, tissu ou couture déchiré. Remplacez ou réparez les components au besoin.

! L'exposition excessive au soleil ou à la chaleur peut déterminer la décoloration ou la déformation des components.

! Au cas où la poussette est humide, ouvrez le baldaquin et laissez-le sécher complètement avant de le ranger.

! Si les roues grincent, utilisez un huile léger (par exemple, pulvérisation avec silicone, huile cotre la rouille, ou huile pour la machine à coudre). Il est important de mettre l'huile dans le système de roues ou l'essieu ㉕

! Lorsque vous utilisez la poussette sur la plage, nettoyez-la complètement après pour enlever le sable et le sel des mécanismes et les systèmes de roues.

DE Wilkommen bei Joie™

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie ein Teil der Joie Familie geworden sind! Wir freuen uns sehr, Teil Ihren Leben und Ihres Kindes Leben zu sein. Während dem Spaziergang mit seinem Nitro™ verwenden Sie ein hochwertiges, vollständig zertifiziertes und nach europäischen Sicherheitsnormen EN 1888-2012 genehmigtes Kinderwagen. Das Produkt dient für die Kinder mit einer Gewicht von 15 kg. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und befolgen Sie jeden Schritt, um eine komfortable Fahrt und den besten Schutz für Ihr Kind zu gewährleisten.

WICHTIG - Bewahren Sie diese Anleitungen, um sie auch in der Zukunft durchzulesen.

Besuchen Sie uns auf joiebaby.com, um die Anleitungen zu downloaden und mehrere tolle Produkte von Joie zu sehen!

Inhalt

Bilder	1-6
Produktinformationen	32
Stückliste	32
Warnungshinweise	33-34
Zusammenbau des Kinderwagens	**34**
Öffnung des Kinderwagens	34
Zusammenbau Vorderräder	34
Zusammenbau Hinterräder	34
Zusammenbau der Bekleidung	34
Betrieb des Kinderwagens	**35**
Anpassung des Neigungsgrades	35
Verwendung der Schnalle	35
Verwendung der Schutzgurten	35
Anpassung der Lehne	35
Verwendung der Sperrvorrichtung des Vorderrades	36
Verwendung der Bremse	36
Verwendung der Bedeckung	36
Faltung des Kinderwagens	36
Verwendung des Transportgurtes	36
Zubehor	36
Pflege und Wartung	36

Nottfälle

Im Notfall oder Unfall das Wichtigste ist die Betreuung ihres Kindes durch Erste Hilfe oder unverzügliche ärztliche Behandlung.

Produktinformationen


Lesen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch vor Gebrauch des Produkts. Wenn Sie fragen haben, kontaktieren Sie bitte den Lieferanten. Einige Merkmale können nach dem Model varrieren.

Produkt	**Nitro Kinderwagen**
Geeignet	**für Kinder mit einer Gewicht unter 15 Kg**
Materiale	**Kunststoff, Metall, Textil**
Patentnr	**zu erwarten**
Hergestellt in	**China**
Bezeichnung der Marke	**Joie**
Webseite	**www.joiebaby.com**
Hersteller	**Joie Children's Product (UK) Limited**

Stückliste

Vor dem Zusammenbau, stellen Sie sich sicher, dass alle Teile verfügbar sind. Wenn Teile fehlen, kontaktieren Sie sich den örtlichen Händler. Für den Zusammenbau sind keine Werkzeuge erforderlich.

1 Kinderwagenrahmen	6 Befestigungselement	11 Lehne	15 Lagerkorb
2 Vorderrad (x 2)	7 Transportriemen	12 Schnalle	16 Fußlehne
3 Hinterräder	8 Hinterrad	13 Sicherheitriemen	17 Bremshandhebel
4 Bedeckung	9 Vorderrad	14 Bedeckung Erweiterung	18 Faltungspedal
5 Handgriff	10 Fußlehne		19 Faltungsplatte



Zubehor (im Ankauf eventuell nicht enthalten)

Parapioggia



WARNUNGSHINWEISE

! ACHTUNG Verwenden Sie das abgezweigte Gerät zusammen mit dem Mittengurt. Verwenden Sie auch die Schutzgurten.

! ACHTUNG Vor der Verwendung stellen Sie sich sicher, dass alle Befestigungsvorrichtungen aktiviert sind.

! Lassen Sie das Kind mit dem Produkt nicht spielen.

! ACHTUNG Vor der Verwendung prüfen Sie dass die Befestigungsvorrichtungen des Stuhl und Körper des Kinderwagens richtig befestigt sind.

! Es muss von einem Erwachsenen verpackt werden.

! Der Kinderwagen dient für die Kinder mit einer Gewicht von 15 kg. Eine

! Um eine gefährliche, instabile Bedingung zu verhindern, verwenden Sie keine Gewicht von mehr als 4.5kg in dem Ablagekorb.

! Lassen Sie das Kind unbeaufsichtigt nicht. Beobachten Sie das Kind, wenn er in dem Kinderwagen sich befindet.

! Utilizaţi căruciorul numai pentru un copil. Setzen Sie niemals Taschen, Einkauftaschen, Verpackungen oder Zubehöre auf dem Griff oder der Bedeckung.

! Bei übermäßiger Belastung, unrichtige Faltung oder Verwendung der Teile anderer Herstellern kann der Kinderwagen beschädigt oder unsicher werden. Lesen Sie die Bedienungsanleitungen sorgfältig durch.

! Verwenden Sie den Kinderwagen mit Teilen von anderen Hersteller nicht.

! Lesen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch vor Gebrauch des Produkts. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für künftigen Durchsehen. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen oder Anleitungen kann zu schwerer Verletzung oder zum Tod führen.

! Die Sicherheitsgurten und Befestigungssysteme müssen richtig verwendet werden.

! Um die schweren Verletzungen wegen Herabfallen oder Verrutschen zu vermeiden, verwenden Sie immer die Sicherheitsgurten.

! Stellen Sie sich sicher bei der Einstellung des Kinderwagens dass das Kind in der Nähe der beweglichen Teilen sich nicht befindet.

! Bei Nichtverwendung des Gurtes kann das Kind in den Fußöffnungen rutschen oder er kann sich erdrosseln.

! Verwenden Sie niemals den Kinderwagen auf Treppen oder Fahrtreppen.

! Halten Sie es fern von Gegenständen mit höhen Temperatturen, Flüssigkeiten und elektronischen Geräten.

! Lassen Sie Ihr Kind im Kinderwagen zu stehen oder mit dem Kopf in Richtung der Vorderseite des Wagens zu sitzen.

! Stellen Sie den Kinderwagen auf gefährlichen Straßen, Gefällen oder Bereichen nicht.

! Achten Sie vor Verwendung des Kinderwagens darauf, dass alle Mechanismen sachgemäß befestigt wurden.

! Vermeiden Sie Strangulierung, stellen Sie keine Gegenstände mit Gürtel rund um den Hals des Kindes nicht, hängen Sie Gurten bei diesem Produkt oder den Spielzeuge nicht auf.

! Stellen Sie nichts auf dem Hebel, um Ausrutschen zu verhindern.

! Heben Sie nicht den Kinderwagen mit dem Kind hinein aus.

! Verwenden Sie den Korb für Beförderung des Kindes nicht.

! Um der Fang der Finger zu vermeiden, falten und auslösen Sie den Kinderwagen sorgfältig.

! Bevor ein Kind von dem Kinderwagen sich zu nähen, stellen Sie sich sicher, dass es vollständig geöffnet oder gefaltet ist.

! Um die Sicherheit des Kindes zu gewährleisten, stellen Sie sich sicher, dass vor der Verwendung des Kinderwagen alle Teile gut zusammengebaut und befestigt waren.

! Um die Strangulierung zu vermeiden, stellen Sie sich sicher, dass es einen beträchtlichen Abstand zwischen dem Kind und der Bedeckung gibt.

! Wenn Sie den Kinderwagen sperren, tätigen Sie immer die Bremsen.

! Verwenden Sie den Kinderwagen nicht, wenn es beschädigt oder fehlerhaft ist.

! Der Kinderwagen wird nur zu der Geschwindigkeit des normalen Ganges verwendet. Dieses Produkt wird nicht während Laufen verwendet.

! Um die Atemnot zu vermeiden, beseitigen Sie alle Kunststofftaschen und Verpackungen vor Verwendung des Produktes. Die Kunststofftaschen und Verpackungen müssen fern von Babys und Kinder bewahrt werden.

! Dieses Produkt wird nicht während Laufen oder Gleiten verwendet.

! Die Hängenmatte kann von Geburt verwendet werden und für Neugeborene wird die Verwendung mit maximaler Neigung empfohlen.

! Die Parkvorrichtung muss aktiviert sein, wenn das Kind in dem Kinderwagen gestellt wird oder aus dem Kinderwagen genommen wird.

Zusammenbau des Kinderwagens

Lesen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch vor Gebrauch des Produkts.

Öffnung des Kinderwagens

Trennen Sie die Abschlussvorrichtung von dem Befestigungselement 1 , heben Sie den Griff 2 - 1 , schieben Sie die Platten mit dem Fuß nach unten 2 - 2 , und wenn einen Klatsch gehört wird, ist das Produkt vollständig geöffnet .

! Prüfen Sie dass das Produkt vollständig geöffnet ist, vor Sie weitergehen.

Zusammenbau Vorderräder

Bauen Sie die Vorderräder zu den vörderen Fussen zusammen. Prüfen Sie die Befestigung der Räder, in dem Sie von deren Baueinheit ziehen 3
Um die Vorderräder auszubauen, lösen Sie die Räder von den vorderen Füssen 4 - 2 wobei Sie die Auflösungsteile nach Außen drücken 4 - 1

Zusammenbau Hinterräder

Bauen Sie die Hinterräder zu den hinteren Fussen zusammen 5. Prüfen Sie die Befestigung der Räder, in dem Sie von deren Baueinheit ziehen. Kapseln Sie den Bremskabeln in den Befestigungslaschen unter den quadratischen Rohren, um es zu befestigen 6

Zusammenbau der Bekleidung

Richten Sie die Bekleidungsöffnungen mit den Stabhalter und danach führen Sie es in der Einheit der Bekleidung ein 7, befestigen Sie das Haken und die Befetsigungselemente und die Knopfen, um die Bekleidung zur Lehne zu stellen 8, Der zusammenbaute Kinderwagen sieht so aus 9

Betrieb des Kinderwagens

Anpassung des Neigungsgrades

Die Lehne hat 5 Winkel.

Drücken Sie die Einstellungstaste 10 - 1 , danach stellen Sie die Lehne in dem gewünschten Winkel 10 - 2

Um die Lehne abzuheben, drücken Sie es nach oben.

! Stellen Sie sich sicher, dass die Neigungsvorrichtung passend verwendet wird.

Verwendung der Schnalle

Ablösen der Schnalle

Drücken Sie die Zentraltaste, um die Schnalle zu befreien 11

Schließung der Schnalle

Befestigen Sie die Sicherheitsgurten 12 - 1, und danach führen Sie es in der Zentralschnalle 12 - 2
Ein Knatsch heisst es vollständig abgeschlossen ist 12 - 3

! Um die schweren Verletzungen wegen Herabfallen oder Verrutschen zu vermeiden, verwenden Sie immer die Sicherheitsgurten.

! Stellen Sie sich sicher, dass das Kind gut befestigt wurde. Der Raum zwischen dem Kind und dem Schultergurt beträgt etwa eine Handbreit.

! Überqueren Sie die Schultergurte nicht. So belasten Sie den Kinderhals.

Verwendung der Sicherheitsgurten

! Um das Kind bei Herabfallen zu schützen, prüfen Sie, nach dem Sie das Kind auf dem Sitz gelegt hat, ob die Gurten zu einen passenden Höhe und Länge sind.

13 - 1 Befestigungsvorrichtung für Schultergurten A
13 - 2 Befestigungsvorrichtung für Schultergurten B
13 - 3 Einstellungsvorrichtung

Für ein großes Kind verwenden Sie die Befestigungsvorrichtung des Schultergurtes A und die höchsten Schulterbereiche. Für ein kleines Kind verwenden Sie die Befestigungsvorrichtung des Schultergurtes B und die niedrigsten Schulterbereiche.

TVerwenden sie die Einstellungsvorrichtung für Schieben, um die Länge des Gurtes zu ändern Ziehen Sie die Vorrichtung durch die Gurtöffnung von Hinter nach Vorne 14 Ziehen Sie die Vorrichtung nochmals durch die näheste Öffnung der Schulterhöhe 15

Verwenden sie die Einstellungsvorrichtung für Schieben, um die Länge des Gurtes zu ändern 16 - 1

Drücken Sie den Knopf 16 - 2, wobei Sie den Teillengurt zu der gewünschten Höhe ziehen 16 - 3

Anpassung der Lehne

Die Lehne hat 2 Positionen.

Hebung der Lehne

Um die Lehne abzuheben, drücken Sie es nach oben.

Senkung der Lehne

Drücken Sie die Entriegelungstaste der Lehne und 17 - 1, drehen Sie die Lehne nach unten 17 - 2

Verwendung der Sperrvorrichtung des Vorderrades

Ziehen Sie die Befestigungsvorrichtungen des Vorderhakens, um die Bewegungsrichtung zu erhalten. 18
Hinweis Hinweis Es wird die Verwendung der Sperrvorrichtungen auf unebenen Flächen empfohlen.

Verwendung der Bremse

Um die Räder zu sperren, drücken Sie den Bremshebel mit dem Fuß 19
Heben Sie den Bremsfußhebel um die Räder zu befreien. 19 - 1

Hinweis Sfat Verwenden Sie es immer, wenn der Kinderwagen steht.

Verwendung der Bedeckung

Um die Bedeckung zu öffnen, ziehen Sie die Bedeckung nach vorne und drücken Sie die Erweiterungen nach unten bds 20, PUm die Bedeckung zu falten, ziehen Sie die Erweiterungen nach oben bds 20 - 1 und die Bedeckung nach hintenra .

Faltung des Kinderwagens

! Heben Sie die Erweiterungen der Hülle vor Faltung des Kinderwagens ab.
Heben Sie die Faltungsplatte 21 , drücken Sie mit dem Fuß das Faltungpedal 22 - 1, und drücken den Wagen nach vorne, um es zu falten 22 - 2, Die Sperrvorrichtung wird automatisch zu dem Befestigungselement befestigt; der Wagen ist gefaltet und vollständif gesperrt 23

Verwendung des Transportgurtes

Sie können den Wagen leciht befördern, indem Sie es mit dem Transportgurt abheben. 24

Zubehor

Zubehör kann separat verkauft werden oder nicht verfügbar ist, hängt von der Region.

Verwendung des Regenmantels

Um den Regenmantel aufzustellen, legen Sie es uber den Kinderwagen und danach stellen Sie 2 Paaren von Befestigungshaken und -Ringen und 2 Paaren von Kapseln auf den Regenmantel.26

! Prufen Sie die Beluftung bei Verwendung des Regenmantels.

! Wenn Sie den Regenmantel nicht verwenden, prufen Sie ob den Regenmantel vor der Faltung geputzt oder getrocknet wurde.

! Wenn den Regenmantel auf dem Kinderwagen steht, beseitigen Sie es, um Rissen oder Beschadigungen zu verhindern.

! Wahrend des warmen Zeitraums Setzen Sie das Kind in dem Kinderwagen, dessen Regenmantel zusammengebaut ist, nicht.

Pflege und Wartung

! Die Bekleidung des Stuhls kann mit Kaltwasser gewaschen werden und ohne Falten getrocknet Verwenden Sie keine Bleichmittel.

! Um den Rahmen des Kinderwagens zu reinigen, verwenden Sie nur Seifen und Warmwasser. Verwenden Sie keine Bleichungs - oder Waschmittel.

! Prüfen Sie den Kinderwagen ab und zu, damit es keine lose Schrauben, Verschleißteile, beschädigte Materialien oder Nähte geben. Ersetzen oder reparieren Sie solche Teile. Verbessern oder ersetzen Sie die Teile bei Bedarf.

! Eine übermäßige Sonneneinstrahlung oder Hitzebestrahlung kann zu Verfärbungen oder Verformungen der Teile führen.

! Wenn der Kinderwagen naß wird, öffnen Sie die Bedeckung und erlauben ihm vollständig vor der Lagerung zu trocknen.

! Wenn die Räder kreischen, verwenden Sie ein leichtes Öl (z.B Einsprüfung von Silizium, rostbeständiges Öl oder Öl für die Nähmaschine). Es ist wichtig, Öl in dem Räder oder Achsensystem gelegt zu werden 25

! Bei Verwendung des Kinderwagens am Strand, putzen Sie es nach Gebrauch, um vollständig Sand und Salz von den Mechanismen und Räderstrukturen zu entfernen.

NL Welkom bij Joie™

Gefeliciteerd dat u deel uitmaken van de familie Joie! We zijn erg blij om deel te nemen aan de reis met je baby terwijl u loopt met een Joie Nitro™ kinderwagen, maakt u gebruik van een hoge kwaliteit, volledig gecertificeerd en goedgekeurd volgens de Europese veiligheidsnormen EN 1888-2012. Dit product is geschikt voor kinderen met een gewicht tot 15 kg. Lees deze handleiding zorgvuldig en volg elke stap naar een comfortabele rit en de beste bescherming voor uw kind te waarborgen..

BELANGRIJK - Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik

Bezoek ons op joiebaby.com om de handleiding te downloaden en nog meer geweldige producten van Joie te zien!

Inhoud

Figuren	1-6
Productinformatie	38
Lijst met onderdelen	38
Aanwijzingen	39-40
Kinderwagen montage	**40**
Opening van kinderwagen	40
Voorwielmontage	40
Achterwielmontage	40
Luifelmontage	40
Funcționarea căruciorului	**41**
Tilt aanpassen	41
Gebruik van gesp	41
Gebruik van beschermende gordel	41
Aanpassen van de steun	41
Gebruik van de mechanisme om de wielen te blokkeren	42
Gebruik van rem	42
Gebruik van luifel	42
Opvouwen van de kinderwagenr	42
Gebruigk van draagriem	42
Toebehoren	42
Verzorging en onderhoud	42

Noodgeval

In geval van nood of ongeval, het belangrijkste is uw kinderopvang door het verstrekken van eerste hulp of medische behandeling.

Productinformatie


Lees alle instructies in deze handleiding voordat u het product gebruikt. Als u vragen heeft, raadpleeg dan de dealer. Sommige functies kunnen variëren per model.

Product	**Kinderwagen Nitro**
Geschikt voor	**kinderen met een maximaal gewicht van 15kg**
Materiaal	**kunststof, metaal, textiel**
Patent nr.	**In afwachting van**
Gefabriceerd in	**China**
Merknaam	**Joie**
Website	**www.joiebaby.com**
Fabrikant	**Joie Children's Products (UK) Limited**

Lijst met onderdelen

Vóór de montage, zorg ervoor dat alle onderdelen beschikbaar zijn. Als onderdelen ontbreken, neem dan contact met uw plaatselijke dealer. Voor de montage zijn er geen gereedschap nodig.

1 Kinderwagen ramen	6 Bevestigingsmiddel	11 Ondersteuning	16 Voetensteunen
2 Voorwiel (X2)	7 Draagriem	12 Gesp	17 Rehendel
3 Achterwiel	8 Achterwiel	13 Veiligheidsgordels	18 Inklapen pedaal
4 Luifel system	9 Voorwiel	14 PrLuifel verlenging	19 Inklapen plaat
5 Handgreeo	10 Vietensteun	15 Opslagkorf	



Toebehoren (zijn mogelijk niet meegeleverd)

Regenhoes



AANWIJZINGEN

! ATTENTIE Gebruik ht gesplitste in combinatie met de middengordel. De bescherming riemen moeten ook gebruikt worden.

! ATTENTIE Voordat u gebruik van ervoor te zorgen dat alle vergrendelingen worden bediend.

! ATTENTIE Zorg ervoor dat uw kind niet met dit product speelt.

! ATTENTIE Voordat u gebruik van dat de wagenlichaam en zitting bevestiging apparaten correct bediend.

! Het is noodzakelijk dat een volwassene montage verwezenlijkt.

! Indien gebruikt voor kinderen die meer wegen dan 15 kg kan leiden tot schade aan de.

! Om een gevaarlijke, onstabiele toestand te voorkomen, plaats een gewicht van niet meer dan 4,5 kg in opslag korf.

! Laat uw kind nooit zonder toezicht. Houdt toezicht op het kind terwijl het kind in kinderwagen is.

! Gebruik alleen een wagen te rijden een kind en niet meer. Plaats nooit portemonnees, boodschappentassen, pakketten op handgreep of accessoires, verwerken of luifel.

! In geval van een te hoge belasting, verkeerd inklappen of gebruik van onderdelen van compoente van andere fabrikanten kunt dat de kinderwagen beschadigen of onveilig maken. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.

! Gebruik nooit met componenten van andere fabrikanten ri.

! Lees alle instructies in de handleiding voordat u dit product gebruikt. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. Als u deze waarschuwingen en instructies niet opvolgen, kunnen de gevolgen ernstig letsel of de dood zijn..

! Beschermende riemen en bevestigingssystemen moeten correct worden gebruikt.

! Om ernstig letsel als gevolg van uitglijden of vallen van de wagen te vermijden, gebruik dan altijd de veiligheidsgordels .

! Zorg ervoor dat als u de wagen aanpassen uw baby uit de buurt van bewegende delen is.

! Het kind kan vervallen in been openingen en kan stikken als u geen gebruik van de gordel maakt.

! Gebruik nooit de kinderwagen op trappen of roltrappen.

! Houd het product uit de buurt van hoge temperatuur voorwerpen, vloeistoffen of elektronische artikelen.

! Laat uw kind nooit in de kinderwagen staan of met hoof gercht op de kinderwagen staan

! Laat de kinderwagen nooit op de straat, hellende of gevaarlijke gebieden

! Zorg ervoor dat alle mechanismen zijn ingesteld voor het gebruik van de wagen.

! Om de wurging te voorkomen, plaats GEEN objecten met een touwtje om de nek van het kind, aan de opgeschort elementen van het product en touw ggen hechten aan speelgoed.

! laats niets op de hendel om kantelen te voorkomen..

! Tilt niet de kinderwagen met het kind binnen.

! Gebruik de opslagkorf NIET om kinderen de dragen.

! Om kantelen te voorkomen, staan niet toe dat kinderen op de kinderwagen rijden. U moet het kind in en van de kinderwagen tillen.

! Om het vangen van vingers te voorkomen, open en inklappen zorgvuldig de wandelwagen.

! Zorg ervoor dat de wandelwagen volledig geopend of gevouwen is, voordat u een kind benaderen laat.

! Voor de veiligheid van kinderen, zorg ervoor dat alle onderdelen worden vastgezet voordat i de kinderwagen gebruikt.

! Om verstikking te voorkomen, zorg ervoor dat er een aanzienlijke afstand tussen het kind en de luifel is.

! Wanneer u de winkelwagen stoppt altijd activeren de remmen.

! Stop met het gebruik van de kinderwagen als het defect of beschadigd is.

! De wagen worden gebruikt bij een loopsnelheid. Dit product is niet bestemd voor gebruik bij het lopen.

! Om verstikkingsgevaar te voorkomen, voordat u dit product gebruikt, verwijdert de plastic zak en verpakkingsmaterialen. Plastic zakken en verpakkingsmaterialen moeten uit de buurt van baby's en kinderen worden bewaard.

! Dit product is niet geschikt voor gebruik van tijdens het joggen of een wandeling met rolschaatsen..

! De hangmat is ontworpen om gebruikt te worden vanaf de geboorte, en voor de pasgeborenen wordt de maximale kanteling positie aanbevolen.

! De parkeerrem moet worden geactiveerd wanneer u plaatst of tilt het kind uit de kinderwagen.

Kinderwagen montage

Lees alle instructies zorgvuldig in deze handleiding voor montage en gebruik van dit product.

Opening van de kinderwagen

Scheid de sluiting van de bevestiging (1), til de hendel omhoog (2 - 1), duw de plaat met de voet (2 - 2), een ratel betekent dat de wagen nu volledig open is.

! Alvorens verder te gaan controleer dat de kinderwagen volledig open is.

Voorwielmontage

Monteer de voorwielen aan de voorzijde steunen. Controleer of de wielen goed zijn bevestigd door trekken aan het wiel systemen (3), Im de voorwiele te demonteren, verwijder de voorbenen (4 - 2), terwijl u de ongredelingselementen naar buiten drukt (4 - 1)

Achterwielmontage

Monteer de achterwielen aan de achterzijde steunen (5), Controleer of de wielen goed zijn bevestigd door trekken aan het wiel systemen.. Nieten de remkabel de bevestigingsgaten onder de vierkante baan om het te bevestigen (6)

Luifelmintage

Lijn de ppeningen in de luifel met de houders van de bar en voer vervolgens de hele luifel ein (7), bevestig de haak en de vestigingselemente, heckt de knoppen om de luifel aan de achterzijde de bevestigen (8)

Volledig gemonteerde kinderwagen zien als in figuur uit (9)

Werling van de kinderwagen

Kantelen aanpassen

Er zijn 5 posities voor de rugleuning.

Druk op de aanpassing knop 10 - 1 , pas vervolgens de rugleuning in de gewenste hoek aan 10 - 2

Om de rugleuning te verhogn, stuw op

! Zorg ervoor dat de tilt-mechanisme wordt correct gebruikt.

Gebruik van gesp

Gesp verkopen

Druk op de middelste knop om de gesp te verkopen 11

Gesp sluiten

Bevestg de veiligheidsgordels 12 - 1, en voer vervolgens het centrale gesp. 12 - 2
Een ratel betekend dat het nu volledig gesloten is 12 - 3

! Om ernstig letsel veroorzaakt door vallen of schuiven te voorkomen, altijd bescherm uw kind met de veiligheidsgordels

! Zorg ervoor dat het kind stevig vast zit. De ruimte tussen het kind en de gordels is ongeveer een voet.

! Steek niet de schouderbanden. Dit veroorzaakt druk op de hals van het kind.

Utilizarea centurilor de siguranță

! Om het kind tegen vallen te beschermen, nadat het kind zitt, controleer dat de schouder en taille harnassen op de juiste hoogte en lengte zijn.

13 - 1 Bevestiging A voor schoudergordel
13 - 2 Bevestiging B voor schoudergordel
13 - 3 Aanpassing

Voor een ouder kind gebruik de vergrendeling voor schouder harnas schouder A en de hoogste spaties voor schouder. Voor een kleiner kind, gebruik de vergrendeling voor schouder harnas schouder B en de lagere spaties voor schouders.

Om de positie aan te passen maakt gebruk nam de haak voor schouderriem, zet het niveu aan de voorderzijde niveau. Trek de band naar voor door het gat voor de achterzijde 14 Trek het toestel door het gat het dichtst bij de schouder van het kind 15

Gebruik de knop om de riem lengte te veranderen 16 - 1

Druk de knop 16 - 2, terwijl u het middenriem te gewenste lengte trekkt 16 - 3

Gebruik van steun

Het steun heeft 2 posities.

Het verhogen van ondersteuning

Om de ondersteuning te verhogen, stuw op.

Het verlagen van ondersteuning

Druk de regelingknopen op beide zeijden van de ondersteuning 17 - 1, en draai de ondersteuning naar beneden 17 - 2

Gebruik de mechanisme om de wielen te blokkeren

Trek de vergrendeling van de voorste haak om de beweging te houden. 18

Advies Het is aanbevolen de de draaibare vergrendeling mechanismen op oneffen oppervlakken te gebruiken.

Gebruik van rem

Om de wielen te vergrendelen, stap op een van de rempedaal 19
Op de wielen vrij te geven, til de hendel 19 - 1

Advies Gebruik de rem altijd als de kinderwagen stilstaat.

Gebruik van luifel

Om de luifel te openen, trek dit naar voren druk op uitbreiding aan de kant. 20

Om de luifel in te klappen, trek de uibreiding aan de kant 20 - 1 en trek de luifel naar achteren.

Kinderwagen inklappen

! Voordat de kinderwagen inklappen, klap de luifel in.

Til de inklapplate 21 , druk met de voet op de inklapplaat 22 - 1, druk de kinderwagen naar voren om in te klappen 22 - 2. De vergredeling sluit automatisch aan de vergredeling element; de kinderwagen is complet ingeklappt en vergrendeld. 23

Gebruik van draagriem

U kund de kinderwagen eingenvoudig opheffen middels de draairiem 24

Toebehoren

De accesoires kunne ook seraparat worden gekocht of kunnen niet beschikbaar afhankelijk van de regio zijn.

Gebruik vanregenhoes

Om de regenhoes monteren, plaats deze op de kinderwagen en dan hecht de 2 paar haken en montage ringen en zes paar ogen op de regenhoes. 26

! Controleer de ventilatie bij gebruik van de regenhoes.

! Wanneer niet in gebruik, controleer dan of regenhoes werd schoongemaakt en droog is voor de vouwen.

! Als regenhoes op de kinderwagen is, altijd verwijderen om breuk en beschadiging te voorkomen.

! Tijdens het warme seizoen, plaars het kind niet in de kinderwagen met geassembleerde regenhoes

Verzorging en onderhoud

! Afneembare kussens kunnen worden gewassen met koud water en druppelen-gedroogd. Zonder bleken.

! Om de wagenram schoon te maken, gebruik dan alleen huishoudelijke zeep en warm water. Gebruik geen bleekmiddelen of detergenten.

! Af en toe controleer de winkelwagen opdat er losse schroeven, beschadigde onderdelen, materialen of defecte naden. Vervang of repareer die delen.

! Overmatige blootstelling aan zonlicht of hitte kan tot verkleuring of vervorming van onderdelen leiden.

! Als zich e wagen bevochtigt, open de luifel en laat het goed drogen voordat u het opbergt.

! Als de wielen piepen, gebruik dan een lichte olie (bijv. bespoten met siliconen olie, olie tegen roest, of naaimachine olie). Het is belangrijk olie in het wiel of as-systeem te brengen 25

! Bij het gebruik van de kinderwagen op het strand, reinig volledig de kinderwagen na het gebruikt om zand en zout van de wielen mechanismen en structuren te verwijderen.

IT Benvenuti a Joie™

Complimenti per avete diventato parte della famiglia Joie! Siamo felici di essere con voi nel cammino del piccolo. Mentre passeggiate con Nitro™, si utilizza un carello di alta qualità, completamente certificato e approvato dalle norme di sicurezza europee EN 1888-2012. Il prodotto è adatto per i bambini con un peso massimo di 15 kg. Leggete attentamente questo manuale e seguite ogni passo per assicurare un paseggio confortevole e la migliore protezione per il vostro bambino.

IMPORTANTE - Tenete questo istruzioni per un riferimento futuro.

Visitate il nostro sito joiebaby.com per scaricare il manuale e vedere più prodotti Joie!

Contenuto

Figure	1-6
Informazioni sul prodotto	44
Elenco parti	44
Avvertenze	45-46
Montaggio del carello	**46**
Apertura del carello	46
Montaggio delle ruote anteriori	46
Montaggio delle ruote posteriori	46
Montaggio della tenda	46
Funzionamento del carello	**47**
Regolazione del grado di inclinazione	47
Utilizzo della fibbia	47
Utilizzo delle cinture di protezione	47
Regolazione del supporto	47
Utilizzo meccanismo di bloccaggio della ruota anteriore	48
Utilizzo del freno	48
Utilizzo della tenda	48
Piegatura del carello	48
Utilizzo del nastro di trasporto	48
Accessori	48
Cura e manutenzione	48

Emergenze

In caso di una emergenza o di un incidente, è molto importante prendersi cura del vostro bambino fornendo il pronto soccorso o cure mediche immediate.

Informazioni sul prodotto


Leggete tutte le istruzioni di questo manuale prima di utilizzare il prodotto. Se avete domande, rivolgetevi al vostro rivenditore. Alcune funzioni possono variare a seconda del modello.

Prodotto	**Carello Nitro**
Adatto per	**bambini con un peso massimo di 15kg**
Materiali	**plastica, metallo, tessuti**
No. brevetto	**in attesa**
Realizzato in	**Cina**
Marchio	**Joie**
Pagina web	**www.joiebaby.com**
Produttore	**Joie Children's Products (UK) Limited**

Elenco parti


Prima del montaggio, assicuratevi che tutte le parti sono disponibili. Se mancano parti, contattate il rivenditore locale. Per il montaggio non e bisogno di attrezzi.

1 Struttura carrello
2 Ruota anteriore (X2)
3 Le ruote posteriori
4 Coperto
5 Maniglia
6 Elemento di fissaggio
7 Cinghia da trasporto
8 Ruota posteriore
9 Ruota anteriore
10 Poggiapiedi
11 Supporto
12 Fibbia
13 Cinture di sicurezza
14 Estensione tenda
15 Cestino di stoccaggio
16 Poggiapiedi
17 Leva del freno
18 Pedale piegatura
19 Piastra piegatura



Accessori (potrebbero non essere inclusi)

Parapioggia



ATENȚIONĂRI

! ATTENZIONE Utilizzate il spalato in combinazione con la cintura centrale. Anche le cinture di protezione devono essere utilizzate.

! ATTENZIONE Prima di utilizzare assecuratevi che tutti i dispositivi di bloccaggio vengono azionati.

! ATTENZIONE Non permettere al bambino di giocare con il prodotto.

! ATTENZIONE Prima di utilizzare assecuratevi che il corpo del carrello e i dispositivi di fissaggio del sedile sono gestiti correttamente.

! È necessario che un adulto realizzare il montaggio.

! Il carello si utilizza per bambini che pesano massimo 15 kg. Un peso improprio può causare danni al carrello.

! Per evitare una condizione pericolosa, instabile non mettere un peso maggiore di 4,5 kg nel cestino di stoccaggio.

! Non lasciate il bambino incustodito. Guardate sempre il bambino mentre è nel carello.

! Utilizzate il carello solo per un bambino. Mai dipositare borse, sacchetti, pacchetti o accessori nel manico o la tenda.

! In caso di sovraccarico, il piego in un modo improprio o l'uso di componenti di altri produttori può provocare danni al carrello, distruggerlo o renderlo insicuro . Leggete attentamente il manuale di istruzioni.

! Non usate mai il carrello con parti di altri produttori.

! Leggete tutte le istruzioni riportate nel manuale prima di utilizzare il prodotto. Conservate il manuale di istruzioni per un riferimento futuro. Se non seguete queste avvertenze e le istruzioni, le conseguenze potrebbero essere gravi lesioni o la morte.

! Le cinture di sicurezza e i sistemi di mantenimento dovrebbero essere usati correttamente.

! Per evitare lesioni gravi provocate da cadute o scorrevole, utilizzate sempre le cinture di sicurezza.

! Assicuratevi che quando regolate il carello il bambino è lontano delle parti in movimento.

! Il bambino può scivolare tra aperture per le gambe e potrebbe essere strangolato se non si utilizzano le imbracature.

! Non utilizzate mai il carello sulle scale o scale mobili.

! Tenete il prodotto lontano da oggetti ad alta temperatura, liquidi o oggetti elettronici.

! Non permettere mai al bambino di stare in piedi nel carello o essere collocato con la testa verso la parte anteriore del carrello.

! Non mettete il carro nelle strade, piste o aree pericolose.

! Asiccuratevi che tutti i meccanismi sono impostati correttamente prima di usare il carrello.

! Per evitare lo strangolamento, non individuare articoli con una cintura intorno al collo del bambino, elementi di sospensione del prodotto o allegate quete ai giocattoli.

! Per evitare il ribaltamento, non mettere nulla sul manico

! Non sollevate il carello con il bambino all'interno.

! NON usate il carrello per portare il bambino.

! Per evitare il ribaltamento, non permettete al bambino di cavalcare sul carrello. Sollevate sempre il bambino del e nel carello.

! Per evitare di schiacciarsi le dita, aprire e piegare il carello attentamente.

! Assicuratevi che il carello è completamente aperto o piegato prima di consentire ai bambini di essere vicini al carello.

! Per la sicurezza del bambino, assicuratevi che tutti i componenti vengono assemblati e fissati opportunamente prima di usare il carrello.

! Per evitare lo strangolamento, assicuratevi che è un notevole divario tra il bambino e la tenda.

! Quando si arresta il carrello, sempre attivati i freni.

! Non utilizzate mai il carrello se è difetto o danneggiato.

! Il carrello deve essere utilizzato ad una velocità di passeggio. Il prodotto non è destinato ad essere utilizzato per correre.

! Per evitare il soffocamento, prima di utilizzare questo prodotto, rimuovete i sacchetti di plastica e i materiali di imballaggio. I sacchetti di plastica e i materiali di imballaggio devono quindi essere tenuti lontano dai neonati e bambini.

! Il prodotto non è adatto per l'uso mentre correte o camminate con i pattini.

! La progettazione dell'amaca è di essere utilizzato fin dalla nascita, e per neonati è consigliato l'utillizzo in posizione di massima inclinazione

! Il dispositivo di parcheggio deve essere attivato nel collocamento o il solevamento del bambino.

Il montaggio del carello

Leggete tutte le istruzioni di questo manuale prima di montare ed utilizzare il prodotto.

Aprire il carello

Separate il dispositivo di chiusura del elemento di fissaggio 1 , quindi sollevate la maniglia verso in alto 2 - 1 , spingete la piastra in basso 2 - 2 , se si sente un botto, significa che il prodotto è completamente aperto.

! Verificate se il prodotto è completamente aperto prima di continuare.

Montaggio delle ruote anteriori

Montate le ruote anteriori ai supporti anteriori. Controllare se le ruote sono fissate correttamente tirando le assemblee delle ruote 3, Per rimuovere le ruote anteriori, distaccati le ruote dei piedini anteriori 4 - 2 , mentre premete i elementi di rilascio al di fuori 4 - 1

Montaggio delle ruote posteriori

Montate le ruote posteriori ai supporti posteriori. 5. Controllare se le ruote sono fissate correttamente tirando le assemblee delle ruote, Collegate il cavo del freno nella posizione di fissaggio sotto la barra rettangolare per fissarlo 6

Montaggio della tenda

Allineate i fori della tenda con i titolari della barra e quindi immettete questi nel intero della tenda 7, catturate il gancio e i elementi di fissaggio, collegate i pulsanti per collegare la tenda sul retro 8

Il carrello completamente assemblata è indicato come 9

Funzionamento del carello

Regolazione del grado di inclinazione

Lo schienale ha 5 gradini.

Premete il pulsante di regolazione 10 - 1 , quindi impostate la schiena all'angolazione desiderata 10 - 2

Per sollevare la schiena, spingete verso l'alto.

! Assicuratevi che il meccanismo di inclinazione viene usato correttamente.

Utilizzo della fibbia

Rilasciare la fibbia

Premete il pulsante centrale per liberare la fibbia 11

Bloccaggio della fibbia

Allacciate le cinture di sicurezza 12 - 1,e poi inserire nella leva centrale 12 - 2, Un cricchetto significa che e completamente chiusa 12 - 3

! Per evitare una lesione grave causata da caduta o scivolo, sempre proteggete il bambino con le cinture di sicurezza.

! Assicuratevi che il bambino e impostato con fermezza. Lo spazio tra il bambino e le cinture di sicurezza è di circa un schiaffo.

! Non incrociate le cinture di sicurezza. Il collo del bambino è sottoposto a tale pressione.

Utilizzo delle cinture di protezione

! Per proteggere il bambino di cadute, dopo che posizionate il bambino nel seggiolino, controllate se le cinture di protezione sono a una altezza e lunghezza appropriata.

13 - 1 Dispositivo di bloccaggio cinture di protezione per la spalla A
13 - 2 Dispositivo di bloccaggio cinture di protezione per la spalla B
13 - 3 Dispositivo di Controllo

Per bambini più grandi utilizzate il dispositivo di bloccaggio cinture di protezione per la spalla A e i fori più alti. Per bambini più piccoli, utilizzate il dispositivo di bloccaggio cinture di protezione per la spalla B e i forti più bassi.

Per regolare la posizione utilizzate il dispositivo di fissaggio delle cinture di sicurezza per la spalla, ruotando il dispositivo al livello della parte anteriore. Tirate il dispositivo tra il foro per la cinghia a indietro nella parte anteriore 14, Tirate di nuovo il dispositivo tra il foro più vicino all'altezza delle spalle del bambino 15

Utilizzate il dispositivo di regolazione per modificare la lunghezza delle cinture imbracatura 16 - 1

Premete il pulsante 16 - 2, tirando il nastro centrale alla lunghezza desiderata 16 - 3

Regolazione del supporto

Il supporto ha 2 posizioni.

Aumentare il sostegno

Per alzare il sostegno, spingete verso l'alto.

Abbassamento del supporto

Premete i pulsanti di impostazioni su entrambi i lati del supporto 17 - 1, e abbassate il supporto 17 - 2

Utilizzo meccanismo di bloccaggio della ruota anteriore

Tirate i dispositi di blocco del asso posteriore per mantenere la direzione di movimento. 18

Consiglio Si raccomanda di utilizzare i meccanismi di bloccaggio girevoli su superfici irregolari.

Utilizzo del freno

Per bloccare le ruote, premete il piede sulla leva del freno 19

Per liberare le ruote, sollevate la leva 19 - 1

Consiglio Sempre premete il freno quando il passeggino è fermo.

Utilizzo della tenda

Per aprire la tenda, tirate la tenda avanti e premete le estensioni sui lati 20

Per piegare la tenda, tirate l'estensioni sui lati 20 - 1 e tirate la tenda indietro.

Piego del carello

! Prima de piegare il carello, piegate la tenda.

Sollevate la piastra di piegatura 21 , premete il pedale pieghevole 22 - 1, spingete il carellor prima di piegarlo 22 - 2, Il meccanismo di bloccaggio si cattura automaticamente del dispositivo di fissaggio; il carello e piegato e bloccato completamente 23

Utilizzo del nastro di trasporto

Si può facilmente portare il carello sollevando con la cinghia di trasporto 24

Accessori

Gli accessori possono essere commercializzati separatamente o è possibile di non essere disponibile a seconda della regione.

Utilizzo parapioggia

Per montare la parapioggia, posizionatela sopra il carello e quindi fissate 2 paia di ganci e anelli di montaggio e 2 paia di occhielli sulla parapioggia. 26

! Quando si utilizza la parapioggia controllate sempre la ventilazione.
! Quando non si utilizza, controllate se la parapioggia e stata pulita e asciugata prima della piegatura.
! Se la parapioggia e sul carrello rimuovetela sempre per evitare il taglio e i danni.
! Durante la stagione calda, non mettete il vostro bambino nel carellor che ha assemblata la parapioggia.

Îngrijire și întreținere

! Il cuscino per la seduta rimovibile può essere lavata con acqua fredda e asciugata senza pieghe. Non utilizzate sbiancamento.
! Per pulire il quadro del carrello, usate solo sapone di Marsiglia e acqua calda. Non usate agenti di sbiancanto o detergenti.
! Occasionalmente controllate il carrello per viti allentati, parti usurate, materiali strappati o oggetti incollati. Sostituite o riparate quelle parti secondo le necessità.
! Una esposizione eccessiva ai raggi solari o al calore può causare scolorimento o deformazioni delle parti.
! Se il carrello e umido, aprite la tenda e lasciatelo asciugarsi completamente prima di dipositarlo.
! Se le ruote squittiscono, utilizzate un olio leggero (per esempio Spray al silicio, olio contro il ruggine o olio per la macchina da cucire). È importante di mettere l'olio nel sistema delle ruote o nel'asso 25
! Quando utilizzate il carello sulla spiaggia, pulite completamente il carello dopo l'uso per rimuovere la sabbia e la sale dai sistemi e i meccanismi delle ruote.

TR Joie™ Hosgeldiniz

Joie ailesine girdiginizin icin tebrik ederiz! Kucugun seyhatini sizinle beraber olmak cok seviniriz. Joie Nitro™ yurudugunuz zaman ve yuksek kaliteli bir puset kullanin, komple tasdikli, EN 1888-2012 avrupa standartlarina gore onayli. Urun eb fzla 15 Kg cocugularin icin tasarlanmistir. Isbu klavuz cok dikkatli okunuz ve cocugunuz en iyi korunmasi icin ve rahat bir gezmekicin tum adimlarin uygulanin.

ONEMLI– Kullanim kilavuzu ileride referans olarak kullanmak uzere saklayiniz. .

Klavuzlarin yuklenmesi icin Joiebaby.comadresine ziyaret edin v daha fazla Joie ilginc urunlerin gorun

Icindekiler

Fotograflar	1-6
Urunile ilgili bilgileri	50
Parca listesi	50
Uyarilar	51-52
Puset Montaji	**52**
Puset acmasi	52
On tekerleklerin montaji	52
Raka tekerlekleri montaji	52
Golgelik montaji	52
Puset calismasini	**53**
Egi ayarlanmasi	53
Tokanin kullanmasini	53
Emniyet kemerleri kullanmasini	53
Cercevesi ayarlanmasi	53
On tekerleklerin bloke edilen mekanisma kullanmasini	54
Fren kullanmasini	54
Golgelik kullanmasini	54
Puset katlanmasi	54
Nakliye icin kemer kullanmasini	54
Aksesuariar	54
Bakim ve onarim	54

Acil

Acil ve kaza durumlarda, ilk once cocugunuz bakin ve ilk yardim ve tedavi vermek cok onemlidir.

Urunile ilgili bilgileri


Urunun kullanmadan once kullanma klavuzundan tum taliatlarin okunun. Eger sorun varsa tucarinin arayin. Bazen ozellikler modele gore degisir.

Urun	**Nitro puseti**
Uygunluk	**en fazla 15kg cocuguklari icin**
Malzeme	**Plastik, Demir ve kumas**
Patent no.	**Alinmak durumda**
Uretilmis ulkede	**Cin**
Markasi	**Joie**
Web sayfasi	**www.joiebaby.com**
Uretici	**Joie Childrents Products(UK)Limited**

Parca listesi

Montaj icin tum parcaları kullaniabilir oldugundan emin olun. Parcalari eksik olursa , yerel tucarin ile irtibat kurun. Montaj icin alet gerekmez.

1 Puset cercevesi
2 On teklerkleri (X2)
3 Arka tkerlekler
4 Golgelik
5 Kol
6 Sabitlesme elemani
7 Nakliye kemeri
8 Arka tekerlekleri
9 On tekerlek
10 Bacak koyma yeri
11 Dayaklamak
12 Toka
13 Emniyet kemerleri
14 Golgelik eki
15 Esya tasima sepeti
16 Bacak koyma yeri
17 Fren kolu
18 Katlanabilir pedal
19 Katlama plakasi



Aksesuarlar (Satın alınan urune dahil olmayabilir)

Yağmur kapak



UYARILAR

! DIKKAT Catalll cihazi bel kemeri ile beraber kullanin. Ayrica emniet kemerlerin kullanilmasina gerekiyor.

! DIKKAT Kullanmaktan once, tum mandallarin aktif oldugundan emin olun

! DIKKAT Cocuk urunu ile oynamasini brakmayin.

! DIKKAT Kullanmadan once, koltugun bagalanti cihazlari ve puset govdesi sabitlestirmesini dogru olduguna emin olun.

! Montaji yetiskinler tarafindan yapilir.

! Puset maksimum 15 kg a kadar cocuklar icin uretilmis. Yanlis br agrilik puseti bozabilir

! Telikeli sartlari ve sabitlesme eksikligini onlemesi icin , esya tasinma sepetinde 4,5 Kg fazla agirli koymain.

! Cocugunuzu yalniz birakmak tehlikeli olabilir. Puset icinden bulundugun zaman her zaman cocugunuzu bakin.

! Puseti sagdece cocugu icin kullanin. Puset kollarina ve golgeliklerine cantalar, alisveris ile icinde bulunan posetlerin, paket veya aksesoarlari koymayin.

! Fazla yuk koyundugun zaman, yanlis katlamadigi zaman veya baska ureticinin parcalar kullandiginiz zaman puset hasarlanabilir, bozabilir ve sabit olmayabilir. Kullanma Klavuzua cok dikkatle okunun.

! Baska ureticilerden parcalarini pusetine kullanmayin

! Cocugunuzu yalniz birakmak tehlikeli olabilir. Puset icinden bulundugun zaman her zaman cocugunuzu bakin. Isbu uyarilarin ve kullanma klavuzunun yazilanlarin uygulanmamasi tehlikeye veya olume yol acabilir.

! Emniyet kemerlerin ve bagalanma systemleri dogru kullanmasina gerekiyor.

! Kayma veya dusmeden olan agir yaralamalar onlemesi icin, her zaman emnuytet kemerlerin bagalayin

! Puset ayarlamalari yapildigin zaman , pusetin haraket eden yerlerde yaninda cocugu olmadigina emin olun.

! Emyet kemerlerin kullanmadiginiz zaman, ayak icin bos yerlerde cocugu kayabilir ve bogulabilir.

! Merdivenlerin veya yuruyen merdivenlerinde puseti kullanmayin.

! Yuksek sicaklikta, sivi ve elektronk nezmeler uak tutun

! Cocugu, puset icinde ayakta durmasini veya kafasini puset onude durmasini brakmayin.

! Sokakta, egim pozisyona ve tehlikeli yerlerde brakmayin

! Puset kullanmadan once tun cihaslar sabitlestigine eminolun.

! Bogulmasini onlemesi icin, cocugun bogaazin yaninda ip ile olan nezneler, urun askiya elemanlar, ve ip ile bagalanmis oyuncaklari brakmayin.

! Devirmesini onlemek icin kolda his bir sey koymayin.

! Cocugun icinden ldugun zaman puseti kaldirmayin. .

! Cocugun tasinmasi icin seeti kullanmayin.

! devirmesi onlemek icin cocugun kendisi pusete girmesine brakmayin. Icinde vedisariya siz cocugun koyun.

! parmaklarin sikistirmamasini icin, cok dikkatli puseti acin ve katlanin.

! Cocugun yaninda brakmadan once puset tam acik ve katlanmis olduguna emin olun.

! Cocugun guvenligi saglanmak icin, kullanmadan once pusetin tum parcalar iyi monte ve sabitlestme yaptiginiza emin olun.

! Bogulmasi onlemesi icin , cocugun golgelik yaninda olamadigina emin olun.

! Puset durdudugunuz zaman , frenleri aktive yapin.

! Puset hasarli veya bozuk olursa ozaman onun kullanmayin

! Normal yurumek hizi ile puseti kullanilacak. Urun kosma amacina yapilmamais.

! Cocugun bogulmamasin icin, isbu urun kullanmadan once plastic ambalaji cikarin. Plastik torbalari ve ambalajlari bebeklerden ve kucuk cocuguklarin uzak durmasina gerekiyor

! Kosmak ve kaymak yaptiginiz zaman urunun kullanmayin.

! dogumdan itibaren hamak tasarlanmis, ve yeni dogan bebekler icin maksimim egim pozisyona ayarlanmasini kullanmaktan tavsi ediyoruz.

! Park etme cihazin, cocugun puset icinde koyddugunuz ve cikartiginiz zamanda aktive edin.

Puset montaji

Urunu monte ve kullanmadan once ulanma klavuzunun talimatlari cok dikkatli okuyun

Puser acmasini

Sabitlesme elemantindan kapatma cihazi ayrilanin (1), ve sonradan kolu yukariya kaldirin (2 - 1), olan plakada ayakta asagia bastirin (2 - 2), bir ses duydugun zaman , urunun komple acildigina demektir.

! Devam etmeden once, urunun tam acildigina kontrol edin.

On tekerleklerin mntaji

On ayaklarda on tekerleklerin montaj edin. Tekerlerlerin iyi sabitlestirdigine kontrol etmesi icin , tekerlek toplulugunu cektirme yaptigin (3), On ayaklarin demnte yapmak icin, on ayaklardan tekerleklerin cikartin (4 - 2), serbest brakma elemanlarin basirdigin zamanda (4 - 1)

Arka tekerleklerin montaji

Arka ayaklarda on tekerleklerin montaj edin (5), Tekerlerlerin iyi sabitlestirdigine kontrol etmesi icin , tekerlek toplulugunu cektirme yaptigin . Fren kablosu dikdortgen cubugunun altinda sabitlesme yerine koyun sabitlesmesi icin (6)

Golgelik montaji

Golgelikuzrind olan delikler cubugun destekleri ile siralayin ve sonradan bunlarin golgelik topluluguna sokun (7), kancanin ve diger sabitlesme elemanlarin bagalanin ve golgelik arkalikta bagalanmak icin dugmelerin kapatin (8)

Monte edilen puse foto (9) gibi gorunuyor.

Puset Calistirmasini

Egim deregesi ayarlanmasini

Arkalik 5 kademede.

Ayarlanma dugmeye bastirin 10 - 1 , ve sonradan istediginiz egime yarlayin 10 - 2

Arkalik kaldirmasi icin, yukariya itigin .

! Egim mekansmanin uygun kullanildigina emin olun.

Tokanin kullanmasini

Tokanin acilmasi

Toka acilmasi icin ortada bulunan dgmeye bastirin 11

Tokanin kapatmasi

Emniyet kemerlerin bagalanin 12 - 1, ve sonrada merkezden bulunan tokada sokun. 12 - 2
bir ses duydugunuz zaman komple kapanmis demektir 12 - 3

! Cocugun kaymasin ve dusmesin nedeni ile olan agir yaralar onlemek icin, her zaman bagalana eminiyet kemerlerin ile korun.

! Cocugun sabit koydugna emin olun. Cocuguk ve kemer arasida bosluklarin yaklasik bir elde olmasini gerekiyor.

! Emniyet keerlerin bir birne gecirmeyin. Boylece cocugun boyunu bastiriyorsunuz.

Eminiyet kemerlerinkullanmasini

! Dusme nedenlerini cocugu korumasi icin, cocugun sandaliyede koyduktan sonra, emniye kemerlerin uygun yuksekligine ve uzunluguna takildigina kontrol edin.

13 - 1 Omuzlarin bagalanmasi icin eminyet kemeri cihazi A
13 - 2 Omuzlarin bagalanmasi icin eminyet kemeri cihazi B
13 - 3 Ayarlama chazi

Buyuk cocuguklari icin kemerlerin bagalanmak cihazi omuz icin A ve yukardaki olan delikleri icin kullanin .
Kucuk cocuguklari icin kemerlerin bagalanmak cihazi omuz icin ve asagidaki olan delikleri icin kullanin.

Pozisyonu ayarlanmak icin omuz icin emniyet kemerin bagalanmak cihazi kulanin, ve on tarafin seviyesini a kadar kolu cevirin.Arka kemerin deliginden cihazi onunde cektirin 14, Yeniden cocugun en yuksek omuzlarin pozisyonuna en yaki delikten cihazin cektirin 15

Kemerlerin uzunlugunu ayarlanmasi icin ayarlanma cihazi kullanin. 16 - 1

Dugmeye bastirin 16 - 2, ve ayne zamanda istedigin olcude orta kemerin cektirin 16 - 3

Cercevenin ayarlanmasi

Cerceve 2 pozisyonu var

Cercve kaldirmasi

Cerceve kaldirmasi icin, yukariya igitin.

Cerceve indirmesi

Cerceve her iki taraftlarin bulunan ayarlanma dugmelerin bastirin 17 - 1, ve cercevenin asagida cevirin 17 - 2

Onunde bunulan tekerlegin bloke etmesi

Seyahat yonune tutmak icin on mandalina yukariya bastirin 18

Fikir Donuslu bloke edilen mekanismalarin kullanisi dengesiz yuzeylerin uzerinde tavsi ediyoruz.

Fren kullanmasini

Tekerleklerb blok etmesi icin , aya ile fran kolu ile bastirin. 19
Tekerleklerin brakmasi icin kolunu kaldirin 19 - 1

Fikir Puset durdurdugun zaman, her zaman fren bastirin.

Golgelik kullanmasini

Golgelik acilmasi icin, golgelik onunde cekin ve yanlarda bulunan eklerde bastirin 20

Golgelik katlanmasi icin eklerin yanlarda cekin 20 - 1 ve golgelik arkaya cekin

Puset katlanmasi

! Puset katlanmadan once ,golgeligin katlanin.

Katlanmaplakasi kaldirin 21 , katlanma pedalin ayaktan bastirin 22 - 1, katlanmak icin useti onunde igitin 22 - 2. bloke mekanisma sabitlesme elemanindan bir birine hemen bagalanacak ; Puset komple katlandi ve bloke edildigi 23

Nkliye kemerin kullanmasini

Nakli kemerin yardimi ile kaldirirken kolayca puset nakliyesi yapabilirsiniz 24

Aksesuarlar

Satın alınan urune dahil olmayabilir

Yagmur ortusu kullanimi

Yagmur ortusu motaj etmek icin arabanin uzerinde yerlestirin ve sonradan 2 kanca ve sabitlesme deliklerin ve 2 tane zimbalar monte edin. 25

! Yagmur ortusu kullandigin zaman havalandirmasini kontol edin.

! Yagmu ortusu kullanmadigin zaman , katlanmadan nce temizlendigine ve kurulduguna emin olun.

! Yagmur ortusu montaj edildikten sonra bebek arabasi katlanmayin.

! Sicak mevsinden montaj edildigin yagmur ortusunu cocugunuz bebek arabasi icinde koymayin.

Bakim ve onarim

! sandaliye kaplanmasi cikartilabilir ve soguk suyu ile yikanilabilir ve kurutmak icin dogal kurulmasini brakilacak. Camasir suyu kulanmayin

! Puset cercevisi temizlenmek icin normal sabon kullanin ve sicak suyu. Deterjan ve camasir suyu kullanmayin.

! Surekli puset gevsemis vidalar, parcalarin bozulmasina, kumas yirtmasina ve yapistirmis nezneler ve dikislerine icin kontrol edin. Yedek parcalarin degisirin veya amir edin.

! sicaktan veya guneste uzun zaman kaldigindan urunun solmasini ve parcalarin deforme olmasini nedeni olabilir.

! Eger pusetin islanmasini olursa , golgeligi acin ve depolamadan once iyi kurutmasina brakin.

! eger tekerleklerden ses gelirse, hafif bir yag kullanin(ornek olarak silikonlu bir spray, paslanmaya karsi bir yag, veya dikis makinelerin icin bir yag kullanin). Tekerlek toplugumunda ve aksina yag koymasini onemlidir 25

! Eger puset plajda kullanirsa, ozaman kullanildigiktan sonra kumu ve tuzu tekerleklerin topluluktan ve mekanizmalardan uzaklastimak icin komple temizlenin .

Joie Children's Products (UK) Ltd,
Venture Point, Towers Business Park
Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ

bring the kids™

Share the joy at **joie**baby.**com**

P-IM0060C