




1




2




3A



3B



3C





ENGLISH

Connect the mouse to up to three computers via Bluetooth®.

To program the mouse use the software. If the software does not download automatically, on your computer, open **Microsoft Store**. Search for **HP Accessory Center**, and then download the app.

NOTE: The mouse offers limited support for Mac OS and Chrome devices.

Components description

1. **Scroll wheel**
   Scrolls the screen up or down. Tilt right or left to use functions programmed in the app. By default, tilt right to scroll the screen right and tilt left to scroll the screen left.
2. **Programmable button**
   By default, press to use the Forward function in a web browser.
3. **Programmable button**
   By default, press to use the Back function in a web browser.
4. **Power light**
   Solid white (5 s): The mouse is on.
   Slowly blinking amber: The battery is low. Replace the battery.
5. **Pairing button**
   Press the button for 1 s to switch between computers. Press and hold for 2 s to enter pairing mode for the selected channel.
6. **Bluetooth lights**
   Solid white (5 s): The mouse connection or reconnection was successful.
   Slowly blinking white (180 s): The Bluetooth channel is selected, and the mouse is in pairing mode.
   Two white blinks and pauses (180 s): The mouse is connecting to a previously paired device.

NOTE: To extend battery life, turn off the mouse when not in use.

RMN/型號/型号: TPA-P008M

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P.

The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by HP Inc. under license.

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

First Edition: March 2024

PRINTER: Replace this box with Printed- In (PI) Statement(s) as per spec.

NOTE: This box is simply a placeholder. PI Statement(s) do not have to fit inside the box but should be placed in this area.

N74780-001



ESPAÑOL

Conecte el mouse a hasta tres equipos por medio de Bluetooth.

Para programar el mouse, use el software. Si el software no se descarga de forma automática en su equipo, abra la **Microsoft Store**. Busque **HP Accessory Center** y luego descargue la aplicación.

NOTA: El mouse ofrece soporte limitado para dispositivos Mac OS y Chrome.

Descripción de los componentes

1. **Rueda de desplazamiento**
   Se desplaza en la pantalla hacia arriba o hacia abajo. Incline hacia la derecha o hacia la izquierda para usar las funciones programadas en la aplicación. De forma predeterminada, incline hacia la derecha para desplazarse hacia la derecha en la pantalla e incline hacia la izquierda para desplazarse hacia la izquierda.
2. **Botón programable**
   De forma predeterminada, se usa para la función Avanzar en un navegador web.
3. **Botón programable**
   De forma predeterminada, se usa para la función Atrás en un navegador web.
4. **Indicador luminoso de inicio/apagado**
   Blanco fijo (5 s): El mouse está encendido.
   Parpadeo lento en ámbar: Queda poca batería. Reemplace la batería.
5. **Botón de emparejamiento**
   Presione el botón durante 1 s para alternar entre equipos. Mantenga presionado durante 2 s para entrar en el modo de emparejamiento con el canal seleccionado.
6. **Indicadores luminosos de Bluetooth**
   Blanco fijo (5 s): La conexión o la reconexión del mouse se ha realizado correctamente.
   Parpadeo lento en blanco (180 s): El canal Bluetooth está seleccionado y el mouse está en modo de emparejamiento.
   Dos parpadeos en blanco y pausa (180 s): El mouse se está conectando a un dispositivo emparejado anteriormente.

NOTA: Para aumentar la duración de la batería, apague el mouse cuando no esté en uso.

FRANÇAIS

Connectez la souris à un maximum de trois ordinateurs via Bluetooth.

Pour programmer la souris, utilisez le logiciel. Si le logiciel ne se télécharge pas automatiquement, ouvrez **Microsoft Store** sur votre ordinateur. Recherchez **HP Accessory Center**, puis téléchargez l'application.

REMARQUE : La souris offre une prise en charge limitée des appareils sous Mac OS et Chrome.

Description des composants

1. **Roulette de défilement**
   Elle vous permet de faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas. Inclinez vers la droite ou la gauche pour utiliser les fonctions programmées dans l'application. Par défaut, inclinez vers la droite pour faire défiler l'écran vers la droite et inclinez vers la gauche pour faire défiler l'écran vers la gauche.
2. **Bouton programmable**
   Par défaut, appuyez pour utiliser la fonction Transférer dans un navigateur Web.
3. **Bouton programmable**
   Par défaut, appuyez pour utiliser la fonction Précédent dans un navigateur Web.
4. **Voyant d'alimentation**
   Blanc fixe (5 s) : La souris est allumée.
   Clignotement lent orange : La batterie est faible. Remplacez la batterie.
5. **Bouton de couplage**
   Appuyez sur ce bouton pendant 1 seconde pour basculer d'un ordinateur à l'autre. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au mode de couplage du canal sélectionné.
6. **Voyants Bluetooth**
   Blanc fixe (5 s) : La souris a été connectée ou reconnectée avec succès.
   Clignotement lent blanc (180 s) : Le canal Bluetooth est sélectionné et la souris est en mode de couplage.
   Deux clignotements blancs et pauses (180 s) : La souris se reconnecte à un appareil préalablement associé.

REMARQUE : Pour prolonger la durée de vie de la batterie, éteignez la souris lorsque vous ne l'utilisez pas.

PORTUGUÊS (BRASIL)

Conecte o mouse a até três computadores via Bluetooth.

Para programar o mouse, use o software. Se o software não for baixado automaticamente, no seu computador, abra a **Microsoft Store**. Procure o **HP Accessory Center** e, em seguida, baixe o aplicativo.

OBSERVAÇÃO: O mouse oferece suporte limitado para dispositivos Mac OS e Chrome.

Descrição dos componentes

1. **Roda de rolagem**
   Rola a tela para cima ou para baixo. Incline para a direita ou para a esquerda para usar as funções programadas no aplicativo. Por padrão, incline para a direita, para rolar a tela para a direita, e incline para a esquerda, para rolar a tela para a esquerda.
2. **Botão programável**
   Por padrão, pressione para usar a função Avançar em um navegador da web.
3. **Botão programável**
   Por padrão, pressione para usar a função Voltar em um navegador da web.
4. **Luz de alimentação**
   Cor branca sólida (5 s): O mouse está ligado.
   Piscando lentamente na cor âmbar: A carga da bateria está baixa. Substitua a bateria.
5. **Botão de emparelhamento**
   Pressione o botão por menos de 1 segundo para alternar entre computadores. Mantenha pressionado por 2 segundos para entrar no modo de emparelhamento para o canal selecionado.
6. **Luzes do Bluetooth**
   Cor branca sólida (5 s): A conexão ou reconexão do mouse foi bem-sucedida.
   Piscando lentamente na cor branca (180 s): O canal do Bluetooth está selecionado, e o mouse está no modo de emparelhamento.
   Duas piscadas na cor branca e pausa (180 s): O mouse está se conectando a um dispositivo anteriormente emparelhado.

OBSERVAÇÃO: Para aumentar a duração da bateria, desligue o mouse quando ele não estiver sendo usado.