All manuals and user guides at all-guides.com

User Manual

HyperX Pulsefire FPS Mouse

Find the language and latest documentation for your HyperX Pulsefire FPS Mouse here.

HyperX Pulsefire FPS Mouse Installation Guide

 ..... For instructions in English

 ..... Para instrucciones en Español

 ..... Für Anleitungen in Deutsch

 ..... Pour des instructions en Français

 ..... Per le istruzioni in Italiano

 ..... Por as instruções em Português

 ..... Instrukcje w jezyku Polskim

 ..... Для инструкции на Русском

 ..... Turkce talimatlar icin

 ..... Japanese

 ..... Korean

 ..... Thai

 ..... Vietnamese

Simplified Chinese ..... 中文说明

Traditional Chinese .... 中文說明

all-guides.com

All manuals and user guides at all-guides.com

HyperX Pulsefire FPS Gaming Mouse



Part Numbers
HX-MC001A/AM
HX-MC001A/AS
HX-MC001A/EE
HX-MC001A/EM

All manuals and user guides at all-guides.com


What's included:

- HyperX Pulsefire FPS Gaming Mouse



All manuals and user guides at all-guides.com

Mouse Overview:



A- Left click button.

B- Right click button.

C- Mouse wheel.

D- DPI button.

E- Forward click button.


F- Back click button.

G- Mouse skates.

H- Optical sensor.

All manuals and user guides at all-guides.com

Mouse Installation:



1- Connect the USB connector to the computer.

All manuals and user guides at all-guides.com



DPI presets selection:

Colour	DPI preset
White	400 DPI
Red	800 DPI
Blue	1600 DPI
Yellow	3200 DPI

The mouse needs to be on a flat surface to change the DPI settings.

all-guides.com

All manuals and user guides at all-guides.com

HyperX Pulsefire FPS
Ratón para juegos



Números de referencia
HX-MC001A/AM
HX-MC001A/AS
HX-MC001A/EE
HX-MC001A/EM

All manuals and user guides at all-guides.com


Elementos incluidos:

- Ratón para juegos HyperX Pulsefire FPS



All manuals and user guides at all-guides.com

Información general del ratón:



A- Botón de clic izquierdo.

B- Botón de clic derecho.

C- Rueda del ratón.

D- Botón DPI.

E- Botón de clic de avance.


F- Botón de clic de retroceso.

G- Partes traseras del ratón.

H- Sensor óptico.

All manuals and user guides at all-guides.com

Instalación del ratón:



1- Conecta el conector USB al ordenador.

All manuals and user guides at all-guides.com

Selección de preajustes de DPI:

Color	Preajuste DPI
Blanco	400 DPI
Rojo	800 DPI
Azul	1600 DPI
Amarillo	3200 DPI

El ratón debe estar en una superficie plana para cambiar la configuración de DPI.

all-guides.com

All manuals and user guides at all-guides.com

HyperX Pulsefire FPS Gaming-Maus



Artikelnummern
HX-MC001A/AM
HX-MC001A/AS
HX-MC001A/EE
HX-MC001A/EM

All manuals and user guides at all-guides.com


Im Lieferumfang:

- HyperX Pulsefire FPS Gaming-Maus



All manuals and user guides at all-guides.com

Infos zur Maus:



A- Linke Maustaste.

B- Rechte Maustaste.

C- Mausrad.

D- DPI-Taste.

E- Weiter-Maustaste.


F- Zurück-Maustaste.

G- Maus-Schienen

H- Optischer Sensor

All manuals and user guides at all-guides.com

Installation der Maus:



1- Verbinde den USB-Stecker mit dem Computer.

All manuals and user guides at all-guides.com



DPI-Voreinstellungen:

Farbe	DPI-Voreinstellungen
Weiß	400 DPI
Rot	800 DPI
Blau	1600 DPI
Gelb	3200 DPI

Die Maus muss auf einer flachen Oberfläche aufliegen, um die DPI-Einstellungen zu ändern.

all-guides.com

All manuals and user guides at all-guides.com

HyperX Pulsefire FPS
Souris de jeu



Références produits
HX-MC001A/AM
HX-MC001A/AS
HX-MC001A/EE
HX-MC001A/EM

All manuals and user guides at all-guides.com


Le produit inclut :

- Souris de jeu FPS HyperX Pulsefire



All manuals and user guides at all-guides.com

Présentation de la souris :



A- Bouton gauche.

B- Bouton droit.

C- Roulette.

D- Bouton PPP.

E- Bouton Avance.


F- Bouton Retour.

G- Patins de souris.

H- Capteur optique.

All manuals and user guides at all-guides.com

Installation de la souris :



1- Connectez la prise USB à l'ordinateur.

All manuals and user guides at all-guides.com



Sélection des paramètres PPP :

Couleur	Paramètre PPP
Blanc	400 DPI
Rouge	800 DPI
Bleu	1600 DPI
Jaune	3200 DPI

La souris doit être sur une surface plate pour changer les paramètres PPP.

all-guides.com

All manuals and user guides at all-guides.com

HyperX Pulsefire FPS
Mouse per il gaming



Numeri di parte
HX-MC001A/AM
HX-MC001A/AS
HX-MC001A/EE
HX-MC001A/EM

All manuals and user guides at all-guides.com


Contenuto della confezione:

- Mouse per il gaming HyperX Pulsefire FPS



All manuals and user guides at all-guides.com

Panoramica sul mouse:



A- Tasto clic sinistro.

B- Tasto clic destro.

C- Rotellina del mouse.

D- Pulsante DPI.

E- Tasto clic avanti.


F- Tasto clic indietro.

G- Pattini del mouse.

H- Sensore ottico.

All manuals and user guides at all-guides.com

Installazione mouse:



1- Collegare il connettore USB al computer.

All manuals and user guides at all-guides.com



Scelta pre-impostazioni DPI:

Colore	Ripristina DPI
Bianco	400 DPI
Rosso	800 DPI
Blu	1600 DPI
Giallo	3200 DPI

Per modificare le impostazioni DPI, è necessario che il mouse si trovi su una superficie piana.

all-guides.com

All manuals and user guides at all-guides.com

HyperX Pulsefire FPS
Mouse para jogos



Códigos dos Produtos
HX-MC001A/AM
HX-MC001A/AS
HX-MC001A/EE
HX-MC001A/EM

All manuals and user guides at all-guides.com


O que está incluído:

- Mouse para jogos HyperX Pulsefire FPS



All manuals and user guides at all-guides.com

Visão geral do mouse:



A- Botão esquerdo.

B- Botão direito.

C- Roda do mouse.

D- Botão DPI.

E- Botão avançar.


F- Botão retroceder.

G- Skates do mouse.

H- Sensor óptico.

All manuals and user guides at all-guides.com

Instalação do mouse:



1- Conecte o conector USB ao computador.

All manuals and user guides at all-guides.com



Seleção DPI predefinida:

Cor	DPI predefinido
Branco	400 DPI
Vermelho	800 DPI
Azul	1600 DPI
Amarelo	3200 DPI

O mouse deve estar sobre uma superfície plana para se alterar as configurações DPI.

all-guides.com

All manuals and user guides at all-guides.com

HyperX Pulsefire FPS
Mysz gamingowa



Numery katalogowe
HX-MC001A/AM
HX-MC001A/AS
HX-MC001A/EE
HX-MC001A/EM

All manuals and user guides at all-guides.com


Zawartość zestawu:

- Mysz gamingowa HyperX Pulsefire FPS



All manuals and user guides at all-guides.com

Ogólna prezentacja:



A- Lewy przycisk myszy.

B- Prawy przycisk myszy.

C- Kółko myszy.

D- Przycisk regulacji DPI.

E- Przycisk Dalej.


F- Przycisk Wstecz.

G- Podkładki ślizgowe myszy.

H- Czujnik optyczny.

All manuals and user guides at all-guides.com

Instalacja myszy:



1- Podłączyć wtyk USB do komputera.

All manuals and user guides at all-guides.com



Wybór ustawienia DPI:

Kolor	Ustawienie DPI
Biały	400 DPI
Czerwony	800 DPI
Niebieski	1600 DPI
Żółty	3200 DPI

Zmiana ustawień DPI jest możliwa tylko w przypadku, gdy mysz znajduje się na płaskim podłożu.

all-guides.com

All manuals and user guides at all-guides.com

HyperX Pulsefire FPS
Геймерская мышь



Артикулы
HX-MC001A/AM
HX-MC001A/AS
HX-MC001A/EE
HX-MC001A/EM

All manuals and user guides at all-guides.com


Комплект поставки:

- Геймерская мышь HyperX Pulsefire FPS



All manuals and user guides at all-guides.com

Обзор мыши:



A- Левая кнопка мыши.

B- Правая кнопка мыши.

C- Колесико мыши.

D- Кнопка DPI.

E- Передняя кнопка мыши.


F- Задняя кнопка мыши.

G- Наклейки на мышь.

H- Оптический датчик.

All manuals and user guides at all-guides.com

Установка мыши:



1- Подсоедините USB-разъем к компьютеру.

All manuals and user guides at all-guides.com



Выбор преднастроек DPI:

Цвет	Преднастройка DPI
Белый	400 DPI
Красный	800 DPI
Синий	1600 DPI
Желтый	3200 DPI

Для изменения настроек DPI мышь должна находиться на плоской поверхности.

all-guides.com

All manuals and user guides at all-guides.com

HyperX Pulsefire FPS Oyun Mouse'u



Parça Numaraları
HX-MC001A/AM
HX-MC001A/AS
HX-MC001A/EE
HX-MC001A/EM

All manuals and user guides at all-guides.com


Kutunun içindekiler:

- HyperX Pulsefire FPS Oyun Mouse'u



All manuals and user guides at all-guides.com

Genel Özellikler:



A- Sol tıklama düğmesi.

B- Sağ tıklama düğmesi.

C- Mouse tekerleği.

D- DPI düğmesi.

E- İleri tıklama düğmesi.


F- Geri tıklama düğmesi.

G- Mouse kaydırma.

H- Optik sensör.

All manuals and user guides at all-guides.com

Mouse Kurulumu:



1- USB konnektörünü bilgisayara bağlayın.

All manuals and user guides at all-guides.com

DPI önayar seçimi:

Renk	DPI önayarı
Beyaz	400 DPI
Kırmızı	800 DPI
Mavi	1600 DPI
Sarı	3200 DPI

DPI ayarlarını değiştirmek için, mouse'un düz bir yüzey üzerinde olması gerekir.

all-guides.com

All manuals and user guides at all-guides.com

HyperX Pulsefire FPS
ゲーミングマウス



製品番号
HX-MC001A/AM
HX-MC001A/AS
HX-MC001A/EE
HX-MC001A/EM

All manuals and user guides at all-guides.com


製品内容:

- HyperX Pulsefire FPS ゲーミングマウス



All manuals and user guides at all-guides.com

マウスの概要:



A- 左クリックボタン。

B- 右クリックボタン。

C- マウスホイール。

D- DPI ボタン。

E- 進むボタン。


F- 戻るボタン。

G- マウススケート。

H- 光学式センサー。

All manuals and user guides at all-guides.com

マウスの取り付け:



1- コンピューターの USB コネクターに接続します。

All manuals and user guides at all-guides.com



DPI プリセットの選択:

カラー	**DPI** プリセット
ホワイト	400 DPI
レッド	800 DPI
ブルー	1600 DPI
イエロー	3200 DPI

DPI 設定の変更は、マウスを水平な場所に置いて行う必要があります。

all-guides.com

All manuals and user guides at all-guides.com

HyperX Pulsefire FPS
게임용 마우스



부품 번호
HX-MC001A/AM
HX-MC001A/AS
HX-MC001A/EE
HX-MC001A/EM

All manuals and user guides at all-guides.com


구성품:

- HyperX Pulsefire FPS 게임용 마우스



All manuals and user guides at all-guides.com

마우스 개요:



A- 왼쪽 클릭 버튼.

B- 오른쪽 클릭 버튼.

C- 마우스 휠.

D- DPI 버튼.

E- 앞쪽 클릭 버튼.


F- 뒤쪽 클릭 버튼.

G- 마우스 스케이트.

H- 광센서.

All manuals and user guides at all-guides.com

마우스 설치:



1- 컴퓨터에 USB 커넥터를 연결합니다.

All manuals and user guides at all-guides.com



DPI 기본 설정 선택:

색상	**DPI** 기본 설정
흰색	400 DPI
레드	800 DPI
파랑	1600 DPI
노란색	3200 DPI

DPI 설정을 변경하려면 마우스를 평평한 표면에 두어야 합니다.

all-guides.com

All manuals and user guides at all-guides.com

HyperX Pulsefire FPS
เมาส์เกมมิ่ง



หมายเลขชิ้นส่วน
HX-MC001A/AM
HX-MC001A/AS
HX-MC001A/EE
HX-MC001A/EM

All manuals and user guides at all-guides.com


สิ่งที่ให้มาในกล่อง:

- เมาส์เกมมิ่ง HyperX Pulsefire FPS



All manuals and user guides at all-guides.com

ภาพรวมเมาส์: or Overview:



A- ปุ่มคลิกซ้าย

B- ปุ่มคลิกขวา

C- ล้อเลื่อนเมาส์

D- ปุ่ม DPI

E- ปุ่มคลิกเดินหน้า


F- ปุ่มคลิกถอยหลัง

G- แผ่นหุ้มท้องเมาส์

H- ออฟติคอล เซ็นเซอร์

All manuals and user guides at all-guides.com

การติดตั้งเมาส์:



1- เชื่อมต่อUSBเข้ากับคอมพิวเตอร์

All manuals and user guides at all-guides.com



ตัวเลือกค่า DPI สำเร็จ:

สี	ค่า **DPI** สำเร็จ
ขาว	400 DPI
แดง	800 DPI
น้ำเงิน	1600 DPI
เหลือง	3200 DPI

เมาส์ต้องอยู่บนพื้นที่เรียบเพื่อปรับค่า DPI

all-guides.com

All manuals and user guides at all-guides.com

HyperX Pulsefire FPS
Chuột chơi game



Mã sản phẩm
HX-MC001A/AM
HX-MC001A/AS
HX-MC001A/EE
HX-MC001A/EM

All manuals and user guides at all-guides.com


Bộ sản phẩm gồm có:

- Chuột chơi game HyperX Pulsefire FPS



All manuals and user guides at all-guides.com

Tổng quan về chuột:



A- Nút bấm trái.

B- Nút bấm phải.

C- Nút cuộn chuột.

D- Nút DPI.

E- Nút bấm tới.


F- Nút bấm lùi.

G- Đế chuột.

H- Cảm biến quang.

All manuals and user guides at all-guides.com

Cách lắp chuột:



1- Cắm đầu nối USB vào máy tính.

All manuals and user guides at all-guides.com



Chọn thiết lập DPI:

Màu sắc	Thiết lập DPI
Trắng	400 DPI
Đỏ	800 DPI
Xanh lam	1600 DPI
Vàng	3200 DPI

Để đổi thiết lập DPI, cần đặt chuột trên một mặt phẳng.

all-guides.com

All manuals and user guides at all-guides.com

HyperX Pulsefire FPS
游戏鼠标



产品型号
HX-MC001A/AM
HX-MC001A/AS
HX-MC001A/EE
HX-MC001A/EM

All manuals and user guides at all-guides.com


包含内容：

- HyperX Pulsefire FPS 游戏鼠标



All manuals and user guides at all-guides.com

鼠标概述：



A- 左键单击按钮。

B- 右键单击按钮。

C- 鼠标滚轮。

D- DPI 按钮。

E- 前进单击按钮。


F- 后退单击按钮。

G- 鼠标脚贴。

H- 光学传感器。

All manuals and user guides at all-guides.com

鼠标安装：



1- 将 USB 连接器连接到电脑。

All manuals and user guides at all-guides.com



DPI 预先设置选择：

颜色	**DPI 预先设置**
白色	400 DPI
红色	800 DPI
蓝色	1600 DPI
黄色	3200 DPI

鼠标必须置于平整的表面上才能更改 DPI 设置。

all-guides.com

All manuals and user guides at all-guides.com

HyperX Pulsefire FPS
電競滑鼠



產品型號
HX-MC001A/AM
HX-MC001A/AS
HX-MC001A/EE
HX-MC001A/EM

All manuals and user guides at all-guides.com


內容物：

- HyperX Pulsefire FPS 電競滑鼠



All manuals and user guides at all-guides.com

滑鼠概觀：



A- 左鍵。

B- 右鍵。

C- 滑鼠滾輪。

D- DPI 鍵。

E- 前進鍵。


F- 後退鍵。

G- 滑鼠鼠腳。

H- 光學感應器。

All manuals and user guides at all-guides.com

滑鼠安裝：



1- 連接 USB 至電腦。

All manuals and user guides at all-guides.com



DPI 預設值選擇：

顏色	DPI 預設值
白	400 DPI
紅	800 DPI
藍	1600 DPI
黃	3200 DPI

變更 DPI 設定時，請將滑鼠放置於平整的表面。

all-guides.com