Instructions de montage

ACE casual furniture™

Avertissement !





Les accoudoirs du fauteuil sont conçus uniquement pour être utilisés comme éléments de soutien lorsque vous jouez. Pour éviter d'endommager le fauteuil ou de vous blesser, ne vous assoyez pas sur les accoudoirs. N'utilisez pas les accoudoirs pour vous LEVER du fauteuil ou pour DÉPLACER ou SOULEVER le fauteuil.




AVERTISSEMENT

Risque d'écrasement


Gardez vos mains et vos doigts à l'écart

A		5
B		1
C		1
D		1
E		1
F	M5*8 	2
G	M8*20 	4
H	M8*25 	10
I	Ø8*Ø18 	4
J	Ø8*Ø18 	4
K	M6 	1
L		2
M		2
N		1
O		1
P		2
Q		1
R		1


1




2




3




4




5




6




7



8



9



Si vous utilisez le formulaire en ligne pour nous contacter à www.xrockernation.co.uk, vous devez fournir toutes les informations obliga - **toires afin que nous puissions traiter au mieux votre demande.**

Vous pouvez consulter les réponses aux questions fréquemment posées en ligne ou par téléphone au +44 (0)1274 683 109.

Montageanleitung

ACE casual furniture™





Warnung !


Die Armlehnen sind nur zur Unterstützung beim Spielen bestimmt.
Setzen Sie sich nicht auf die Armlehnen, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden. Verwenden Sie die Armlehnen nicht, um aus dem Sessel AUFZUSTEHEN, um den Sessel zu BEWEGEN oder HOCHZUHEBEN.





WARNUNG


Quetschgefahr
Hände und Finger
fernhalten


A		5
B		1
C		1
D		1
E		1
F	M5*8 	2
G	M8*20 	4
H	M8*25 	10
I	Ø8*Ø18 	4
J	Ø8*Ø18 	4
K	M6 	1
L		2
M		2
N		1
O		1
P		2
Q		1
R		1


1



2



3



4


5


6


7


8


9


Wenn Sie das Kontaktformular unter www.xrockernation.co.uk verwenden, füllen Sie bitte alle Pflichtfelder aus, damit wir Ihnen möglichst effizient helfen können. Antworten auf häufig gestellte Fragen sind online verfügbar oder unter der Nummer +44 (0) 1274683109

Montage-instructies

ACE casual furniture™





Waarschuwing !

Stoelarmen zijn alleen bedoeld voor gaming-ondersteuning.
Ga niet op de armen zitten om schade of letsel te voorkomen. Gebruik de armen niet om uit de stoel OP TE STAAN of om de stoel te VERPLAATSEN of TE TILLEN.




WAARSCHUWING


Gevaar verpletterd te raken
Houd handen en vingers uit de buurt

A		5
B		1
C		1
D		1
E		1
F	M5*8 	2
G	M8*20 	4
H	M8*25 	10
I	Ø8*Ø18 	4
J	Ø8*Ø18 	4
K	M6 	1
L		2
M		2
N		1
O		1
P		2
Q		1
R		1


1




2




3




4




5




6




7



8



9



Als u het online contactformulier op www.xrockernation.co.uk gebruikt, moet u alle verplichte informatie invullen, zodat wij u zo efficiënt mogelijk kunnen helpen. Antwoorden op veelgestelde vragen zijn online beschikbaar of bel +44 (0) 1274683109

Instrucciones de montaje

ACE casual furniture™





¡Advertencia!

Los reposabrazos de la silla deben utilizarse únicamente como apoyo durante el juego.
Para evitar daños o lesiones, no se siente sobre los reposabrazos. No utilice los reposabrazos para LEVANTARSE de la silla ni para MOVER o LEVANTAR la silla.




ADVERTENCIA


Riesgo de aplastamiento
Mantenga las manos y los dedos alejados

A		5
B		1
C		1
D		1
E		1
F	M5*8 	2
G	M8*20 	4
H	M8*25 	10
I	Ø8*Ø18 	4
J	Ø8*Ø18 	4
K	M6 	1
L		2
M		2
N		1
O		1
P		2
Q		1
R		1


1




2




3




4




5




6




7



8



9



Si utiliza el formulario online de la página deContacto en www.xrockernation.co.uk, deberá incluir toda la información obligatoria para que **le podamos ayudar de la forma más eficaz posible.**
Las respuestas a preguntas frecuentes pueden consultarse online o llamando al +44 (0) 1274683109.

Assembly Instructions

ACE casual furniture™

⚠ Warning! Chair arms are for gaming support only.





To avoid damage or injury, do not sit on the arms. Do not use arms to EXIT from the chair or to MOVE or LIFT the chair.




⚠ WARNING

Crush Hazard


Keep hands and fingers away

A		5
B		1
C		1
D		1
E		1
F	M5*8 	2
G	M8*20 	4
H	M8*25 	10
I	Ø8*Ø18 	4
J	Ø8*Ø18 	4
K	M6 	1
L		2
M		2
N		1
O		1
P		2
Q		1
R		1


1




2




3




4




5




6




7



8



9



If you use the Contact Us online form at www.xrockernation.co.uk, you must include all the manditory information in order for us to help you as efficiently as possible.

Answers to frequently asked questions are available online or call +44 (0)1274 683 109.