

STILVITRINE



(D) Montageanleitung
(FR) Notice de montage
(NL) Handleiding voor de montage
(CZ) Montážní návod
(HU) Szerelési útmutató
(TR) Montaj talimati
(GB) Assembly instructions
(IT) Istruzioni di montaggio
(PL) Instrukcja montażu
(SK) Návod na montáž
(RO) Instrucţiuni de montaj
(RU) Инструкция по монтажу




Dokument-Nr.: 0104879 - 2 / E.N.
Ausgabe: 19.09.13


Service • Asststenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба


Name • Nom • Nome • Naam
Nazwa • Jméno • Názow • Név
Denumire • Isim • Название

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz

Typ • Type • Tip • Típus • Tipo •
Тип









B10	01-2054	01-9255	01-2009	01-4352
1	8	4	4	8
			5 x 60	
01-4726	01-2980	01-2863	01-2982/3	01-2034
4	6	12	6	18
				3,5 x15
01-6507 / 01-6508		01-9505	01-2503	01-4701
2	2	2	2	14
			4 x17	
01-9888	01-9817	01-9270	01-2005	01-9201
14	2	2	7	1
			3,5 x 20	

01-9803	01-2034
7	14
	3,5 x15




1 x 1646 x 707 x 15




2 x 1645 x 263 x 3




2 x 1646 x 50 x 25




2 x 1640 x 320 x 4




715 x 90 x 15




2 x
717 x 331 x 15





4 x
679 x 254 x 4





0104879






1
01-4352
4
01-9201
1
01-9803
7
01-2034
3,5 x15
14
01-9201
8
01-4352
9
9
1
01-2034
01-9803



2
B10
1
1
340 mm
165 mm



3
01-2054
4
1
2
01-2054



4
01-9255
4
01-4352
4
4
01-9255
01-4352


5
3


6
01-2009
5 x 60
1
4
01-2009



7
01-2009
5 x 60
1
4
3
01-2009



8
01-2054
4
01-2009
5 x 60
2
1


9
01-9270
2
01-9270
10
12
11

10


01-2005
3,5 x 20
7





11

01-4726
4




12

01-2980
6

01-2863
12

01-2982/3
6



13


01-2034
3,5 x15
12


01-6507
2


01-6508
2


01-9505
2

01-2503
4 x17
2









D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.	CZ	Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky.
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.	SK	Na čistenie používajte len prachovku alebo zl'ahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhnúce čistiace prostriedky.
F	Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.	HU	Kérjük, csak portörlö kendövel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzshatású tisztítószert.
IT	Si raccomanda di pulire sono con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detergenti abrasivi.	RO	Vă rugăm să utilizaţi la curăţare exclusiv o cârpă de şters praful sau o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi substanţe de curăţat abrazive.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.	TR	Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşindirici temzlik malzemeleri kullanmayiniz.
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.	RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.