



ROCCAT
ELO X STEREO




QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

PACKAGE CONTAINS CONTENU DE LA BOÎTE



PC Splitter Cable
Câble séparateur PC

Removable Microphone
Microphone amovible



Elo X Stereo Gaming Headset
Casque de jeu Elo X Stereo


HEADSET CONTROLS COMMANDES SUR CASQUE

Volume Control


Réglage du volume

Mic Mute On/Off

Interrupteur microphone muet



XBOX ONE SETUP CONFIGURATION XBOX ONE



For new Xbox console setup instructions, go to:
Pour consulter les nouvelles instructions de
configuration pour Xbox, rendez-vous sur:
turtlebeach.com/Xboxsetup

VOLUME SETUP | CONFIGURATION DU VOLUME

EN

1. Press the Xbox Button on your controller and navigate to Settings (⚙️)
2. Select Audio
3. Set Headset Volume to maximum
4. Set Headset chat Mixer to your preferred Game/Chat Balance
5. Set Mic Monitoring to your preferred level

ES

1. Pulsa el botón de Xbox en el mando y ve a Configuración (⚙️)
2. Selecciona Sonido
3. Configura el volumen de los auriculares al máximo
4. Configura el mezclador de chat de los auriculares a tu equilibrio de juego y chat favorito
5. Configura el monitor de micrófono a tu nivel preferido

IT

1. Premi il pulsante Xbox sul controller e vai alle Impostazioni (⚙️)
2. Seleziona Audio
3. Impostare il volume delle cuffie al massimo
4. Impostare il mixer per la chat sul bilanciamento gioco/chat preferito
5. Impostare il controllo microfono sul livello preferito

SE

1. Tryck på Xbox-knappen på handkontrollen och gå till inställningar (⚙️)
2. Välj Ljud
3. Ställ in headsetvolymen till maximal nivå
4. Ställ in headsetets chattmix till önskad balans mellan spel och chatt
5. Ställ in mikrofonåterspelning till önskad nivå

NL

1. Press the Xbox Button on your controller and navigate to Settings (⚙️)
2. Selecteer Audio
3. Set Headset Volume to maximum
4. Set Headset chat Mixer to your preferred Game/Chat Balance
5. Set Mic Monitoring to your preferred level

DE

1. Drücke die Xbox-Taste deines Controllers und navigiere zu den Einstellungen (⚙️)
2. Wähle Audio
3. Stellen Sie die Headset-Lautstärke auf das Maximum ein
4. Stellen Sie den Headset-Chatmixer auf Ihr bevorzugtes Verhältnis zwischen Spiel- und Chat-Lautstärke ein
5. Stellen Sie den Mikromonitor auf Ihre bevorzugte Lautstärke ein

FR

1. Appuyez sur la touche Xbox de votre manette et ouvrez l'onglet Paramètres (⚙️)
2. Sélectionnez Audio
3. Paramétrez le volume du casque au maximum
4. Paramétrez le mélangeur de tchat du casque selon vos préférences
5. Paramétrez le contrôle du micro selon vos préférences


PT

1. Prime o botão Xbox no comando e seleciona Definições (⚙️)
2. Selecionar Áudio
3. Coloca o volume dos auriculares no máximo
4. Configura o editor de som de chat dos auriculares para o equilíbrio entre som de jogo/chat que preferires
5. Coloca a monitorização de microfona no nível que preferires

DK

1. Tryk på Xbox-knappen på din controller, og gå ind i Indstillinger (⚙️)
2. Vælg lyd
3. Skru helt op for headset-lydstyrken
4. Indstil chat-mixeren for headsettet til din foretrukne fordeling mellem spil og chat
5. Sæt mikrofonfølsomheden til dit foretrukne niveau

PS4™ SETUP CONFIGURATION PS4™



For PlayStation® 5 setup instructions, go to:
Pour consulter les instructions de configuration
pour PlayStation® 5, rendez-vous sur:
turtlebeach.com/PS5setup

EN

1. Go to Settings >> Devices >> Audio Devices
2. Set Input & Output Device to Headset Connected to Controller
3. Set Output to Headphones to **All Audio**
4. Set Volume Control (Headphones) level to maximum
5. Select Adjust Microphone Level and follow the on-screen instructions to calibrate your microphone

DE

1. Wählen Sie Einstellungen >> Geräte >> Audiogeräte
2. Wählen Sie unter Eingabe- und Ausgabe-Gerät das mit dem Controller verbundene Headset aus
3. Stellen Sie die Ausgabe an Kopfhörer auf Gesamter Sound ein
4. Stellen Sie die Lautstärkeregelung (Kopfhörer) auf Maximum ein
5. Wählen Sie die Option zur Einstellung des Mikrofonpegels und folgen Sie den Anweisungen zur Kalibrierung Ihres Mikrofons

ES

1. Ve a Configuración >> Dispositivos >> Dispositivos de sonido
2. Configura los Dispositivos de entrada y de salida a auriculares conectados al mando
3. Configura la salida de los auriculares a todos los sonidos
4. Configura el nivel del control de volumen (cascos) al máximo
5. Selecciona Ajustar el nivel del micrófono y sigue las instrucciones para calibrar el micrófono

IT

1. Selezionare Impostazioni >> Dispositivi >> Dispositivi audio
2. Selezionare come dispositivo di ingresso e di uscita le cuffie collegate al controller
3. Impostare l'opzione Riproduci l'audio tramite cuffie su Tutto l'audio
4. Impostare il livello di Controllo del volume (cuffie) al massimo
5. Selezionare l'opzione Regola il livello del microfono e seguire le istruzioni a schermo per calibrare il microfono

SE

1. Gå till Inställningar >> Enheter >> Ljudenheter
2. Ställ in In- och utdataenhet till Headset anslutet till handkontroll
3. Ställ in Utdata till hörlurar till Allt ljud
4. Ställ in volymkontroll (hörlurar) till maximal nivå
5. Välj Justera mikrofonnivå och följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera din mikrofon

NL

1. Ga naar Instellingen > Apparaten > Audioapparaten
2. Stel Invoer- en uitvoerapparaat in op Headset aangesloten op controller
3. Stel de uitvoer in op Hoofdtelefoon naar alle audio
4. Stel Volumebediening (hoofdtelefoon) in op maximaal
5. Selecteer Microfoonniveau aanpassen en volg de instructies in beeld om je microfoon te kalibreren

FR

1. Ouvrez Paramètres >> Périphériques >> Périphériques audio
2. Dans Périphérique d'entrée et Périphérique de sortie, sélectionnez Casque branché à la manette
3. Dans Sortie vers le casque, sélectionnez Tout audio
4. Le niveau de volume du paramètre Réglage du volume (casque) doit être au maximum
5. Sélectionnez Régler le niveau du microphone et suivez les instructions à l'écran pour régler votre microphone

PT


1. Dirija-se a Definições » Dispositivos » Dispositivos de Áudio
2. Selecione os auscultadores ligados ao comando como o dispositivo de entrada e saída de áudio
3. Selecione "Todo o Áudio" em "Enviar áudio para os auscultadores"
4. Defina o "Controlo de volume (auscultadores)" para o máximo
5. Selecione "Ajustar nível do microfone" e siga as instruções de calibração no ecrã

DK

1. Gå til Indstillinger >> Enheder >> Lydenheder
2. Indstil Input & Output Device til Headset Connected to Controller
3. Vælg Send til hovedtelefoner for Alt lyd
4. Indstil lydstyrken (hovedtelefoner) til det maksimale niveau
5. Vælg Tilpas mikrofonlydstyrke, og følg instruktionerne på skærmen for at kalibrere din mikrofon

PC/MAC[®], NINTENDO SWITCH[™] & MOBILE SETUP

CONFIGURATION POUR PC, MAC[®], NINTENDO SWITCH[™], ET APPAREILS MOBILES



TECHNICAL FACTS

TECH SPECS

- 3.5mm or pink/green PC splitter cable connection
- 20Hz - 20kHz speaker frequency response
- 50mm speakers with neodymium magnets
- Audio controls: master volume wheel, mic mute
- Removable unidirectional microphone
- Leatherette headband with foam cushioning
- Over-ear design featuring memory foam

Should you need assistance ...

Our support team is ready to help you with any technical questions. Just send an e-mail to support@roccat.org or visit our website at:

WWW.ROCCAT.ORG/SUPPORT

REGULATORY COMPLIANCE STATEMENTS FOR THE ELO X STEREO

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) COMPLIANCE NOTICES

CLASS B INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15, Subpart B of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC CAUTION:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This product is compliant with the Consumer Product Safety Improvement Act of 2008, Public Law 110-314 (CPSIA)

CANADIAN ICES STATEMENTS

Canadian Department of Communications Radio Interference Regulations

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio-noise emissions from a digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministère des Communications

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques visant les appareils numériques de classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministère des Communications du Canada. Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

TURTLE BEACH CORPORATION | 11011 VIA FRONTERA, SUITE A, SAN DIEGO, CA 92127

© 2020 Turtle Beach Corporation. All rights reserved. Any product names mentioned in this manual may be trademarks or registered trademarks and are the property of their respective owners. Information contained herein is subject to change without notice. Turtle Beach Corporation shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. This publication or parts of it may not be reproduced without the express consent of the publisher.

EUROPEAN UNION AND EUROPEAN FAIR TRADE ASSOCIATION (EFTA) REGULATORY COMPLIANCE

Declaration of Conformity

Marking by this symbol:



Indicates compliance with the Essential Requirements of the EMC Directive of the European Union (2014/30/EU). This equipment meets the following conformance standards:

Safety: EN 50332-2:2015, EN71-3:2013

Emissions: EN 55032:2015+AC:2016, EN55035:2017+AC:2019-11, AN/NZS CISPR32:2015

Immunity: EN55024:2010+A1:2015, AN/NZS CISPR24:2010+A1:2015

The products are licensed, as required, for additional country specific standards for the International Marketplace. Additional issued licenses available upon request.

Environmental: REACH 2006/1907/EC,
RoHS 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU,
WEEE 2012/19/EU, Packaging 94/62/EC, Toys Safety Directive 2009/48/EC

Please visit the following URL for a complete copy of the Declaration of Conformity:

<http://www.turtlebeach.com/homologation>



This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

Turtle Beach Europe Ltd is obligated as a producer with a main activity of selling under The Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) Regulations 2007. To fulfil our obligation we are registered with Comply Direct and their Recycling Room. Here you will find advice and information on packaging waste management, recycling symbols and the waste hierarchy principles of reduce, reuse and recycle.
<https://www.complydirect.com/the-recycling-room/>



Class B

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

10003
426-192-004-005



WWW.ROCCAT.ORG