

PRO4-SERIES Stereo Gaming Headset Instruction Manual

EN: Licensed for sale in Europe, Africa, Middle East, Russia, India and Oceania and for use exclusively with PlayStation4.
FR: Licencié pour la vente en Europe, Afrique, Moyen-orient, Russie, Inde et Océanie. Pour une utilisation exclusive avec le système PlayStation4.
IT: Ha concesso una licenza a per la vendita Europa, in Africa, Medio Oriente, in Russia, in India ed Oceania. Per uso esclusivamente con PlayStation4.
DE: Genehmigt für Verkauf in den Europa, Afrika, Mittlere Osten, Russland, Indien und Ozeanien. Für Gebrauch ausschließlich mit PlayStation4.
ES: Autorizó exclusivamente para la venta en Europa, África, Oriente Medio, Rusia, la India y Oceanía. Para el uso con PlayStation4.
NL: Vergunning gegeven voor verkoop in Europa, Afrika, Midden-Oosten, Rusland, India en Oceanië. Voor gebruik uitsluitend met PlayStation4.

"PS4", "PlayStation", "PS4" and "DUALSHOCK" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

Not recommended for children under 6 years of age. Please retain this packaging for future reference. Due to the company's policy of constant improvement and technical refinement, the company reserve the right to alter the specification. MADE IN CHINA.

4Gamers™ is a registered trademark of Accessories 4 Technology Limited.

Manufactured by / Construit près / fabbricato vicino / Vorbei hergestellt / Fabricado cerca / langs vervaardigd Accessories 4 Technology Ltd. Bolton, BL2 1BX

All warranty information is available on our website: www.4Gamers.net/terms-conditions

PRO4-FIX-MIC-IB | V1.10.19

4gamers™



ES: PRO4 SERIES

STEREO GAMING HEADSET

Para garantizar el mejor rendimiento de su producto, por favor, lea atentamente este manual y guardar para futura referencia.

Garantía

Este producto está garantizado por un periodo de 2 años desde la fecha de adquisición del mismo. Durante este periodo, si hay algún defecto de materiales de fábrica, o debido a manipulación y/o transporte desde el distribuidor o punto de venta, se podrá reemplazar por el mismo modelo o uno similar, por eso debe guardar el ticket de compra. Esta garantía no cubre los defectos derivados de un daño accidental, mal uso o desgaste natural, y está disponible únicamente para el comprador original del producto. Esto no afecta a sus derechos de comprador.



Para prevenir daños de audición, no ajuste el volumen demasiado alto durante largas sesiones de juego.

Precauciones

- Antes de colocarse los auriculares, ajuste el nivel de volumen al mínimo y una vez colocados vaya aumentándolo hasta llegar al nivel deseado
- Escuchar por los auriculares al nivel máximo de volumen puede causar daños tanto a los auriculares como a sus oídos
- La exposición duradera a música alta u otros sonidos a gran volumen desde los auriculares puede causar daños auditivos. Es mejor evitar niveles de volumen muy altos cuando utilice auriculares, especialmente en largos periodos de uso

Configurando el Headset

Enchufe el conector de 3.5mm en el conector para auriculares de su Mando Inalámbrico DUALSHOCK®4.

Configurando el Sistema PlayStation®4

Para poder escuchar el audio del juego en el Headset, debe asegurarse de que el Sistema PS4™ está configurado de la siguiente forma:

"Ajustes" > "Sonido y Pantalla" > "Ajustes de salida de audio" > "Salida a auriculares" > "Todo el audio"

Ajustes del nivel de Volumen del Sistema PS4™

El nivel de volumen del Headset puede ajustarse desde el menú del Sistema PS4™ de la siguiente forma:

Volumen del Headset

"Ajustes" > "Sonido y pantalla" > "Ajustes de salida de audio" > "Control de Volumen (Auriculares)"

Volumen del Micrófono

"Ajustes" > "Dispositivos" > "Dispositivos de audio" > "Nivel del micrófono"

"Ajuste el nivel del Micrófono hasta que el indicador marque "Bien"

Control de Volumen Incorporado

El control de volumen ajusta el audio del juego y de los chats de forma simultánea.

Precauciones y medidas de seguridad importantes

- Nunca exponga la unidad a la luz solar directa o condiciones de humedad ambiental
- No exponga el producto a salpicaduras, goteras, lluvia o humedad. No sumergir en líquidos
- No exponga el producto al polvo, luz solar directa, alta concentración de humedad, condiciones de clima extremas, altas temperaturas o descargas eléctrica
- Evite torcer demasiado los cables
- Nunca transporte los mandos colgando del cable USB
- No utilizar si el producto está dañado
- No desmontar; no hay ningún componente sustituible en su interior
- Para una limpieza externa, use solamente un trapo suave, limpio y ligeramente humedecido. El uso de detergentes podrían dañar el acabado de la carcasa y podría filtrarse a su interior ocasionando daños

Reciclaje



Donde vea el símbolo en cualquiera de nuestros productos eléctricos, pilas o embalaje, le indicará que dicho producto eléctrico o batería no debe depositarse como basura doméstica en la UE o Turquía. Para asegurar una disposición y tratamiento correctos del producto y las baterías, por favor deposítelos de acuerdo a las leyes locales aplicables o requerimientos para deshacerse de equipamiento/ baterías eléctricos. Al hacerlo, ayudará a conservar recursos naturales y mejorar los estándares en la protección del medio ambiente en el tratado y disposición de basura eléctrica.

Al hacerlo, ayudará a conservar recursos naturales y mejorar los estándares en la protección del medio ambiente en el tratado y disposición de residuos electrónicos.

No recomendado para niños menores de 6 años de edad.

Ayuda

Onl de habla inglesa
ONLINE: WWW.4GAMERS.NET/SUPPORT
EMAIL: HELP@ABPTECH.CO.UK

FABRICADO EN CHINA

NL: PRO4 SERIES

STEREO GAMING HEADSET

Bewaar deze handleiding om hem later te kunnen raadplegen.

Garantie

Dit product heeft een garantie van 1 jaar vanaf de datum van aankoop. Indien er tijdens die periode een defect is te wijten aan defecte materialen, dan zal het winkelpunt waar u het kocht omruilen met hetzelfde of een gelijkwaardig product. Deze garantie dekt geen fouten te wijten aan ongelukschade, verkeerd gebruik of slijtage, en is enkel geldig voor de originele aankoper van het product.



Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, luister niet op een hoog volume gedurende lange perioden

Waarschuwingen

- Voordat u de hoofdtelefoon draagt, zet de volumeknop op de laagste stand om daarna langzaam te verhogen totdat u het gewenste volume bereikt
- Luisteren naar uw hoofdtelefoon op het hoogste niveau kan schade veroorzaken aan zowel de hoofdtelefoon als je oren
- Langdurige blootstelling aan luide muziek of andere geluiden in een hoofdtelefoon kan gehoorschade veroorzaken. Het beste is om een zeer hoog volume bij gebruik van een hoofdtelefoon, vooral voor langere perioden, te vermijden

Instellen van je koptelefoon

Doe de 3.5 mm Jack plug (koptelefoonplug) in de koptelefoonaansluiting op je DUALSHOCK®4 controller

Instellen van je PlayStation®4 systeem

Om ervoor te zorgen dat je andere spelers kunt horen, moet je PS4™ systeem als volgt worden ingesteld:

"Instellingen" > "Apparaten" > "Audio apparaten" > "Uitgang naar koptelefoon" > "Alle Audio"

Het PS4™ systeem volume aanpassen

Het geluid van de koptelefoon kan via het PS4™ systeem als volgt worden aangepast:

Volume van de hoofdtelefoon

"Instellingen" > "Geluid en Scherm" > "Audio Output Instellingen" > "Volume beheer (koptelefoon)"

The Microphone level

"Instellingen" > "Geluid en Scherm" > "Audio Output Instellingen" > "Aanpassen microfoon level"

Pas het microfoon niveau aan totdat er 'goed' verschijnt

Inline volume regeling

De volumeregelaar stelt de spel en chat geluiden gelijktijdig.

Belangrijke veiligheidsopmerkingen en voorzorgsmaatregelen

- Nooit blootstellen aan direct zonlicht of natte weersomstandigheden
- Bescherm het apparaat tegen spatten, druppels, regen of vochtigheid. Dompel het niet onder in liquide materialen
- Bescherm het apparaat tegen stof, direct zonlicht, natte weerscondities, hoge vochtigheid, hoge temperaturen of mechanische schokken
- Vermijd onnodige belasting van de kabels
- Gebruik de hoofdtelefoon niet dragen aan de kabel
- Gebruik het apparaat niet wanneer het defect is
- Haal het apparaat niet uit elkaar; er zijn geen onderdelen om te onderhouden
- Voor uitwendig reiniging, gebruik alleen een zachte, schone, vochtige doek, gebruik van reinigingsmiddelen kan de behuizing beschadigen en naar binnen lekken

Recycling



Als u dit symbool zit op één onze elektrische producten, batterijen of verpakkingen, geeft dit aan dat het artikel niet bij het algemene huisafval mag worden gedeponeerd in Europa of Turkije. Deponeer en verwijder elektrische apparatuur en batterijen conform de lokale wetgeving.

Op die manier werkt u mee aan de instandhouding van de natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van het milieu in de behandeling en verwijdering van elektrisch afval.

Niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 6 jaar.

Klantenservice

Engelstalige onl
ONLINE: WWW.4GAMERS.NET/SUPPORT
EMAIL: HELP@ABPTECH.CO.UK

MADE IN CHINA

