

**SAMSUNG**

# FULL MANUAL

---

## **HW-S800B / HW-S801B**

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register your product at  
[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# SAFETY INFORMATION

## SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).

NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

	<b>CAUTION</b> <b>RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.</b>	
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.	
	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.	
	Class II product : This symbol indicates that a safety connection to electrical earth (ground) is not required. If this symbol is not present on a product with a power cord, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground).	
	AC voltage : Rated voltage marked with this symbol is AC voltage.	
	DC voltage : Rated voltage marked with this symbol is DC voltage.	
	Caution. Consult Instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.	

### WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.
- To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.

### CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

### CAUTION (for Canada)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device may automatically discontinue transmission if there is no information to transmit, or an operational failure. Note that this is not intended to prohibit the transmission of control or signaling information or the use of repetitive codes where required by the technology.

**This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.**

### Radiation Exposure Statement

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

## Important Safety Instructions

Read these operating instructions carefully before using the unit. Follow all the safety instructions listed below. Keep these operating instructions handy for future reference.

1. Read these instructions.
2. Keep these Instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings.  
Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug.  
A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. 
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

## PRECAUTIONS


1. Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the bottom of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (3~4 inches). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
2. During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
3. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
4. Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.
5. **Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.**
  - Do not apply shock to the remote control.
  - Be careful not to let foreign substances such as metal, liquid, or dust come in contact with the charging terminal of the remote control.
  - When the remote control is damaged or you smell smoke or burning fumes, immediately stop operation and then repair it at the Samsung service center.
  - Do not arbitrarily disassemble the remote control.
  - Be careful not to let infants or pets suck or bite the remote control. Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.

# CONTENTS

<b>01</b>	<b>Checking the Components</b>	<b>6</b>
<b>02</b>	<b>Product Overview</b>	<b>7</b>
	Top Panel of the Soundbar .....	7
	Rear Panel of the Soundbar .....	8
<b>03</b>	<b>Using the Soundbar Remote Control</b>	<b>9</b>
	About the Remote control .....	9
	How to Use the Remote Control .....	9
	Active Voice Amplifier (AVA) .....	11
	Using the Hidden Buttons (Buttons with more than one function) .....	11
	Output specifications for the different sound effect modes .....	12
	Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control .....	13
<b>04</b>	<b>Connecting the Soundbar</b>	<b>14</b>
	Connecting the power and units .....	14
	– Manually connecting the Subwoofer .....	15
	– LED Indicator Lights on the Rear of Subwoofer .....	16
	Connecting an SWA-9500S (Sold Separately) to your Soundbar .....	16
<b>05</b>	<b>Connecting to a TV</b>	<b>17</b>
	Connecting the TV that supports HDMI ARC (Audio Return Channel) .....	17
	Connecting via Bluetooth .....	18
	Connecting via Wi-Fi .....	19
	Connecting to a TV that supports Dolby Atmos .....	20
	Using the Q-Symphony Function .....	21
	Using the Spacefit sound .....	22
<b>06</b>	<b>Connecting a Mobile Device</b>	<b>23</b>
	Method 1. Connecting via Bluetooth .....	23
	Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network) .....	25
	Using the Tap Sound .....	26
<b>07</b>	<b>Connecting via Apple Airplay 2</b>	<b>27</b>
<b>08</b>	<b>Installing the Wall Mount</b>	<b>28</b>
	Installation Precautions .....	28
	Wallmount Components .....	28
<b>09</b>	<b>Installing the Soundbar in front of TV</b>	<b>29</b>

<b>10</b>	<b>Software Update</b>	<b>30</b>
	Auto Update.....	30
	USB Update.....	30
	Reset.....	30
<b>11</b>	<b>Troubleshooting</b>	<b>31</b>
<b>12</b>	<b>License</b>	<b>32</b>
<b>13</b>	<b>Open Source License Notice</b>	<b>33</b>
<b>14</b>	<b>Important Notes About Service</b>	<b>33</b>
<b>15</b>	<b>Specifications and Guide</b>	<b>34</b>
	Specifications.....	34


# 01 CHECKING THE COMPONENTS









- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label: Bottom of the Soundbar Main Unit)
- To purchase additional components or optional cables, contact a Samsung Service Center or Samsung Customer Care.
- For more information about the wallmount or rubber-foot, see pages 28~29.
- Design, specifications, and App screen are subject to change without prior notice.
- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.

# 02 PRODUCT OVERVIEW

## Top Panel of the Soundbar



<p><b>1</b></p>	<p><b>LED indicator</b> The LED Indicator flashes, glows, or changes color depending on the Soundbar’s current mode or status. The color of the LED indicator and the number of lights indicate the active mode as described below.</p>								
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20%;"> White LED</td> <td style="width: 20%;"> White LED</td> <td style="width: 20%;"> Multicolor LED</td> <td style="width: 20%;"> White LED</td> <td style="width: 20%;"> White LED</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>The Multicolor LED changes to <b>White, Cyan, Green, Red, and Blue</b> depending on the mode or status.</li> </ul>	 White LED	 White LED	 Multicolor LED	 White LED	 White LED			
 White LED	 White LED	 Multicolor LED	 White LED	 White LED					
<p><b>2</b></p>	<p><b>○ (Multi Function) Button</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In standby mode, press the <b>○ (Multi Function)</b> button to turn on the Soundbar.</li> <li>Press the <b>○ (Multi Function)</b> button to change the mode. Each time you change the mode, the LED lights in white and then turns off.</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%;">LED indicator</td> <td style="width: 25%;"> White On → Off</td> <td style="width: 25%;"> White On → Off</td> <td style="width: 25%;"> White On → Off</td> </tr> <tr> <td></td> <td>“TV ARC”</td> <td>“Wi-Fi”</td> <td>“Bluetooth”</td> </tr> </table>	LED indicator	 White On → Off	 White On → Off	 White On → Off		“TV ARC”	“Wi-Fi”	“Bluetooth”
LED indicator	 White On → Off	 White On → Off	 White On → Off						
	“TV ARC”	“Wi-Fi”	“Bluetooth”						
<p><b>3</b></p>	<p><b>– + (Volume) Button</b> Adjusts the volume.</p>								
<p><b>4</b></p>	<p><b>∅ (Mic On/Off) Button</b> Press the button to turn the microphone on or off. When the microphone is off, the LED indicator will light red.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%;">LED indicator</td> <td style="width: 25%;"> Red On</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>“Mic Off”</td> <td>“Mic On”</td> </tr> </table>	LED indicator	 Red On			“Mic Off”	“Mic On”		
LED indicator	 Red On								
	“Mic Off”	“Mic On”							

- When you plug in the AC cord, the power button will begin working in 4 to 6 seconds.
- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you hear sounds from both the TV and Soundbar, go to the **Settings** menu for the TV audio and change the TV speaker to **External Speaker**.
- You can turn on and off audio feedback by using **SmartThings** app. To learn about using the **SmartThings** app, refer to “**Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)**”.

## Rear Panel of the Soundbar




<b>1</b>	<b>SERVICE</b> Connect a USB storage device to upgrade the product's software.
<b>2</b>	<b>HDMI (ARC)</b> Connect to the HDMI (ARC) port on a TV. (See page 17)
<b>3</b>	<b>DC 19V</b> Connect the AC/DC power adapter. (Power Supply In) (See page 14)

- When disconnecting the power cable of the AC/DC power adaptor from a wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.


# 03 USING THE SOUNDBAR REMOTE CONTROL


## About the Remote control










- Use the Remote less than 6 m from the product. The usable distance may vary with the wireless environmental conditions.
- When the remote control does not work due to low battery, charge it by using the USB-C type port.
- The illustration differs with the respective Remote Control model.



## How to Use the Remote Control



<p><b>1</b></p>	 <b>Power</b>	<p>Turns the Soundbar on and off.</p> <table border="1" data-bbox="774 593 1516 728"> <thead> <tr> <th>LED indicator</th> <th>Cyan Blinks X1</th> <th>Red Blinks X3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>On</td> <td>Off</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Auto Power Down Function</b> The unit turns off automatically in the following situations: <ul style="list-style-type: none"> <li>• In "TV ARC" / "Wi-Fi" / "Bluetooth" mode if there is no audio signal for 18 minutes.</li> </ul> </li> </ul>	LED indicator	Cyan Blinks X1	Red Blinks X3					On	Off
LED indicator	Cyan Blinks X1	Red Blinks X3									
											
	On	Off									
<p><b>2</b></p>	 <b>Source</b>	<p>Press to select a source connected to the Soundbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Audio Feedback On/Off</b> You can turn on or off the Audio Feedback. Press and hold the  (Source) button on the remote control for 5 seconds while the Soundbar is off (Standby mode).</li> </ul> <table border="1" data-bbox="774 1064 1516 1198"> <thead> <tr> <th>LED indicator</th> <th>Cyan Blinks X1</th> <th>Red Blinks X1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>On</td> <td>Off</td> </tr> </tbody> </table>	LED indicator	Cyan Blinks X1	Red Blinks X1					On	Off
LED indicator	Cyan Blinks X1	Red Blinks X1									
											
	On	Off									
<p><b>3</b></p>	 <b>Up/Down/Left/Right</b>	 <b>Press the indicated areas to select Up/Down/Left/Right.</b> <p>Press Up/Down/Left/Right on the button to select or set functions.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Music Skip</b> Press the <b>Right</b> button to select the next music file. Press the <b>Left</b> button to select the previous music file.</li> <li>• <b>ID SET</b> Press and hold the <b>Up</b> button for 5 seconds to complete <b>ID SET</b> (when connecting to a wireless subwoofer or wireless rear speakers).</li> </ul>									
<p><b>4</b></p>	 <b>Play / Pause</b>	<p>You can also play or pause music by pressing the button.</p>									
<p><b>5</b></p>	 <b>Mute</b>	<p>Press the  (<b>Mute</b>) button to mute the sound. Press it again to unmute the sound.</p> <table border="1" data-bbox="774 1825 1516 1926"> <thead> <tr> <th>LED indicator</th> <th>Blinks X Repeatedly</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	LED indicator	Blinks X Repeatedly							
LED indicator	Blinks X Repeatedly										
											

6	 <b>Info</b>	<p>Press the button to display information about the current function. (See page 7)          When connected to Dolby Atmos®, the LED indicator blinks cyan 3 times.</p>				
7	 <b>SOUND MODE</b>	<p>By pressing the button, you can select the desired audio mode. Each time the mode changes, the Multicolor LED blinks in white.</p> <table border="1" data-bbox="370 286 1374 456"> <tr> <td data-bbox="370 286 676 383">LED indicator</td> <td data-bbox="676 286 1374 383">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="370 383 676 456">  </td> <td data-bbox="676 383 1374 456"> <p>“Surround” → “Game” → “Standard” → “Adaptive Sound” → “DTS Virtual:X”</p> </td> </tr> </table> <ul data-bbox="370 472 1374 831" style="list-style-type: none"> <li>• <b>Surround</b> Provides a wider sound field than standard.</li> <li>• <b>Game</b> Provides stereoscopic sound to immerse you in the action while gaming.</li> <li>• <b>Standard</b> Outputs the original sound.</li> <li>• <b>Adaptive Sound</b> Analyzes the content in real time and automatically provides the optimal sound field based on the characteristics of the content.</li> <li>• <b>DTS Virtual:X</b> Immersive 3D sound from any content.</li> </ul>	LED indicator			<p>“Surround” → “Game” → “Standard” → “Adaptive Sound” → “DTS Virtual:X”</p>
LED indicator						
	<p>“Surround” → “Game” → “Standard” → “Adaptive Sound” → “DTS Virtual:X”</p>					
8	 <b>VOLUME</b>	<p>Push the button up or down to adjust the volume.</p> <table border="1" data-bbox="370 904 1374 1055"> <tr> <td data-bbox="370 904 676 1055">LED indicator</td> <td data-bbox="676 904 1023 1055">  </td> <td data-bbox="1023 904 1374 1055">  </td> </tr> </table>	LED indicator			
LED indicator						
9	 <b>WOOFER (BASS) LEVEL</b>	<p>Push the button up or down to adjust the level of the woofer (bass) to -12 or between -6 to +6. To set the woofer (bass) volume level to 0 (Default), press the button.</p>				
10	 <b>Bluetooth PAIR</b>	<p>Switch the Soundbar to Bluetooth pairing mode.          When you press the button, the LED display changes as shown below.</p> <ul data-bbox="370 1285 1374 1317" style="list-style-type: none"> <li>• Until pairing is complete, the Multicolor LED changes as <b>Red</b> → <b>Green</b> → <b>Blue</b> in turn.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="370 1332 1374 1554"> <tr> <td data-bbox="370 1332 676 1489">LED indicator</td> <td data-bbox="676 1332 1374 1489">    </td> </tr> <tr> <td data-bbox="370 1489 676 1554">  </td> <td data-bbox="676 1489 1374 1554"> <p>“Ready to connect via Bluetooth.”</p> </td> </tr> </table>	LED indicator	  		<p>“Ready to connect via Bluetooth.”</p>
LED indicator	  					
	<p>“Ready to connect via Bluetooth.”</p>					
11	 <b>CH LEVEL</b>	<p>By pressing the button, you can adjust the volume of the each speaker.</p> <ul data-bbox="370 1615 1522 1778" style="list-style-type: none"> <li>• To control the volume of the each speaker select “<b>Center Level</b>” or “<b>Front Top Level</b>” in Sound Settings, and then adjust the volume between -6~+6 by using the <b>Up/Down</b> buttons.</li> <li>• If the Rear Speakers (sold separately) are connected, the setting “<b>Rear Level</b>” and “<b>Rear Top Level</b>” is supported. To adjust the volume of the “<b>Rear Level</b>” and “<b>Rear Top Level</b>” between -6 to +6 by using the <b>Up/Down</b> buttons.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="370 1796 1374 1951"> <tr> <td data-bbox="370 1796 676 1892">LED indicator</td> <td data-bbox="676 1796 1374 1892">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="370 1892 676 1951">  </td> <td data-bbox="676 1892 1374 1951"> <p>“Center Level” → “Front Top Level”</p> </td> </tr> </table>	LED indicator			<p>“Center Level” → “Front Top Level”</p>
LED indicator						
	<p>“Center Level” → “Front Top Level”</p>					

12	 <b>TONE CONTROL</b>	<p>By pressing the button, you can adjust the volume of the treble or bass sound. The defined item can be adjusted using the <b>Up/Down</b> buttons. This function is enabled in Sound mode excluding in <b>Standard</b> mode.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>To control the volume of the treble or bass sound, select “<b>Treble</b>” or “<b>Bass</b>” in Sound Settings, and then adjust the volume between -6~+6 by using the <b>Up/Down</b> buttons.</li> <li>Once the bass level is changed, the woofer level will be also adjusted accordingly.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="370 271 1374 432"> <tr> <td data-bbox="370 271 676 365">LED indicator</td> <td data-bbox="676 271 1374 365">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="370 365 676 432"></td> <td data-bbox="676 365 1374 432">“<b>Treble</b>” → “<b>Bass</b>”</td> </tr> </table>	LED indicator			“ <b>Treble</b> ” → “ <b>Bass</b> ”
LED indicator						
	“ <b>Treble</b> ” → “ <b>Bass</b> ”					
13	 <b>Sound Control</b>	<p>By pressing the button, you can set the audio function. The desired item can be adjusted using the <b>Up/Down</b> buttons. Each time the mode changes, the Multicolor LED blinks in white.</p> <table border="1" data-bbox="370 539 1374 712"> <tr> <td data-bbox="370 539 676 633">LED indicator</td> <td data-bbox="676 539 1374 633">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="370 633 676 712"></td> <td data-bbox="676 633 1374 712">“<b>SpaceFit Sound</b>” → “<b>Active Voice Amplifier</b>” → “<b>Voice enhancement</b>” → “<b>Night Mode</b>” → “<b>Sync</b>” → “<b>Virtual</b>”</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Voice enhancement</b> makes it easier to hear spoken dialog in movies and TV.</li> <li><b>Night Mode</b> is optimized for night time viewing with the settings adjusted to bring the volume down but keep the dialog clear.</li> <li>Press and hold the  (<b>Sound Control</b>) button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2kHz, 2.5kHz, 5kHz, and 10kHz are selectable using the <b>Left/Right</b> buttons and each can be adjusted to a setting between -6 to +6 using the <b>Up/Down</b> buttons. (Make sure the Sound mode is set to “<b>STANDARD</b>”).</li> <li>If the video on the TV and audio from the Soundbar are not synchronized, select “<b>Sync</b>” in Sound Control, and then set the audio delay between 0~300 milliseconds by using the <b>Up/Down</b> buttons.</li> <li>“<b>Sync</b>” is only supported for some functions.</li> <li>The <b>Virtual</b> function can be turned <b>On/Off</b> by using the <b>Up/Down</b> buttons.</li> </ul>	LED indicator			“ <b>SpaceFit Sound</b> ” → “ <b>Active Voice Amplifier</b> ” → “ <b>Voice enhancement</b> ” → “ <b>Night Mode</b> ” → “ <b>Sync</b> ” → “ <b>Virtual</b> ”
LED indicator						
	“ <b>SpaceFit Sound</b> ” → “ <b>Active Voice Amplifier</b> ” → “ <b>Voice enhancement</b> ” → “ <b>Night Mode</b> ” → “ <b>Sync</b> ” → “ <b>Virtual</b> ”					
14	<b>USB port (C-type) for charging</b>	<p>The LED lights while charging. When fully charged, the LED turns off.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The USB Cable is not provided.</li> <li>When the remote control does not work due to low battery, charge it by using the USB-C type port.</li> </ul>				

## Active Voice Amplifier (AVA)

- Analyzes external noise in real time while soundbar is playing, so that voice audio can always be heard clearly.
- No data is saved during the analysis.

## Using the Hidden Buttons (Buttons with more than one function)

Hidden Button		Reference page
Remote Control Button	Function	
WOOFER (Up)	TV remote control On/Off (Standby)	page 13
Up	ID SET	page 9
 (Sound Control)	7 Band EQ	page 11
 (Source)	Audio Feedback On/Off (Standby)	page 9

## Output specifications for the different sound effect modes

Effect	Input	Output	
		With Subwoofer Only	With Subwoofer & Wireless Rear Speaker Kit
Surround	2.0 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch
	5.1 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch
	Dolby Atmos®	3.1.2 ch	5.1.4 ch
Game	2.0 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch
	5.1 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch
	Dolby Atmos®	3.1.2 ch	5.1.4 ch
Standard	2.0 ch	2.1 ch	2.1 ch
	5.1 ch	3.1 ch	5.1 ch
	Dolby Atmos®	3.1.2 ch	5.1.4 ch
Adaptive Sound	2.0 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch
	5.1 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch
	Dolby Atmos®	3.1.2 ch	5.1.4 ch
DTS Virtual:X	2.0 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch
	5.1 ch	3.1.2 ch	5.1.4 ch
	Dolby Atmos®	3.1.2 ch	5.1.4 ch

- The Samsung Wireless Rear Speaker Kit can be purchased separately. To purchase a Kit, contact the vendor you purchases the Soundbar from.
- The Surround Speakers will not produce sounds for 2 channel output while **STANDARD** mode is in use. To enable sound for the Surround Speakers, change the effect mode to **SURROUND**.
- When the input source is Dolby Atmos® the Subwoofer-only setup provides 3.1.2 channel audio, while the Subwoofer & Wireless Rear Speaker Kit setup provides 5.1.4 channel audio.

## Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control



Adjust the Soundbar volume using the TV's remote control.

- This function can be used with IR remote controls only. Bluetooth remote controls (remote controls that require pairing) are not supported.
- Set the TV speaker to **External Speaker** to use this function.
- Manufacturers supporting this function:  
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Turn Off the Soundbar.

2. Push up and hold the **WOOFER** button for 5 seconds.

Each time you push the **WOOFER** button up and hold it for 5 seconds, the mode switches in the following order: "OFF-TV REMOTE" (Default mode), "SAMSUNG-TV REMOTE", "ALL-TV REMOTE".

Remote Control Button	LED Indicator	Status
	(Default mode) <b>Red Blinks X1</b>  "Off-TV Remote" (Default mode)	Disable the TV remote control.
	<b>Cyan Blinks X1</b>  "Samsung-TV Remote"	Enable a Samsung TV's IR remote control.
	<b>Blue Blinks X1</b>  "All-TV Remote"	Enable a third-party TV's IR remote control.


# 04 CONNECTING THE SOUNDBAR

## Connecting the power and units


Use the Power cord to connect the Subwoofer and Soundbar to an electrical outlet in the following order:

- For more information about the required electrical power and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label: Bottom of the Soundbar Main Unit)


1. Connect the Power cord to the Subwoofer.



2. Connect the Power cord to the Soundbar.



3. Connect power to the Soundbar and Subwoofer. The Subwoofer is automatically connected when the Soundbar is turned on.



### NOTE


- Connect the Subwoofer power before connecting to the Soundbar. The Subwoofer will be automatically connected when turning on the Soundbar.
- If you unplug and reconnect the power cord when the product is turned on, the Soundbar turns on automatically.

## Manually connecting the Subwoofer


### Before performing the manual connection procedure below:

- Check whether the power cables for the Soundbar and subwoofer is connected properly.
- Make sure that the Soundbar is turned off.


1. Turn off the Soundbar main.
2. Press and hold **ID SET** on the rear of the subwoofer for at least 5 seconds.
  - The red indicator at the rear of each speaker turns off and the blue indicator blinks.



3. Press the **Up** button on the remote control for 5 seconds.
  - The Soundbar will automatically power on when **ID SET** is complete.





4. Check if the LINK LED is solid blue (connection complete).



The LINK LED indicator stops blinking and glows a solid blue when a connection is established between the Soundbar and the Wireless Subwoofer.

## LED Indicator Lights on the Rear of Subwoofer

LED	Status	Description	Resolution
	On	Successfully connected (normal operation)	-
	Blinking	Recovering the connection	Check if the power cable attached to the main Soundbar unit is connected properly or wait about 5 minutes. If blinking persists, try manually connecting the subwoofer. See page 15.
	On	Standby (with the Soundbar main unit turned off)	Check if the power cable attached to the main Soundbar unit is connected properly.
		Connection failed	Connect again. See the instructions for manual connection on page 15.
	Blinking	Malfunction	See the contact information for the Samsung Service Center in this manual.

### NOTE

- If the main unit is powered off, the wireless subwoofer will go into stand-by mode and the STANDBY LED on the rear of the sub-woofer will turn red after blinking in blue several times.
- If you use a device that uses the same frequency as the Soundbar near the Soundbar, interference may cause some sound interruption.
- The maximum transmission distance of the main unit's wireless signal is about 32.8 ft (10 m), but may vary depending on your operating environment. If a steel-concrete or metallic wall is between the main unit and the wireless subwoofer, the system may not operate at all because the wireless signal cannot penetrate metal.

### CAUTION

- Wireless receiving antennas are built into the wireless subwoofer. Keep the unit away from water and moisture.
- For optimal listening performance, make sure that the area around the wireless subwoofer is clear of any obstructions.

## Connecting an SWA-9500S (Sold Separately) to your Soundbar


Expand to true wireless surround sound by connecting the Samsung Wireless Rear Speaker Kit (SWA-9500S, sold separately) to your Soundbar. For detailed information on connections, see the Samsung Wireless Rear Speaker Kit manual.

# 05 CONNECTING TO A TV

## Connecting the TV that supports HDMI ARC (Audio Return Channel)

### ⚠ CAUTION

- When using an HDMI to Micro HDMI cable, take caution not to break the cable terminal.
- When the HDMI cable is connected, the HDMI signal is received first.
- To connect the HDMI cable between the TV and Soundbar, be sure to connect the terminals marked ARC. Otherwise, the TV sound may not be output.
- The recommended cable is **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.



1. With the Soundbar and TV turned off, connect the HDMI cable as shown in the figure.
2. Turn on the Soundbar and TV.
3. Your TV will output sound via the Soundbar.
  - When the TV sound is not output, press the **○ (Multi Function)** button at the top of the Soundbar or the **⏮ (Source)** button on the remote control to select the **"TV ARC"** mode.
  - When the sound is not output, check the HDMI cable connection again.
  - Use the volume buttons on the TV's remote control to change the volume on the Soundbar.

### NOTE

- We recommend you use a coreless HDMI cable if possible. If you use a cored HDMI cable, use one whose diameter is less than 0.55 inches (14 mm).
- This function is not available if the HDMI cable does not support ARC.
- When the audio in a broadcast is encoded in Dolby Digital and the "Digital Output Audio Format" on your TV is set to PCM, we recommend that you change the setting to Dolby Digital. When the setting on the TV is changed, you will experience better sound quality. (The TV menu may use different words for Dolby Digital and PCM depending on the TV manufacturer.)


# Connecting via Bluetooth

When a Samsung TV is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

- Only one Samsung TV can be connected at a time.
- Samsung TV that supports Bluetooth can be connected. Check the specifications of your TV.



## The initial connection

<p>1. <b>Bluetooth Pairing button</b></p>  <p>(OR)</p> <p>When in "Bluetooth" mode</p> 	<p><b>LED Indicator</b></p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid cyan; padding: 5px; margin-right: 20px;">Red → Green → Blue Blinks</div> <div style="font-size: 2em; margin: 0 10px;">➔</div> <div style="border: 1px solid cyan; padding: 5px;">Cyan Blinks X3</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pairing</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Connection is complete</p> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Until pairing is complete, the Multicolor LED changes as <b>Red → Green → Blue</b> in turn.</li> </ul> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 20px;"> <p>"Ready to connect via Bluetooth."</p> </div>
---	---

2. Select Bluetooth mode on the Samsung TV.  
(e.g. Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List → [AV] Samsung Soundbar S\*\*\*B (Bluetooth))
3. Select "[AV] Samsung Soundbar S\*\*\*B" from the list on TV's screen.  
An available Soundbar is indicated with "Need Pairing" or "Paired" on the TV's Bluetooth device list. To connect the Samsung TV to the Soundbar, select the message, and then establish a connection.
4. You can now hear Samsung TV sound from the Soundbar.

### If the device fails to connect

- If you have an existing Soundbar (e.g., [AV] Samsung Soundbar S\*\*\*B) on the list of speakers on the Samsung TV, delete it.
- Then repeat steps 1 through 3.

## Disconnecting the Soundbar from the Samsung TV

Press the **○ (Multi Function)** button at the top of the Soundbar or the **➔ (Source)** button on the remote control to select the mode other than "Bluetooth".

- Disconnecting takes time because the Samsung TV must receive a response from the Soundbar.  
(The time required may differ, depending on the Samsung TV model.)

## Notes on Bluetooth connection

- Locate a new device within 3.28 ft (1 m) to connect via Bluetooth communication.
- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- The Soundbar automatically turns off after 18 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
  - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
  - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
  - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.

# Connecting via Wi-Fi

## Pre-connection Checklist


- Wi-Fi connection is available only on Samsung TV.
- Check whether **the wireless router (Wi-Fi)** is turned on and **the TV is connected to the router**.
- The TV and Soundbar must be connected to the same wireless network (Wi-Fi).
- If your wireless router (Wi-Fi) uses a DFS channel, you will not be able to establish a Wi-Fi connection between the TV and Soundbar. Contact your Internet service provider for details.
- Because the menus may differ depending on the year of manufacture, refer to your TV manual.
- To connect the TV to the Soundbar via Wi-Fi, connect the Soundbar to the wireless router first. See page 25, for details on how to establish a Wi-Fi connection.

1. For more information about Wi-Fi connection to the Soundbar, see page 25, "**Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)**".
2. Change the input source of the TV by using the Audio menu to Soundbar.
  - **Samsung TVs released in 2017 or later**  
Sound → Sound Output → [AV] Samsung Soundbar S\*\*\*B (Wi-Fi)


# Connecting to a TV that supports Dolby Atmos

## Pre-connection Checklist

- Dolby Atmos® is supported in “TV ARC” or “Wi-Fi” mode.
- Make sure that the content supports Dolby Atmos®.



1. With the Soundbar and TV turned off, connect the HDMI cable as shown in the figure.
2. Turn on the Soundbar and TV.
3. TV sound is output from the Soundbar.




1. Connect the Soundbar and TV to the same wireless network (Wi-Fi).
2. For sound output of the TV, select Soundbar.
3. TV sound is output from the Soundbar.

## NOTE


- **When you use Dolby Atmos®:** If the input source is Dolby Atmos®, refer to “Output specifications for the different sound effect modes” on page 12.
- **Configuring Dolby Atmos® on your BD player or other device connected to the TV.**  
Open the audio output options on the settings menu of your BD player or other device and make sure that “No Encoding” is selected for Bitstream. For example, on a Samsung BD Player, go to Home Menu → Sound → Digital Output and then select Bitstream (unprocessed).
- This function is available in some Samsung TVs and some Soundbar models.

## Using the Q-Symphony Function

For Q-Symphony, the Soundbar syncs with a Samsung TV to output sound through two devices for optimum surround effect. When the Soundbar is connected, the menu, "TV+Soundbar" appears under the **Sound Output** menu of the TV. Select the corresponding menu.



- TV menu example: TV + [AV] Soundbar series name (HDMI)



- TV menu example: TV + [AV] Soundbar series name (Wi-Fi)

### NOTE

- It can operate according to the Codec supported by TV.
- This function is supported only when the HDMI Cable or Wi-Fi is connected.
- Ensure that your TV and Soundbar are connected to the same wireless router/frequency.
- This function is available in some Samsung TVs and some Soundbar models.

## Using the Spacefit sound

Provides optimized sound quality by analyzing the listening spaces.

### Method 1. Connecting via Soundbar

To enable this function, turn on the SpaceFit Sound mode with the remote control of the Soundbar.

( (Sound Control) → "SpaceFit Sound Off" → ▲ ( Up ) → "SpaceFit Sound On")

- This is available in all Sound modes.

### Method 2. Connecting via TV

To enable this function, turn on the Adaptive Sound+ mode on your Samsung TV menu.

(Home (  ) → Menu → Settings (  ) → All Settings (  ) → General → Intelligent Mode Settings → Adaptive Sound+)

- The sound mode on your Soundbar will automatically change to **Adaptive Sound+** if you enable the **Adaptive Sound+** mode on your TV.

### **NOTE**

This function works when the Soundbar connects to some of the Samsung TVs.

# 06 CONNECTING A MOBILE DEVICE

## Method 1. Connecting via Bluetooth


When a mobile device is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

- When you connect a paired Bluetooth device with the Soundbar off, the Soundbar automatically turns on.



### The initial connection

When connecting to a new Bluetooth device, make sure the device is within 3.28 ft (1 m) distance.

<p>1. <b>Bluetooth Pairing button</b></p>  <p>(OR)</p> <p>When in "Bluetooth" mode</p> 	<p><b>LED Indicator</b></p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid cyan; padding: 5px; margin-right: 20px;"> <b>Red → Green → Blue Blinks</b> </div> <div style="font-size: 2em; margin: 0 10px;">→</div> <div style="border: 1px solid cyan; padding: 5px; margin-left: 20px;"> <b>Cyan Blinks X3</b> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;">  <p>Pairing</p> </div> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;">→</div> <div style="text-align: center;">  <p>Connection is complete</p> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Until pairing is complete, the Multicolor LED changes as <b>Red → Green → Blue</b> in turn.</li> </ul> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 20px;"> <p>"Ready to connect via Bluetooth."</p> </div>
--	---

2. On your device, select "[AV] Samsung Soundbar S\*\*\*B" from the list that appears.
3. Play music files from the device connected via Bluetooth through the Soundbar.

### If the device fails to connect

- If you have an existing Soundbar (e.g., "[AV] Samsung Soundbar S\*\*\*B") in the list of speakers on the Mobile device, delete it.
- Repeat steps 1 and 2.

### Notes on Bluetooth connection

- Locate a new device within 3.28 ft (1 m) to connect via Bluetooth communication.
- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- The Soundbar automatically turns off after 18 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
  - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
  - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
  - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.
- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- When connecting the Soundbar to a Bluetooth device, place them as close to each other as possible.
- The farther the Soundbar and Bluetooth device are from each other, the lower the sound quality will become. The Bluetooth connection may break when the devices are out of the effective range.
- The Bluetooth connection may not function as intended in areas with poor reception.

- A Bluetooth device may experience noise or malfunction under in the following conditions:
  - When the body is in contact with the signal transceiver on the Bluetooth device or Soundbar
  - In corners or when there is an obstacle in proximity, such as a wall or partition, where electrical changes may occur.
  - When exposed to radio interferences by other products operating on the same frequency ranges, such as medical equipment, microwave ovens, and wireless LAN devices.
  - Obstacles such as doors and walls may still impact the sound quality even when the devices are within the effective range.
- Note that your Soundbar cannot be paired with other Bluetooth devices while using the Bluetooth option.
- This wireless device may cause electrical interference during operation.

### **Disconnecting the Bluetooth device from a Soundbar**

You can disconnect a Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- If the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the multicolor LED indicator on the Soundbar blinks "**Red**" three times.

### **Disconnecting the Soundbar from the Bluetooth device**

Press the **○ (Multi Function)** button on the top of the Soundbar or the **➡ (Source)** button on the remote control to switch the mode from "**Bluetooth**".


- Disconnecting takes time because the Bluetooth device must receive a response from the Soundbar. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)

## Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)

To connect a Soundbar to a mobile device via a wireless network (Wi-Fi), the **SmartThings** app is required.

### The initial connection


1. Install and launch the **SmartThings** app from your mobile device (smartphone or tablet).
2. On the app, follow the screen instructions to add the Soundbar.
  - The automatic pop-up (the second screenshot below) may not show on some devices.  
If the pop-up window does not appear, press “+” on the **Home** screen. The Soundbar is added to the app.
  - The illustration below may differ with the app version.



## Using the Tap Sound

Tap the Soundbar with your mobile device to play the sound of content on the mobile device through the Soundbar.

- This function may not be supported, depending on the mobile device.
- This function is only compatible with Samsung mobile devices with Android 8.1 or later.



1. Turn on the **Tap Sound** function on your mobile device.
  - For details on how to turn on the function, refer to “**Setting the Tap Sound function**” below.
2. Tap the Soundbar with the mobile device. Select “**Start now**” in the displayed message window. A connection is established between the mobile device and Soundbar via Bluetooth.
3. Play the sound of content on the mobile device through the Soundbar.
  - This function connects a mobile device to the Soundbar via Bluetooth by detecting vibration that occurs when the device touches the Soundbar.
  - Make sure the mobile device does not tap a sharp corner of the Soundbar. The Soundbar or mobile device may become scratched or damaged.
  - It is recommended that the mobile device be covered with a case. Lightly tap the wide area in the upper portion of the Soundbar, without using excessive force.
  - To use this function, update the **SmartThings** app to the latest version. The function may not be supported, depending on the app version.

### Setting the Tap Sound function

Use the **SmartThings** app to turn on the **Tap View, Tap Sound** function.

1. On the mobile device, run the **SmartThings** app.
2. Select (☰ → ⚙) in the **SmartThings** app screen displayed on the mobile device.
3. Set “**Tap View, Tap Sound**” to On to allow the function to work when a mobile device moves close to the Soundbar. The function is turned on.

#### **NOTE**

- When the mobile device is in power-saving mode, the **Tap Sound** function does not work.
- The **Tap Sound** function may not work if there are devices near the Soundbar that cause radio interference such as electric devices. Make sure devices that may cause radio interference are placed at a sufficient distance away from the Soundbar.

## 07 CONNECTING VIA APPLE AIRPLAY 2

- This feature may not be available in some countries.
- This Samsung Soundbar supports AirPlay 2 and requires iOS 11.4 or later.

With AirPlay 2, you can stream music, podcasts, and other audio from your Apple devices to the Samsung Soundbar.


- Make sure the Soundbar is powered on and connected to the same Wi-Fi network as your Apple device.
- Select  from an AirPlay-supported app or Control Center on your iPhone, iPad, or Mac.
- Select the Soundbar from the list of available devices to play the current audio to.

# 08 INSTALLING THE WALL MOUNT

## Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- Do not install in a place with high temperature or humidity.
- Verify whether the wall is strong enough to support the product's weight. If not, reinforce the wall or choose another installation point.
- Connect cables from the unit to external devices before you install the Soundbar on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

## Wallmount Components



Wall Mount Guide



Holder-Screw


Screw




Bracket-Wall Mount

Screw Anchor

1. Place the **Wall Mount Guide** against the wall surface.
  - The **Wall Mount Guide** must be level.
  - If your TV is mounted on the wall, install the Soundbar at least 2 inches (5 cm) below the TV.




2. Align the **Wall Mount Guide's Center Line** with the center of your TV (if you are mounting the Soundbar below your TV), and then fix the **Wall Mount Guide** to the wall using tape.
  - If you are not mounting below a TV, place the **Center Line** in the center of the installation area.




Center Line


3. Push a pen tip or sharpened pencil tip through the center of the **A-TYPE** and **B-TYPE** images on each end of the Guide to mark the holes for the supporting screws, and then remove the **Wall Mount Guide**.




4. Using an appropriately sized drill bit, drill a hole in the wall at each marking.
  - If the markings do not correspond to the positions of studs, make sure you insert appropriate anchors or mollies into the holes before you insert the support screws. If you use anchors or mollies, make sure the holes you drill are large enough for the anchors or mollies you use.
5. Push a screw (not supplied) through each **Screw**, and then screw each screw firmly into a support screw hole.




6. Install the 2 **Bracket-Wall Mounts** in the correct orientation on the rear of the Soundbar using 2 **Holder-Screws**.



- When assembling, make sure the hanger part of the **Bracket-Wall Mounts** are located behind the rear of the Soundbar.




7. Install the Soundbar with the attached **Bracket-Wall Mounts** by hanging the **Bracket-Wall Mounts** on the **Holder-Screws** on the wall.




8. Slide the Soundbar down as shown below so that the **Bracket-Wall Mounts** rest securely on the **Holder-Screws**.


- Insert the **Holder-Screws** into the wide (rear) part of the **Bracket-Wall Mounts**, and then slide the **Bracket-Wall Mounts** down so that the **Bracket-Wall Mounts** rest securely on the **Holder-Screws**.



## 09 INSTALLING THE SOUNDBAR IN FRONT OF TV



As illustrated in the image, align the center of the Soundbar with the center of the TV, carefully place the Soundbar onto the TV stand. At this time, place the microphones at the front of the stand not to interfere with voice recognition.



### NOTE

- Make sure the Soundbar is placed on a flat and solid surface.
- Insufficient gap from the TV may cause voice recognition and acoustic problems.
- The illustration above differs with the respective model.

# 10 SOFTWARE UPDATE


## Auto Update

When the Soundbar is connected to the Internet, software updates automatically occur even when the Soundbar is turned off.

- To use the Auto Update function, the Soundbar must be connected to the Internet.

The Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if the Soundbar's power cord is disconnected or the power is cut off. If the power is cut off, when the power comes back on or you reconnect the power cord, turn on the Soundbar, and then reconnect it to the Internet.


## USB Update



Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.


When an update is available, you can update the Soundbar by connecting the USB drive that contains the update firmware to the **SERVICE** port of the Soundbar.

- Go to ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)) → search for the model name from the customer support menu option.
  - For more information about update, refer to Upgrade Guide.
- Download the upgrade file (USB type).
- Unzip the file to create a folder with the file name.
- Store the created folder in a USB and then connect it to the Soundbar.
- Turn on the Soundbar. Then the product is updated within 3 minutes.




- During update, do not turn it off or remove the USB.
- If the yellow LED is on after the software update is completed, this means that an additional update is in progress. When this happens, don't turn off the power or remove the USB.
- If update does not proceed, reconnect the Soundbar power cord.
- When the latest version is installed, no update is performed.
- Depending on the USB type, update may not be supported.


- If there is no update file available, the indicator blinks red 3 times.




- If the update file is in the same or lower version than the existing, the indicator blinks cyan 3 times.



## Reset



With the Soundbar on, press the **— + (Volume)** buttons on the body at the same time for at least 5 seconds. The LED display changes as shown below and then the Soundbar is reset.



### ⚠ CAUTION

- All the settings of the Soundbar are reset. Be sure to perform this only when a reset is required.

# 11 TROUBLESHOOTING

Before seeking assistance, check the following.

## Soundbar does not turn on.

- Check whether the power cord of the Soundbar is correctly inserted into the outlet.

## Soundbar works erratically.

- After removing the power cord, insert it again.
- Power cycle the external device and try again.
- If there is no signal, the Soundbar automatically turns off after a certain period of time. Turn on the power. (See page 9.)

## Remote control does not work

- Point the remote directly at the soundbar.
- Recharge the remote control.

## The Soundbar indicator turns solid red.

- The microphone is turned off.  
Turn on the microphone. (See page 7.)

## Sound is not output from the soundbar.

- The volume of the Soundbar is too low or muted. Adjust the volume.
- When any external device (STB, Bluetooth device, mobile device, etc.) is connected, adjust the volume of the external device.
- For sound output of the TV, select Soundbar. (Samsung TV: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Select Soundbar)
- The cable connection to the Soundbar may not be loose. Remove the cable and connect again.
- Remove the power cord completely, reconnect, and turn the power on.
- Reset the product and try again. (See page 30.)

## Sound is not output from the subwoofer.

- Check whether the LED indicator on the rear of the Subwoofer is on in blue. Reconnect the Soundbar and Subwoofer if the indicator is blinking in blue or turned red. (See page 15.)
- You may experience an issue if there is an obstacle between the Soundbar and Subwoofer. Move devices to an area away from obstacles.
- Other devices sending radio frequency signals in proximity may interrupt the connection.  
Keep your speaker away from such devices.
- Remove and reconnect the power plug.

## In case there is sound jitter, delays, or noise from the Subwoofer

- If there are any objects between the Soundbar and Subwoofer, this could cause a problem. Please reposition these to a place without such an object.
- There may be sound jitter or delays when the Subwoofer is far from the Soundbar. Please place them near the Soundbar.
- There may be sound jitter or delays when the Soundbar is near an instrument or electrical device that can cause radio interference. Place the Soundbar far from such devices that can cause radio interference. (E.g., wireless router)
- Change the TV network connection status from wireless to wired.

## The Subwoofer volume is too low

- The original volume of the content you are playing may be low. Try adjusting the Subwoofer level. (See page 10.)
- Bring the Subwoofer speaker closer to you.

## If the TV is not connected via HDMI (ARC).

- Check whether the HDMI cable is correctly connected to the ARC terminal. (See page 17.)
- Connection may not be possible due to the connected external device (set-top box, game console, etc.). Directly connect the Soundbar.
- HDMI-CEC may not be activated on the TV. Turn on the CEC on the TV menu. (Samsung TV: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Connection → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

## There is no sound in when connecting to the TV in HDMI (ARC) mode

- Your device is unable to play the input signal. Change the TV's audio output to PCM or Dolby Digital. (For a Samsung TV: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Expert Settings → Digital Output Audio Format)

## Soundbar will not connect via Bluetooth.

- When connecting a new device, switch to "Bluetooth Pairing" for connection. (Press the **PAIR** button on the remote control or press the **⊘ (Mic On/Off)** button on the body for at least 5 seconds.)
- If the Soundbar is connected to another device, disconnect that device first to switch the device.
- Reconnect it after removing the Bluetooth speaker list on the device to connect. (Samsung TV: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List)
- Remove and reconnect the power plug, then try again.
- Reset the product and try again. (For more information, refer to "Reset".)

### Sound drops out when connected via Bluetooth.

- Some devices can cause radio interference if they are located too close to the Soundbar. e. g. microwaves, wireless routers, etc.
- If your device that is connected via Bluetooth moves too far away from the soundbar, it may cause the sound to drop out. Move the device closer to the soundbar.
- If a part of your body is in contact with the Bluetooth transceiver or the product is installed on metal furniture, the sound may drop out. Check the installation environment and conditions for use.

### Soundbar will not connect to Wi-Fi.

- Check whether your wireless router is on.
- Turn off the router, turn it back on, and then try again.
- The soundbar will not connect if the wireless signal is too weak. Try moving the router closer to the soundbar, or eliminating any obstacles that are between the soundbar and the router, if possible.
- If your wireless router is new, you will need to reconfigure the speaker's network settings.

### The soundbar does not turn on automatically with the TV.

- When you turn off the Soundbar while watching TV, power synchronization with the TV is disabled. First turn off the TV.

### The AVA function is not available in the following cases.

- The AVA function will not be available using Q-symphony function.
- The AVA function will not be available when the microphone is turned off.

### After connecting the TV to the Soundbar, I switched the Soundbar mode. Then no sound is output from the TV.

- If you connect your Soundbar to a mobile device while the Soundbar is connected to the TV, the Soundbar outputs sound from the mobile device while keeping the TV connection. So the TV sound will not be delivered anywhere.
- Disconnect the mobile device, and the TV sound will be output from the Soundbar again.

## 12 LICENSE



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./ Japan/ Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify. Go to [spotify.com/connect](https://spotify.com/connect) to learn how
- The Spotify Software is subject to third party licenses found here: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.



- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.



**[ENERGY STAR]**

**ENERGY STAR qualified model only**

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices.

Refer to [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov) for more information of the ENERGY STAR Program.

**ENERGY STAR qualified model only**

**(Applicable to Thin Client models only)**

As an ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

- The ENERGY STAR Program has been to reduced greenhouse gas emissions and save energy through voluntary labeling.
- Power management setting of this product have been enabled by default, and have various timing setting from 1 minutes to 5 hours.
- The product can wake with a button press on the chassis from sleep mode.

**ENERGY STAR qualified model only (The other models)**

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.
- 

## 13 OPEN SOURCE LICENSE NOTICE

To send inquiries and requests for questions regarding open sources, contact Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>)

## 14 IMPORTANT NOTES ABOUT SERVICE

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.

# 15 SPECIFICATIONS AND GUIDE

## Specifications

Model Name	HW-S800B / HW-S801B
Weight	3.1 lbs (1.4 kg)
Dimensions (W x H x D)	45.7 x 1.5 x 1.6 inches (1160.0 x 38.0 x 39.9 mm)
Operating Temperature Range	+41°F to +95°F (+5°C to +35°C)
Operating Humidity Range	10 % ~ 75 %
AMPLIFIER Rated Output power	(20W x 2) + (10W x 2) + (20W x 2) + (10W x 1) + (10W x 2)
Supported play formats	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch

Subwoofer Name	HW-S800B : PS-WB85D HW-S801B : PS-WB86D
Weight	14.1 lbs (6.4 kg)
Dimensions (W x H x D)	9.4 x 9.5 x 9.4 inches (238.0 x 240.8 x 238.0 mm)
AMPLIFIER Rated Output power	200 W

### NOTE

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.

**Precaution : The Soundbar will restart automatically if you turn on/turn off Wi-Fi.**

To deactivate Wi-Fi connection:	Press and hold the <b>CH LEVEL</b> button on the remote control of the Soundbar for more than 30 seconds to turn on or off the Wi-Fi connection.
To deactivate Bluetooth connection:	Press and hold the <b>TONE CONTROL</b> button on the remote control of the Soundbar for more than 30 seconds to turn on or off the Bluetooth connection.

# SAMSUNG

## LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

Samsung Electronics Canada Inc.(SECA), warrants that this product is free from defective material and workmanship.

SECA further warrants that if this product falls to operate properly within the specified warranty period and the failure is due to improper workmanship or defective materials, SECA will repair or replace the product at its option.

All warranty repairs must be performed by a SECA Authorized Service Center. (The name and address of the location nearest you can be obtained by calling toll free: 1- 800- SAMSUNG)

LABOR

One year (Carry- in)

PARTS

One year

On carry-in models, transportation to and from the service center is the customer's responsibility. The original dated sales receipt must be retained by the customer and is the only acceptable proof of purchase. It must be presented to the authorized service center at the time service is requested.

## EXCLUSIONS (WHAT IS NOT COVERED)

This warranty does not cover damage due to accident, fire, flood and/ or other acts of God; misuse, incorrect line voltage, improper installation, improper or unauthorized repairs, commercial use or damage that occurs in shipping. Exterior and interior finish, lamps, glass are not covered under this warranty. Customer adjustments which are explained in the instruction manual are not covered under the terms of this warranty. This warranty will automatically be voided for any unit found with a missing or altered serial number. This warranty is valid only on products purchased and used in Canada.

**Samsung Electronics Canada Inc**  
**2050 Derry Rd West**  
**Mississauga, On. L5N 0B9**  
**Tel: 1-800-SAMSUNG (726-7864)**  
**Fax: (905) 542- 1199**  
**Website: [www.samsung.com/ca](http://www.samsung.com/ca)**



© 2022 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

**Contact SAMSUNG WORLD WIDE**

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Center.

**HEADQUARTERS**

Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

TEL: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)

[www.samsung.com/ca/support](http://www.samsung.com/ca/support)

Country	Samsung Service Center 📞	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864) 1-844-SAM-PAYS (726-7297)	<a href="http://www.samsung.com/ca/support">www.samsung.com/ca/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ca_fr/support">www.samsung.com/ca_fr/support</a> (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864) 1-844-SAM-PAYS (726-7297)	<a href="http://www.samsung.com/us/support">www.samsung.com/us/support</a>

**SAMSUNG**

# MANUEL COMPLET

---

**HW-S800B / HW-S801B**

Imaginez les possibilités

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce produit Samsung.

Pour bénéficier d'un service plus complet, veuillez inscrire votre produit sur le site [www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

## AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT.

L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour comprendre les symboles pouvant figurer sur votre produit Samsung.

<b>MISE EN GARDE</b>	
<b>RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR</b>	
	Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Tout contact avec une pièce interne de l'appareil présente un danger.
	Ce symbole vous informe qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.
	Produit de catégorie II : Ce symbole indique qu'une connexion de sécurité de mise à la terre (à la masse) n'est pas requise. Si ce symbole ne se trouve pas sur un appareil doté d'un câble électrique, le produit DOIT avoir un conducteur de protection fiable (mise à la terre).
	Tension CA : La tension nominale indiquée par ce symbole est la tension CA.
	Tension CC : La tension nominale indiquée par ce symbole est la tension CC.
	Attention. Consultez les instructions aux fins d'utilisation : Ce symbole indique à l'utilisateur qu'il doit consulter le guide d'utilisation pour avoir de l'information au sujet de la sécurité.

## AVERTISSEMENT

- Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Pour éviter des blessures, cet appareil doit être solidement fixé au plancher/ au mur conformément aux directives d'installation.

## MISE EN GARDE

- Veillez à éviter toute projection sur l'appareil. Ne placez jamais de récipients contenant un liquide (ex. : vase) dessus.
- La prise d'alimentation fait office de système de déconnexion. Elle doit donc rester disponible en permanence.

## ATTENTION (Pour le Canada)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
  - 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- Cet appareil et son ou ses antennes ne doivent pas être installés à proximité ou être utilisés conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur. Le dispositif pourrait automatiquement cesser d'émettre en cas d'absence d'informations à transmettre, ou une défaillance opérationnelle. Notez que ce n'est pas l'intention d'interdire la transmission des informations de contrôle ou de signalisation ou l'utilisation de codes répétitifs lorsque requis par la technologie.

**Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.**

## Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

## Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil. Veuillez à respecter toutes les consignes répertoriées ci-après. Conservez ces instructions à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

1. Lisez attentivement ces consignes.
2. Conservez-les précieusement.
3. Tenez compte de tous les avertissements mentionnés.
4. Respectez toutes les instructions sans exception.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez-le à l'aide d'un tissu sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation.  
Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas le lecteur à proximité d'une source de chaleur de type radiateur, registre de chaleur, cuisinière ou tout autre appareil (y compris les récepteurs AV) générateur de chaleur.
9. Ne désactivez pas le dispositif de sécurité de la fiche de mise à la terre ou de la fiche polarisée.  
Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large et la troisième broche sont destinées à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans la prise utilisée, faites appel à un électricien pour faire remplacer celle-ci.
10. Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse être ni piétiné ni pincé, particulièrement au niveau de la fiche, de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil.
11. Utilisez exclusivement les fixations/ accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utiliser uniquement avec le chariot, la base, le trépied, le support ou la table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si l'appareil est posé sur un meuble à roulettes, déplacez l'ensemble avec précaution pour éviter de faire tomber le lecteur et de vous blesser.
13. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.
14. Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Votre appareil doit impérativement être réparé lorsqu'il a été endommagé de quelque manière que ce soit : détérioration du cordon ou de la fiche d'alimentation, projection de liquide sur l'appareil, chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute.



## PRÉCAUTIONS


1. Assurez-vous que le bloc d'alimentation CA chez vous est conforme aux exigences de puissance figurant sur la plaque d'identification située sur le dessous de votre produit. Installez votre produit horizontalement, sur un socle approprié (meuble), en laissant un espace suffisant pour la ventilation sur le pourtour 3-4 po. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu.  
Pour éteindre totalement l'appareil, débranchez la fiche c.a. de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous prévoyez une longue période d'inactivité.
2. En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.
3. N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Cela pourrait causer une surchauffe du fil et causer un dysfonctionnement de l'unité.
4. Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.
5. **Un incendie ou une explosion pourrait survenir, ce qui risquerait d'endommager la télécommande ou de causer une blessure corporelle.**
  - Évitez de faire subir des chocs à la télécommande.
  - Veillez à ne pas laisser des substances étrangères, comme du métal, des liquides ou de la poussière, entrer en contact avec la borne de recharge de la télécommande.
  - Si la télécommande est endommagée ou que vous sentez une odeur de brûlé ou de fumée, arrêtez-la immédiatement, puis faites-la réparer à un centre de service Samsung.
  - Ne démontez pas arbitrairement la télécommande.
  - Évitez de laisser des enfants ou des animaux sucer ou mordre la télécommande. Un incendie ou une explosion pourrait survenir, ce qui risquerait d'endommager la télécommande ou de causer une blessure corporelle.

# CONTENU

<b>01</b>	<b>Vérification des composants</b>	<b>6</b>
<b>02</b>	<b>Présentation du produit</b>	<b>7</b>
	Panneau supérieur du Soundbar .....	7
	Panneau arrière du Soundbar .....	8
<b>03</b>	<b>Utilisation de la télécommande du Soundbar</b>	<b>9</b>
	À propos de la télécommande .....	9
	Comment utiliser la télécommande .....	9
	Active Voice Amplifier (AVA) .....	11
	Utilisation des boutons masqués (boutons ayant plusieurs fonctions) .....	11
	Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores .....	12
	Réglage du volume du Soundbar avec la télécommande du téléviseur .....	13
<b>04</b>	<b>Connexion du Soundbar</b>	<b>14</b>
	Connexion de l'alimentation et des unités .....	14
	– Branchement manuel du caisson de basses .....	15
	– Voyants à l'arrière du caisson de basses .....	16
	Connexion d'un SWA-9500S (vendu séparément) à votre Soundbar .....	16
<b>05</b>	<b>Connexion à un téléviseur</b>	<b>17</b>
	Connexion du téléviseur prenant en charge HDMI ARC (canal de retour audio) .....	17
	Connexion par Bluetooth .....	18
	Connexion en Wi-Fi .....	19
	Connexion à un téléviseur qui prend en charge Dolby Atmos .....	20
	Utilisation de la fonction Q-Symphony .....	21
	Utilisation du son Spacefit .....	22
<b>06</b>	<b>Connexion d'un appareil mobile</b>	<b>23</b>
	Méthode 1. Connexion par Bluetooth .....	23
	Méthode 2. Connexion par Wi-Fi (réseau sans fil) .....	25
	Utilisation de la fonction Tap Sound .....	26
<b>07</b>	<b>Connexion par Apple AirPlay 2</b>	<b>27</b>
<b>08</b>	<b>Installation du support mural</b>	<b>28</b>
	Précautions d'installation .....	28
	Composants de montage mural .....	28
<b>09</b>	<b>Installation du Soundbar devant le téléviseur</b>	<b>29</b>

<b>10</b>	<b>Mise à jour du logiciel</b>	<b>30</b>
	Mise à jour automatique .....	30
	Mise à jour USB .....	30
	Réinitialisation.....	30
<b>11</b>	<b>Dépannage</b>	<b>31</b>
<b>12</b>	<b>Licence</b>	<b>32</b>
<b>13</b>	<b>Avis concernant les licences libres</b>	<b>33</b>
<b>14</b>	<b>Remarque Importante Concernant le Service</b>	<b>33</b>
<b>15</b>	<b>Spécifications et guide</b>	<b>34</b>
	Caractéristiques techniques .....	34


# 01 VÉRIFICATION DES COMPOSANTS












- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit (Étiquette : Dessous de l'unité principale du Soundbar)
- Pour acheter des composants supplémentaires ou des câbles en option, contactez un centre de service Samsung ou le service clientèle Samsung.
- Pour plus d'informations sur le support mural ou le pied en caoutchouc, voir les pages 28 à 29.
- La conception, les spécifications et l'écran de l'application peuvent faire l'objet d'une modification sans préavis.
- L'apparence des accessoires peut différer légèrement des illustrations ci-dessus.

## 02 PRÉSENTATION DU PRODUIT

### Panneau supérieur du Soundbar



<b>1</b>	<b>Voyant DEL</b> Le voyant DEL clignote, s'allume ou change de couleur en fonction du statut ou du mode en cours du Soundbar. La couleur du voyant DEL et le nombre de lumières indiquent le mode actif tel que décrit ci-dessous.								
	<table border="1"><tr><td> Voyant DEL blanc</td><td> Voyant DEL blanc</td><td> Voyant DEL multicolore</td><td> Voyant DEL blanc</td><td> Voyant DEL blanc</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none"><li>• Le voyant DEL multicolore devient <b>blanc, cyan, vert, rouge</b> ou <b>bleu</b> selon le mode ou le statut.</li></ul>	 Voyant DEL blanc	 Voyant DEL blanc	 Voyant DEL multicolore	 Voyant DEL blanc	 Voyant DEL blanc			
 Voyant DEL blanc	 Voyant DEL blanc	 Voyant DEL multicolore	 Voyant DEL blanc	 Voyant DEL blanc					
<b>2</b>	<b>Bouton  (Multifonction)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• En mode veille, appuyez sur le bouton  (Multifonction) pour allumer le Soundbar.</li><li>• Appuyez sur le bouton  (Multifonction) pour changer le mode. Chaque fois que vous changez de mode, le voyant DEL s'allume en blanc puis s'éteint.</li></ul> <table border="1"><tr><td>Voyant DEL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>« TV ARC »</td><td>« Wi-Fi »</td><td>« Bluetooth »</td></tr></table>	Voyant DEL					« TV ARC »	« Wi-Fi »	« Bluetooth »
Voyant DEL									
	« TV ARC »	« Wi-Fi »	« Bluetooth »						
<b>3</b>	<b>Bouton   (Volume)</b> Permet de régler le volume.								
<b>4</b>	<b>Bouton  (Marche/Arrêt microphone)</b> Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver le microphone. Lorsque le microphone est éteint, le voyant DEL passe au rouge. <table border="1"><tr><td>Voyant DEL</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>« Mic Off »</td><td>« Mic On »</td></tr></table>	Voyant DEL				« Mic Off »	« Mic On »		
Voyant DEL									
	« Mic Off »	« Mic On »							

- Lorsque vous branchez le câble d'alimentation CA, le bouton d'alimentation se met à fonctionner dans 4 à 6 secondes.
- Lorsque vous allumez cet appareil, vous devrez patienter 4 à 5 secondes avant qu'il ne produise du son.
- Si le son provient à la fois du téléviseur et du Soundbar, accédez au menu **Paramètres** correspondant au son du téléviseur et réglez le haut-parleur du téléviseur à **Haut-parleur externe**.
- Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Audio Feedback en utilisant l'application **SmartThings**. Pour en apprendre davantage sur l'utilisation de l'application **SmartThings**, consultez « **Méthode 2. Connexion par Wi-Fi (réseau sans fil)** ».

## Panneau arrière du Soundbar




<b>1</b>	<b>SERVICE</b> Connectez un dispositif de stockage USB pour mettre à niveau le logiciel du produit.
<b>2</b>	<b>HDMI (ARC)</b> Branchez-le au port HDMI (ARC) d'un téléviseur. (Voir la page 17)
<b>3</b>	<b>DC19V</b> Connectez l'adaptateur secteur CA/CC. (Entrée de l'alimentation) (Voir la page 14)

- Lorsque vous déconnectez le câble d'alimentation de l'adaptateur AC/DC de la prise murale, tirez la prise.  
Ne tirez pas sur le câble.
- Ne connectez pas cet appareil ou d'autres composants à une prise CA tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas établies.


# 03 UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE DU SOUNDBAR


## À propos de la télécommande




- Utilisez la télécommande à moins de 6 mètres du produit. La distance d'utilisation peut varier en fonction de l'environnement sans fil.
- Lorsque la télécommande ne fonctionne pas en raison d'une pile faible, chargez-la en utilisant le port de type USB-C.
- L'illustration diffère selon le modèle de télécommande respectif.



## Comment utiliser la télécommande



<p><b>1</b></p>	 <p><b>Alimentation</b></p>	<p>Permet d'allumer et d'éteindre le Soundbar.</p> <table border="1" data-bbox="775 591 1519 725"> <tr> <td data-bbox="775 591 925 725">Voyant DEL</td> <td data-bbox="925 591 1222 725"> <p><b>Le voyant cyan clignote 1 fois</b></p>  <p>Allumé</p> </td> <td data-bbox="1222 591 1519 725"> <p><b>Le voyant rouge clignote 3 fois</b></p>  <p>Désactivé</p> </td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fonction de mise hors tension automatique</b> L'appareil s'éteint automatiquement dans les situations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• En mode « TV ARC »/« Wi-Fi »/« Bluetooth » en l'absence de signal audio pendant 18 minutes.</li> </ul> </li> </ul>	Voyant DEL	<p><b>Le voyant cyan clignote 1 fois</b></p>  <p>Allumé</p>	<p><b>Le voyant rouge clignote 3 fois</b></p>  <p>Désactivé</p>
Voyant DEL	<p><b>Le voyant cyan clignote 1 fois</b></p>  <p>Allumé</p>	<p><b>Le voyant rouge clignote 3 fois</b></p>  <p>Désactivé</p>			
<p><b>2</b></p>	 <p><b>Source</b></p>	<p>Appuyez sur ce bouton pour sélectionner une source connectée au Soundbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Activation/désactivation de la fonction Audio Feedback</b> Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Audio Feedback (rétroaction audio). Appuyez sur le bouton  (<b>Source</b>) de la télécommande pendant 5 secondes lorsque le Soundbar est éteint (mode veille).</li> </ul> <table border="1" data-bbox="775 1070 1519 1205"> <tr> <td data-bbox="775 1070 925 1205">Voyant DEL</td> <td data-bbox="925 1070 1222 1205"> <p><b>Le voyant cyan clignote 1 fois</b></p>  <p>Allumé</p> </td> <td data-bbox="1222 1070 1519 1205"> <p><b>Le voyant rouge clignote 1 fois</b></p>  <p>Désactivé</p> </td> </tr> </table>	Voyant DEL	<p><b>Le voyant cyan clignote 1 fois</b></p>  <p>Allumé</p>	<p><b>Le voyant rouge clignote 1 fois</b></p>  <p>Désactivé</p>
Voyant DEL	<p><b>Le voyant cyan clignote 1 fois</b></p>  <p>Allumé</p>	<p><b>Le voyant rouge clignote 1 fois</b></p>  <p>Désactivé</p>			
<p><b>3</b></p>	 <p><b>Haut/Bas/Gauche/Droite</b></p>	 <p>Appuyez aux endroits indiqués pour sélectionner Haut/Bas/Gauche/Droite.</p> <p>Appuyez en haut, en bas, à gauche et à droite du bouton pour sélectionner ou définir des fonctions.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saut de musique</b> Appuyez sur le bouton de <b>Droite</b> pour passer au fichier de musique suivant. Appuyez sur le bouton de <b>Gauche</b> pour passer au fichier de musique précédent.</li> <li>• <b>ID SET</b> Appuyez sur le bouton <b>Haut</b> pendant 5 secondes pour terminer le réglage <b>ID SET</b> (lors de la connexion d'un caisson de basses sans fil ou de haut-parleurs arrière sans fil).</li> </ul>			
<p><b>4</b></p>	 <p><b>Lecture / Pause</b></p>	<p>Vous pouvez également lire ou mettre en pause la musique en appuyant sur ce bouton.</p>			
<p><b>5</b></p>	 <p><b>Silence</b></p>	<p>Appuyez sur le bouton  (<b>Silence</b>) pour couper le son. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour activer le son.</p> <table border="1" data-bbox="775 1899 1519 1995"> <tr> <td data-bbox="775 1899 925 1995">Voyant DEL</td> <td data-bbox="925 1899 1519 1995"> <p><b>Clignotement répété</b></p>  </td> </tr> </table>	Voyant DEL	<p><b>Clignotement répété</b></p> 	
Voyant DEL	<p><b>Clignotement répété</b></p> 				

6	 <b>Info</b>	<p>Appuyez sur le bouton pour afficher l'information sur la fonction actuelle. (Voir la page 7)  Lorsque connecté à Dolby Atmos®, le voyant cyan clignote 3 fois.</p>						
7	 <b>SOUND MODE</b>	<p>En appuyant sur le bouton, vous pouvez sélectionner le mode audio souhaité. Chaque fois que vous changez de mode, le voyant DEL multicolore clignote en blanc.</p> <table border="1" data-bbox="370 286 1374 456"> <tr> <td data-bbox="370 286 676 383">Voyant DEL</td> <td data-bbox="676 286 1374 383">   <b>Le voyant blanc clignote 1 fois</b> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="370 383 676 456">  </td> <td data-bbox="676 383 1374 456"> « Surround » → « Game » → « Standard » → « Adaptive Sound » → « DTS Virtual:X » </td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Surround</b> Fournit un champ sonore plus étendu que la norme.</li> <li>• <b>Game</b> Émet un son stéréoscopique afin de vous plonger dans le feu de l'action lorsque vous jouez.</li> <li>• <b>Standard</b> Émet le son d'origine.</li> <li>• <b>Adaptive Sound</b> Analyse le contenu en temps réel et fournit automatiquement le champ sonore optimal en fonction des caractéristiques du contenu.</li> <li>• <b>DTS Virtual:X</b> Son 3D immersif à partir de n'importe quel contenu.</li> </ul>	Voyant DEL	 <b>Le voyant blanc clignote 1 fois</b>		« Surround » → « Game » → « Standard » → « Adaptive Sound » → « DTS Virtual:X »		
Voyant DEL	 <b>Le voyant blanc clignote 1 fois</b>							
	« Surround » → « Game » → « Standard » → « Adaptive Sound » → « DTS Virtual:X »							
8	 <b>VOLUME</b>	<p>Appuyez sur ce bouton vers le haut ou vers le bas pour régler le volume.</p> <table border="1" data-bbox="370 904 1374 1081"> <tr> <td data-bbox="370 904 676 1081">Voyant DEL</td> <td data-bbox="676 904 1026 1081">   <b>Le voyant blanc se déplace vers la droite 1 fois</b>  Augmentation du volume </td> <td data-bbox="1026 904 1374 1081">   <b>Le voyant blanc se déplace vers la gauche 1 fois</b>  Diminution du volume </td> </tr> </table>	Voyant DEL	 <b>Le voyant blanc se déplace vers la droite 1 fois</b> Augmentation du volume	 <b>Le voyant blanc se déplace vers la gauche 1 fois</b> Diminution du volume			
Voyant DEL	 <b>Le voyant blanc se déplace vers la droite 1 fois</b> Augmentation du volume	 <b>Le voyant blanc se déplace vers la gauche 1 fois</b> Diminution du volume						
9	 <b>NIVEAU DU WOOFER (BASSES)</b>	<p>Appuyez sur le bouton vers le haut ou le bas pour régler le niveau du caisson de basses à -12 ou entre -6 et +6. Pour régler le niveau de volume du caisson de basses sur 0 (par défaut), appuyez sur ce bouton.</p>						
10	 <b>Bluetooth PAIR</b>	<p>Basculez le Soundbar en mode association Bluetooth.  Lorsque vous appuyez sur le bouton, l'affichage des voyants DEL change comme indiqué ci-dessous.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jusqu'à ce que l'appairage soit terminé, les voyants DEL multicolores s'allument successivement : <b>Rouge</b> → <b>Vert</b> → <b>Bleu</b>.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="370 1352 1374 1576"> <tr> <td data-bbox="370 1352 676 1514">Voyant DEL</td> <td data-bbox="676 1352 1026 1514">   <b>Les voyants Rouge → Vert → Bleu clignotent</b>  Appairage </td> <td data-bbox="1026 1352 1374 1514">   <b>Le voyant cyan clignote 3 fois</b>  Connexion établie </td> </tr> <tr> <td data-bbox="370 1514 676 1576">  </td> <td colspan="2" data-bbox="676 1514 1374 1576"> « Ready to connect via Bluetooth. » </td> </tr> </table>	Voyant DEL	 <b>Les voyants Rouge → Vert → Bleu clignotent</b> Appairage	 <b>Le voyant cyan clignote 3 fois</b> Connexion établie		« Ready to connect via Bluetooth. »	
Voyant DEL	 <b>Les voyants Rouge → Vert → Bleu clignotent</b> Appairage	 <b>Le voyant cyan clignote 3 fois</b> Connexion établie						
	« Ready to connect via Bluetooth. »							
11	 <b>CH LEVEL</b>	<p>En appuyant sur le bouton, vous pouvez ajuster le volume de chaque haut-parleur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour contrôler le volume de chaque haut-parleur, sélectionnez <b>Center Level</b> ou <b>Front Top Level</b> dans les réglages sonores, puis réglez le volume entre -6 et +6 à l'aide des boutons <b>Haut/Bas</b>.</li> <li>• Si les haut-parleurs arrière (vendus séparément) sont connectés, le réglage « <b>Rear Level</b> » et « <b>Rear Top Level</b> » est disponible. Pour régler le volume du « <b>Rear Level</b> » et du « <b>Rear Top Level</b> » entre -6 et +6 en utilisant les boutons <b>Haut/Bas</b>.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="370 1787 1374 1944"> <tr> <td data-bbox="370 1787 676 1883">Voyant DEL</td> <td data-bbox="676 1787 1374 1883">   <b>Le voyant blanc clignote 1 fois</b> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="370 1883 676 1944">  </td> <td data-bbox="676 1883 1374 1944"> « Center Level » → « Front Top Level » </td> </tr> </table>	Voyant DEL	 <b>Le voyant blanc clignote 1 fois</b>		« Center Level » → « Front Top Level »		
Voyant DEL	 <b>Le voyant blanc clignote 1 fois</b>							
	« Center Level » → « Front Top Level »							

12	 <b>TONE CONTROL</b>	<p>En appuyant sur le bouton, vous pouvez ajuster le volume des aigus ou des basses. L'élément souhaité peut être ajusté à l'aide des boutons <b>Haut/Bas</b>. Cette fonction est activée en mode Son, sauf en mode <b>Standard</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour contrôler le volume du son des aigus ou des basses, sélectionnez « <b>Treble</b> » ou « <b>Bass</b> » dans les réglages sonores, puis réglez le volume entre -6 et + 6 à l'aide des boutons <b>Haut/Bas</b>.</li> <li>• Une fois le niveau des basses modifié, le niveau du caisson de basses est ajusté en conséquence.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="371 271 1375 432"> <tr> <td data-bbox="371 271 676 367">Voyant DEL</td> <td data-bbox="676 271 1375 367">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="371 367 676 432"></td> <td data-bbox="676 367 1375 432">« <b>Treble</b> » → « <b>Bass</b> »</td> </tr> </table>	Voyant DEL			« <b>Treble</b> » → « <b>Bass</b> »
Voyant DEL						
	« <b>Treble</b> » → « <b>Bass</b> »					
13	 <b>Commande du son</b>	<p>En appuyant sur le bouton, vous pouvez régler la fonction audio. L'élément souhaité peut être ajusté à l'aide des boutons <b>Haut/Bas</b>. Chaque fois que vous changez de mode, le voyant DEL multicolore clignote en blanc.</p> <table border="1" data-bbox="371 539 1375 712"> <tr> <td data-bbox="371 539 676 636">Voyant DEL</td> <td data-bbox="676 539 1375 636">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="371 636 676 712"></td> <td data-bbox="676 636 1375 712">           « <b>SpaceFit Sound</b> » → « <b>Active Voice Amplifier</b> » →            « <b>Voice enhancement</b> » → « <b>Night Mode</b> » → « <b>Sync</b> » → « <b>Virtual</b> »         </td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Voice enhancement</b> permet de mieux entendre les dialogues dans les films et à la télévision.</li> <li>• <b>Night Mode</b> est optimisé pour un visionnement nocturne lorsque les paramètres sont réglés de façon à baisser le volume tout en préservant la clarté des dialogues.</li> <li>• Maintenez le bouton  (<b>Commande du son</b>) enfoncé pendant environ 5 secondes pour régler le son pour chaque bande de fréquences. Vous pouvez utiliser les boutons <b>Gauche/Droite</b> pour sélectionner les fréquences suivantes : 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz et 10 kHz. Vous pouvez également définir chaque fréquence sur une valeur allant de -6 à +6 à l'aide des boutons <b>Haut/Bas</b>. (Veillez à ce que le mode son soit réglé à « <b>STANDARD</b> »).</li> <li>• Si la vidéo du téléviseur et le son du Soundbar ne sont pas synchronisés, sélectionnez « <b>Sync</b> » dans les réglages sonores, puis réglez le retard de l'audio entre 0 et 300 millisecondes à l'aide des boutons <b>Haut/Bas</b>.</li> <li>• L'option « <b>Sync</b> » n'est prise en charge que pour certaines fonctions.</li> <li>• La fonction « <b>Virtual</b> » peut être réglée à <b>Activée/Désactivée</b> à l'aide des boutons <b>Haut/Bas</b>.</li> </ul>	Voyant DEL			« <b>SpaceFit Sound</b> » → « <b>Active Voice Amplifier</b> » → « <b>Voice enhancement</b> » → « <b>Night Mode</b> » → « <b>Sync</b> » → « <b>Virtual</b> »
Voyant DEL						
	« <b>SpaceFit Sound</b> » → « <b>Active Voice Amplifier</b> » → « <b>Voice enhancement</b> » → « <b>Night Mode</b> » → « <b>Sync</b> » → « <b>Virtual</b> »					
14	<b>Port USB (type-C) pour la charge</b>	<p>Le voyant s'allume pendant la recharge. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant s'éteint.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le câble USB n'est pas fourni.</li> <li>• Lorsque la télécommande ne fonctionne pas en raison d'une pile faible, chargez-la en utilisant le port de type USB-C.</li> </ul>				

## Active Voice Amplifier (AVA)

- Analyse le bruit externe en temps réel pendant que le Soundbar est actif, de sorte que la voix puisse toujours être entendue clairement.
- Aucune donnée n'est enregistrée pendant l'analyse.

## Utilisation des boutons masqués (boutons ayant plusieurs fonctions)

Bouton masqué		Page de référence
Bouton de la télécommande	Fonction	
WOOFER (Haut)	Marche/Arrêt de la télécommande du téléviseur (Veille)	page 13
Haut	ID SET	page 9
 (Commande du son)	Égaliseur 7 bandes	page 11
 (Source)	Activation/désactivation de la fonction Audio Feedback (veille)	page 9

## Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores

Effet	Entrée	Sortie	
		Avec le caisson de basses uniquement	Avec le caisson de basses et le haut-parleur arrière sans fil uniquement
Surround	2.0 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
	5.1 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
	Dolby Atmos®	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
Game	2.0 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
	5.1 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
	Dolby Atmos®	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
Standard	2.0 canaux	2.1 canaux	2.1 canaux
	5.1 canaux	3.1 canaux	5.1 canaux
	Dolby Atmos®	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
Adaptive Sound	2.0 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
	5.1 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
	Dolby Atmos®	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
DTS Virtual:X	2.0 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
	5.1 canaux	3.1.2 canaux	5.1.4 canaux
	Dolby Atmos®	3,1,2 canaux	5.1.4 canaux

- Le haut-parleur arrière sans fil Samsung peut être acheté séparément. Pour acheter un nécessaire, communiquez avec le vendeur auprès duquel vous avez acheté le Soundbar.
- Les haut-parleurs ambiophoniques ne produisent aucun son par la sortie du canal 2 lorsque le mode **STANDARD** est utilisé. Pour activer le son des haut-parleurs ambiophoniques, réglez le mode d'effet à **SURROUND**.
- Lorsque la source d'entrée est Dolby Atmos®, la configuration Caisson des basses uniquement fournit le son du canal 3.1.2, tandis que la configuration Caisson des basses et haut-parleur arrière sans fil uniquement fournit le son du canal 5.1.4.

# Réglage du volume du Soundbar avec la télécommande du téléviseur



Contrôlez le volume du Soundbar à l'aide de la télécommande du téléviseur.

- Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec des télécommandes infrarouges. Les télécommandes Bluetooth (télécommandes qui nécessitent un appairage) ne sont pas prises en charge.
- Réglez le haut-parleur du téléviseur à **Haut-parleur externe** pour utiliser cette fonction.
- Fabricants qui utilisent cette fonction :  
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Éteignez le Soundbar.

2. Appuyez vers le haut sur le bouton **WOOFER** et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **WOOFER** vers le haut et le maintenez enfoncé pendant 5 secondes, le mode change, dans l'ordre suivant : « **OFF-TV REMOTE** » (mode par défaut), « **SAMSUNG-TV REMOTE** », « **ALL-TV REMOTE** ».

Bouton de la télécommande	Voyant DEL	État
	(Mode par défaut) <b>Le voyant rouge clignote 1 fois</b>  « OFF-TV REMOTE » (Mode par défaut)	Télécommande du téléviseur désactivée.
	<b>Le voyant cyan clignote 1 fois</b>  « SAMSUNG-TV REMOTE »	Télécommande infrarouge du téléviseur Samsung activée.
	<b>Le voyant clignote en bleu 1 fois</b>  « ALL-TV REMOTE »	Télécommande infrarouge du téléviseur tiers activée.


# 04 CONNEXION DU SOUNDBAR

## Connexion de l'alimentation et des unités


Utilisez le cordon d'alimentation pour brancher le caisson de basse et la Soundbar dans une prise électrique en respectant la séquence suivante :

- Pour plus d'informations sur les exigences en matière d'alimentation électrique et de consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit. (Étiquette : Dessous de l'unité principale du Soundbar)


1. Raccordez le cordon d'alimentation au caisson de basses.



2. Branchez le cordon d'alimentation à la Soundbar.



3. Connectez l'alimentation au Soundbar et au caisson de basses. Le caisson de basses est automatiquement connecté lorsque le Soundbar est allumé.



### REMARQUE


- Branchez l'alimentation du caisson de basses avant la connexion au Soundbar. Le caisson de basses sera automatiquement connecté lors de la mise sous tension du Soundbar.
- Si vous débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation lorsque le produit est sous tension, le Soundbar s'allume automatiquement.

## Branchement manuel du caisson de basses


Avant d'effectuer la procédure de branchement manuel ci-dessous :

- Vérifiez que les câbles d'alimentation du Soundbar et du caisson de basses sont correctement connectés.
- Assurez-vous que le Soundbar est éteint.


1. Éteignez le Soundbar.
2. Maintenez le bouton **ID SET** enfoncé à l'arrière du caisson de basses pendant au moins 5 secondes.
  - Le voyant rouge situé à l'arrière de chaque haut-parleur s'éteint et le voyant bleu clignote.



3. Appuyez sur le bouton **Haut** de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.
  - Le Soundbar se met automatiquement sous tension lorsque l'étape **ID SET** est terminée.




4. Vérifiez que le voyant **LINK** est bleu fixe (connexion établie).



Le voyant **LINK** cesse de clignoter et s'allume en bleu fixe lorsque la connexion est établie entre le Soundbar et le caisson de basses sans fil.

## Voyants à l'arrière du caisson de basses

Voyant	État	Description	Résolution
	Allumé	Connexion réussie (fonctionnement normal)	-
	Clignotant	Récupération de la connexion	Vérifiez si le câble d'alimentation raccordé à l'unité principale du Soundbar est correctement connecté ou attendez environ cinq minutes. Si le clignotement persiste, essayez de connecter manuellement le caisson de basses. Voir la page 15.
	Allumé	Veille (avec l'unité principale Soundbar éteinte)	Vérifiez si le câble d'alimentation raccordé à l'unité principale du Soundbar est correctement connecté.
		Échec de la connexion	Connectez-vous à nouveau. Voir les instructions de connexion manuelle à la page 15.
	Clignotant	Dysfonctionnement	Consultez les coordonnées du centre de service Samsung dans ce manuel.

### REMARQUE

- Si l'unité principale est éteinte, le caisson de basses passe en mode veille et la DEL STANDBY située à l'arrière du caisson devient rouge après avoir clignoté en bleu.
- Si vous utilisez un appareil qui utilise la même fréquence que le Soundbar à proximité du Soundbar, des interférences peuvent donner lieu à des interruptions du son.
- La distance maximale de transmission du signal sans fil à partir de l'unité principale est d'environ 10 m (32,8 pieds), mais cela peut varier en fonction de votre environnement d'utilisation. Si un mur métallique ou en béton armé se trouve entre l'unité principale et le caisson de basses sans fil, il est possible que le système ne fonctionne pas, car le signal sans fil ne peut pas traverser le métal.

### ⚠ MISE EN GARDE

- Les antennes de réception sans fil sont intégrées au caisson de basses sans fil. N'exposez pas l'appareil à la pluie ni à l'humidité.
- Pour des performances d'écoute optimales, assurez-vous que la zone entourant le caisson de basses sans fil est libre de tout obstacle.

## Connexion d'un SWA-9500S (vendu séparément) à votre Soundbar


Passez à un véritable son ambiophonique sans fil en connectant le haut-parleur arrière sans fil Samsung (SWA-9500S, vendu séparément) à votre Soundbar. Pour plus d'informations sur les connexions, veuillez consulter le manuel d'utilisation du haut-parleur arrière sans fil Samsung.

# 05 CONNEXION À UN TÉLÉVISEUR

## Connexion du téléviseur prenant en charge HDMI ARC (canal de retour audio)

### ⚠ MISE EN GARDE

- Lorsque vous utilisez un câble HDMI vers Micro HDMI, prenez soin de ne pas briser la borne du câble.
- Lorsque le câble HDMI est connecté, le signal HDMI est reçu en premier.
- Pour connecter le câble HDMI entre le téléviseur et le Soundbar, assurez-vous de connecter les bornes marquées ARC. Sinon, le son du téléviseur risque de ne pas être émis.
- Le câble recommandé est un câble **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.



1. Connectez le câble HDMI comme indiqué sur la figure en vous assurant que le Soundbar et le téléviseur sont éteints.
2. Allumez le Soundbar et le téléviseur.
3. Votre téléviseur émettra du son par le Soundbar.
  - Si le son du téléviseur n'est pas audible, appuyez sur le bouton **○ (Multifonction)** en haut du Soundbar ou sur le bouton **↔ (Source)** de la télécommande pour sélectionner le mode « TV ARC ».
  - Si aucun son ne sort, vérifiez à nouveau la connexion du câble HDMI.
  - Utilisez les boutons de volume de la télécommande du téléviseur pour modifier le volume du Soundbar.

### REMARQUE

- Nous vous recommandons d'utiliser si possible un câble HDMI sans noyau. Si vous utilisez un câble HDMI à noyau, utilisez-en un dont le diamètre est inférieur à 14 mm (0,55 po).
- Cette fonction n'est pas disponible si le câble HDMI ne prend pas en charge ARC.
- Lorsque le son d'une diffusion est encodé en Dolby Digital et que le paramètre « Digital Output Audio Format » (Format audio de sortie numérique) est défini sur PCM sur votre téléviseur, nous recommandons de changer ce paramètre en le définissant sur Dolby Digital. Une fois que vous aurez modifié ce paramètre sur le téléviseur, vous pourrez profiter d'une meilleure qualité sonore. (Le menu du téléviseur peut utiliser des mots différents pour Dolby Digital et PCM selon le fabricant du téléviseur.)


# Connexion par Bluetooth

Lorsqu'un téléviseur Samsung est connecté via Bluetooth, vous pouvez entendre le son stéréo sans les tracas du câblage.

- Un seul téléviseur Samsung peut être connecté à la fois.
- Un téléviseur Samsung prenant en charge Bluetooth peut être connecté. Vérifiez les spécifications de votre téléviseur.



## La connexion initiale

<p>1. <b>Bouton Bluetooth Pairing</b></p>  <p>(OU)</p> <p>En mode « Bluetooth »</p> 	<p><b>Voyant DEL</b></p> <div data-bbox="646 492 989 593"><p>Les voyants Rouge → Vert → Bleu clignotent</p></div> <p>Appairage</p> <p>• Jusqu'à ce que l'appairage soit terminé, les voyants DEL multicolores s'allument successivement : Rouge → Vert → Bleu.</p> <div data-bbox="1181 492 1444 593"><p>Le voyant cyan clignote 3 fois</p></div> <p>Connexion établie</p> <p>« Ready to connect via Bluetooth. »</p> 
--	---

2. Sélectionnez le mode Bluetooth sur le téléviseur Samsung.  
(p. ex. Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie audio → Liste des haut-parleurs Bluetooth → [AV] Samsung Soundbar S\*\*\*B [Bluetooth])
3. Sélectionnez « [AV] Samsung Soundbar S\*\*\*B » dans la liste sur l'écran du téléviseur.  
Un Soundbar disponible est indiqué par « Association requise » ou « Associé » sur la liste des appareils Bluetooth du téléviseur. Pour connecter le téléviseur Samsung au Soundbar, sélectionnez le message, puis établissez une connexion.
4. Vous pouvez maintenant entendre le son du téléviseur Samsung à partir du Soundbar.

### En cas d'échec de la connexion de l'équipement

- Si vous avez un Soundbar existant (par exemple, [AV] Samsung Soundbar S\*\*\*B) dans la liste des haut-parleurs du téléviseur Samsung, supprimez-le.
- Répétez ensuite les étapes 1 à 3.

## Déconnexion du Soundbar du téléviseur Samsung

Appuyez sur le bouton **O** (Multifonction) dans le haut du Soundbar ou sur le bouton **Source** de la télécommande pour sélectionner un mode autre que « Bluetooth ».

- La déconnexion prend du temps car le téléviseur Samsung doit recevoir une réponse du Soundbar.  
(Le temps requis peut varier en fonction du modèle de téléviseur Samsung.)

## Remarques sur la connexion Bluetooth

- Placez un nouvel appareil à moins de 1 m (3,28 pi) pour vous connecter par Bluetooth.
- Si un code PIN vous est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, entrez <0000>.
- Le Soundbar s'éteint automatiquement au bout de 18 minutes à l'état Prêt.
- Le Soundbar peut ne pas effectuer correctement la recherche ou la connexion Bluetooth dans les circonstances suivantes :
  - S'il y a un fort champ électrique autour du Soundbar.
  - Si plusieurs appareils Bluetooth sont associés simultanément au Soundbar.
  - Si l'appareil Bluetooth est éteint, pas en place ou fonctionne mal.
- Les appareils électroniques peuvent créer des interférences radio. Les appareils produisant des ondes électromagnétiques doivent être gardés à distance de l'unité principale du Soundbar, par exemple les micro-ondes, les appareils de réseau sans fil, etc.

## Connexion en Wi-Fi

### Liste de contrôle de pré-connexion


- La connexion Wi-Fi est disponible uniquement sur les téléviseurs Samsung.
- Vérifiez que **le routeur sans fil (Wi-Fi)** est activé et que **le téléviseur est connecté au routeur**.
- Le téléviseur et le Soundbar doivent être connectés au même réseau sans fil (Wi-Fi).
- Si votre routeur sans fil (Wi-Fi) utilise un canal DFS, vous ne pourrez pas établir de connexion Wi-Fi entre le téléviseur et le Soundbar. Communiquez avec votre fournisseur de service Internet pour plus de détails.
- Étant donné que les menus peuvent varier selon l'année de fabrication, consultez le manuel de votre téléviseur
- Pour brancher le téléviseur au Soundbar par Wi-Fi, branchez d'abord le Soundbar au routeur sans fil. Reportez-vous à la page 25 pour savoir comment établir une connexion Wi-Fi.

1. Pour plus de détails sur la connexion Wi-Fi du Soundbar, reportez-vous à la page 25, "**Méthode 2. Connexion par Wi-Fi (réseau sans fil)**".
2. Modifiez la source d'entrée du téléviseur en utilisant le menu Audio sur le Soundbar.
  - **Téléviseurs Samsung mis en marché en 2017 ou après**  
Son → Sortie audio → [AV] Samsung Soundbar S\*\*\*B (Wi-Fi)

# Connexion à un téléviseur qui prend en charge Dolby Atmos

## Liste de contrôle de pré-connexion

- Dolby Atmos® est pris en charge en mode « TV ARC » ou « Wi-Fi ».
- Vérifiez que le contenu prend en charge Dolby Atmos®.



1. Connectez le câble HDMI comme indiqué sur la figure en vous assurant que le Soundbar et le téléviseur sont éteints.
2. Allumez le Soundbar et le téléviseur.
3. Le son du téléviseur est émis par le Soundbar.




1. Connectez le Soundbar et le téléviseur au même réseau sans fil (Wi-Fi).
2. Pour la sortie audio du téléviseur, sélectionnez Soundbar.
3. Le son du téléviseur est émis par le Soundbar.

## REMARQUE

- **Lorsque vous utilisez Dolby Atmos®** : Si la source d'entrée est Dolby Atmos®, consultez « Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores » à la page 12.
- **Configuration de Dolby Atmos® sur votre lecteur Blu-ray ou un autre appareil connecté au téléviseur.**  
Ouvrez les options de sortie audio dans le menu des paramètres de votre lecteur Blu-ray ou d'un autre appareil et assurez-vous que « Pas d'encodage » est sélectionné pour Bitstream. Par exemple, sur un lecteur Blu-ray Samsung, accédez à Menu principal → Son → Sortie numérique, puis sélectionnez Bitstream (non traité).
- Cette fonction est disponible sur certains téléviseurs Samsung et sur certains modèles de Soundbar.

## Utilisation de la fonction Q-Symphony

Pour utiliser la fonction Q-Symphony, le Soundbar se synchronise avec un téléviseur Samsung afin d'émettre le son au moyen de deux appareils pour un effet ambiophonique optimal. Lorsque le Soundbar est connecté, le menu « **TV+Soundbar** » apparaît au-dessous du menu **Sortie audio** du téléviseur. Sélectionnez le menu correspondant.



- Exemple de menu du téléviseur : **TV + [AV] Numéro de série du Soundbar (HDMI)**



- Exemple de menu du téléviseur : **TV + [AV] Soundbar series name (Wi-Fi)**

### REMARQUE

- Le fonctionnement dépend du codec pris en charge par le téléviseur.
- Cette fonction est prise en charge uniquement lorsque le câble HDMI ou le Wi-Fi est connecté.
- Assurez-vous que votre téléviseur et le Soundbar sont connectés au même routeur sans fil et à la même fréquence.
- Cette fonction est disponible sur certains téléviseurs Samsung et sur certains modèles de Soundbar.

## Utilisation du son Spacefit

Offre une qualité sonore optimisée en analysant les espaces d'écoute.

### Méthode 1. Connexion par le Soundbar

Pour activer cette fonction, activez le mode Son SpaceFit à l'aide de la télécommande du Soundbar.

(🔊 (Commande du son)) → « SpaceFit Sound Off » → ▲ ( Haut ) → « SpaceFit Sound On »)

- Cette fonction est offerte par tous les modes audio.

### Méthode 2. Connexion par un téléviseur

Pour activer cette fonction, activez le mode Adaptive Sound+ sur le menu de votre téléviseur Samsung.

(Accueil (🏠)) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Général → Paramètres du mode intelligent → Son adaptatif+)

- Le mode son de votre Soundbar passera automatiquement à **Son adaptatif+** si vous activez le mode **Son adaptatif+** sur votre téléviseur.

### REMARQUE


Cette fonction est active lorsque le Soundbar se connecte à certains téléviseurs Samsung.

# 06 CONNEXION D'UN APPAREIL MOBILE

## Méthode 1. Connexion par Bluetooth


Lorsqu'un appareil mobile est connecté par Bluetooth, vous pouvez entendre le son stéréo sans les tracas du câblage.

- Lorsque vous connectez un appareil Bluetooth associé alors que le Soundbar est éteint, le Soundbar s'allume automatiquement.



### La connexion initiale

Lors de la connexion à un nouvel appareil Bluetooth, assurez-vous que l'appareil est à moins de 1 m (3,28 pi) de distance.

<p>1. <b>Bouton Appairage Bluetooth</b></p>  <p>(OU)</p> <p>En mode « Bluetooth »</p> 	<p><b>Voyant DEL</b></p> <p>Les voyants Rouge → Vert → Bleu clignotent</p>  <p>Appairage</p> <p>Le voyant cyan clignote 3 fois</p>  <p>Connexion établie</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jusqu'à ce que l'appairage soit terminé, les voyants DEL multicolores s'allument successivement : Rouge → Vert → Bleu.</li></ul> <p>« Ready to connect via Bluetooth. »</p>
---	--

2. Sur votre appareil, sélectionnez « [AV] Samsung Soundbar S\*\*\*B » dans la liste qui apparaît.
3. Lisez les fichiers musicaux de l'appareil connecté par Bluetooth via le Soundbar.

### En cas d'échec de la connexion de l'équipement

- Si vous avez un Soundbar existant (par exemple, « [AV] Samsung Soundbar S\*\*\*B ») dans la liste des haut-parleurs de l'appareil mobile, supprimez-le.
- Répétez les étapes 1 et 2.

### Remarques sur la connexion Bluetooth

- Placez un nouvel appareil à moins de 1 m (3,28 pi) pour vous connecter par Bluetooth.
- Si un code PIN vous est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, entrez <0000>.
- Le Soundbar s'éteint automatiquement au bout de 18 minutes à l'état Prêt.
- Le Soundbar peut ne pas effectuer correctement la recherche ou la connexion Bluetooth dans les circonstances suivantes :
  - S'il y a un fort champ électrique autour du Soundbar.
  - Si plusieurs appareils Bluetooth sont associés simultanément au Soundbar.
  - Si l'appareil Bluetooth est éteint, pas en place ou fonctionne mal.
- Les appareils électroniques peuvent créer des interférences radio. Les appareils produisant des ondes électromagnétiques doivent être gardés à distance de l'unité principale du Soundbar, par exemple les micro-ondes, les appareils de réseau sans fil, etc.
- Le Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Connectez-vous uniquement à un appareil Bluetooth prenant en charge la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas connecter le Soundbar à un appareil Bluetooth qui prend uniquement en charge la fonction mains libres.
- Lorsque vous connectez le Soundbar à un appareil Bluetooth, placez-les aussi près que possible l'un de l'autre.
- Plus le Soundbar et l'appareil Bluetooth sont éloignés l'un de l'autre, plus la qualité sonore diminue. La connexion Bluetooth peut se rompre lorsque les appareils sont hors de portée effective.
- La connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner comme prévu dans les zones où la réception est mauvaise.

- Un appareil Bluetooth peut émettre du bruit ou devenir défaillant dans les conditions suivantes :
  - Lorsque le corps est en contact avec l'émetteur-récepteur de signal sur l'appareil Bluetooth ou le Soundbar
  - Dans les coins ou lorsqu'il y a un obstacle à proximité, tel qu'un mur ou une cloison, où des changements électriques peuvent se produire.
  - Lorsqu'il est exposé à des interférences radio par d'autres produits fonctionnant sur les mêmes gammes de fréquences, comme des équipements médicaux, des fours à micro-ondes et des appareils LAN sans fil.
  - Les obstacles tels que les portes et les murs peuvent avoir un impact sur la qualité sonore, même lorsque les appareils sont dans le champ de portée effective.
- Notez que votre Soundbar ne peut pas être appairé avec d'autres appareils Bluetooth lorsque vous utilisez l'option Bluetooth.
- Cet appareil sans fil peut provoquer des interférences électriques lorsqu'il est en marche.

### Déconnexion de l'appareil Bluetooth d'un Soundbar

Vous pouvez déconnecter un appareil Bluetooth du Soundbar. Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de l'appareil Bluetooth.

- Le Soundbar sera déconnecté.
- Si le Soundbar est déconnecté de l'appareil Bluetooth, le voyant DEL multicolore du Soundbar clignote « **Rouge** » trois fois.

### Déconnexion du Soundbar de l'appareil Bluetooth

Appuyez sur le bouton **○ (Multifonction)** situé dans le haut du Soundbar ou sur le bouton  **(Source)** de la télécommande pour quitter le mode « **Bluetooth** ».


- La déconnexion prend du temps car l'appareil Bluetooth doit recevoir une réponse du Soundbar. (Le temps de déconnexion peut varier selon l'appareil Bluetooth)

## Méthode 2. Connexion par Wi-Fi (réseau sans fil)

Pour connecter un Soundbar à un appareil mobile via un réseau sans fil (Wi-Fi), l'application **SmartThings** est requise.

### La connexion initiale


1. Installez et lancez l'application **SmartThings** sur votre appareil mobile (téléphone intelligent ou tablette).
2. Dans l'application, suivez les instructions à l'écran pour ajouter le Soundbar.
  - La fenêtre contextuelle automatique (deuxième illustration ci-dessous) peut ne pas s'afficher sur certains appareils.  
Si la fenêtre contextuelle ne s'affiche pas, appuyez sur le bouton « + » sur l'écran **Accueil**. Le Soundbar a été ajouté à l'application.
  - L'illustration ci-dessous peut varier selon la version de l'application.



# Utilisation de la fonction Tap Sound

Appuyez sur le Soundbar avec votre appareil mobile pour lire le son du contenu de l'appareil mobile via le Soundbar.

- Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction de l'appareil mobile.
- Cette fonction n'est compatible qu'avec les appareils mobiles Samsung fonctionnant sous Android 8.1 ou une version ultérieure.



1. Activez la fonction **Tap Sound** sur votre appareil mobile.
  - Pour plus de détails sur l'activation de la fonction, reportez-vous à « **Réglage de la fonction Tap Sound** » ci-dessous.
2. Appuyez sur le Soundbar avec l'appareil mobile. Sélectionnez « **Start now** » dans la boîte de dialogue affichée. La connexion est établie entre l'appareil mobile et le Soundbar via Bluetooth.
3. Lisez le son du contenu de l'appareil mobile via le Soundbar.
  - Cette fonction connecte un appareil mobile au Soundbar via Bluetooth en détectant les vibrations produites lorsque l'appareil touche le Soundbar.
  - Veillez à ne pas appuyer l'appareil mobile sur un coin pointu du Soundbar. Cela pourrait rayer ou endommager le Soundbar ou l'appareil mobile.
  - Il est recommandé de placer l'appareil mobile dans un étui. Appuyez légèrement sur la zone large de la partie supérieure du Soundbar, sans exercer de force excessive.
  - Pour utiliser cette fonction, mettez à jour l'application **SmartThings** vers la dernière version. Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction de la version de l'application.

## Réglage de la fonction Tap Sound

Utilisez l'application **SmartThings** pour activer la fonction **Tap View, Tap Sound**.

1. Sur l'appareil mobile, lancez l'application **SmartThings**.
2. Sélectionnez (☰ → ⚙️) sur l'écran de l'application **SmartThings** qui apparaît sur l'appareil mobile.
3. Définissez « **Tap View, Tap Sound** » sur Activé pour permettre à la fonction de se lancer lorsqu'un appareil mobile se rapproche du Soundbar. La fonction est activée.

### REMARQUE

- Lorsque l'appareil mobile est en mode d'économie d'énergie, la fonction **Tap Sound** ne fonctionne pas.
- La fonction **Tap Sound** peut ne pas fonctionner si des appareils à proximité du Soundbar, par exemple des appareils électriques, provoquent des interférences radio. Assurez-vous que les appareils susceptibles de provoquer des interférences radio sont placés à une distance suffisante du Soundbar.

## 07 CONNEXION PAR APPLE AIRPLAY 2

- Cette fonction pourrait ne pas être disponible dans certains pays.
- Ce Soundbar Samsung prend en charge AirPlay 2 et nécessite iOS 11.4 ou version ultérieure.

Avec AirPlay 2, vous pouvez diffuser en flux de la musique, des balados et d'autres sons à partir de votre appareil Apple sur le Soundbar Samsung.


- Assurez-vous que le Soundbar est sous tension et qu'il est connecté au même réseau Wi-Fi que votre appareil Apple.
- Sélectionnez  à partir d'une application prise en charge par AirPlay ou du centre de contrôle sur votre iPhone, iPad ou Mac.
- Dans la liste d'appareils disponibles, sélectionnez le Soundbar sur lequel jouer le son actuel.

# 08 INSTALLATION DU SUPPORT MURAL


## Précautions d'installation

- Effectuez l'installation sur un mur vertical uniquement.
- N'installez pas le produit dans un endroit où la température ou le taux d'humidité est élevé.
- Vérifiez que le mur est suffisamment solide pour supporter le poids du produit. Sinon, renforcez le mur ou choisissez un autre point d'installation.
- Connectez les câbles de l'unité aux appareils externes avant d'installer le Soundbar sur le mur.
- Assurez-vous que l'unité est éteinte et débranchée avant de l'installer. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique.

## Composants de montage mural




Guide de montage mural



Vis de fixation


Vis




Support de montage mural

Ancre de vis

1. Placez le **guide de montage mural** contre la surface du mur.
  - Le **guide de montage mural** doit être horizontal.
  - Si votre téléviseur est fixé au mur, installez le Soundbar à au moins 5 cm (2 po) sous le téléviseur.




2. Alignez la **ligne centrale du guide de montage mural** du gabarit papier sur le centre de votre téléviseur (si vous montez le Soundbar sous ce dernier), puis fixez le **guide de montage mural** au mur avec du ruban adhésif.
  - Si vous ne faites pas l'installation sous un téléviseur, placez la **ligne centrale** au centre de la zone d'installation.




Ligne centrale


3. Poussez une pointe de stylo ou une pointe de crayon bien taillé au centre des images de **type A** et de **type B** à chaque extrémité du guide pour marquer les trous des vis de support, puis retirez le **guide de montage mural**.




4. À l'aide d'un foret de taille appropriée, percez un trou dans le mur à chaque marque.
  - Si les marques ne correspondent pas à la position des montants de la cloison, veillez à insérer des ancrages ou des chevilles à expansion appropriés dans les trous avant d'insérer les vis de support. Si vous utilisez des ancrages ou des chevilles à expansion, assurez-vous que les trous que vous percez sont assez grands pour recevoir celles-ci.
5. Poussez une vis (non fournie) dans chaque **vis**, puis vissez fermement chaque vis dans un trou de vis de support.




6. Installez les 2 **supports muraux** dans le bon sens à l'arrière du Soundbar à l'aide de 2 **vis de maintien**.



- Lors du montage, assurez-vous que la pièce de suspension des **supports muraux** est située derrière le dos du Soundbar.




7. Installez le Soundbar à l'aide des **supports muraux** en accrochant les **supports muraux** sur les **vis de maintien** sur le mur.




8. Faites glisser le Soundbar vers le bas, comme illustré ci-dessous, de sorte que les **supports muraux** reposent fermement sur les **vis de maintien**.


- Insérez les **vis de maintien** dans la partie large (arrière) des **supports muraux**, puis faites glisser les **supports muraux** vers le bas de sorte que les **supports muraux** reposent solidement sur les **vis de maintien**.



## 09 INSTALLATION DU SOUNDBAR DEVANT LE TÉLÉVISEUR



Comme illustré sur l'image, alignez le centre du Soundbar avec le centre du téléviseur, puis placez soigneusement le Soundbar sur le support du téléviseur. À ce stade, placez les microphones à l'avant du support pour ne pas nuire à la reconnaissance vocale.



### REMARQUE

- Assurez-vous que le Soundbar est placé sur une surface plane et solide.
- Un espace insuffisant par rapport au téléviseur peut entraîner des problèmes acoustiques et de reconnaissance vocale.
- L'illustration ci-dessous diffère selon le modèle respectif.


# 10 MISE À JOUR DU LOGICIEL

## Mise à jour automatique

Lorsque le Soundbar est connecté à Internet, les mises à jour logicielles s'installent automatiquement, même lorsque le Soundbar est éteint.

- Pour utiliser la fonction de mise à jour automatique, le Soundbar doit être connecté à Internet.  
La connexion Wi-Fi au Soundbar sera interrompue si le cordon d'alimentation du Soundbar est débranché ou si l'alimentation est coupée.  
En cas de coupure, à la remise sous tension ou lorsque vous rebranchez le cordon d'alimentation, allumez le Soundbar, puis reconnectez-le à Internet.

## Mise à jour USB



Il se peut que Samsung propose des mises à jour du micrologiciel du système Soundbar à l'avenir.

Lorsqu'une mise à jour est disponible, vous pouvez mettre à jour le Soundbar en connectant le lecteur USB qui contient le micrologiciel de mise à jour au port SERVICE du Soundbar.

1. Rendez-vous sur le site Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)) → recherchez le nom du modèle au moyen de l'option de menu d'assistance à la clientèle.
  - Pour plus d'informations sur la mise à jour, reportez-vous au Guide de mise à niveau.
2. Téléchargez le fichier de mise à niveau (type USB).
3. Décompressez le fichier pour créer un dossier avec le nom du fichier.
4. Stockez le dossier créé sur une clé USB, puis connectez-le au Soundbar.
5. Allumez le Soundbar. Le produit est alors mis à jour en moins de trois minutes.



- Pendant la mise à jour, n'éteignez pas le produit et ne retirez pas le câble USB.
- Si le voyant jaune est allumé après la mise à jour du logiciel, cela signifie qu'une mise à jour supplémentaire est en cours. En pareil cas, ne coupez pas l'alimentation et ne retirez pas le dispositif USB.
- Si la mise à jour ne s'exécute pas, rebranchez le cordon d'alimentation du Soundbar.
- Si la dernière version est installée, aucune mise à jour n'est effectuée.
- Selon le type d'USB, la mise à jour peut ne pas être prise en charge.


- Si aucun fichier de mise à jour n'est disponible, le voyant clignote rouge trois fois.




- Si le fichier de mise à jour est pour la même version ou pour une version antérieure, le voyant cyan clignote 3 fois.



## Réinitialisation



Pendant que le Soundbar est allumé, appuyez sur les boutons **— + (Volume)** de l'unité pendant au moins 5 secondes. L'affichage des voyants change comme indiqué ci-dessous, et le Soundbar est réinitialisé.



### ⚠ MISE EN GARDE

- A Soundbar összes beállítását visszaáll. Vigyez rá, hogy csak akkor végezze el ezt a műveletet, ha a visszaállítás szükséges.

# 11 DÉPANNAGE

Avant de communiquer avec l'assistance, effectuez les vérifications suivantes.

## Le Soundbar ne s'allume pas.

- Vérifiez si le cordon d'alimentation du Soundbar est correctement inséré dans la prise.

## Le Soundbar fonctionne par intermittence.

- Après avoir retiré le cordon d'alimentation, réinsérez-le.
- Mettez l'appareil externe sous tension et réessayez.
- S'il n'y a pas de signal, le Soundbar s'éteint automatiquement après un certain temps. Allumez le produit. (Voir la page 9)

## La télécommande ne fonctionne pas

- Pointez la télécommande directement sur le Soundbar.
- Rechargez la télécommande.

## Le voyant du Soundbar s'allume en rouge fixe.

- Le microphone est éteint.  
Allumez le microphone. (Voir la page 7)

## Le Soundbar n'émet pas de son.

- Le volume du Soundbar est trop faible ou coupé. Réglez le volume.
- Lorsqu'un appareil externe (STB, appareil Bluetooth, appareil mobile, etc.) est connecté, réglez le volume de l'appareil externe.
- Pour la sortie audio du téléviseur, sélectionnez Soundbar.  
(Téléviseur Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie audio → Sélectionnez Soundbar)
- La connexion du câble au Soundbar ne doit pas être lâche. Débranchez le câble et rebranchez-le.
- Retirez complètement le cordon d'alimentation, rebranchez-le et mettez l'appareil sous tension.
- Réinitialisez le produit et réessayez. (Voir la page 30)

## Le caisson de basses n'émet pas de son.

- Vérifiez que le voyant situé à l'arrière du caisson de basses s'allume en bleu. Rebranchez le Soundbar et le caisson de basses si le voyant clignote en bleu ou devient rouge. (Voir la page 15)
- Vous pouvez rencontrer un problème s'il y a un obstacle entre le Soundbar et le caisson de basses. Déplacez les appareils dans une zone éloignée des obstacles.
- D'autres appareils envoyant des signaux radioélectriques à proximité peuvent interrompre la connexion.  
Éloignez votre haut-parleur de tels appareils.
- Retirez et rebranchez la fiche d'alimentation.

## En cas d'instabilité du son, de retards ou de bruit provenant du caisson de basses

- S'il y a des objets entre le Soundbar et le caisson de basses, cela peut causer un problème. Veuillez les déplacer à un autre endroit.
- Le son pourrait être instable ou retardé lorsque le caisson de basses est éloigné du Soundbar. Veuillez les rapprocher du Soundbar.
- Le son pourrait être instable ou retardé lorsque le Soundbar est proche d'un instrument ou d'un appareil électrique pouvant provoquer des interférences radio. Placez le Soundbar loin des appareils susceptibles de provoquer des interférences radio. (P. ex. routeur sans fil)
- Modifiez l'état de la connexion au réseau TV de sans fil à filaire.

## Le volume du caisson de basses est trop faible

- Le volume d'origine du contenu que vous lisez peut être faible. Essayez de régler le niveau du caisson des basses. (Voir la page 10)
- Placez le haut-parleur du caisson de basses plus près de vous.

## Si le téléviseur n'est pas connecté par HDMI (ARC).

- Vérifiez que le câble HDMI est correctement connecté à la borne ARC. (Voir la page 17)
- La connexion peut ne pas être possible en raison de l'appareil externe connecté (décodeur, console de jeu, etc.). Connectez directement le Soundbar.
- HDMI-CEC peut ne pas être activé sur le téléviseur. Activez le CEC dans le menu du téléviseur. (Téléviseur Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Connexion → Gestionnaire d'appareils externes → Anynet+ (HDMI-CEC) ACTIVÉ)

## Aucun son n'est émis lors de la connexion au téléviseur en mode HDMI (ARC)

- Votre appareil ne peut pas lire le signal d'entrée. Changez la sortie audio du téléviseur et réglez-la sur PCM ou sur Dolby Digital. (Pour un téléviseur Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Réglages expert → Format audio de la sortie numérique)

## Le Soundbar ne se connecte pas par Bluetooth.

- Lors de la connexion d'un nouvel appareil, passez à l'« **appairage Bluetooth** » pour la connexion. (Appuyez sur le bouton **PAIR** de la télécommande ou sur le bouton **Marche/Arrêt microphone** de l'unité pendant au moins 5 secondes.)
- Si le Soundbar est connecté à un autre appareil, débranchez d'abord cet appareil pour commuter l'appareil.
- Reconnectez l'appareil après avoir supprimé la liste des haut-parleurs Bluetooth sur l'appareil à connecter. (Téléviseur Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie audio → Liste des haut-parleurs Bluetooth)
- Retirez et rebranchez la fiche d'alimentation, puis réessayez.
- Réinitialisez le produit et réessayez. (Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « **Réinitialisation** ».)

### Le son se coupe lors d'une connexion par Bluetooth.

- Certains appareils peuvent créer des interférences radio s'ils sont trop proches du Soundbar (p. ex. fours à micro-ondes, routeurs sans fil, etc.).
- Si votre appareil connecté par Bluetooth est trop éloigné du Soundbar, il est possible que le son soit coupé. Rapprochez l'appareil du Soundbar.
- Si une partie de l'unité est en contact avec l'émetteur-récepteur Bluetooth ou si le produit est installé sur un meuble en métal, une coupure du son peut se produire. Vérifiez l'environnement d'installation et les conditions d'utilisation.

### Le Soundbar ne se connecte pas par Wi-Fi.

- Vérifiez si votre routeur sans fil est allumé.
- Éteignez le routeur, rallumez-le, puis réessayez.
- Le Soundbar ne peut pas se connecter si le signal sans fil est trop faible. Placez le routeur plus près du Soundbar ou éliminez tout obstacle entre le Soundbar et le routeur, dans la mesure du possible.
- Si votre routeur sans fil est nouveau, vous devrez reconfigurer les paramètres réseau du haut-parleur.

### Le Soundbar ne s'allume pas automatiquement avec le téléviseur.

- Lorsque vous éteignez le Soundbar tout en regardant la télévision, la synchronisation de l'alimentation avec le téléviseur est désactivée. Éteignez d'abord le téléviseur.

### La fonction AVA n'est pas disponible dans les cas suivants.

- La fonction AVA n'est pas disponible en utilisant la fonction Q-symphony.
- La fonction AVA n'est pas disponible lorsque le microphone est éteint.

### Après avoir connecté le téléviseur au Soundbar, j'ai modifié le mode du Soundbar. Aucun son n'est émis du téléviseur.

- Si vous connectez votre Soundbar à un appareil mobile pendant que le Soundbar est connecté au téléviseur, le Soundbar diffuse du son à partir de l'appareil mobile tout en préservant la connexion au téléviseur. Le son du téléviseur ne sera donc pas diffusé à nulle part.
- Déconnectez l'appareil mobile, et le son du téléviseur sera de nouveau diffusé à partir du Soundbar.

## 12 LICENCE



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/ Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



- Utilisez votre téléphone, tablette ou ordinateur comme une télécommande pour Spotify. Accédez à [spotify.com/connect](https://spotify.com/connect) pour savoir comment faire
- Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces disponibles ici : <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.



- Apple, AirPlay, iPhone, iPad et Mac sont des marques commerciales d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- L'emblème « Works with Apple » signifie qu'un accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie indiquée et a été certifié par le développeur comme étant conforme aux normes de performance d'Apple.



#### [ENERGY STAR]

##### **Modèle certifié ENERGY STAR uniquement**

- Votre produit Samsung est certifié ENERGY STAR selon les réglages d'usine. La modification de certains paramètres, fonctions et fonctionnalités de ce produit peut changer la consommation d'énergie, probablement au-delà des limites de la certification ENERGY STAR.
- Environmental Protection Agency et département de l'Énergie. Programme conjoint des organismes gouvernementaux, ENERGY STAR est conçu pour favoriser des produits et des pratiques écoénergétiques.

Rendez-vous au [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov) pour plus d'informations sur le programme ENERGY STAR.

##### **Modèle certifié ENERGY STAR uniquement**

###### **(Applicable aux modèles client léger uniquement.)**

À titre de partenaire ENERGY STAR®, SAMSUNG a déterminé que ce produit respecte les exigences d'ENERGY STAR pour l'efficacité énergétique.

- Le programme ENERGY STAR vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à économiser de l'énergie grâce à l'étiquetage volontaire.
- Le paramètre de gestion d'énergie de ce produit a été activé par défaut; les paramètres de temporisation vont de 1 minute à 5 heures.
- Si le produit est en mode veille, il suffit d'appuyer sur un bouton qui se trouve sur le châssis pour le réveiller.

##### **Modèle certifié ENERGY STAR uniquement (les autres modèles)**

- À titre de partenaire ENERGY STAR, Samsung a déterminé que ce produit ou ces modèles de produits respectent les exigences d'ENERGY STAR pour l'efficacité énergétique.

## 13 AVIS CONCERNANT LES LICENCES LIBRES

Pour envoyer des demandes de renseignements et questions concernant les sources libres, communiquez avec Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>)

## 14 REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LE SERVICE

Les chiffres et les illustrations contenus dans ce Guide d'utilisation sont fournis à titre de référence uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.

# 15 SPÉCIFICATIONS ET GUIDE

## Caractéristiques techniques

Nom du modèle	HW-S800B / HW-S801B
Poids	3,1 lb (1,4 kg)
Dimensions (L x H x P)	45,7 po x 1,5 po x 1,6 po (1160,0 x 38,0 x 39,9 mm)
Plage de températures de fonctionnement	+41 °F à +95 °F (+5 °C à +35 °C)
Plage d'humidité de fonctionnement	10 % à 75 %
AMPLIFICATEUR Puissance de sortie nominale	(20W x 2) + (10W x 2) + (20W x 2) + (10W x 1) + (10W x 2)
Formats de lecture pris en charge	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch

Nom du caisson de basses	HW-S800B : PS-WB85D HW-S801B : PS-WB86D
Poids	14,1 lb (6,4 kg)
Dimensions (L x H x P)	9,4 po x 9,5 po x 9,4 po (238,0 x 240,8 x 238,0 mm)
AMPLIFICATEUR Puissance de sortie nominale	200 W

### REMARQUE

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.

**Précautions : Le Soundbar redémarrera automatiquement si vous activez/désactivez le Wi-Fi.**

Pour désactiver la connexion Wi-Fi :	Maintenez enfoncé le bouton <b>CH LEVEL</b> de la télécommande du Soundbar pendant plus de 30 secondes pour activer ou désactiver la connexion Wi-Fi.
Pour désactiver la connexion Bluetooth :	Maintenez enfoncé le bouton <b>TONE CONTROL</b> de la télécommande du Soundbar pendant plus de 30 secondes pour activer ou désactiver la connexion Bluetooth.

## GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Samsung Electronics Canada Inc. (SECA) garantit ce produit contre tout défaut de fabrication.

SECA garantit aussi que si cet appareil ne fonctionne pas convenablement durant la période de garantie SECA se réservera le droit de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux.

Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par un Centre de service autorisé SECA. Le nom et l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous peut être obtenu en composant sans frais le 1- 800- SAMSUNG ou en visitant notre site web au [www.samsung.ca](http://www.samsung.ca)

MAIN-D'OEUVRE

UN (1) AN (AU COMPTOIR)

PIÈCES

UN (1) AN

Pour tous les modèles portatifs, le transport de l'appareil sera la responsabilité du client.

Le reçu de vente original doit être conservé par le client car cela constitue la seule preuve d'achat acceptée. Le client doit le présenter au Centre de service agréé au moment où il fait la demande d'une réparation sous garantie.

## EXCLUSIONS (CE QUI N'EST PAS COUVERT)

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas de force majeure, un mauvais usage ou une tension incorrecte.

La garantie ne couvre pas une mauvaise installation, une mauvaise réparation, une réparation non autorisée et tout usage commercial ou dommages survenus durant le transport. Le fini extérieur et intérieur de même que les lampes ne sont pas couverts par cette garantie. Les ajustements par le client qui sont expliqués dans le guide de l'utilisateur ne sont pas couverts en vertu de cette garantie. Cette garantie sera automatiquement annulée pour tout appareil qui aurait un numéro de série manquant ou modifié. Cette garantie est valable seulement sur les appareils achetés et utilisés au Canada.

Samsung Electronics Canada Inc

2050 Derry Rd West

Mississauga, On. L5N 0B9

Tel: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

Fax: (905) 542-1199

Website: [http://www.samsung.com/ca\\_fr](http://www.samsung.com/ca_fr)

© 2022 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

## Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

### SIÈGE SOCIAL

Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

TEL: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)

[www.samsung.com/ca/support](http://www.samsung.com/ca/support)

Pays	Centre de service de Samsung 📞	Site Web
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864) 1-844-SAM-PAYS (726-7297)	<a href="http://www.samsung.com/ca/support">www.samsung.com/ca/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ca_fr/support">www.samsung.com/ca_fr/support</a> (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864) 1-844-SAM-PAYS (726-7297)	<a href="http://www.samsung.com/us/support">www.samsung.com/us/support</a>