

TX5+

RGB GAMING HEADSET

QUICKSTART GUIDE




TX5UNI-11-MU

GIOTECK 

CONTENTS


Package Contents	02
Features and Controls	03
Unhook to adjust headband / RGB lighting function	04
Setup	05-08
Technical data / Troubleshooting	09
Attention / Safety statements	10-11
Limited warranty / Compliance statements	11-12
CE / Recycling	13-14
Other languages	15

PACKAGE CONTENTS



-
1. TX5+ RGB Gaming Headset
 2. USB Charging Cable
 3. Quickstart Guide

FEATURES AND CONTROLS



MICROPHONE MUTE FUNCTION

Raise the Microphone arm to activate mute.
Lower the Microphone arm to unmute.

UNHOOK TO ADJUST HEADBAND

FR Détachez pour régler l'arceau

DE Aushaken, um Kopfband zu verstellen

ES Desengancha para ajustar la diadema

SE Lossa för att justera huvudbygeln


DA Åbn for at tilpasse bøjlen

PT Desprende para ajustar a banda para a cabeça

PL Odczepić w celu regulacji pałąka

NL Maak los om de hoofdband aan te passen

IT Sganciare per regolare l'archetto




RGB LIGHTING FUNCTION

The RGB lighting is turned on and off using the button on the earcup. The headset audio and mic functions can be used with or without the RGB lighting.

The RGB lighting is powered by a built-in rechargeable battery. To charge, connect the USB charging cable to the headset and connect the other end to a USB port or compatible USB charger. When the headset charges, the Charging Status Light will flash and change to blue when fully charged. When the battery has low power, the Status Light will turn off.

PS5® | PS4® SETUP



Connect directly to the 3.5mm audio port on the DualSense controller. The microphone function will automatically switch from the controller's integrated mic to the headset mic.

Go to Settings > Sound > Audio Output > Output Device Select > Headset Connected to Controller for Output Device. Set Output to Headphones to All Audio


Go to Settings > Sound > Volume > Headphones Set Volume Control (headphones) level to Maximum. Then use the dial on the headset to adjust the volume.

Adjust microphone levels by going to: Settings > Sound > Microphone > Adjust Mic Level > Microphone Level.

On PS4, go to Settings > Devices > Audio Devices > Output to Headphones > 'All Audio'. Set Input and Output Device to "Headset Connected to Controller"

To adjust the headset volume within the PS4 system menu, go to: Settings > Devices > Audio Devices > Volume Control (Headphones). To adjust the Microphone level also with the PS4 system menu, go to: Settings > Devices > Audio Devices > Adjust Microphone Level.


XBOX S X® | ONE® SETUP



Settings > General > Volume & Audio Output. Under Headset Audio, verify that Windows Sonic for Headphones is selected. Under Party Chat output, verify Headset is selected.


NOTE: If using an Xbox One controller, a Stereo Headset Adapter is required **(Sold Separately)**.

SWITCH™ SETUP



Connect directly to the Switch Consoles 3.5mm audio port. Note that not all Switch games support chat. If using the **Nintendo Switch Online** app for Chat, connect the headset directly to the mobile device.

PC SETUP



Connect the headset direct to the 3.5mm audio port where available. PC Computers with pink and green audio ports will require a PC splitter cable **(Sold Separately)**.

TECHNICAL DATA

Driver:	40mm
Frequency & Sensitivity:	20Hz – 20 KHz / 114±3dB
Interfaces:	Wired 3.5mm (audio). USB Charging.
Battery Life (RGB Lighting Function Only):	~4.5hrs
Charging time (RGB Lighting Function Only):	~2hrs
Battery Capacity:	400mAh
Weight:	270g±20g (0.59lbs)
Input Power Rating:	DC 5V / 1A
Output:	4.2V / 0.4A
Working Current (RGB Lighting Function Only):	55-120mA

TROUBLESHOOTING

If the headset is not working or stops working, please check:

- The 3.5mm jack is fully connected to the device.
- If the mic has stopped working, it may be muted, flip the mic fully to the down position.
- Verify the device system settings are correctly configured and sending audio to the headset.

ATTENTION:

If you need support, please contact support@giateck.com

Before using this product, carefully read this manual and any manuals for compatible hardware. Retain these instructions for future reference.

If you are unable to satisfactorily resolve your issue with the retailer, please contact GIOTECK through its email address support@giateck.com or alternatively contact GIOTECK directly at: FREEMODE GO Ltd, Unit 19 Hither Green Industrial Estate, Clevedon, Somerset, BS21 6XU

SAFETY STATEMENTS



Before using the headset, turn the volume down to a mid-level or very low, then slowly adjust it to a comfortable level. Exposure to high volume sound levels may cause temporary or permanent damage to your hearing. You should always set your volume to moderate levels and avoid long exposure to high volume levels.

- Contains small parts. Not suitable for children under 7 years of age. An adult should supervise young children when using this product.
- Store in a dry & dust free area.
- Avoid placing this product near extreme temperatures or humidity. Avoid direct sunlight and heat sources.
- Do not submerge or allow this product to come into contact with water. Use in dry locations only.
- Do not clean any parts with alcohol, cleaning solutions containing alcohol or strong abrasives. Use a soft cloth and a little water.
- Do not use this product while operating a motor vehicle
- There are no user serviceable parts within this product. Tampering with this product will invalidate your Giateck warranty.
- Use of any attachment or accessory with this product not recommended or sold by Giateck may result in risk of fire, electrical shock or injury to persons or product.
- Please help to conserve the environment by recycling the cardboard packaging of this product.

SAFETY

- Avoid prolonged use of this product. Take a break at about 30 minute intervals.
- Stop using this unit immediately if you begin to feel tired or if you experience discomfort or pain in your hands or arms during use. If the condition persists consult a doctor.
- Never disassemble or modify the product.
- Do not expose the product to high temperatures, high humidity or direct sunlight.
- Do not allow the product to come into contact with liquids.
- Do not put heavy objects on the product.
- Do not throw or drop the product or subject it to strong physical shock.
- Do not touch the ports or insert any foreign objects into them.

EXTERIOR PROTECTION

Do not place any rubber or vinyl materials on the product exterior for an extended period. Use a soft, dry cloth to clean the product. Do not use solvents or other chemicals.

LIMITED WARRANTY

Freemode Go warrants to the original consumer purchaser that product will be free from defects in materials and/or workmanship for the length of time specified in the warranty period from the date of purchase as set forth at basekamp.gg/support. If a defect covered by this warranty occurs during the warranty period, Freemode Go at its option will repair or replace, at no charge, any part that Freemode Go deems is defective.

This warranty shall not apply if the product has been damaged by abuse, misuse, negligence, accident, modification, tampering or by any cause unrelated to defective materials and/or workmanship. Repair or replacement as provided under the warranty is the exclusive prerogative of Freemode Go. To obtain warranty services, under certain circumstances, you may be required to return the item to Freemode Go for inspection and evaluation. You will be required to provide a valid proof of purchase, including the price paid and the date the product was purchased for Freemode Go to determine the warranty status. Products purchased from unauthorized dealers, such as marketplaces i.e. eBay and Facebook are excluded from this warranty.

In no event shall Freemode Go be accountable for incidental damages resulting from the breach of any different additional legal rights, including longer warranty periods, which vary from jurisdiction to jurisdiction. Some jurisdictions do not allow certain limitations on how long implied warranty lasts. In addition, consumers have legal rights under applicable national legislation governing the sale of consumer goods. Such rights are not affected by warranties set forth herein, except to the extent allowed in law.

COMPLIANCE STATEMENTS

FCC STATEMENT: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



FREEMODE GO Ltd hereby declares that this product follows the essential requirements and other provisions of EMC Directive 2014/30/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: www.gioteck.com/docs

FREEMODE GO Ltd déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive CEM 2014/30/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité européenne est disponible à l'adresse Internet suivante: www.gioteck.com/docs

FREEMODE GO Ltd erkl rt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU erf llt. Der vollst ndige Text der EU- Konformit tserkl rung ist unter der folgenden Internetadresse verf gbar: www.gioteck.com/docs

Por la presente, FREEMODE GO Ltd declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones establecidas mediante la Directiva 2014/30/UE. El texto completo de la Declaraci n de conformidad de la UE est  disponible en la siguiente direcci n de Internet: www.gioteck.com/docs

FREEMODE GO Ltd tillk nnager h rmed att produkten f ljer alla krav och best mmelser i EMC-direktiv 2014/30/EC. Den fullst ndiga texten till EU-f rs kran om  verensst mmelse finns tillg nglig p  f ljande internetadress: www.gioteck.com/docs

FREEMODE GO Ltd erkl rer hermed, at produktet overholder de essentielle krav og andre forpligtelser i EMC-direktivet 2014/30/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserkl ringen er tilg ngelig p  f lgende internetadresse: www.gioteck.com/docs

A FREEMODE GO Ltd declara que este produto est  em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposi es da Diretiva EMC 2014/30/UE. O texto integral da Declara o de Conformidade da UE encontra-se dispon vel no seguinte endere o: www.gioteck.com/docs

FREEMODE GO Ltd o wiadcza,  e ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi przepisami dyrektywy w sprawie kompatybilno ci elektromagnetycznej 2014/30/UE. Pe ny tekst deklaracji zgodno ci UE jest dost pny pod nast puj cym adresem internetowym: www.gioteck.com/docs

FREEMODE GO Ltd verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essenti le eisen en andere voorwaarden in EMC-richtlijn 2014/30/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.gioteck.com/docs

FREEMODE GO Ltd dichiara che il presente prodotto soddisfa i requisiti minimi e le altre disposizioni della Direttiva 2014/30/UE sulla compatibilit  elettromagnetica delle apparecchiature. Il testo completo della Dichiarazione di conformit  UE   disponibile al seguente indirizzo Internet: www.gioteck.com/docs



The crossed-out wheeled bin symbol marked on this product signifies that it must not be disposed of with regular household waste and needs to be taken instead to an appropriate collection point.

Le symbole de poubelle barrée présent sur ce produit indique qu'il ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle domestique, et doit être déposé dans un point de collecte adéquat.

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf dem Produkt bedeutet, dass es nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden darf und stattdessen zu einer ausgewiesenen Sammelstelle, wie einem Wertstoffhof, gebracht werden muss.

El símbolo del contenedor tachado con una cruz con el que está marcado este producto significa que no puede desecharse junto a la basura doméstica. Si desea deshacerse de este producto, deberá llevarlo a un punto de recogida apropiado.

Symbolen med den överkorsade soptunnan som finns på produkten visar att den inte får kastas med hushållssoporna utan måste istället föras till en lämplig uppsamlingsplats.

Det overstregede skraldespandsikon på produktet viser, at det ikke må smides ud i almindeligt restaffald og i stedet skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende genbrugsregler.

O símbolo do caixote de lixo barrado com uma cruz marcado neste produto significa que o mesmo não deve ser descartado com o lixo doméstico, devendo ser entregue num ponto de recolha adequado.

Umieszczony na produkcie symbol przekreślonego kosza oznacza, że nie wolno wyrzucać tego produktu wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego i należy go oddać do odpowiedniego miejsca zbiórki.

Het symbool van een doorkruiste vuilnisbak op dit product betekent dat het niet met het gewone huisvuil mag worden weggegooid. In plaats daarvan moet het naar een geschikt inzamelpunt worden gebracht.

Il simbolo del cestino con ruote barrato presente su questo prodotto indica il divieto di smaltirlo con i normali rifiuti domestici e la necessità di conferirlo a un apposito centro di raccolta.

1. CASQUE GAMING RGB TX5+
2. Câble de rechargement USB
3. Guide de démarrage rapide

CARACTÉRISTIQUES ET CONTRÔLES

- Arceau réglable
- Molette de volume
- Bouton marche/arrêt
(uniquement pour l'éclairage RGB)
- Voyant de statut de charge
- Port de recharge
(uniquement pour la recharge de l'éclairage RGB)
- Micro rétractable
Fonction Flip-to-Mute
- Câble audio

FONCTION DE COUPURE MICRO

Levez le bras du micro pour le couper.
Baissez le bras du micro pour le réactiver.

FONCTION D'ÉCLAIRAGE RGB

La fonction d'éclairage RGB s'active et se désactive à l'aide du bouton situé sur le côté de l'écouteur. Les fonctions audio et micro du casque peuvent être utilisées avec ou sans l'éclairage RGB.

L'éclairage RGB est alimenté par une batterie rechargeable intégrée. Pour charger la batterie, branchez le câble de recharge USB sur celui-ci puis connectez l'autre extrémité à un port USB ou un chargeur USB compatible. Pendant la charge du casque, le voyant de statut de charge s'illumine en rouge puis en bleu une fois la charge terminée. En outre, quand la batterie est faible, l'effet d'éclairage RGB se désactive automatiquement.

CONFIGURATION PS5® | PS4®

Branchez directement le casque sur le port audio 3,5 mm de la manette DualSense. La fonction micro bascule automatiquement du micro intégré de la manette à celui du casque.

Accédez à Paramètres > Son et écran > Paramètres de sortie audio > Périphériques audio > Sortie vers le casque. Définissez Sortie vers le casque sur Tout audio.

Accédez à Paramètres > Son et écran > Volume > Casque, et réglez le niveau de contrôle du volume au maximum. Utilisez ensuite la molette du casque pour régler le volume.

Pour régler le niveau du micro : Paramètres > Son et écran > Microphone > Niveau du microphone.

Sur PS4, accédez à Paramètres > Périphériques > Périphériques audio > Sortie vers le casque > Tout audio. Définissez Périphérique d'entrée et de sortie sur Sortie vers le casque.

Pour régler le volume du casque dans le menu système de la PS4 : Paramètres > Périphériques > Périphériques audio > Contrôle du volume (casque). Pour régler le volume du micro dans le menu système de la PS4 : Paramètres > Périphériques > Périphériques audio > Régler le niveau du microphone.

CONFIGURATION XBOX S X® | ONE®

Paramètres > Général > Volume et sortie audio. Sous Audio du casque, vérifiez que Windows Sonic pour Headphones est sélectionné. Sous Sortie conversation, vérifiez que l'option Casque est sélectionnée.

REMARQUE : Si vous utilisez une manette Xbox One, un adaptateur pour casque stéréo est nécessaire (**vendu séparément**).

CONFIGURATION NINTENDO SWITCH™

Branchez directement le casque sur le port audio 3,5 mm de la Switch. Attention : la fonction de discussion n'est pas prise en charge par tous les jeux Switch. Si vous utilisez l'appli **Nintendo Switch Online** pour discuter, branchez le casque directement sur l'appareil mobile.

CONFIGURATION PC

Branchez directement le casque sur un port audio 3,5 mm disponible. Les PC dotés de ports roses et verts nécessitent un câble répartiteur **(vendu séparément)**.

DONNÉES TECHNIQUES

Transducteurs :	40 mm
Fréquence et sensibilité :	20 Hz – 20 KHz / 114 ± 3 dB
Interfaces :	Filaire, 3,5 mm (audio). Rechargement par USB.
Autonomie de la batterie (uniquement pour l'éclairage RGB) :	Environ 4.5 h
Temps de rechargement (uniquement pour l'éclairage RGB) :	Environ 2 h
Capacité de la batterie :	400mAh
Poids :	270 g ± 20 g
Puissance d'entrée nominale :	DC 5V / 1A
Sortir :	4.2V / 0.4A
Courant de fonctionnement (uniquement pour l'éclairage RGB) :	55-120 mA

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Si le casque ne fonctionne pas ou cesse de fonctionner :

- Vérifiez que la prise 3,5 mm est bien branchée sur le périphérique.
- Si le micro cesse de fonctionner, il se peut qu'il soit en sourdine. Baissez le micro pour le réactiver.
- Vérifiez que les paramètres système de l'appareil sont bien configurés et que le casque reçoit bien un signal audio.

AVERTISSEMENT

- Évitez tout usage prolongé de ce produit. Faites une pause toutes les 30 minutes.
- Cessez immédiatement d'utiliser cet appareil en cas de fatigue, de malaise ou de douleur dans les mains ou bras pendant l'usage. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
- Ce produit ne doit en aucun cas être démonté ou modifié.
- Évitez d'exposer ce produit à des températures trop élevées, aux rayons du soleil ou à des environnements trop humides.
- Évitez d'exposer ce produit à toute forme de liquide.
- Évitez de déposer des objets lourds sur ce produit.
- Évitez de lancer et de laisser tomber ce produit, ou de le soumettre à un choc physique trop important.
- Évitez de toucher les ports ou d'insérer tout objet étranger dans ceux-ci.

PROTECTION EXTERNE

Évitez de déposer des matériaux faits de caoutchouc ou de vinyle sur la surface externe du produit sur une période prolongée. Nettoyez le produit à l'aide d'un tissu doux et sec. Évitez l'usage de dissolvants et d'autres produits chimiques.

LIEFERUMFANG

1. TX5+-RGB-Gaming-Headset
2. USB-Ladekabel
3. Schnellstartanleitung

FUNKTIONEN UND BEDIENUNG

- Verstellbares Kopfband
- Lautstärkereglер
- Ein/Aus-Taste
(nur für RGB-Beleuchtungsfunktion)
- Ladestatus-LED
- Ladeanschluss
(nur zum Aufladen der RGB-Beleuchtungsfunktion)
- Ausklappbares Mikrofon
Umklappen zum Stummschalten
- Audiokabel

MIKROFON-STUMMSCHALTEN-FUNKTION

Klappe den Mikrofonarm nach oben, um die Stummschaltung zu aktivieren.
Klappe den Mikrofonarm herunter, um die Stummschaltung aufzuheben.

RGB-BELEUCHTUNGSFUNKTION

Die RGB-Beleuchtungsfunktion wird über die Taste an der Ohrmuschel ein- und ausgeschaltet. Die Audio- und Mikrofonfunktionen des Headsets können mit oder ohne RGB-Beleuchtung verwendet werden.

Die RGB-Beleuchtung wird über einen eingebauten wiederaufladbaren Akku mit Strom versorgt. Um den Akku aufzuladen, verbinde das USB-Ladekabel des Headsets mit einem USB-Port oder einem kompatiblen USB-Ladegerät. Wenn das Headset aufgeladen wird, leuchtet die Ladestatus-LED rot. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, leuchtet sie blau. Bei niedrigem Akkustand schaltet sich die RGB-Beleuchtung außerdem automatisch aus.

PS5® | PS4® EINRICHTUNG

Schließe das Headset direkt am 3,5-mm-Audio-Port des DualSense-Controllers an. Die Mikrofonfunktion wechselt automatisch vom integrierten Mikro des Controllers zum Mikro des Headsets.

Navigiere zu „Einstellungen > Ton > Audioausgabe > Auswahl des Ausgabegeräts > Mit Controller verbundenes Headset als Ausgabegerät“. Unter „Ausgabe über Kopfhörer“ wähle „Alles“.

Navigiere zu „Einstellungen > Ton > Lautstärke > Kopfhörer“ und stelle die Lautstärkeregelung (Kopfhörer) auf die max. Stufe ein. Passe die Lautstärke dann über den Regler am Headset an.

So passt du den Mikrofonpegel an: Einstellungen > Ton > Mikrofon > Mikrofonpegel anpassen > Mikrofonpegel.

Auf PS4: Einstellungen > Geräte > Audiogeräte > Ausgabe über Kopfhörer > „Gesamter Ton“. Unter „Eingabe- und Ausgabegerät“ wähle „Mit Controller verbundenes Headset“.

So passt du die Lautstärke des Headsets über das PS4-Systemmenü an: Einstellungen > Geräte > Audiogeräte > Lautstärkeregelung (Kopfhörer). So passt du den Mikrofonpegel des Headsets über das PS4-Systemmenü an: Einstellungen > Geräte > Audiogeräte > Mikrofonpegel anpassen.

XBOX S X® | ONE® EINRICHTUNG

Einstellungen > Allgemein > Lautstärke und Audioausgabe. Stelle sicher, dass unter „Headsetaudio“ die Option „Windows Sonic für Kopfhörer“ ausgewählt ist. Vergewissere dich, dass unter „Gruppenchat-Ausgabe“ die Option „Headset“ ausgewählt ist.

HINWEIS: Wenn du einen Xbox One-Controller verwendest, benötigst du einen Stereo-Headset-Adapter (**separat erhältlich**).

SWITCH™ EINRICHTUNG

Schließe das Headset direkt am 3,5-mm-Audio-Port der Switch-Konsole an. Beachte, dass nicht jedes Switch-Spiel Sprachchat unterstützt. Wenn du die **Nintendo Switch Online**-App zum Chatten benutzt, verbinde das Headset direkt mit dem Mobilgerät.

PC EINRICHTUNG

Schließe das Headset direkt an einem verfügbaren 3,5-mm-Audio-Port an. PCs mit pinken und grünen Audio-Ports erfordern ein PC-Verteilerkabel (**separat erhältlich**).

TECHNISCHE DATEN

Treiber:	40 mm
Frequenz und Sensibilität:	20 Hz – 20 KHz / 114±3 dB
Schnittstellen:	3,5-mm-Kabel (Audio) USB-Ladefunktion.
Akkulaufzeit (nur für RGB-Beleuchtungsfunktion):	~4.5 Std.
Ladezeit (nur für RGB-Beleuchtungsfunktion):	~2 Std.
Batteriekapazität:	400mAh
Gewicht:	270g±20 g
Leistungsaufnahme:	DC 5V / 1A
Ausgabe:	4.2V / 0.4A
Betriebsstromstärke (nur für RGB-Beleuchtungsfunktion):	55–120 mA

FEHLERBEHEBUNG

Für den Fall, dass das Headset nicht (mehr) funktioniert:

- Sieh nach, ob das 3,5-mm-Audiokabel ordnungsgemäß mit dem Gerät verbunden ist.
- Wenn das Mikrofon nicht mehr funktioniert, könnte es stummgeschaltet sein. Klappe also zunächst den Bügel nach unten.
- Prüfe, ob die Systemeinstellungen des Geräts richtig konfiguriert sind und die Audioausgabe tatsächlich über das Headset erfolgt.

SICHERHEIT

- Vermeide eine dauerhafte Nutzung dieses Produkts. Lege etwa alle 30 Minuten eine Pause ein.
- Bei Ermüdung oder Schmerzen in Händen oder Armen, stelle bitte sofort die Benutzung ein. Sollte sich der Zustand nicht verbessern, konsultiere einen Arzt.
- Demontiere oder modifiziere das Produkt unter keinen Umständen.
- Setze das Produkt niemals hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Vermeide jeglichen Kontakt mit Flüssigkeiten.
- Platziere keine schweren Objekte auf dem Produkt.
- Setze das Produkt niemals Stürzen oder anderweitigen starken Erschütterungen aus.
- Berühre niemals die Anschlüsse und führe nie Fremdkörper in die Anschlussbuchsen ein.

SCHUTZ VOR ÄUSSEREN SCHÄDEN

Stelle sicher, dass das Produkt niemals für längere Zeit mit gummi- oder vinylhaltigen Oberflächen in Kontakt kommt. Nutze ein weiches, trockenes Tuch, um das Produkt zu reinigen. Nutze keinerlei Lösungsmittel oder andere Chemikalien.

CONTENIDO DEL PAQUETE

1. Auriculares gaming RGB TX5+
2. Cable de carga USB
3. Guía de inicio rápido

FUNCIONES Y CONTROLES

- Diadema ajustable
- Rueda de volumen
- Botón de encendido y apagado
(solo para la función de iluminación RGB)
- Luz de estado de carga
- Puerto de carga
(solo para recargar la función de iluminación RGB)
- Micrófono plegable
Girar para silenciar
- Cable de audio

FUNCIÓN DE SILENCIADO DE MICRÓFONO

Levanta el brazo del micrófono para silenciar.

Baja el brazo del micrófono para activar el sonido.

FUNCIÓN DE ILUMINACIÓN RGB

Las luces RGB se encienden y apagan con el botón situado en el auricular. Las funciones de sonido y micrófono se pueden utilizar con las luces encendidas o apagadas.

La iluminación RGB se alimenta mediante una batería recargable. Para cargarla, conecta un extremo del cable USB a los auriculares y el otro, a un puerto USB o cargador USB compatible. Cuando los auriculares estén cargando, la luz de estado de carga se iluminará en rojo. Cambiará a azul cuando estén completamente cargados. Además, si la batería tiene poca carga, el efecto de iluminación RGB se apagará automáticamente.

CONFIGURACIÓN PARA PS5® | PS4®

Conecta los auriculares directamente al puerto de audio de 3,5 mm del mando DualSense. La función de micrófono cambiará automáticamente del micro integrado en el mando al de los auriculares.

Para seleccionar el dispositivo de reproducción, ve a Ajustes > Sonido > Salida de audio > Dispositivo de salida y elige los auriculares conectados al mando. En Salida a auriculares, selecciona Todo el sonido.

Ve a Ajustes > Sonido > Volumen > Auriculares y ajústalos al máximo. Después, usa la rueda de los auriculares para cambiar el volumen.

Puedes calibrar el micrófono en Ajustes > Sonido > Micrófono > Ajustar nivel del micrófono > Nivel del micrófono.

En PS4, ve a Ajustes > Dispositivos > Dispositivos de sonido > Salida a auriculares > «Todo el sonido». En Dispositivo de entrada y salida, selecciona «auriculares conectados al mando».

Para ajustar el volumen de los auriculares en el menú del sistema PS4, ve a Ajustes > Dispositivos > Dispositivos de sonido > Control del volumen (auriculares). También puedes ajustar el nivel del micrófono en el menú del sistema, en Ajustes > Dispositivos > Dispositivos de sonido > Ajustar nivel del micrófono.

CONFIGURACIÓN PARA XBOX S X® | ONE®

Configuración > General > Salida de audio y volumen. En Audio de los auriculares, comprueba que está seleccionado Windows Sonic para auriculares. En Salida del chat de grupo, comprueba que está seleccionado Auriculares.

NOTA: Si usas un mando de Xbox One, necesitarás un adaptador de auriculares estéreo (**se vende por separado**).

CONFIGURACIÓN PARA SWITCH™

Conecta los auriculares directamente al puerto de 3,5 mm de la consola Switch. Recuerda que no todos los juegos de Switch son compatibles con el chat de voz. Si usas la aplicación **Nintendo Switch Online** para conversar, conecta los auriculares directamente a tu dispositivo móvil.

CONFIGURACIÓN PARA PC

Conecta los auriculares directamente al puerto de audio de 3,5 mm si tu dispositivo dispone de uno. Si tu ordenador tiene puertos de sonido rosa y verde, necesitarás un cable de doble salida para PC (**se vende por separado**).

DATOS TÉCNICOS

Altavoz:	40 mm
Frecuencia y sensibilidad:	20 Hz – 20 KHz / 114±3 dB
Conexiones:	Sonido por cable de 3,5 mm. Carga por USB.
Duración de la batería (solo para la función de iluminación RGB):	~4.5 h
Tiempo de carga (solo para la función de iluminación RGB):	~2 h
Capacidad de la batería:	400 mAh
Peso:	270 g ± 20 g (0,59 lb)
Potencia nominal:	5 V, 1 A CC
Producción:	4.2V / 0.4A
Corriente de servicio (solo para la función de iluminación RGB):	55-120 mA

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si los auriculares no funcionan o dejan de funcionar, comprueba que:

- El cable de 3,5 mm está bien conectado al dispositivo.
- Si el micrófono ha dejado de funcionar, podría estar silenciado. Bájalo completamente.
- Los ajustes del sistema están bien configurados y el sistema envía el sonido a los auriculares.

SEGURIDAD

- Evita el uso prolongado de este producto. Descansa cada media hora aproximadamente.
- Deja de usar esta unidad inmediatamente si te cansas o empiezas a sentir incomodidad o dolor en las manos o brazos. Si la sensación continúa tras dejar de usarlo, consulta a tu médico.
- No desmontes ni modifiques el producto.
- No expongas el producto a niveles de temperatura o humedad elevados ni a la luz solar directa.
- No permitas que el producto entre en contacto con líquidos.
- No coloques objetos pesados sobre el producto.
- No tires, dejes caer ni sometas el producto a golpes fuertes.
- No toques los puertos ni insertes objetos extraños en ellos.

PROTECCIÓN EXTERIOR

No coloques materiales de goma o vinilo en el exterior del producto durante un periodo de tiempo prolongado. Usa un trapo suave y seco para limpiar el producto. No uses disolventes ni otros productos químicos.

1. TX5+ RGB-gamingheadset
2. USB-laddningskabel
3. Snabbstartsguide

FUNKTIONER OCH KONTROLLER

- Justerbar huvudbygel
- Volymreglage
- Av/på-knapp
(endast för RGB-belysningsfunktion)
- Laddningsstatuslampa
- Laddningsport
(endast för laddning av RGB-belysningsfunktion)
- Infällbar mikrofon
Vik bort för att tysta mikrofonen
- Ljudkabel

MIKROFONENS TYSTNINGSFUNKTION

Vik upp mikrofonarmen för att tysta.
Vik ner mikrofonarmen för att aktivera mikrofonen.

RGB-BELYSNINGSFUNKTION

RGB-belysningsfunktionen slås på och av med hjälp av knappen på öronkåpan. Headsetets ljud- och mikrofonfunktioner kan användas med eller utan RGB-belysning.

RGB-belysningen stöds av ett inbyggt uppladdningsbart batteri. Ladda batteriet genom att ansluta USB-laddningskabeln till headsetet och den andra änden till en USB-port eller kompatibel USB-laddare. Medan headsetet laddas lyser laddningsstatuslampan rött och blir blå när headsetet är fulladdat. Dessutom stängs RGB-belysningseffekten automatiskt av när batteriet är svagt.

PS5® | PS4® – INSTALLATION

Anslut headsetet direkt till 3,5 mm-porten på DualSense-handkontrollen. Mikrofonfunktionen byter automatiskt från handkontrollens inbyggda mikrofon till headsetets.

Gå till **Inställningar > Ljud > Ljudutgång > Utgångsenhet** och välj "Headset anslutet till handkontroll" som utgångsenhet. Ställ in "Utdata till hörlurar" till "Allt ljud".

Gå till **Inställningar > Ljud > Volym > Hörlurar** och sätt volymreglaget för hörlurar till max. Använd sedan reglaget på headsetet för att justera volymen.

Justera mikrofonnivån genom att gå till **Inställningar > Ljud > Mikrofon > Justera mikrofonnivån > Mikrofonnivå**.

På PS4 går du till **Inställningar > Enheter > Ljudenheter > Utdata till hörlurar > Allt ljud**. Ställ in In- och utgångsenhet på **Headset anslutet till handkontrollen**.

Gå till **Inställningar > Enheter > Ljudenheter > Volymkontroll (hörlurar)** för att justera headsetvolymen i PS4-systemmenyn. Gå till **Inställningar > Enheter > Ljudenheter > Justera mikrofonnivån** för att justera mikrofonnivån i PS4-systemnivån.

XBOX S X® | ONE® – INSTALLATION

Inställningar > Allmänt > Volym och ljudutgång. Kontrollera att Windows Sonic för hörlurar är valt för headsetljud. Se till att headsetet är valt som ljud för gruppchatt.

Obs! Om du använder en Xbox One-handkontroll krävs en stereo-headsetadapter (**säljs separat**).

SWITCH™ – INSTÄLLNINGAR

Anslut headsetet direkt till 3,5 mm-porten på Switch-konsolen. Obs! Det är inte alla Switch-spel som har stöd för röstchatt. Om du använder **Nintendo Switch Online**-appen för röstchatt ansluter du istället headsetet direkt till din mobilenhet.

PC – INSTALLATION

Anslut headsetet direkt till 3,5 mm-porten om det går. Datorer med rosa och gröna ljudportar behöver en splitterkabel (säljs separat).

TEKNISK INFORMATION

Element:	40 mm
Frekvens och känslighet:	2 0Hz – 20 kHz / 114 ± 3dB
Gränssnitt:	3,5 mm-kabel (ljud), USB-laddning.
Batteritid (endast RGB-belysningsfunktion):	ca 4.5 timmar
Laddningstid (endast RGB-belysningsfunktion):	ca 2 timmar
Batterikapacitet:	400 mAh
Vikt:	270g ± 20g
Ström:	Likström 5 V, 1 A
Produktion:	4.2V / 0.4A
Driftström (endast RGB-belysningsfunktion):	55–120 mA

FELSÖKNING

Kontrollera följande om headsetet inte fungerar:

- Att 3,5 mm-kontakten är ordentligt ansluten till enheten.
- Om mikrofonen har slutat fungera kan den vara avstängd. Se till att den är helt nedfälld.
- Verifiera att systemets enhetsinställningar är korrekt konfigurerade och skickar ljud till headsetet.

SÄKERHET

- Undvik att använda den här produkten under långa perioder. Ta rast ungefär var 30:e minut.
- Sluta genast använda enheten om du känner dig trött eller får ont i händerna eller armarna. Kontakta läkare om det inte går över.
- Plocka aldrig isär eller modifiera produkten.
- Utsätt inte produkten för höga temperaturer, fukt eller direkt solljus.
- Låt inte produkten komma i kontakt med vätskor.
- Ställ inga tunga saker på produkten.
- Kasta inte produkten eller utsätt den på annat sätt för fysiska stötar.
- Vidrör inte uttagen eller sätt i främmande föremål i dem.

SKYDDA UTSIDAN

Låt inte produkten komma i kontakt med gummi eller vinyl under längre perioder. Använd en mjuk och torr trasa för att rengöra produkten. Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier.

PAKKENS INDHOLD

1. TX5+ RGB Gaming Headset
2. USB-kabel til opladning
3. Kom hurtigt i gang-vejledning

FUNKTIONER OG STYRING

- Justérbar hovedbøjle
- Lydstyrke
- Til/fra-knap
(kun til RGB-lysfunktion)
- Opladningslys
- Opladningsport
(kun til opladning af RGB-lysfunktion)
- Skjulbar mikrofon
Drej for mute-tilstand
- Lydkabel

FUNKTIONER TIL MUTE-TILSTAND

Løft mikrofonens arm for at aktivere mute.

Sænk mikrofonens arm for at deaktivere mute.

RGB-LYSFUNKTION

RGB-lysfunktionen slås til og fra ved at bruge knappen på ørekoppen. Headsettets lyd- og mikrofonfunktioner kan anvendes med og uden RGB-lys.

RGB-lys understøttes af et indbygget genopladeligt batteri. For at oplade batteriet skal du forbinde USB-opladerkablet til headsettet og den anden ende til en USB-port eller kompatibel USB-oplader. Når headsettet oplader, lyser opladerstatuslyset rødt, og det lyser blå, når det er helt opladet. Når det er ved at løbe tør for batteri, bliver RGB-lyseffekten automatisk slået fra.

PS5® | PS4®: OPSÆTNING

Tilslut direkte til lydstikket (3,5 mm) på DualSense-controlleren. Mikrofonfunktionen skifter automatisk fra controllerens integrerede mikrofon til headsettets mikrofon.

Gå til **Indstillinger > Lyd > Lydoutput > Vælg outputenhed > Headset forbundet til Controller** som outputenhed. Indstil "Output til hovedtelefoner" til "Al lyd"

Gå til **Indstillinger > Lyd > Lydstyrke > Hovedtelefoner** angiv **lydstyrkekontrolniveau** (hovedtelefoner) til maksimum. Brug derefter knappen på headsettet til at justere volumen.

Justér mikrofonniveauer ved at gå til: **Indstillinger > Lyd > Mikrofon > Juster mikrofonniveau > Mikrofonniveau**.

På PS4 skal du gå til **Indstillinger > Enheder > Lydenheder > Output fra hovedtelefoner > "Al lyd"**. Input- og outputenhed skal indstilles til "Headset forbundet med controller".

Juster headsetvolumen i PS4-menuen ved at gå til: **Indstillinger > Enheder > Lydenheder > Lydstyrkekontrol** (hovedtelefoner). Juster mikrofonniveauet i PS4-menuen ved at gå til: **Indstillinger > Enheder > Lydenheder > Juster mikrofonniveau**.

XBOX S X® | ONE®: OPSÆTNING

Indstillinger > Generel > Lydstyrke og lydoutput. Under headsetlyd skal du tjekke, at Windows Sonic for Headphones er valgt. Under output i gruppechat skal du tjekke, at headset er blevet valgt.

BEMÆRK: Stereo Headset Adapter er nødvendig ved brug af en Xbox One-controller (**sælges separat**).

SWITCH™: OPSÆTNING

Tilslut direkte til lydstikket (3,5 mm) på Switch-konsollen. Vær opmærksom på, at det ikke er alle Switch-spil, der understøtter chat. Hvis du bruger **Nintendo Switch Online**-appen til chat, skal du tilslutte headsettet direkte til mobilenheden.

PC-OPSÆTNING

Tilslut headsettet direkte til lydstikket (3,5 mm). PC'er med pink og grønne lydindgange vil kræve et PC-delerkabel (**sælges separat**).

TEKNISK DATA

Driver:	40 mm
Frekvens og følsomhed:	20 Hz – 20 KHz / 114±3 dB
Stik:	3,5 mm lyd kabel. USB-opladning.
Batteritid (kun til RGB-lysfunktion):	~4.5 timer
Opladningstid (kun til RGB-lysfunktion):	~2 timer
Batterikapacitet:	400 mAh
Vægt:	270 g ± 20 g
Klassificering af strøm-input:	DC5V / 1A
Produktion:	4.2V / 0.4A
Driftsstrøm (kun til RGB-lysfunktion):	55-120 mA

FEJLFINDING

Hvis headsettet ikke virker eller holder op med at fungere, skal du tjekke følgende:

- Er enheden ordentligt forbundet med 3,5mm-lydstikket.
- Hvis mikrofonen ikke virker, kan den være mutet. Ryk mikrofonen helt ned.
- Tjek, om enhedens systemindstillinger er korrekt indstillet og sender lyd til headsettet.

SIKKERHED

- Undgå længerevarende brug af dette produkt. Hold en pause hver halve time.
- Hold straks op med at bruge denne enhed, hvis du begynder at føle dig træt, eller hvis du oplever ubehag eller smerter i dine hænder eller arme under brug. Hvis tilstanden vedbliver, skal du kontakte en læge.
- Lad være med at skille produktet ad eller modificere det på anden vis.
- Undlad at udsætte produktet for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys.
- Lad ikke produktet komme i kontakt med væsker.
- Undlad at stille tunge genstande oven på produktet.
- Undlad at tabe eller kaste produktet eller udsætte det for hårde fysiske stød.
- Undlad at røre ved indgangene eller indsætte fremmedlegemer.

OVERFLADEBESKYTTELSE

Undlad at stille gummi- eller vinylmaterialer oven på produktet i længere tid ad gangen. Brug en blød, tør klud til at rengøre produktet. Brug aldrig opløsningsmidler eller andre kemikalier.

1. Auscultadores Gaming RGB TX5+
2. Cabo de carregamento USB
3. Manual de início rápido

FUNCIONALIDADES E CONTROLOS

- Banda ajustável para a cabeça
- Botão de volume
- Botão de ligar/desligar
(apenas para a função de iluminação RGB)
- Luz de estado de carregamento
- Porta de carregamento
(apenas para recarga da função de iluminação RGB)
- Microfone ocultável
Dobrar para silenciar
- Cabo de áudio

FUNÇÃO DE SILENCIAR O MICROFONE

Levanta o braço do microfone para ativar o modo silencioso.
Baixa o braço do microfone para desativar o modo silencioso.

FUNÇÃO DE ILUMINAÇÃO RGB

A função de iluminação RGB é ligada e desligada utilizando o botão no auricular. As funções de áudio e microfone dos auscultadores podem ser utilizadas com ou sem a iluminação RGB.

A iluminação RGB é alimentada por uma bateria recarregável incorporada. Para carregar a bateria, liga o cabo de carregamento USB aos auscultadores e liga a outra extremidade a uma porta USB ou a um carregador USB compatível. Enquanto os auscultadores estiverem a carregar, a Luz de estado de carregamento acenderá a vermelho e ficará azul assim que estiverem totalmente carregados. Além disso, quando estiverem com pouca bateria, o efeito de luz RGB será automaticamente desligado.

CONFIGURAÇÃO PARA PS5® | PS4®

Liga diretamente à porta de áudio de 3,5 mm no comando DualSense. A função de microfone mudará automaticamente do microfone integrado do comando para o microfone dos auscultadores.

Vai a Definições > Som > Saída de áudio > Selecionar dispositivo de saída > Auscultadores ligados ao comando para dispositivo de saída. Define "Saída para auscultadores" para "Todo o áudio"

Vai a Definições > Som > Volume > Auscultadores e define o nível do controlo de volume (auscultadores) para Máximo. Em seguida, utiliza o botão nos auscultadores para ajustar o volume.

Ajusta os níveis do microfone acedendo a: Definições > Som > Microfone > Ajustar o nível do microfone > Nível do microfone.

Na PS4, vai a Definições > Dispositivos > Dispositivos de áudio > Saída para auscultadores > "Todo o áudio". Define o dispositivo de entrada e saída para "Auscultadores ligados ao comando"

Para ajustar o volume dos auscultadores no menu de sistema da PS4, vai a: Definições > Dispositivos > Dispositivos de áudio > Controlo do volume (auscultadores). Para ajustar o nível do microfone com o menu de sistema da PS4, vai a: Definições > Dispositivos > Dispositivos de áudio > Ajustar o nível do microfone.

CONFIGURAÇÃO PARA XBOX S X® | ONE®

Definições > Geral > Volume e saída de áudio. Em Áudio dos auscultadores, verifica se o Windows Sonic para auscultadores está selecionado. Em Saída de conversação em grupo, verifica se a opção Auscultadores está selecionada.

NOTA: se utilizares um comando de Xbox One, é necessário um adaptador de auscultadores estéreo **(vendido separadamente)**.

CONFIGURAÇÃO PARA SWITCH™

Liga diretamente à porta de áudio de 3,5 mm das consolas Switch. Tem em atenção que nem todos os jogos da Switch suportam conversação. Se utilizares a aplicação **Nintendo Switch Online** para conversação, liga os auscultadores diretamente ao dispositivo móvel.

CONFIGURAÇÃO PARA PC

Liga os auscultadores diretamente à porta de áudio de 3,5 mm, quando disponível. Os computadores PC com portas de áudio rosa e verde necessitam de um cabo divisor para PC **(vendido separadamente)**.

DADOS TÉCNICOS

Condutor:	40 mm
Frequência e sensibilidade:	20 Hz – 20 KHz/114±3 dB
Interfaces:	Cabo de 3,5 mm (áudio) Cabo de carregamento USB
Vida útil da bateria (apenas para a função de iluminação RGB):	~4.5hrs
Tempo de carregamento (apenas para a função de iluminação RGB):	~2hrs
Capacidade da bateria:	400 mAh
Peso:	270 g ± 20 g (0,59 lb)
Classificação da potência de entrada:	DC5V / 1A
Saída:	4.2V / 0.4A
Corrente de funcionamento (apenas para a função de iluminação RGB):	55-120 mA

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se os auscultadores não forem reconhecidos ou deixarem de funcionar, verifica:

- Se os auscultadores estão ligados à entrada de áudio jack de 3,5 mm.
- Se o microfone tiver deixado de funcionar, pode estar silenciado. Vira o microfone completamente para baixo.
- Se as definições do sistema do dispositivo estão corretamente configuradas e se enviam áudio para os auscultadores.

SEGURANÇA

- Evite o uso prolongado deste produto. Faça uma pausa a cada 30 minutos.
- Pare de usar esta unidade imediatamente se começar a sentir cansaço ou se sentir desconforto ou dor nas mãos ou nos braços durante a utilização. Se a condição persistir, consulte um médico.
- Nunca desmonte ou modifique o produto.
- Não exponha o produto a altas temperaturas, grandes humidades ou luz solar direta.
- Não permita que o produto entre em contacto com líquidos.
- Não coloque objetos pesados sobre o produto.
- Não atire ou deixe cair o produto ou sujeite-o a choques físicos fortes.
- Não toque nas entradas nem insira objetos estranhos nestas.

PROTEÇÃO EXTERNA

Não coloque nenhum tipo de material de borracha ou vinil no exterior do produto por longo período de tempo. Use um pano macio e seco para limpar o produto. Não use solventes ou outros produtos químicos.

1. Gamingowy zestaw słuchawkowy TX5+ RGB
2. Kabel zasilający USB
3. Skrócona instrukcja obsługi

FUNKCJE I STEROWANIE

- Regulowany pałąk
- Pokrętło regulacji głośności
- Przycisk wł./wył.
(funkcja podświetlenia RGB)
- Dioda stanu naładowania
- Gniazdo ładowania
(ładowanie funkcji podświetlenia RGB)
- Chowany mikrofon
Wyciszenie po odchyleniu
- Kabel audio jack

FUNKCJA WYCISZENIA MIKROFONU

Podnieść wysięgnik mikrofonu, by aktywować wyciszenie.
Opuścić wysięgnik mikrofonu, by wyłączyć wyciszenie.

FUNKCJA PODŚWIETLENIA RGB

Funkcję podświetlenia RGB można włączyć i wyłączyć przyciskiem znajdującym się na muszli słuchawkowej. Z funkcji dźwięku i mikrofonu zestawu słuchawkowego można korzystać niezależnie od działania podświetlenia RGB.

Podświetlenie RGB jest podtrzymywane przez wbudowany akumulator. By naładować akumulator, jeden wtyk kabla zasilającego USB podłączyć do zestawu słuchawkowego, a drugi do portu USB lub do kompatybilnej ładowarki USB. W trakcie ładowania zestawu słuchawkowego dioda stanu naładowania będzie świeciła na czerwono, a po pełnym naładowaniu zmieni kolor na niebieski. Dodatkowo dioda stanu ładowania wyłączy się, gdy bateria osiągnie niski stan naładowania.

KONFIGURACJA NA PS5® | PS4®

Podłączyć bezpośrednio do gniazda audio jack 3,5 mm na kontrolerze DualSense. Funkcja mikrofonu automatycznie przełączy się z mikrofonu kontrolera na mikrofon zestawu słuchawkowego.

„Ustawienia” > „Dźwięk” > „Wyjście audio” > „Urządzenie wyjściowe” > wybrać opcję „Zestaw słuchawkowy (kontroler)” jako urządzenie wyjściowe. W sekcji „Wyjście na słuchawki” wybrać opcję „Dźwięk (ogólne)”.

„Ustawienia” > „Dźwięk” > „Głośność” > „Słuchawki” > ustawić wartość opcji poziom głośności (słuchawki) na poziom maksymalny. Następnie używać pokrętki na zestawie słuchawkowym, w celu regulacji poziomu głośności.

Regulacja mikrofonu: „Ustawienia” > „Dźwięk” > „Mikrofon” > „Dostosuj poziom mikrofonu” > „Poziom mikrofonu”.

Na PS4: „Ustawienia” > „Urządzenia” > „Urządzenia audio” > „Wyjście na słuchawki” > „Całość dźwięku”. W ustawieniach urządzenia wejściowego i urządzenia wyjściowego wybrać opcję „Zestaw słuchawkowy podłączony do kontrolera”.

Regulacja głośności zestawu słuchawkowego z poziomu menu systemowego PS4: „Ustawienia” > „Urządzenia” > „Urządzenia audio” > „Regulacja głośności (słuchawki)”. Regulacja głośności mikrofonu z menu systemowego PS4: „Ustawienia” > „Urządzenia” > „Urządzenia audio” > „Wyreguluj poziom mikrofonu”.

KONFIGURACJA NA XBOX S X® | ONE®

„Ustawienia” > „Ogólne” > „Głośność i wyjście audio”. Sprawdzić, czy w sekcji „Dźwięk zestawu słuchawkowego” wybrano opcję „Windows Sonic dla słuchawek”. W obszarze „Czat w grupie” sprawdzić, czy wybrano opcję „Zestaw słuchawkowy”.

UWAGA: W przypadku korzystania z kontrolera Xbox One wymagany jest adapter zestawu słuchawkowego stereo dla konsoli Xbox One **(sprzedawany oddzielnie)**.

KONFIGURACJA NA SWITCH™

Podłączyć bezpośrednio do gniazda audio jack 3,5 mm na konsoli Switch. Uwaga, nie wszystkie gry na konsolę Switch obsługują czat. W przypadku korzystania z aplikacji **Nintendo Switch Online** do czatu, podłączyć zestaw słuchawkowy bezpośrednio do urządzenia mobilnego.

KONFIGURACJA NA KOMPUTERZE PC

Podłączyć bezpośrednio do dostępnego gniazda audio jack 3,5 mm. Komputery PC z gniazdami jack oznaczonymi kolorami zielonym i różowym wymagają kabla rozdzielającego dla PC (**sprzedawane oddzielnie**).

DANE TECHNICZNE

Przetwornik:	40 mm
Pasma przenoszenia i dynamika:	20 Hz – 20 kHz / 114 ± 3 dB
Interfejsy:	Kabel audio jack 3,5 mm (dźwięk). USB (ładowanie).
Czas pracy baterii (tylko funkcja podświetlenia RGB):	~4.5 godz.
Czas ładowania (tylko funkcja podświetlenia RGB):	~2 godz.
Pojemność baterii:	400 mAh
Masa:	270 g ± 20 g
Moc wejściowa:	DC 5 V / 1 A
Wyjście:	4.2V / 0.4A
Prąd roboczy (tylko funkcja podświetlenia RGB):	55-120 mA

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli zestaw słuchawkowy nie działa lub przestał działać:

- Sprawdzić, czy kabel jack 3,5 mm jest poprawnie podłączony do urządzenia.
- Jeśli przestał działać mikrofon, mogło dojść do jego wyciszenia, w pełni opuścić mikrofon do pozycji dolnej.
- Sprawdzić, czy ustawienia systemowe urządzenia są poprawnie skonfigurowane i przesyłają dźwięk do zestawu słuchawkowego.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Unikać długotrwałego użytkowania produktu. Po 30 minutach korzystania z produktu należy każdorazowo zrobić przerwę.
- Jeśli wystąpi uczucie zmęczenia lub pojawi się dyskomfort lub ból dłoni bądź ramion, natychmiast zakończyć korzystanie z urządzenia. Jeśli stan się utrzymuje, skonsultować się z lekarzem.
- Nie rozbierać ani nie modyfikować produktu.
- Nie wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności lub bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Nie dopuszczać do kontaktu produktu z płynami.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na produkcie.
- Nie rzucać produktem, nie upuszczać ani nie narażać go na silne wstrząsy fizyczne.
- Nie dotykać portów ani nie wkładać do nich żadnych ciał obcych.

OCHRONA ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Nie pozostawiać przez dłuższy czas gumowych ani winylowych materiałów na zewnętrznych elementach produktu. Czyścić produkt miękką, suchą szmatką. Nie używać rozpuszczalników ani innych środków chemicznych.

INHOUD VERPAKKING

1. TX5+ RGB Gaming Headset
2. USB-oplaadkabel
3. Snelstartgids

FUNCTIES EN BEDIENING

- Verstelbare hoofdband
- Volumeknop
- Aan/uit-knop
(alleen voor RGB-verlichting)
- Oplaadstatuslampje
- Oplaadpoort
(alleen voor opladen RGB-verlichting)
- Verborgene microfoon
Klap in voor mute
- Audiokabel

DEMPEN MICROFOON

Klap de microfoonarm in om mute te activeren.
Klap de microfoonarm uit om mute uit te zetten.

RGB-VERLICHTING

Je kunt de RGB-verlichting aan en uitzetten met de knop op de oorkap. De audio- en microfoonfuncties van de headset kunnen gebruikt worden met of zonder de RGB-verlichting.

De RGB-verlichting wordt van stroom voorzien door een ingebouwde oplaadbare batterij. Om de batterij op te laden, sluit je de USB-oplaadkabel aan op de headset en het andere uiteinde op een USB-poort of compatibele USB-oplader. Terwijl de headset wordt opgeladen, brandt het oplaadstatuslampje rood. Het wordt het blauw zodra de headset volledig opgeladen is. Als de batterij bijna leeg is, wordt de RGB-verlichting automatisch uitgeschakeld.

INSTELLEN OP PS5® | PS4®

Sluit direct aan op de 3,5 mm audioaansluiting van de DualSense-controller. De microfoonfunctie schakelt automatisch over van de geïntegreerde microfoon van de controller naar de microfoon van de headset.

Ga naar **Instellingen** > **Geluid** > **Audio-uitvoer** > **Selecteer uitvoerapparaat** > **Headset aangesloten op controller voor Uitvoerapparaat**. Stel **Uitgang naar hoofdtelefoon** in op **Alle audio**

Ga naar **Instellingen** > **Geluid** > **Volume** > **Hoofdtelefoon** Zet het niveau van de volumeregeling (hoofdtelefoon) op **Maximaal**. Gebruik vervolgens de draaiknop op de headset om het volume aan te passen.

Je kunt het microfoonvolume hier aanpassen: **Instellingen** > **Geluid** > **Microfoon** > **Microfoonniveau aanpassen** > **Microfoonniveau**.

Op PS4. Ga naar **Instellingen** > **Apparaten** > **Audio-apparaten** > **Uitvoer naar hoofdtelefoon** > **Alle audio**. Stel invoer- en uitvoerapparaten in op 'Headset verbonden met controller'

Je kunt het volume van de headset aanpassen in het PS4-systeemmenu: **Instellingen** > **Apparaten** > **Audio-apparaten** > **Volumeregeling (Hoofdtelefoon)**. Je kunt het microfoonniveau ook via het PS4-systeemmenu aanpassen: **Instellingen** > **Apparaten** > **Audio-apparaten** > **Microfoonniveau aanpassen**.

INSTELLEN OP XBOX S X® | ONE®

Instellingen > **Algemeen** > **Volume en audio-uitvoer**. Controleer onder **Headsetgeluid** of **Windows Sonic** voor hoofdtelefoons is geselecteerd. Controleer onder **Partychat-uitvoer** of **Hoofdtelefoon** is geselecteerd.

LET OP: Als je een Xbox One-controller gebruikt, heb je een stereo-headsetadapter nodig (**apart verkrijgbaar**).

INTELLER OP SWITCH™

Rechtstreeks aansluiten op de 3,5 mm audiopoort van het Switch-systeem. Niet alle Switch-games ondersteunen chat. Als je de **Nintendo Switch Online**-app gebruikt om te chatten, sluit je de headset rechtstreeks aan op het mobiele apparaat.

INSTELLEN OP PC

Sluit de headset rechtstreeks aan op de 3,5 mm audiopoort, indien beschikbaar. Voor pc's met roze en groene audiopoorten is een pc-splitterkabel vereist (**apart verkrijgbaar**).

TECHNISCHE GEGEVENS

Stuurprogramma:	40 mm
Frequentie en gevoeligheid:	20 Hz – 20 KHz / 114±3 dB
Aansluitingen:	Bedraad, 3,5 mm (audio). Opladen via USB.
Batterijduur (alleen RGB-verlichting):	~4.5 uur
Opladtijd (alleen RGB-verlichting):	~2 uur
Batterijcapaciteit:	400 mAh
Gewicht:	270 g±20 g
Invoerstroom:	gelijkstroom 5 V, 1 A
Uitgang:	4.2V / 0.4A
Werkstroom (alleen RGB-verlichting):	55-120 mA

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als de headset niet of niet meer werkt, controleer dan dit:

- Of de 3,5 mm-plug goed is aangesloten op het apparaat.
- Als de microfoon niet meer werkt, kan hij gedempt zijn.
- Controleer of de systeeminstellingen van het apparaat correct zijn geconfigureerd en geluid naar de headset stuurt.

VEILIGHEID

- Vermijd langdurig gebruik van dit product. Neem ongeveer elke 30 minuten een pauze.
- Stop het gebruik van dit product onmiddellijk als je je moe begint te voelen of als je tijdens het gebruik ongemak of pijn in je handen of armen ondervindt. Als de problemen aanhouden, raadpleeg dan een arts.
- Demonteer of wijzig het product nooit.
- Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen, hoge vochtigheid of direct zonlicht.
- Laat dit product niet in aanraking komen met vloeistoffen.
- Zet geen zware voorwerpen op het product.
- Gooi niet met het product, laat het niet vallen en stel het niet bloot aan sterke fysieke schokken.
- Raak de poorten niet aan en steek er geen vreemde voorwerpen in.

BESCHERMING VAN BEHUIZING

Plaats niet voor langere tijd rubberen of vinyl materialen op de behuizing van het product. Gebruik een zachte, droge doek om het product te reinigen. Gebruik geen oplosmiddelen of andere chemicaliën.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1. Cuffie da gaming RGB TX5+
2. Cavo di carica USB
3. Guida rapida

FUNZIONALITÀ E COMANDI

- Archetto regolabile
- Rotella del volume
- Tasto On/Off
(solo per le luci RGB)
- Spia dello stato di carica
- Porta di ricarica
(solo per la ricarica delle luci RGB)
- Microfono a scomparsa
Flip-to-mute
- Cavo audio

FUNZIONE DI SILENZIAMENTO DEL MICROFONO

Sollevare l'asta del microfono per silenziarlo.
Abbassare l'asta del microfono per riattivarlo.

FUNZIONE DI ILLUMINAZIONE RGB

Le luci RGB possono essere accese e spente tramite il tasto situato sull'auricolare. Le funzioni audio e del microfono delle cuffie possono essere utilizzate con o senza le luci RGB.

Le luci RGB sono supportate da una batteria ricaricabile integrata. Per ricaricare la batteria, collegare il cavo di carica USB alle cuffie e l'altra estremità a una porta USB o a un caricatore USB compatibile. Mentre le cuffie sono in carica, la spia dello stato di carica si illumina di rosso e diventa blu quando la carica è completa. Inoltre, quando la batteria è scarica, l'effetto luminoso RGB si spegne automaticamente.

CONFIGURAZIONE SU PS5® | PS4®

Collegare direttamente alla porta audio da 3,5 mm del controller DualSense. La funzione di microfono passerà automaticamente dal microfono integrato del controller al microfono delle cuffie.

Andare su Impostazioni > Suono > Uscita audio > Selezione dispositivo di riproduzione > Cuffie collegate al controller come dispositivo di riproduzione. Riproduci l'audio tramite cuffie su Tutto l'audio

Andare su (Impostazioni > Suono > Volume > Cuffie e impostare il livello di Controllo volume, cuffie su Massimo. Dopodiché usare la rotella sulle cuffie per regolare il volume.

Regolare i livelli del microfono andando su: Impostazioni > Suono > Microfono > Regola livello microfono > Livello microfono.

Su PS4, andare su Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi audio > Riproduci l'audio tramite cuffie > Tutto l'audio. Impostare Dispositivo di ingresso e di uscita su Cuffie collegate al controller.

Per regolare il volume delle cuffie dal menu di sistema di PS4, andare su: Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi audio > Controllo del volume, cuffie. Per regolare anche il livello del microfono dal menu di sistema di PS4, andare su: Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi audio > Regola volume del microfono.

CONFIGURAZIONE SU XBOX S X® | ONE®

Impostazioni > Generali > Volume e uscita audio. Sotto Audio cuffie, verificare che sia selezionata l'opzione Windows Sonic per cuffie. Sotto Uscita chat di gruppo verificare che sia selezionato Cuffie.

NOTA: se si usa un controller Xbox One, è necessario un adattatore per cuffie stereo **(venduto separatamente)**.

CONFIGURAZIONE SU SWITCH™

Collegare direttamente alla porta audio da 3,5 mm della console Switch. Non tutti i giochi per Switch supportano la chat vocale. Se si utilizza l'app **Nintendo Switch Online** per la chat vocale, collegare le cuffie direttamente al dispositivo mobile.

CONFIGURAZIONE SU PC

Collegare le cuffie direttamente alla porta audio da 3,5 mm, se presente. I PC con porte audio di colore rosa e verde richiedono un cavo sdoppiatore per PC **(venduto separatamente)**.

DATI TECNICI

Driver:	40 mm
Frequenza e sensibilità:	20 Hz – 20 KHz / 114±3 dB
Interfaccia:	Cavo da 3,5 mm (audio). Ricarica USB.
Durata della batteria (solo per le luci RGB):	~4.5 h
Tempo di ricarica (solo per le luci RGB):	~2 h
Capacità della batteria:	400 mAh
Peso:	270 g±20 g
Potenza nominale in ingresso:	DC 5V / 1A
Produzione:	4.2V / 0.4A
Corrente d'esercizio (solo per le luci RGB):	55-120 mA

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se le cuffie non funzionano o smettono di funzionare, controllare:

- Che il jack da 3,5 mm sia ben collegato al dispositivo.
- Se il microfono ha smesso di funzionare, potrebbe essere silenziato: ruotare il microfono completamente verso il basso.
- Verificare che le impostazioni di sistema del dispositivo siano configurate correttamente e che inviino l'audio alle cuffie.

SICUREZZA

- Evitare l'uso prolungato di questo prodotto. Fare una pausa a intervalli di circa 30 minuti.
- Interrompere immediatamente l'uso di questa unità se si inizia a sentirsi stanchi o se si avverte fastidio o dolore alle mani o alle braccia durante l'uso. Se la condizione persiste, consultare un medico.
- Non smontare né modificare il prodotto.
- Non esporre il prodotto ad alte temperature, umidità elevata o luce solare diretta.
- Evitare che il prodotto entri in contatto con liquidi.
- Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto.
- Non gettare, lasciar cadere né sottoporre il prodotto a forti urti fisici.
- Non toccare le porte né inserirvi oggetti estranei.

PROTEZIONE ESTERNA

Non posizionare alcun materiale in gomma o vinile sulla parte esterna del prodotto per un periodo prolungato. Per la pulizia del prodotto, utilizzare un panno morbido e asciutto. Non usare solventi o altri prodotti chimici.

GIOTECK ™

Authorised Representative (EU)2019R1020:
Authorised Representative Service
77 Camden Street Lower, Dublin, D02 XE80 Ireland

**UK
CA**
ver. 1.0