



| PAIR NEW DEVICE : | PAIRING MODE : | POWER-ON/OFF : | VOLUME UP : | VOLUME DOWN : | PLAY / PAUSE | TRACK FORWARD : | TRACK BACK : | ANSWER/END : | CHARGE |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------|
| *OFF MODE | "INK'D WIRELESS" | | | | | | | | |
| PAIR NEW DEVICE *Off mode | PAIRING MODE | POWER-ON/OFF | VOLUME UP | VOLUME DOWN | PLAY/PAUSE | TRACK FORWARD | TRACK BACK | ANSWER/END | CHARGE |
| COUPLER NOUVEL APPAREIL*Mode off | MODE COUPLAGE | ON/OFF | VOLUME + | VOLUME - | LECTURE/PAUSE | PISTE SUIVANTE | PISTE PRÉCÉDENTE | RÉPONDRE/FIN | CHARGE |
| VINCULAR NUEVO DISPOSITIVO*Modo apagado | MODO DE VINCULACIÓN | ENCENDIDO/APAGADO | SUBIR VOLUMEN | BAJAR VOLUMEN | REPRODUCIR/PAUSAR | ADELANTAR | RETROCEDER | RESPONDER/COLGAR | CARGAR |
| ACCOPIA NUOVO DISPOSITIVO*Modalità spento | MODALITÀ DI ACCOPIAMENTO | ACCENSIONE/APAGAMENTO | AUMENTO VOLUME | RIDUZIONE VOLUME | REPRODUCIR/PAUSA | BRANO SUCCESSIVO | BRANO PRECEDENTE | RISPOSTA/FINE | CARICA |
| EMPARELHAR NOVO DISPOSITIVO*Modo desligado | MODO EMPARELHAMENTO | LIGAR/DESLIGAR | AUMENTAR O VOLUME | DIMINUIR O VOLUME | REPRODUZIR/COLOCAR EM PAUSA | FAIXA SEGUINTE | FAIXA ANTERIOR | ATENDER/DESLIGAR | CARRREGAR |
| MIT NEUEM GERÄT KOPPELN*Ausgeschalteter Zustand | KOPPELMODUS | EIN/AUS | LAUTSTÄRKE ERHÖHEN | LAUTSTÄRKE SENKEN | WIEDERGABE/PAUSE | NÄCHSTER TITEL | VORANGEHENDER TITEL | ANNEHMEN/BEENDEN | AUFLADEN |
| NIEUW APPARAAT PAREN*uitmodus | PAARMODUS | AAN-/UITZETTING | VOLUME OMHOOG | VOLUME OMLAAG | AFSPELEN/PAUZEREN | VOLGEND NUMMER | VORIG NUMMER | BEANTWOORDEN/BEËINDIGEN | OPGLADEN |
| PARDAN NY ENHET*Slukket tilstand | PARDANNEISEVSTILSTAND | SKRU NED FOR STRØM | TEND/SLUK FOR STRØM | SKRU NED FOR LYDSTYRKEN | AFSPIL/PAUSE | SKIFT TIL NÆSTE MUSIKNUMMER | MUSIKNUMMER TILBAGE | BESVAR/AFSLUT | OPLAD |
| MUODOSTA UUSI LAITEPARTI*Off-tila | LAITEPARTIN MUODOSTUSTILA | VIRTA PÄÄLLE/POIS | ÄÄNENVOIMAKUUDEN LISÄYS | ÄÄNENVOIMAKUUDEN VÄHENNYS | TOISTO/TAUKO | KELAAUSETAAN | KELAAUSETAAN | VASTAUS/LOPETUS | LATAUS |
| SAMMENKOBLE NY ENHET*Av-modus | SAMMENKOBLINGSMODUS | STRØM AV/PÅ | VOLUM OPP | VOLUM NED | SPILL/PAUSE | NESTE SPOR | FORRIGE SPOR | SVAR/AVSLUTT | LADING |
| PARA NY ENHET*Av-läge | FÄRNINGSLÄGE | STRÖM AV/PÅ | ÖKA VOLYMEN | SÄNKA VOLYMEN | SPELA UPP/PAUSA | NÄSTA LJUDSPÅR | BYTA TILL FÖREGÅENDE SPÅR | SVARA/LÄGG PÅ | LADDA |
| СОПРЯЖЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА*В выключеном режиме | РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ | ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ | УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ | УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ | ВСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА | ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК ВПЕРЕД | ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК НАЗАД | ОТВЕТИТЬ/ЗАКОНЧИТЬ | ЗАРЯДКА |
| 配对新设备 *关机模式 | 配对模式 | 开机/关机 | 音量增大 | 音量减小 | 播放/暂停 | 下一曲目 | 上一曲目 | 接听/结束 | 充电 |
| 新しいデバイスペアリング *オフモード | ペアリングモード | 電源 - ON/OFF | 音량을上げる | 音량을lower | 재생 / 일시정지 | 次のトラックを再生する | 前のトラックを再生する | 応答 / 종료 | 充電 |
| *새 기기 짝 맞추기 *오프 모드 | 페어링 모드 | 전원 켜기/끄기 | 볼륨 높이기 | 볼륨 낮추기 | 재생/일시 정지 | 다음 트랙으로 | 이전 트랙으로 | 전화 받기/끊기 | 충전 |
| وضع لرباط جهاز جديد | وضع الرباط | تشغيل/إيقاف التشغيل | رفع مستوى الصوت | خفض مستوى الصوت | تشغيل/توقيف | مسار الأمام | مسار الخلف | رد الإجابة | لشحن |



Questions Visit: www.skullcandy.com
 Si vous avez des questions, allez sur: www.skullcandy.com
 Si tienes dudas, visita: www.skullcandy.com
 Domande Visitare il sito: www.skullcandy.com
 Fazer perguntas: www.skullcandy.com
 Fragen Besuch: www.skullcandy.com
 Voor vragen bezoek: www.skullcandy.com
 For spørgsmål se: www.skullcandy.com
 Vastauksia löyty: www.skullcandy.com
 For spørsmål, besök: www.skullcandy.com
 Vid frågor, besök: www.skullcandy.com
 Если у вас возникнут вопросы, посетите: www.skullcandy.com
 如有疑问请访问: www.skullcandy.com
 質問がある場合はこちらをご覧ください: www.skullcandy.com
 질문 방문: www.skullcandy.com
 www.skullcandy.com: إتسائلتفضل بزيارة

The FCC Compliance Statement
 This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 —Reorient or relocate the receiving antenna.
 —Increase the separation between the equipment and receiver.
 —Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The IC Compliance Statement
 This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) This device may not cause interference; and
 (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

IC Statment
 Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

(1) 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
 (2) 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法 規定:
 (1)第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
 (2)第十四條
 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。
 前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。
 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波

MODEL: S21KW
 EN Skullcandy, S, and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved. Speaker Driver: 10mm • Impedance: 16 Ohms • THD <3% @ 1kHz • Voltage Regulation: 3.7V • Bluetooth 4.1 • Weight: 24g. FR Skullcandy, S, et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés. Driver Président: 10mm • Impédance: 16 ohms • THD <3% à 1kHz • Tension: 3.7V • Bluetooth 4.1 • Poids: 24g. ES Controlador del altavoz: 10 mm • Impedancia: 16 Ohms • THD <3% a 1 kHz • Voltaje: 3.7V • Bluetooth 4.1 • Peso: 24g. DE Lautsprecher-Treiber: 10mm • Impedanz: 16 Ohm • THD <3% bei 1 kHz • Spannungsregelung: 3,7 V • Bluetooth 4.1 • Gewicht: 24g. JP スピーカーカードライバー: 10ミリメートル • インピーダンス: 16オーム • THD<3% @1kHzの • 電圧レギュレーション: 3.7Vの • Bluetooth4.1 • 重量: 24グラム. ZH 扬声器驱动器: 10毫米 • 阻抗: 16欧姆 • THD <3% @1kHz时 • 电压调节: 3.7V • 蓝牙4.1 • 重量: 24克.

EN CONTAINS Li-Ion BATTERY. BATTERY MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.
 ES CONTIENE UNA BATERÍA LI-IÓN. LA BATERÍA DEBE SER RECICLADA O DESECHADA ADECUADAMENTE.
 FR CONTIENT BATTERIE LI-ION. BATTERIE DOIT ÊTRE RECYCLÉE OU JETÉE CORRECTEMENT

For best quality avoid storing product in conditions above 100 degrees.
 Pour assurer la meilleure qualité, évitez de garder aux températures qui dépassent 37,7 °C degrés.
 Evite guardar el producto en temperaturas por encima de los 37,7 grados para asegurar su máxima calidad.
 Per avere la migliore qualità evitare di conservare il prodotto in condizioni che superano i 37,7 gradi.
 Para obter a melhor qualidade, evita guardar o produto em condições superiores a 37,7 graus.
 Um die bestmögliche Qualität zu gewährleisten, Produkt nicht über 37,7 °C lagern.
 Om de kwaliteit van dit product optimaal te houden, mag het niet bij temperaturen boven 37,7 °C worden opgeslagen.
 For at opnå den bedste kvalitet, undgå at opbevare produktet under forhold over 37,7°C.
 Parhaan laadun takaamiseksi välttä tuotteen säilyttämistä yli 37,7 asteen lämpötilassa.
 For optimal kvalitet bør du unngå å oppbevare produktet i temperaturer over 37,7 grader.
 För bästa kvalitet, undvik förvaring över 37,7 grader.
 Для наилучшего качества избегайте хранения продукта в условиях выше 37,7 градусов.
 为了确最佳音质, 避免将产品置于高于37.7摄氏度的环境之中。
 最高の品質を保持するため、37.7℃以上の条件で製品を保管しないでください。
 최상의 품질을 위해 제품을 37.7도 이상에 보관하지 마세요.
 ئەوەوە 37.7 ډېگر څخه زيات ډېگر ډېر ځای چمتو کړئ ترڅو د ښه کیفیت لپاره د ښه کیفیت ښه ساتنه وکړئ.

Americas
 Skullcandy, Inc.
 1441 W. Ute Blvd Ste. 250
 Park City, UT 84098, U.S.A.
www.skullcandy.com

Canada
 Skullcandy Canada ULC
 Suite 2300 Bentall 5
 550 Burrard St.
 Vancouver
 BC V6c 2B5, Canada
www.skullcandy.ca

Europe
 Skullcandy Europe BV
 Zentrale Kontaktstelle:
 Luna Arena
 Henrikerbergweg 238
 1101 CM Amsterdam
 Niederlande
eu.skullcandy.com

México
 Skullcandy Mexico S de RL de CV
 Amores 1120 piso 1 101 102B
 Colonia del Valle
 Delegación Benito Juárez
 México DF 03100
www.skullcandy.com.mx

Japan/日本
 Skullcandy Japan合同会社
 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前
 5-17-11 パークサイドオーサキ2階
 Skullcandy Japanカスタマーサービス
 商品についてのお問い合わせはこちら
jp.skullcandy.com

Asia/亚洲
 Skullcandy 骷髏音响 (上海) 有限公司
 1/F, No. 12, Lane 273, Jiaozhou Rd.
 Jing'An District, Shanghai 200040, PRC
 上海市静安区胶州路273弄12号1楼

FCC: Y22-S21KW
 IC: 10486A-S21KW

NOM, ENEC, ENEC, CE, RoHS, RECYCLED, LI-ION, PFB, CE0890